

AFBRYDELSE ELLER STANDSNING AF EN TILBEREDNING

AFBRYDELSE AF EN TILBEREDNING:

VED AT ÅBNE DØREN KAN DU AFBRYDE TILBEREDNINGEN for at kontrollere, vende eller røre i maden. Indstillingen huskes i 5 minutter.

FOR AT FORTSÆTTE TILBEREDNINGEN:

LUK OVNDØREN, og tryk på Start-knappen **ÉN GANG**. Tilberedningen genoptages, hvor den blev afbrudt.

NÅR DER TRYKES PÅ START-KNAPPEN TO GANGE, øges tilberedningstiden med 30 sekunder.

HVIS TILBEREDNINGEN IKKE SKAL FORTSÆTTE:

TAG MADEN UD AF OVNEn, luk ovnlågen, og tryk på STOP-knappen.

BEMÆRK: Efter endt tilberedning: Det er helt normalt, at ovnlampen lyser, før der trykkes på knappen STOP.

DER LYDER ET BIP hvert minut i 5 minutter, når tilberedningen er afsluttet. Tryk på STOP-knappen, eller åbn ovndøren for at stoppe signalet.

BEMÆRK: Ovnen husker kun indstillingen i 60 sekunder, hvis ovndøren åbnes og lukkes igen, når tilberedningen er afsluttet.



TILBEREDNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER

BRUG DENNE FUNKTION til normal tilberedning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og kød.

- 1 TRYK PÅ EFFEKT-KNAPPEN for at indstille effekten.
- 2 TRYK PÅ +/- KNAPPEN for at indstille kogetiden.
- 3 TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.

NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET:

Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt forlænge tiden med 30 sekunder ad gangen. *Hvert tryk* øger tiden med 30 sekunder. Under kogningen kan kogetiden justeres ved at trykke på +/- knappen.



JET START

DENNE FUNKTION BRUGES til hurtig opvarmning af madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te.

- 1 TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.

DENNE FUNKTION STARTER AUTOMATISK med maks. mikrobølgeeffekt og tilberedningstiden indstillet til 30 sekunder. *Each additional press* increases the time with 30 seconds. Tiden kan også ændres ved at trykke på +/- knappen, efter at funktionen er startet.



JET-OPTØNING

BRUG DENNE FUNKTION til optøning af kød, fjerkræ, fisk. Jet-optøning bør kun anvendes til madvarer med en nettovægt mellem 100 g og 1,5 kg.

ANBRING ALTID MADVARERNE på glasdrejetallerkenen.

- 1 TRYK PÅ JETOPTØNING-KNAPPEN.
- 2 TRYK PÅ +/- KNAPPEN for at indstille madvægten.
- 3 TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.

HALVVEJS GENNEM OPTØNINGEN stopper ovnen, og displayet viser *TURN FOOD* (vend maden).

- ~ Åbn døren.
- ~ Vend maden.
- ~ Luk døren, og genstart ved at trykke på Start-knappen.

Turn Food


BEMÆRK: Ovnen fortsætter automatisk efter 2 min, hvis maden ikke er blevet vendt. I så fald bliver optøningstiden længere.

FROSNE MADVARER:

ER VÆGTEN STØRRE ELLER MINDRE END DEN ANBEFALEDE: Følg proceduren for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger", og vælg 160 W til optøning.

HVIS MADEN ER VARMERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en lavere vægtindstilling.

HVIS MADEN ER KOLDERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en højere vægtindstilling.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

STRØMFORSYNING	230 V/50 Hz
MÆRKESPENDING	1500 W
SIKRING	10 A (UK 13 A)
MB UDGANGSEFFEKT	700 W
GRILL	650 W
UDVENDIGE MÅL (HxBxD)	360 x 392 x 350
INDVENDIGE MÅL (HxBxD)	149 x 290 x 290

BØRNESIKRING/BERØRINGSLÅS

DENNE AUTOMATISKE SIKKERHEDSFUNKTION AKTIVERES 2 MINUT EFTER, at ovnen er gået i "standby". I denne tilstand er lågen og berøringsknappen låst.

DØREN SKAL ÅBNES OG LUKKES, f.eks. for at lægge mad i ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres. Ellers vises ordet "dør" (dør) på displayet.



MINUTUR (TIMER)

BRUG DENNE FUNKTION, når der er brug for et minutur til at måle den nøjagtige tid for f.eks. kogning af æg, pasta eller hævnning af dej.

- 1 **TRYK PÅ CLOCK-KNAPPEN.**
- 2 **TRYK PÅ +/- KNAPPEN** for at indstille tiden.
- 3 **TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.**

BLINKENDE KOLONER angiver, at timeren kører.

DER HØRES ET LYDSIGNAL, når nedtællingen er slut.

TRYKES DER EN GANG PÅ CLOCK-KNAPPEN, viser displayet, hvor meget tid der er tilbage på timeren. Tiden vises i 3 sekunder, hvorefter uret atter viser tilberedningstiden (hvis der er mad i ovnen).

ØNSKER DU AT STANDSE MINUTURET, når det tæller skjult af en anden funktion, skal du først trykke på Clock-knappen for at kalde timeren frem på displayet og derefter standse den ved at trykke på Clock-knappen igen.

GRILL


BRUG DENNE FUNKTION TIL hurtigt at give maden en flot brun overflade.

- 1 **TRYK PÅ GRILL-KNAPPEN.**
- 2 **TRYK PÅ +/- KNAPPEN** for at indstille madvægten.
- 3 **TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.**

KOGETIDEN KAN UNDER KOGNINGEN justeres ved tryk på +/- knappen.

KONTROLLER, AT DE REDSKABER der anvendes, er varme- og ovnfaste, før de benyttes med grillfunktionen.

ANVEND IKKE plastredskaber med grillfunktionen, da de vil smelte. Ting af træ eller karton er heller ikke egnede.



UR

- 1 **TRYK PÅ CLOCK-KNAPPEN** (i 3 sekunder), indtil venstre ciffer (timetallet) blinker.
- 2 **TRYK PÅ +/- KNAPPEN** for at indstille timeren.
- 3 **TRYK PÅ CLOCK-KNAPPEN IGEN.** (De to cifre til højre (minuttallet) blinker).
- 4 **TRYK PÅ +/- KNAPPEN** for at indstille minutter.
- 5 **TRYK PÅ CLOCK-KNAPPEN IGEN.**

NU ER URET STILLET, og det går.

URET KAN FJERNES fra displayet, når det er indstillet: Tryk først på Clock-knappen igen i 3 sekunder, og derefter på Stop-knappen.

NÅR URFUNKTIONEN SKAL BRUGES IGEN, følges den beskrevne fremgangsmåde.

BEMÆRK: OVNDØREN SKAL STÅ ÅBEN, MENS URET STILLES. Der er nu 5 minutter til at indstille uret i. Hvert trin skal udføres inden for 60 sekunder.

GRILL KOMBI

BRUG DENNE FUNKTION TIL tilberedning af retter som gratin, lasagne, fjerkræ og bagte kartofler.

- 1 **TRYK PÅ KOMBI-KNAPPEN** for at indstille effekten.
- 2 **TRYK PÅ +/- KNAPPEN** for at indstille madvægten.
- 3 **TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.**

UNDER KOGNINGEN KAN MIKROBØLGE-EFFEKTEN (MW) når som helst ændres ved tryk på "Kombinationsknap", og det er muligt at indstille kogetiden ved at trykke på +/- knappen.

GRILL KOMBI	
EFFEKT	ANBEFALET BRUG:
350 - 500 W	TILBEREDNING AF fjerkræ og lasagne
160 - 350 W	TILBEREDNING AF fisk og frosne gratiner
160 W	TILBEREDNING AF kød
0 W	BRUNING kun under tilberedning

HURTIGVEJLEDNING



CRISP

BRUG DENNE FUNKTION TIL KOGNING AF TÆRTER, pizzaer og anden dejbaseret mad. Også ideel til stegning af kød, kød, bacon, æg, kartofler osv.

- 1 **TRYK PÅ CRISP-KNAPPEN.**
- 2 **TRYK PÅ +/- KNAPPEN** for at indstille madvægten.
- 3 **TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.**

DET ER IKKE MULIGT AT ÆNDRE ELLER TÆNDE/SLUKKE for effektniveauet eller grillen, når Crisp-funktionen er i brug.

KOGETIDEN KAN UNDER KOGNINGEN justeres ved tryk på +/- knappen.

OVNEN STARTER AUTOMATISK mikrobølger og grill for at opvarme Crisp-panden. Det gør, at Crisp-panden hurtigt kommer op på arbejdstemperaturen og begynder at brune maden og give den en sprød overflade.

BRUG KUN den medfølgende Crisp-pande til denne funktion. Andre Crisp-pander, der fås på markedet, giver ikke et korrekt resultat, når de anvendes med denne funktion.



SØRG FOR, at Crisp-panden er placeret korrekt midt på glasdrejetallerkenen.

OVNEN OG CRISP-PANDEN bliver meget varme ved brug af denne funktion.

SÆT IKKE DEN VARME CRISP-PANDE på varmefølsomme overflader.

PAS PÅ IKKE AT RØRE VED loftspladen i ovnrummet under grillelementet.

BRUG OVNHANDSKER eller **det medfølgende specielle Crisp-håndtag**, når den varme Crisp-pande skal tages ud.



HUKOMMELSE

MED HUKOMMELSESFUNKTIONEN kan du nemt hente foretrukne indstillinger.

MED HUKOMMELSESFUNKTIONEN kan du gemme en hvilken som helst vist indstilling.

SÅDAN BRUGES EN GEMT INDSTILLING:

- 1 **TRYK PÅ MEMO-KNAPPEN.**
- 2 **TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.**

NÅR APPARATET forbindes til stikkontakten eller efter en strømafbrydelse, gemmer memo-funktionen 1 minut med fuld mikrobølge-effekt som standardindstilling.

SÅDAN GEMMES EN INDSTILLING:

- 1 **VÆLG** en funktion.
- 2 **PROGRAMMER** indstillinger.
- 3 **TRYK PÅ MEMO-KNAPPEN** i tre sekunder, indtil der høres et signal. Indstillingen er nu lagret. Hukommelsen kan omprogrammeres lige så mange gange, det ønskes.

