

Joustovatkain on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan kaikkien niiden yleiskoneiden kanssa, joiden pää voidaan nostaa ylös. Katso vatkaimen asennuksen täydelliset ohjeet "OPAS PARHAISIIN TULOSSIIN"

-kirjanen, joka toimitettiin yleiskoneen mukana. Se sisältää myös tietoja vatkaimen oikeasta säädöstä suhteessa kulhoon ja yleiskoneen turvallisuudesta.

## TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

---

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava tavallisia turvatoimia. Katso perusturvatoimenpiteet yleiskoneen mukana toimitetusta "OPAS PARHAISIIN TULOSSIIN"-oppaasta.

### SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

**Tuote on suunniteltu vain kotitalouskäyttöön.**

### KitchenAid™-lisätarvikkeen käyttö

---

Joustovatkain sekoittaa leivonta-ainekset niitä lisättäessä, eikä sinun tarvitse sammuttaa moottoria tai käyttää lastaa.

**Liteää joustovatkainta käytetään tavallisiin ja raskaisiin taikinaseoksiin:**

kakut  
pikaleivät  
pikkuleivät

keksit  
karamellit  
perunasose

kermaiset kuorrutukset  
jauheliha  
piirakkataikina

Tämä joustovatkain sekoittaa taikinaseoksen perusteellisesti, jolloin kaapiminen on tarpeetonta.



**FOR THE WAY IT'S MADE.™**

® Rekisteröity tuotemerkki, KitchenAid-yhtiö, U.S.A.

™ KitchenAid, U.S.A.:n tuotemerkki.

© 2011. Kaikki oikeudet pidätetään.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.