

TORKTUMLARENS FUNKTION

Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen.

Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna

-  Torktumlarna inte
-  Kan torktumlas - vid låg temperatur
-  Kan torktumlas

Sortera tvätten efter:

Materialets tjocklek: om du har mer tvätt än vad torktumlaren kan hantera bör du sortera tvätten efter vikt (skilj t.ex. på handdukar och tunna underkläder).

Typ av material: bomull (lin); syntetmaterial (easy-care).

Torrhetsgrad: skåptorr, stryktorr osv.

Torktumlarna inte: nylonstrumpor, ömtåliga broderier, tyg med metalldekorationer och skrymmande föremål, t.ex. kuddar.

Förbered tvätten

Se till att alla plagg är igenknäppta och att fickorna är tomma. Kontrollera att tändare inte följer med i tvätten. Vänd ut och in på plaggen.

Fyll torktumlaren

Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

Programval

Välj önskat torkprogram med programvalsratten (se programtabellen för mer information).

Tillvalsfunktioner
(finns på vissa modeller)

Välj önskat tillval genom att trycka på motsvarande knapp. Indikatorn ovanför knappen tänds för att bekräfta valet. En snabbt blinkande indikator innebär att fel alternativ har valts (funktionerna är inte kompatibla). Avaktivera funktionen genom att trycka på knappen igen.

Starta torktumlaren

Torkprogrammet startar när "Start (Paus)"-knappen trycks in. Indikatorlampan tänds. **Ändra programval:** torkningen avbryts om ett nytt program väljs. "Start (Paus)"-indikatorn blinkar. Tryck in "Start (Paus)"-knappen igen för att starta det nya programmet.

Stoppa program: tryck på "Start (Paus)"-knappen för att stoppa torkprogrammet och öppna luckan. Vänta minst 5 minuter innan du tar ut tvätten ur torktumlaren så att tvätten hinner svalna. Av säkerhetsskäl stoppas torkprogrammet automatiskt när du öppnar luckan. Starta om torkprogrammet genom att stänga luckan och trycka på "Start (Paus)"-knappen igen.

Varning: ta snabbt ut tvätten ur maskinen och sprid ut den för kyla av den om torkprogrammet avbryts i förtid.

Programslut -
ta ut tvätten

Den avslutande delen av torkningen sker utan värme så att tvätten kyls av, vilket motverkar skrynkling.

Antiskrynkelfunktion: om maskinen inte töms i slutet av torkprogrammet, aktiveras antiskrynkelfunktionen automatiskt i 15 min. (genom att välja funktionen "Antiskrynkla" kan funktionen förlängas med upp till 12 timmar). Trumman snurrar för att förhindra att tvätten skrynklas.

Slut: ta ut tvätten ur torktumlaren. Torkningen är klar och antiskrynkelfunktionen har aktiverats.

Stäng av torktumlaren























Vrid programvalsratten till "Av" ("O").

Rengöra luddfiltret efter varje torkning: öppna luckan, dra luddfiltret uppåt och sedan ut ur maskinen och öppna det. Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna. Stäng luddfiltret och tryck det på plats igen.

Tömma vattenbehållaren: dra ut behållaren i handtaget och töm den. Sätt tillbaka den tomma vattenbehållaren genom att skjuta den på plats.

Observera: använd endast tillsatser/plastföremål som är avsedda för torktumlare. Skölj plagg som behandlats med fläckborttagningsmedel noggrant i stora mängder vatten innan de torkas. Torka aldrig föremål av gummi eller föremål med fläckar av vegetabilisk olja i torktumlaren.

Tillverkaren ansvarar inte för skador på din tvätt som uppkommer på grund av olämpliga eller felaktiga klädvårdsanvisningar på kläderna.

Programöversikt			Tillvalsfunktioner							Uppskattad torktid		
Program / Torrhetsgrad		Typ av textilier	Tyg	Skon-program	Anti-skrynk	Torkning+	Summer	Knappspärr	Paus	För-drojd start	Myck-et våt tvätt	Våt tvätt
												
Bomull	 Extra torrt	Tjocka persedlar med flera skikt: frottéhanddukar, frottébadorockar.	Bomull eller linne som tål varmtvätt/färgtvätt  Max. 7 kg	X	X	X	X	X	X	X	190	140
	 Skåptorrt+	Frottéhanddukar, torkdukar, sängkläder, underkläder.		X	X	X	X	X	X	X	165	125
	 Skåptorrt*	Tvätt av liknande typ som inte behöver strykas: torkdukar, sängkläder, underkläder, babykläder, T-shirts, bomullsstrumpor.		X	X	X	X	X	X	X	155	110
	 Stryktorrt*	Tvätt som behöver strykas: sängkläder, dukar, torkdukar, T-shirts, polotröjor, arbetskläder.		X	X	X	X	X	X	X	135	90
Syntet	 Extra torrt	Tjocka persedlar med flera skikt: sängkläder, dukar, träningsoveraller, anoraker, filter.	Syntetmaterial, blandfibrer och easy-care-bomull (som inte behöver strykas)  Max. 3,5 kg	X	X	X	X	X	X	X	80	70
	 Skåptorrt*	Tvätt som inte behöver strykas: tröjor, blusar, T-shirts, träningskläder.		X	X	X	X	X	X	X	65	60
	 Stryktorrt	Tvätt som behöver strykas: byxor, klänningar, kjolar, tröjor, blusar.		X	X	X	X	X	X	X	55	50
Specialprogram	 Soft Finish	Mössor, ylletröjor, halsdukar, handskar.	Ylletextilier  Max. 1 kg	—	X	—	X	X	X	X	6	6
	 Stora artiklar	Sovsäckar, byxor, västar.	Tvätt som innehåller dun  Max. 3 kg	—	X	—	X	X	X	X	120	120
Vädning	Tvätten vädras, fräschas upp och tumlas i 30 minuter utan värme.	Alla material.		—	—	—	X	X	X	—	—	—
Torktid	Avslutar torkning (passar alla tyger).			—	X	—	X	X	X	X	30' 40'	60' 90'

* Programmen har testats med maximal vikt i enlighet med EN 61121.

ANVISNINGAR FÖR ATT...

...kontrollera torktumblaren på egen hand: (kontrollera följande punkter om maskinen inte fungerar på ett korrekt sätt innan du kontaktar kundservice. Se även relevant avsnitt i bruksanvisningen).

<p>Torkning tar för lång tid/ tvätten är inte tillräckligt torr</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Har rätt torkprogram valts? • Var tvätten för våt när den lades in (var tvättmaskinens centrifugeringshastighet lägre än 1 000 varv/minut)? • Är luddfiltret igensatt (lyser filtrets indikatorlampa)? • Är bottenfiltret smutsigt (se bruksanvisningen för mer information)? • Är rumstemperaturen för hög? • Är "End" (slut) och "Antiskrynkla"-indikatorerna tända? Torkning är slutförd och tvätten kan tas ut. • Välj ett intensivare program om torkresultatet inte var som väntat. Använd funktionen anpassad torkning (finns på vissa modeller) för att anpassa torkresultatet.
<p>Torktumblaren fungerar inte (tryck alltid på "Start (Paus)"- knappen efter ett strömavbrott)</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sitter stickkontakten ordentligt i eluttaget? • Är det strömavbrott? • Har det gått en säkring? • Är luckan ordentligt stängd? • Har ett torkprogram valts? • Har "Start (Paus)"-knappen tryckts in? • Har funktionen "fördröjd start" valts? • Är det för mycket tvätt i torktumblaren? → Ta ur en del av tvätten.
<p>Indikatorn för luddfiltret, vattenbehållaren eller bottenfiltret lyser</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Är luddfiltret rent? • Är vattenbehållaren tömd? • Har vattenbehållaren satts tillbaka på ett korrekt sätt? • Är bottenfiltret rent och har det satts tillbaka på ett korrekt sätt?
<p>Vattendroppar under torktumblaren</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Har bottenfiltret satts tillbaka på ett korrekt sätt? • Har ludd på bottenfiltrets och luckans tätningar torkats bort? • Har vattenbehållaren satts tillbaka på ett korrekt sätt? • Om maskinen är direkt ansluten till ett avloppsrör, är anslutningen tät? • Står torktumblaren på en plan yta?

...sköta och rengöra torktumblaren:

<p>Rengör filtret efter varje program</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna. • Stäng filtret. • Tryck tillbaka filtret på plats.
<p>Töm vattenbehållaren efter varje program</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dra i vattenbehållarens handtag för att ta ur den. • Töm vattenbehållaren. • Sätt tillbaka den tomma behållaren genom att skjuta den på plats.
<p>Rengöra bottenfiltret efter var femte torkning</p>	<p>→</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rengör bottenfiltret under rinnande vatten. • Ta bort allt ludd från tätningarna. • Rengör bottenfiltrets hölje (se avsnittet "Rengöra bottenfiltret" i bruksanvisningen för mer information). • Se bruksanvisningen för mer information om hur man rengör bottenfiltret.

FELKODER

Om ett fel uppstår i torktumlaren kan en av följande felkoder visas:

FELKOD	Kontrollera felkoden innan du kontaktar Service:
F01 – F04	Kontakta Service.
F05	Stäng av torktumlaren och koppla bort stickkontakten. Kontrollera att rumstemperaturen är 5 – 35 °C. Vänta i 1 timme. Anslut stickkontakten igen och starta om torktumlaren. Kontakta Service om felet uppstår igen.
F06	Stäng av torktumlaren och koppla bort stickkontakten. Kontrollera att rumstemperaturen är 5 – 35 °C. Vänta i 1 timme. Anslut stickkontakten igen och starta om torktumlaren. Kontakta Service om felet uppstår igen.
F07	Stäng av torktumlaren och koppla bort stickkontakten. Kontrollera att rumstemperaturen är 5 – 35 °C. Ta ut hälften av tvätten ur torktumlaren. Vänta i 1 timme. Anslut stickkontakten igen och starta om torktumlaren. Kontakta Service om felet uppstår igen.
F10 – F24	Stäng av torktumlaren och koppla bort stickkontakten. Vänta i 30 minuter. Anslut stickkontakten igen och starta om torktumlaren. Kontakta Service om felet uppstår igen.
Startindikatorn blinkar 2 gånger per sekund när den trycks in	Kontrollera att luckan är ordentligt stängd och att bottenfiltret är korrekt isatt. Kontakta Service om felet uppstår igen.
Bottenfiltrets indikator blinkar, startindikatorn blinkar 2 gånger per sekund när den trycks in	Kontrollera att bottenfiltret är korrekt isatt. Kontakta Service om felet uppstår igen.



Indikatorlampor




Programvalsrott

Programvalsratten används för att välja önskat torkprogram. "Start (Paus)"-indikatorn blinkar.



"Start (Paus)"-knapp

Torkprogrammet startas när knappen trycks in. Indikatorn tänds.



Luddfilter

Indikatorn tänds när luddfiltret ska rengöras.



Rengör luddfiltret efter varje torkning. Bottenfilter

Indikatorn tänds när bottenfiltret ska rengöras.

Indikatorn blinkar när bottenfiltret inte är korrekt isatt.

Se till att bottenfiltret är korrekt isatt och att handtaget har gått i ingrepp.



Vattenbehållare

Indikatorn tänds när vattenbehållaren ska tömmas. Torkningen avbryts automatiskt. Töm behållaren och starta torkprogrammet igen.

Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.



Visning "Återstående programtid"

Displayen visar uppskattad torktid beroende på vilket torkprogram som har valts. När programmet har startat ändras torktiden beroende på tvättens typ och volym, och hur våt tvätten är.

Torktiden som visas är ett uppskattat värde och kommer att uppdateras under programmets gång.

De blinkande linjerna visar att torktiden beräknas. Den återstående torktiden uppdateras.



Slut

Torkprogrammet är slutfört. Ta ut tvätten ur torktumlaren.




Övertorkningsskydd / 6th Sense

Indikatorn tänds när ett program med fuktkontroll väljs, vilket visar att skyddsfunktionen är på.

Knappspärr

Funktionen kan användas som barnspärr för att låsa alla funktioner på användargränssnittet.




Tryck in knappen i 3 sekunder för att aktivera/avaktivera denna funktion. Den enda kvarvarande funktionen är "Av"-läget på programvalsratten. Knappspärren förblir aktiv även om programvalsratten vrids till läge "Av" eller om luckan öppnas. Funktionen måste avaktiveras med knappen.



Skonprogram




Välj alternativet för att minska torktemperaturen i slutet av torkcykeln för skonsammare torkning av ömtåliga plagg. Eftersom temperaturen är lägre blir torkresultatet inte samma som efter torkning utan denna funktion.



Antiskrynkelfunktion



Funktionen motverkar skrynkling om tvätten inte tas ur direkt när



torkprogrammet är slut. Trumman snurrar ibland i upp till 12 timmar.


Antiskrynkelfunktionen kan avbrytas när som helst genom att torktummlaren stängs av. Funktionen avaktiverar funktionen "Summer" om denna är aktiverad.



Torkning+



Med den här funktionen kan du göra torkningen intensivare.



Summer



En ljudsignal hörs i slutet av torkningen om denna funktion är aktiverad.




Funktionen avaktiverar antiskrynkelfunktionen om denna är aktiverad.



Fördröjd start



Starten kan fördröjas med 1–12 timmar.



Varje gång du trycker på knappen fördröjs starten med 1 timme. Tryck på "Start (Paus)"-knappen för att bekräfta valet och starta torktummlaren. ":" blinkar på displayen och nedräkning av tiden sker i intervaller om 1 timme. Under nedräkningen snurrar trumman ibland för att omfördela tvätten. För att radera den tidigare inställda tiden eller ställa in en ny tid, vrid programvalsknappen till "Av"-läget eller öppna luckan.