



LETÁK ECODESIGN – 2021

Cieľom tohto dokumentu je predložiť niekoľko návrhov, ktoré môžu pomôcť optimalizovať energetickú hospodárnosť a využitie spotrebiča.

Tento chladiaci spotrebič nie je určený na zabudovanie.

Informácie o modeli získate cez QR kód na energetickom štítku.

Na štítku tiež nájdete identifikačné číslo modelu, ktoré môžete použiť na vyhľadávanie v databáze na portáli <https://eprel.ec.europa.eu>.

Množstvo čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť za určitý čas, je uvedené na štítku.

ROZMRAZOVANIE SPOTREBIČA

1. Pred vybratím jedla z mraziaceho priestoru sa odporúča nastaviť nižšiu teplotu alebo aspoň na štyri hodiny zapnúť funkciu Rýchle mrazenie, aby sa predĺžilo uchovanie potravín počas fázy rozmrazovania.
2. Ak chcete spotrebič rozmraziť, vytiahnite kábel z elektrickej zásuvky. Dvere nechajte otvorené, aby sa námraza mohla roztopiť. Aby ste počas rozmrazovania zabránili úniku vody, odporúča sa na spodok mraziaceho priestoru položiť absorpčnú handru a pravidelne ju žmýkať.
3. Vyčistite vnútrajšok mraziaceho priestoru a dosucha ho vytrite.
4. Spotrebič znova zapnite a potraviny vráťte na miesto.

Blokovanie tlačidiel sa používa, aby sa zabránilo uviaznutiu detí vnútri (ak je vo výbave).

Pred vývozom na skládku sa musia z chladničky odstrániť dvere a veká, aby vnútri nemohli uviaznuť deti či zvieratá.

Tento výrobok obsahuje zdroj svetla s energetickou účinnosťou triedy F (ak je vo výbave).

Zásady, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie o produktoch nájdete na našom webe docs.whirlpool.eu a parts-selfservice.whirlpool.com



400011564102