

KitchenAid®

SCHENKSCHILD

GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT

POURING SHIELD

GUIDE TO EXPERT RESULTS

VERSEUR/PROTECTEUR

GUIDE DU CONNAISSEUR

SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE

ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGNISSE

COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO

GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI

COLADOR TAMIZ

GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS PROFESIONALES

STÄNKSKYDD

GUIDE FÖR BÄSTA RESULTAT

DEKSELET

VEILEDNING FOR PROFESJONELLE RESULTATER

SYÖTTÖKOURU

OPAS PARHAISIIN TULOSSIIN

PLASTSKÆRM

SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER

RESGUARDO DE SALPICOS

GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS

HVEITIBRAUT

LEIÐBEININGAR UM RÉTTA NOTKUN

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



Malli 5KN1PS

Tämä lisälaitte on suunniteltu käytettäväksi kaikkien pöytämallisten KitchenAid®-yleiskoneiden kanssa.

Sisällysluettelo

Tärkeät turvatoimenpiteet.....	3
Syöttökourun käyttö.....	4
Pöytämallisten KitchenAid®-yleiskoneiden osien takuu.....	5
Huoltopisteet.....	5
Asiakaspalvelu.....	5

Oma ja toisten turvallisuus on hyvin tärkeää.

Olemme laatineet monia tärkeitä turvaohjeita tähän käsikirjaan ja panneet merkintöjä laitteen päälle. Lue aina turvaohjeet ja noudata niitä.



Tämä on turvallisuuteen liittyvä symboli.

Tämä symboli varoittaa mahdollisista vaaroista, jotka voivat aiheuttaa kuoleman tai loukkaantumisen.

Kaikki turvaohjeet on pantu turvallisuussymbolin ja sanan ”VAARA” tai ”VAROITUS” jälkeen. Nämä sanat tarkoittavat:

 **VAARA**

Voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen, ellei ohjeita noudateta välittömästi.

 **VAROITUS**

Voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen, ellei ohjeita noudateta.

Kaikki turvaohjeet kertovat käyttäjälle, mikä mahdollinen vaara on, kuinka loukkaantumisvaaraa voidaan pienentää ja mitä voi tapahtua, ellei ohjeita noudateta.

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

Sähkölaitteita käytettäessä on noudatettava aina perusturvatoimenpiteitä, joihin sisältyy seuraavaa:

1. Lue kaikki ohjeet.
2. Jotta voisit suojautua sähköiskuilta, älä upota laitetta koskaan veteen tai nesteeseen.
3. Aikuisen on valvottava tarkasti, jos laitetta käytetään lasten läheisyydessä.
4. Irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä, ennen kuin asennat tai irrotat osia ja ennen puhdistusta.
5. Vältä koskemasta liikkuviin osiin. Pidä sormet etäällä syöttösuppilosta.
6. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vioittunut tai jos laite ei toimi oikein tai jos se on pudotettu tai vioittunut jollain tavalla. Toimita laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkastusta, korjausta tai sähkö- tai mekaanisten osien säätöä varten.
7. Muiden kuin KitchenAidin suosittelmien tai myymien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen.
8. Älä käytä konetta ulkona.
9. Älä anna johdon riippua työpöydän reunan yli.
10. Älä anna johdon koskettaa kuumaa pintaa, kuten lieteen.
11. Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Syöttökourun käyttö

Kytkeminen:

1. Työnnä nopeudensäädin asentoon "0" (pois päältä).
2. Irrota yleiskone pistorasiasta tai katkaise koneen virta.
3. Kiinnitä sekoitusmela, taikinakoukku tai lankavispilä ja kulho.



4. Liu'uta syöttönokkaa yleiskoneen etuosasta kulhon yli, kunnes nokka on keskellä. Nokan alareunan tulee olla kulhon sisällä.

Käyttö:

1. Parhaimman tuloksen aikaansaamiseksi käännä nokkaa siten, että moottoriosan pää peittää nokassa olevan "U":n muotoisen aukon. Syöttökouru on tällöin lisälaitteen kiinnitysistukan oikealle puolella yleiskonetta edestäpäin katsottaessa.
2. Kaada ainesosat kulhoon syöttökourun kautta.

Kulhon kaavinta:

HUOM! Älä kaavi kulhoa kun sekoitin on käynnissä.

Kytke sekoitin asentoon "0" (pois päältä). Vedä syöttökouru pois kulholta, nosta sekoittimen päätä (jos kyse on sekoittimesta, jossa on kallistuva pää) tai laske kulhoa (jos kyse on sekoittimesta, jonka kulhoa nostetaan) ja kaavi.

Syöttökourun puhdistaminen:

Pese syöttökouru lämpimässä pesuainevedessä.

HUOM! Syöttökouru ei kestä konepesua!

Pöytämallisten KitchenAid®- yleiskoneiden osien takuu

Takuun pituus:	KitchenAid maksaa:	KitchenAid ei maksaa:
Kahden vuoden täysi takuu ostohetkestä lähtien.	Vaihto-osat ja korjaustyökustannukset materiaali- tai työvikojen korjaamiseksi. Huollon saa suorittaa vain valtuutettu KitchenAid huoltoliike.	A. Laitteen korjausta jos syöttökourua käytetään muuhun kuin normaaliin kotitalouden ruoanlaittoon. B. Vikoja, jotka johtuvat ulkopuolisesta syystä, muutoksista, väärästä käytöstä tai asennuksesta/käytöstä joka ei ole paikallisten sähkömääräysten mukaista.

KITCHENAID EI VASTAA MILLÄÄN TAVOIN SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VIOISTA.

Huoltopisteet

Kaikki huolto on tehtävä valtuutetussa KitchenAid-huoltoliikkeessä. Ota yhteys jälleenmyyjään, jolta laite on ostettu, ja pyydä lähimmän valtuutetun KitchenAid huoltoliikkeen nimi.

Suomi:
KODINKONEHUOLTO,
Tauno Korhonen Oy,
Museokatu 25, Töölö,
00100 HELSINKI,
Puh: 358/949 5903

Asiakaspalvelu

Suomi: IDEATRADE OY
Bulevardi 30 I
00120 HELSINKI
Tel.: +358/400 520 777
Fax: +358/9 636 656
www.ideatrade.fi
www.KitchenAid.com



FOR THE WAY IT'S MADE.®

® KitchenAid, U.S.A.:n rekisteröimä tuotemerkki.

™ KitchenAid, U.S.A.:n tuotemerkki.

Pöytäsekoittimen muoto on KitchenAid, U.S.A.:n tuotemerkki.

© 2006. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.