



- A. Module de commande électronique
- B. Compartiment congélateur (si le réfrigérateur en est doté)
- C. Voyants DEL (selon le modèle)
- D. Ventilateur avec filtre (selon le modèle), voir les instructions spécifiques pour le filtre
- E. Tablettes
- F. Tablette recouvrant le bac à fruits et légumes
- G. Bacs à fruits et légumes
- H. Plaque signalétique (placée sur le côté du bac à fruits et légumes)
- I et L. Tablettes de la porte
- M. Porte-bouteilles (si disponible)
- N. Porte-bouteilles

- Zone la moins froide
- Zone moyennement froide
- Zone la plus froide
- Zone de fruits et légumes

Remarque : Tous les tiroirs, les balconnets et toutes les tablettes peuvent être retiré(s).

Les températures idéales de stockage des aliments sont pré-réglées en usine.

Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Les fonctions, les caractéristiques techniques et les illustrations peuvent varier en fonction du modèle.

Fonction de Contrôle de la fraîcheur 6th Sense

Activez la fonction pour atteindre rapidement les conditions de stockage optimales en terme de température et d'humidité.
Le ventilateur doit également être activé pour que cette fonction fonctionne correctement.

Marche/Attente

Appuyez sur la touche pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. En mode veille, l'icône s'allume et l'éclairage dans le compartiment réfrigérateur ne s'active pas.
Pour remettre l'appareil en marche, un bref appui sur la touche est suffisant.
Remarque : cette procédure ne coupe pas l'alimentation électrique au niveau de l'appareil.

Vacances (mode vacances)

Vous pouvez utiliser cette fonction en cas d'absence prolongée.
Appuyez sur la touche « **Vacances** » pendant 3 secondes pour activer la fonction. L'affichage indique la température du compartiment réfrigérateur (12 °C) et le voyant s'allume. Après l'activation de la fonction, retirez les aliments du compartiment réfrigérateur et gardez les deux portes fermées - le réfrigérateur maintiendra une température appropriée afin d'empêcher l'apparition d'odeurs.
Pour éteindre la fonction, appuyez brièvement sur la touche ou activez la touche °C.

Affichage de la température

L'affichage indique la température du compartiment réfrigérateur (entre 2 °C et 7 °C).



Température de l'appareil

Il est possible de régler une température différente à l'aide de la touche °C.

Fonction Congélation rapide/Froid rapide (Refroidissement rapide)

Pour refroidir rapidement le compartiment réfrigérateur, ou six heures avant de placer une grande quantité d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur (selon le modèle), activez la fonction « Refroidissement rapide » en appuyant sur la touche pendant 3 secondes.
Lorsque la fonction est activée, l'icône s'affiche. La fonction se désactive automatiquement après 6 heures, ou manuellement en appuyant sur la touche pendant 3 secondes.
Remarque : ne placez pas d'aliments à congeler contre d'autres aliments déjà congelés.

Verrouillage

Le verrouillage peut être activé/désactivé en maintenant la touche enfoncée pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal de confirmation soit entendu (le voyant s'allume immédiatement et disparaît au bout de quelques secondes). Si vous appuyez sur une touche alors que le verrouillage est actif, un signal sonore se fait entendre et le voyant clignote.

Éteindre l'alarme

Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche .

VENTILATEUR

Le ventilateur est pré-réglé sur Activé.
Vous pouvez activer/désactiver le ventilateur en appuyant simultanément sur la touche et la touche pendant 3 secondes. Le voyant allumé indique que le ventilateur est en marche et la fonction ProFresh est donc activée. Si la température ambiante excède 27 °C, ou si des gouttes d'eau sont présentes sur les clayettes en verre, le ventilateur doit impérativement être activé afin d'assurer la bonne conservation des aliments. La désactivation du ventilateur permet de réduire la consommation d'énergie.
Remarque : le ventilateur se remet en marche automatiquement après une coupure de courant ou après la désactivation de l'appareil.

Que faire si...	Causes possibles :	Solutions :
Le panneau de commandes est éteint, l'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil peut être en mode Marche/Veille. Il se peut que l'alimentation de l'appareil présente une anomalie.	Activez l'appareil en appuyant sur la touche On/Stand-by. Assurez-vous que : - il n'y a pas de coupure de courant - la fiche est correctement insérée dans la prise de courant et l'interrupteur bipolaire principal (le cas échéant) se trouve dans la bonne position (c.-à-d. qu'il permet à l'appareil d'être alimenté) - les dispositifs de protection de l'installation électrique du foyer fonctionnent correctement - le câble d'alimentation n'est pas sectionné.
L'éclairage interne ne fonctionne pas.	Il se peut que l'ampoule ait besoin d'être remplacée. L'appareil peut être en mode Marche/Veille	- Modèles avec voyants à LED : contactez le Service Après-Vente autorisé. - Activez l'appareil en appuyant sur la touche On/Stand-by
La température à l'intérieur des compartiments n'est pas assez basse.	Ceci peut avoir plusieurs causes (voir « Solutions »)	Assurez-vous que : - la porte ferme correctement - l'appareil n'est pas situé près d'une source de chaleur - la température programmée est adéquate - rien n'obstrue la circulation de l'air par les bouches situées en bas de l'appareil.
De l'eau s'accumule au fond du compartiment réfrigérateur.	L'orifice de vidange d'eau de dégivrage est obstrué.	Nettoyez le drain d'évacuation de l'eau de dégivrage (voir la section « Entretien et nettoyage de l'appareil »)
Le voyant rouge clignote et un signal sonore est activé	Alarme de porte ouverte Elle s'active lorsque la porte reste ouverte pendant une durée prolongée.	Pour désactiver le signal sonore, fermez la porte de l'appareil.
Le voyant rouge est allumée, un signal sonore est activé et la lettre « F » clignote à l'écran.	Dysfonctionnement de l'alarme L'alarme indique le dysfonctionnement d'un composant électrique.	Contactez le Service Après-Vente autorisé. Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche « Désactiver l'alarme sonore »

Remarque : il est tout à fait normal que le circuit réfrigérant émette certains bruits, tels que gargouillements et sifflements