

# PROGRAMMÜBERSICHT

**A. Anzeige „Tür offen“**

Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Fehler frühzeitig erkennen und entsprechend darauf reagieren, z. B.:

**B. Anzeige „Service“**

**C. Anzeige „Wasserhahn zu“**

**D. Anzeige „Pumpe reinigen“**



**E. Programmwahlschalter**

**F. Taste „Start/Pause“**

**G. Taste „Schleudern“**

**H. Eco monitor**

**I. Taste „Reset“**

**J. Taste „Fertig in“**

Programm	Temperatur °C	Pflegekennzeichen	Max. Beladung kg	Wäscheart / Hinweise <i>- Befolgen Sie die Herstellerangaben auf dem Pflegekennzeichen</i>	Waschmittel und Waschzusätze						Zusatzfunktionen					Fertig in	Max. Schleuder-drehzahl U/Min.
					Vorspülen	Haupt-wäsche	Weich-spüler	Vor-spülen	Express	Clean +	15° Green & Clean	Intensiv-spülen	Leichtes Bügeln	Spül-stop	Schleu-dern		
<b>Mischwäsche</b>	40 °C		4,0	<b>Leicht bis normal verschmutzte Wäsche aus Baumwolle, Leinen, Kunstfasern oder Mischgewebe.</b> Effizientes, einstündiges Programm. Waschen Sie in einer Waschladung nur ähnliche Farben gemeinsam.	—	Ja	*	—	—	—	*	*	*	*	*	Max.	
<b>Gewebearten</b>	<b>Koch/Bunt</b>	40-60-95 °C		6,0	<b>Normal bis stark verschmutzte Handtücher, Tischdecken, Bettwäsche usw. aus Baumwolle und Leinen.</b>	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.	
	<b>Synthetik</b>	30-40 °C		3,0	<b>Normal verschmutzte Wäsche aus Kunstfasern (Polyester, Polyacryl, Viskose usw.) oder Mischgewebe mit Baumwollanteil.</b>	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.	
	<b>Feinwäsche</b>	30 °C		1,5	<b>Vorhänge und empfindliche Kleidung, Kleider, Röcke, Hemden und Blusen.</b>	*	Ja	*	—	—	*	—	—	*	*	1.000 <sup>1)</sup>	
	<b>Wolle</b>	* -40 °C		1,0	<b>Wollsaachen mit dem Wollsiegel, die als maschinenwaschbar gekennzeichnet sind, sowie Textilien aus Seide (achten Sie auf das Pflegekennzeichen!), Leinen, Wolle und Viskose, die als Handwäsche gekennzeichnet ist.</b>	—	Ja	*	—	—	*	—	—	*	*	1.000 <sup>1)</sup>	
<b>Farben</b>	<b>Weiß</b>	40 °C		6,0	<b>Normal bis stark verschmutzte, robuste, weiße Baumwollsaachen.</b> Sparen Sie Energie, indem Sie eine niedrigere Waschttemperatur wählen und zusätzlich eine auf Sauerstoff basierende Bleiche hinzugeben.	—	Ja	*	—	—	*	*	*	*	*	Max.	
	<b>Helle Farben</b>	40 °C		4,0	<b>Kleidung aus empfindlichen Stoffen in Weiß oder Pastelltönen.</b> Leichtes Waschprogramm, um Ergrauen und Vergilben Ihrer Wäsche zu verhindern. Verwenden Sie starke Reiniger, ggf. sogar Fleckentferner oder Bleiche auf Sauerstoffbasis.	*	Ja	*	—	*	*	—	—	*	*	1.000 <sup>1)</sup>	
	<b>Dunkle Farben</b>	40 °C		4,0	<b>Schwarze und dunkle Kleidung aus Baumwolle, Baumwollmischgewebe oder Polyester.</b> Spezialprogramm zur Verringerung von Verbleichen und Entfärben. Für dieses Programm eignet sich ein Spezial-Flüssigwaschmittel für dunkle Kleidungsstücke.	*	Ja	*	*	—	*	*	—	*	*	1.000 <sup>1)</sup>	
<b>Eco</b>	<b>Koch/Bunt</b>	(Kalt-60 °C)		6,0	<b>Normal verschmutzte Kochwäsche.</b> Standard-Kochwäscheprogramme bei 40 °C und 60 °C nutzen Energie und Wasser am effizientesten. - Referenzprogramm für das Energielabel.	—	Ja	*	—	—	*	*	—	*	*	Max.	
	<b>Kurz 15</b>	30 °C		3,0	<b>Kurz getragene Wäsche aus Baumwolle, Kunstfasern oder Baumwollmischgewebe.</b> Auffrischprogramm. Verwenden Sie möglichst wenig Waschmittel.	—	Ja	*	—	—	*	—	—	*	*	Max.	
Spülen und Schleudern			—	6,0	<b>Programm zum Spülen und Intensivschleudern.</b> Identisch mit dem letzten Spülen und Schleudern im Programm „Koch/Bunt“.	—	—	*	—	—	—	*	—	*	*	Max.	
Schleudern			—	6,0	<b>Intensivschleuderprogramm</b> Identisch mit dem Schleuderzyklus im Programm „Koch/Bunt“.	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	Max.	
Abpumpen			—	—	<b>Nur Abpumpen - kein Schleudern.</b> Alternative Möglichkeit zur Beendigung eines Programms nach „Spülstopp“.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—	

\* = Option / Ja = Dosierung erforderlich.  
Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderzahl in diesen Programmen begrenzt.

**VERBRAUCHSDATEN**

Energieverbrauch: ausgeschaltet 0,16 W / eingeschaltet 0,16 W.

Programm	Temperatur (°C)	Beladung (kg)	Wasser (l)	Energie (kWh)	Ungefähre Programmdauer (Stunden : Minuten) ☺		Ungefähr verbleibende Feuchtigkeit (%) ****
					ohne „Express“	mit „Express“	
Mischwäsche	40	4,0	46	0,40	1:00	—	55
Koch/Bunt	95	6,0	74**	2,20	2:40	—	55
Koch/Bunt	60	6,0	50	1,10	2:20	1:45	55
Koch/Bunt	40	6,0	64	0,70	2:05	1:15	55
Pflegeleicht (Synthetik)	40	3,0	42	0,40	1:20	0:55	35
Feinwäsche	30	1,5	60	0,40	0:46	—	—
Wolle	40	1,0	45	0,55	0:40	—	—
Weiß	40	6,0	66	0,78	2:20	—	—
Helle Farben	40	4,0	50	0,45	1:20	—	—
Dunkle Farben	40	4,0	40	0,53	1:40	1:15	—
☉ Baumwolle ◁*	60	6,0	41	0,80	4:00	—	53
☉ Baumwolle ◁*	60	3,0	30	0,55	3:00***	—	53
☉ Baumwolle ◁*	40	3,0	30	0,54	3:00***	—	53
Kurz 15	30	3,0	20	0,15	0:15	—	—

Verbrauchswerte wurden unter normalisierten Bedingungen im Einklang mit IEC/EN 60456 ermittelt. Im Einsatz zu Hause hängen sie von Wasserdruck, Temperatur, Ladung und Wäsche ab. Die angegebenen Verbrauchsdaten basieren auf einer Einlass-Wassertemperatur von etwa 15 °C im Kaltwasserzulauf und dem Heißwasserzulauf (falls verfügbar). Falls Ihre Waschmaschine mit einem Heißwasserzulauf ausgestattet ist, kann der Energieverbrauch durch Verwendung dieses Zulaufs verringert werden. Dies hängt von der Temperatur des Heißwassers ab.

Wasser- und Energieverbrauch beziehen sich auf die Standardeinstellungen der Programme, bei den in der Tabelle angegebenen Temperaturen und Ladungen. Durch die Auswahl von zusätzlichen Optionen ändern sich auch die Verbrauchsdaten.

☺ Die Programmdauer kann von den o. a. Werten durch die jeweils zugrunde liegenden Betriebsbedingungen abweichen (siehe auch „Erst einmal selbst prüfen“ in der Gebrauchsanleitung).

\* Referenzprogramme für das Energielabel. Um Energie einzusparen weicht die tatsächliche Wassertemperatur möglicherweise von der Temperaturbenennung des Zyklus ab.

\*\* Um die Wassertemperatur herabzusetzen wird am Ende des Hauptwaschgangs etwas kaltes Wasser hinzugefügt, bevor das Wasser abgelassen wird.

\*\*\* Automatische Anpassung der Programmdauer nach Ermittlung der Wäscheladung.

\*\*\*\* Nach Programmende und Schleudern mit maximaler Schleuderdrehzahl in Standardeinstellung.

**MASCHINE BELADEN, WASCHMITTEL HINZUGEBEN UND EIN PROGRAMM WÄHLEN**

Wäsche in die Waschmaschine einladen, die Tür schließen und Waschmittel laut Titelseite und Kapitel „Waschmittel und Waschzusätze“ der Gebrauchsanleitung hinzugeben. Drehen Sie den **Programmwahlschalter** auf das gewünschte Programm.

Das Display zeigt die Programmdauer und die voreingestellte Schleuderdrehzahl an. Die **Anzeige „Start/Pause“** ▷|| blinkt.

**GEWÜNSCHTE OPTION WÄHLEN**

Drücken Sie die Taste für die gewünschte Funktion - die Anzeige leuchtet auf.

Ist die Gewählte Kombination aus Programm und Option oder Option und Option nicht zulässig, erlischt die Anzeige automatisch.

**Taste „Vorwäsche“** | |

- Fügt dem gewählten Programm einen Vorwaschgang hinzu und verlängert die Programmdauer um etwa eine Viertelstunde.
- Empfiehlt sich für stark verschmutzte Wäsche (z. B. mit Sand oder grobem Schmutz).
- Verwenden Sie keine Flüssigwaschmittel für die Hauptwäsche bei der Option „Vorwäsche“.

**Taste „Express“** | |

- Ermöglicht eine schnellere Wäsche durch Verkürzung der Programmdauer.
- Geeignet für nur leicht verschmutzte Wäsche.
- Kann nicht für Baumwolle 95 °C gewählt werden.

**Taste „Clean +“** | |

- Wählen Sie diese Option, wenn Sie einen Waschzusatz zur Fleckenentfernung verwenden (in Pulverform, zum Beispiel „Vanish“) – das Programm optimiert die Wirkung des Zusatzes, um Waschergebnis und Fleckenentfernung zu verbessern.
- Verwenden Sie die maximale Ladung.
- Geben Sie eine geeignete Menge Waschzusatz zum Fleckenentfernen (in

Pulverform) in die Hauptwäschekammer, zusammen mit Ihrem Waschmittel (mit dieser Option nur Waschmittel in Pulverform verwenden). Beachten Sie die Dosierhinweise des Herstellers.

- Kann das Programm um bis zu 15 Minuten verlängern.
- Angemessener Einsatz von Fleckenentfernern und Bleichen auf Sauerstoffbasis. **Keine Chlor- oder Perboratbleichen verwenden!**

**Taste „15° Green & Clean“** | |

- Wäscht umweltfreundlich, erzielt ein gutes Waschergebnis und spart Energie durch geringe Wassererwärmung.
- Mit dieser Zusatzfunktion bleiben Farben länger leuchtend. Dies wurde durch das Reinigungs-Forschungsinstitut „wfk“ in Deutschland bestätigt.
- Empfohlen für leicht verschmutzte Wäsche ohne Flecken.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Waschmittel für Kaltwäsche (15 oder 20 °C) geeignet ist.
- Kann nicht für Baumwolle 95 °C gewählt werden.

**Taste „Intensivspülen“** | |

- Es wird mehr Wasser hinzugefügt und der Spülzyklus wird verlängert.
- Besonders gut geeignet in Regionen mit sehr weichem Wasser, zur Wäsche von Babywäsche oder für Allergiker.

**Taste „Leichtes Bügeln“** | |

- Durch eine erhöhte Wassermenge und Schonschleudern wird Knitterbildung verringert.

**Taste „Spülstopp“** | |

- Die Wäsche bleibt im Wasser des letzten Spülgangs, ohne zum letzten Schleudergang überzugehen, um Knittern und Farbänderungen zu verhindern.
- Dies ist besonders hilfreich, wenn der Schleudergang zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt oder nur abgepumpt werden soll.
- Das Programm hält bei „Spülstopp“, wenn die Anzeige „Spülstopp“ im Display blinkt. Die **Anzeige „Start/Pause“** ▷|| blinkt außerdem.

**Beenden der Funktion „Spülstopp“** | |

- Drücken Sie die Taste **„Start/Pause“** ▷|| ; das Programm endet automatisch mit dem Schleudergang für das gewählte Waschprogramm.
- Soll die Wäsche nicht geschleudert werden, drehen Sie den Programmwahlschalter auf „Abpumpen“ und drücken die Taste **„Start/Pause“** ▷|| .

**Taste „Schleudern“** | |

- Jedes Programm verfügt über eine voreingestellte Schleuderdrehzahl; drücken Sie die Taste zum Einstellen einer anderen Schleuderdrehzahl.
- Wenn Sie die Schleuderdrehzahl „0“ wählen, wird der letzte Schleudergang abgebrochen und das Wasser abgepumpt. Schleuderphasen im Rahmen des Spülgangs bleiben allerdings vorhanden.

**ZYKLUSENDE AUSWÄHLEN** | | („FERTIG IN“)


Mit dieser Funktion kann das Programm zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen werden: Drücken Sie die Taste, um auszuwählen, in wie vielen Stunden das Programm beendet werden soll. Dies erlaubt es Ihnen, Ihre Wäsche zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar zu haben und dabei günstigere Energietarife, zum Beispiel nachts, zu nutzen. Verwenden Sie bei Aktivierung von „Fertig in“ kein Flüssigwaschmittel.

- Die Zeit bis zum Zyklusende kann in ganzen Stunden angewählt werden (1 bis 24 Stunden). Wenn Sie die Taste drücken, wird die kürzeste mögliche Zeit angezeigt; wenn Sie die Taste gedrückt halten, können Sie durch alle verfügbaren Stundenschritte springen. Halten Sie die Taste gedrückt, bis der Wert „0:00“ erscheint, um die Funktion aufzuheben.
- Drücken Sie **„Start/Pause“**, wenn Sie die gewünschte Zeit bis zum Zyklusende ausgewählt haben – der Countdown beginnt.
- Während des Countdowns können die Programmeinstellungen (Aktivierung und Deaktivierung von Optionen, Änderung der Schleuderdrehzahl usw.) weiterhin geändert werden. Falls die ausgewählten Modifikationen die Programmdauer über die Zeit bis zum Programmende hinaus verlängern, startet das Programm sofort.
- In manchen Fällen (z. B. bei kleinen Ladungen) endet das Programm möglicherweise vor der ausgewählten Zeit für das Programmende. In diesem Fall dreht die Trommel regelmäßig, um die Wäsche frisch zu halten, bis die gewählte Zeit unter „Fertig in“ abgelaufen ist. In dieser Zeit wird im Display eine Animation angezeigt. Die Funktion kann jederzeit durch Drücken einer beliebigen Taste, durch Drehen des Programmwahlschalters oder durch das Öffnen der Tür gestoppt werden; in diesem Fall stoppt die Animation und die Tür wird etwa eine Minute danach entriegelt, wie auf der Anzeige angegeben.

**ECO MONITOR** | |

„Eco monitor“ zeigt Ihnen den ungefähren Stromverbrauch des gewählten Programms an.

Sobald Sie den Programmwahlschalter auf ein Programm drehen, ist der „Eco monitor“ aktiviert.



Die Anzeige links zeigt an, dass der „Eco monitor“ aktiviert ist. Die vier Anzeigelampen daneben geben Aufschluss über den Stromverbrauch: je weniger das eingestellte Programm voraussichtlich verbrauchen wird, umso weniger Anzeigen leuchten auf. Dies ist abhängig von Programm,

Temperatur und den ausgewählten Optionen, aber auch von der Größe der Beladung. Aus diesem Grund kann sich der voraussichtliche Stromverbrauch noch verändern, während die Ladung erfasst wird.

**PROGRAMMSTART** ▷||

Öffnen Sie den Wasserhahn und drücken Sie die Taste **„Start/Pause“** ▷|| . Die Anzeige **„Start/Pause“** leuchtet auf.

Wenn der Umfang der Ladung ermittelt wird oder die Programmdauer angepasst wird, wird eine Animation angezeigt.

**ANZEIGE „TÜR OFFEN“** | |

Vor dem Start und nach dem Ende jedes Programms leuchtet die Anzeigelampe und zeigt so an, dass die Tür geöffnet werden kann. Solange ein Waschprogramm läuft, bleibt die Tür verriegelt und darf auf keinen Fall mit Gewalt geöffnet werden. Falls Sie die Tür in einem laufenden Programm dringend öffnen müssen, siehe „Laufendes Programm vor dem Ende zurücksetzen“.

**FEHLERANZEIGEN** | |

Falls eine der Fehleranzeigen blinkt, den Abschnitt „Erst einmal selbst prüfen“ in der Gebrauchsanleitung hinzuziehen.

| | **„Wasserhahn zu“**: Kein oder unzureichender Wasserzulauf.

| | **„Service“**: Defekt oder Fehlfunktion eines elektrischen Bauteils.

| | **„Pumpe reinigen“**: Das Wasser wird nicht aus der Waschmaschine gepumpt.

**Schleuderdrehzahl auf der Anzeige blinkt**: Unwucht beim Schleudern.

**PROGRAMMENDE**

- Die Anzeige „Tür offen“ | | leuchtet auf. Auf dem Display wird „End“ angezeigt. Nach etwa einer Viertelstunde schaltet die Waschmaschine komplett ab, um Energie zu sparen.

1. Drehen Sie den Programmwahlschalter in Stellung „Aus/O“.
2. Drehen Sie den Wasserhahn zu.
3. Öffnen Sie die Tür und laden Sie die Maschine aus.
4. Lassen Sie die Tür angelehnt offen stehen, damit die Trommel austrocknen kann.

**PROGRAMME UND/ODER OPTIONEN NACH DEM PROGRAMMSTART ÄNDERN**

1. Drücken Sie die Taste **„Start/Pause“** ▷|| , um das Programm zu unterbrechen. Die Anzeige blinkt.
2. Ändern Sie Programm, Funktionen und/oder Schleuderdrehzahl beliebig.
3. Drücken Sie die Taste **„Start/Pause“** ▷|| erneut. Das neue Programm fährt an der Stelle fort, an der das vorherige Programm unterbrochen wurde. Fügen Sie für dieses Programm kein weiteres Waschmittel hinzu.

**LAUFENDES PROGRAMM VOR DEM ENDE ZURÜCKSETZEN**

Mit der Taste **„Reset“** | | wird ein Programm vor dem Ende abgebrochen.

- Halten Sie die Taste **„Reset“** | | einige Sekunden lang gedrückt. Das Wasser wird abgepumpt. Es kann etwas dauern, bis sich die Tür öffnen lässt.