

# NÁVOD NA POUŽÍVANIE

## SCHÉMA SPOTREBIČA (obr. 1)

1. Rukoväť veka
2. Zámka (ak je vo výbave)
3. Tesnenie
4. Zátka odtoku odmrazenej vody (v závislosti od modelu)
5. Ovládací panel
6. Kôš (v závislosti od modelu)
7. Kondenzátor (umiestnený vzadu)

## INŠTALÁCIA

- Pozrite si kapitolu „Pred použitím spotrebiča“.
- Vybalte spotrebič.
- Odstráňte 4 ochranné kusy vložené medzi veko a spotrebič (obr. 3).
- Varovanie: dva zo štyroch ochranných kusov sa musia osadiť do sedla plastových podpier kondenzátora v zadnej časti produktu (obr. 3).

Tým sa zabezpečí náležitý odstup od steny.

- Zaisťujete správne umiestnenie zátky na vypustenie vody po odmrazení (ak je vo výbave) (4).
- V záujme optimálnej prevádzky spotrebiča a v záujme predchádzania možnosti poškodenia zabezpečte, aby bol pri otvorení veka zabezpečený odstup aspoň 7 cm od zadnej steny a 7 cm z bočných strán.
- Namontujte príslušenstvo (ak je vo výbave).
- Pred začiatkom používania vyčistite vnútro spotrebiča.

## SCHÉMA OVLÁDACIEHO PANELU (obr. 2)

- a. Červený indikátor:** blikaním signalizuje, že bol vyvolaný stav alarmu; pozrite si SPRIEVODCU RIEŠENÍM PROBLÉMOV
- b. Zelené indikátory:** signalizujú, že spotrebič je v prevádzke a bola nastavená nasledujúca teplota:
  - b1** vyššia teplota (svieti pravé svetielko), toto nastavenie používajte pri čiastočnom naplnení, optimalizuje spotrebu energie.
  - b2** stredná teplota (svieti stredné svetielko)
  - b3** veľmi nízka teplota (svieti ľavé svetielko)

**VŠETKY zelené indikátory SVIETIA:** Je aktívna funkcia RÝCHLE ZMRAZOVANIE; pozri odsek „Zmrazovanie čerstvých potravín“.

**C. Tlačidlo nastavenia teploty:** slúži na úpravu nastavenej teploty a aktiváciu/deaktiváciu operácií rýchleho mrazenia.

Ak chcete zvoliť požadovanú teplotu, opakovane stláčajte tlačidlo nastavenia (3): po každom stlačení tlačidla sa nastavená teplota aktualizuje.

Ak chcete aktivovať/deaktivovať funkciu rýchleho mrazenia, stlačte na približne 3 sekundy: všetky zelené indikátory trikrát súčasne zablikajú a potom zostanú svietiť.

## Poznámka:

Nastavenia sa uchovávajú v pamäti aj v prípade, ak dôjde k výpadku napájania. Čas nevyhnutný na to, aby teplota v mrazničke dosiahla nastavenú hodnotu, sa môže líšiť v závislosti od klimatických podmienok a samotnej nastavenej teploty.

## Zapnutie spotrebiča

- Zapojte spotrebič.
- Rozsvietia sa zelené indikátory (stredne vysoká teplota).
- Červená LED kontrolka blikaním signalizuje, že teplota v spotrebiči nie je dostatočne nízka na uchovávanie potravín. Táto červená LED kontrolka zvyčajne zhasne do šiestich hodín od zapnutia spotrebiča.
- Potraviny vložte do produktu až po tom, ako červený indikátor zhasne.

**Poznámka:** Vzhľadom na to, že tesnenie je hermetické, dvere sa nebudú dať otvoriť ihneď po ich zatvorení. Pred opakovaným otvorením veka spotrebiča počkajte niekoľko minút.

## MRAZENIE POTRAVÍN

### Príprava čerstvých potravín na mrazenie

- Pred mrazením čerstvé potraviny zabalte a uzatvorte do: alobalu, príľnavej fólie, vodotesných a vzduchotesných plastových vrieciek alebo polyetylénových nádobiek s vekami vhodných na mrazenie čerstvých potravín.
- Potraviny musia byť čerstvé, zrelé a náležitej kvality, aby bolo možné zaručiť vysokú kvalitu mrazeného jedla.
- Čerstvá zelenina a ovocie sa musí prednostne mraziť bezprostredne po zbere, aby sa zachovala pôvodná nutričná hodnota, konzistencia, farba a chuť.
- Pred umiestnením do spotrebiča vždy nechajte horúce potraviny vychladnúť.

### Mrazenie čerstvých potravín

- Potraviny, ktoré sa budú mraziť, umiestnite do priameho kontaktu so stenami spotrebiča (**obr. 4 A**) – potraviny, ktoré sa budú mraziť, (**B**) – už zmrazené potraviny.
- Potraviny, ktoré sa budú mraziť, neumiestňujte do priameho kontaktu s už zmrazenými potravinami.
- Aby ste dosiahli čo najlepšie a najrýchlejšie zmrazenie, rozdeľte potraviny na malé porcie; toto opatrenie bude užitočné aj pri použití zmrazených potravín.

# NÁVOD NA POUŽÍVANIE

1. Najmenej 24 hodín pred uložením čerstvých potravín do spotrebiča na zmrazenie aktivujte funkciu rýchleho mrazenia stlačením tlačidla **C** na približne 3 sekundy. Rozsvietia sa všetky zelené LED kontrolky (**b**).

2. Potraviny, ktoré sa budú mraziť, vložte do spotrebiča a dvere spotrebiča ponechajte zatvorené 24 hodín. Po tejto dobe budú potraviny zmrazené. Funkciu rýchleho mrazenia je možné deaktivovať stlačením tlačidla **c** na približne 3 sekundy.

Ak sa funkcia rýchleho mrazenia nedeaktivuje manuálne, spotrebič ju po 50 hodinách deaktivuje automaticky.

## USKLADNENIE POTRAVÍN

**Pozrite si tabuľku na spotrebiči.**

### Klasifikácia mrazených potravín

Vložte mrazené potraviny do spotrebiča a roztriedte ich; na balíčkoch by mal byť vyznačený dátum uloženia, aby ste ich spotrebovali v lehote spotreby uvedenej v mesiacoch na **obr. 5** pre každý typ potraviny.

### Rady ohľadom uskladňovania mrazených potravín

Pri kúpe zmrazených potravín:

- Uistite sa, že obal a samotný balíček sú nepoškodené (mrazené potraviny by sa v poškodenom obale mohli znehodnotiť). Ak je balenie vyduté alebo sú jeho časti vlhké, potravina nemusela byť uskladnená v optimálnych podmienkach a mohol už začať proces jej rozmrazovania.
- Keď nakupujete, nákup mrazených potravín si nechajte nakoniec a produkty prenášajte v tepelne izolovanom chladenom vrecúšku.
- Po príchode domov mrazené potraviny dajte ihneď do spotrebiča.
- Kolísanie teplôt obmedzte na minimum. Dodržiavajte dátum spotreby uvedený na obale.
- Vždy dodržiavajte informácie o náležitom uskladnení na obale.

### Poznámka:

**Úplne alebo čiastočne rozmrazené potraviny okamžite skonzumujte.**

**Potraviny po rozmrazení nezmrazujte, pokiaľ sa potravina po rozmrazení nevarila. Po uvarení je možné rozmrazenú potravinu opakovane zmraziť. V prípade dlhodobého prerušenia dodávky elektrickej energie: Dvere spotrebiča neotvárajte, iba ak chcete na ľavej a pravej strane spotrebiča uložiť na mrazené potraviny zmrazovacie balíčky (ak sú k dispozícii). Spomalíte tak zvyšovanie teploty.**

## ODMRAZOVANIE SPOTREBIČA

Spotrebič sa musí odmraziť v okamihu, keď hrúbka ľadu na stenách dosiahne 5 – 6 mm.

- Spotrebič odpojte od zdroja napájania.

- Zo spotrebiča vyberte balíčky potravín a zabaľte ich tesne k sebe do novín a uložte na mimoriadne chladnom mieste alebo v tepelne izolovanom vrecúšku.
- Veko spotrebiča ponechajte otvorené.
- Vyberte vnútornú zátku odtoku odmrazenej vody (v závislosti od modelu) (**obr. 6**).
- Vyberte vonkajšiu zátku odtoku odmrazenej vody (v závislosti od modelu) a zmeňte jej umiestnenie podľa **obrázka 6**.
- Pod vývodný kanál umiestnite misku, do ktorej stečie zvyšok vody. Použite deliaci prvok (**obr. 6**), ak je k dispozícii.
- Odmrazovanie urýchlite tak, že lopatkou oddelíte ľad od stien spotrebiča.
- Odstráňte ľad z dna spotrebiča.
- Ak sa má predísť trvalému poškodeniu interiéru spotrebiča, na odstraňovanie ľadu nepoužívajte kovové nástroje s hrotom ani ostrými okrajmi.
- Nepoužívajte abrazívne produkty ani umelo nezahrievajte interiér.
- Interiér spotrebiča dôkladne vysušte.
- Po odmrazení zátku nasadte na pôvodné miesto.

## STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Odstráňte ľad z horného okraja (pozrite si sprievodcu riešením problémov).
- Pomocou špongie navlhčenej v roztoku teplej vody a šetrného čistiaceho prostriedku vyčistite interiér po odmrazení.
- Vyčistite chladiacu mriežku postranného motora (v závislosti od modelu).
- Odstráňte prach z kondenzátora na zadnej strane spotrebiča.

**Pred údržbou odpojte spotrebič od siete.**

**Na čistenie spotrebiča nepoužívajte abrazívne produkty, žieraviny ani odstraňovače škvrín (napr. acetón, trichlóretylén).**

**V záujme náležitej prevádzky spotrebiča je potrebné vykonávať čistenie a údržbu aspoň raz ročne.**

## VÝMENA ŽIAROVKY SVIETIDLA NA VEKU (ak je vo výbave)

- Spotrebič odpojte od zdroja napájania.
- Odstráňte difúzer podľa krokov na **obrázku 7**.
- Odskrutkujte žiarovku svietidla a vymeňte ju za identický typ s rovnakým parametrom napätia a prúdu.
- Difúzer namontujte na pôvodné miesto a spotrebič zapojte do siete.

## PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

### 1. Červená LED kontrolka bliká.

- Nastal výpadok prúdu?

# NÁVOD NA POUŽÍVANIE

- Prebieha operácia odmrazovania?
- Je veko spotrebiča riadne uzavreté?
- Nachádza sa spotrebič v blízkosti tepelného zdroja?
- Sú ventiláčna mriežka a kondenzátor čisté?

## 2. Všetky LED kontrolky blikajú súčasne.

- Obráťte sa na servis.

## 3. Spotrebič je mimoriadne hlučný.

- Je spotrebič v dokonale horizontálnej polohe?
- Je spotrebič v kontakte s iným nábytkom alebo predmetmi, ktoré by mohli spôsobovať vibrácie?
- Boli zo spodnej časti spotrebiča odstránené obalové materiály?

**Poznámka:** Zvuky bublania produkované chladiacim obvodom po vypnutí kompresora sú úplne normálne.

## 4. Všetky LED kontrolky sú vypnuté a produkt nefunguje.

- Nastal výpadok prúdu?
- Je zástrčka správne zastrčená do elektrickej zásuvky?
- Je elektrický kábel nepoškodený?

## 5. Všetky LED kontrolky sú vypnuté a produkt funguje.

- Obráťte sa na servis.

## 6. Kompresor pracuje bez prerušenia.

- Vložili ste do spotrebiča teplé jedlá?
- Bolo veko spotrebiča dlho ponechané v otvorenej polohe?
- Nachádza sa spotrebič v mimoriadne teplej miestnosti alebo v blízkosti tepelných zdrojov?
- Bola aktivovaná funkcia rýchleho mrazenia? (všetky zelené indikátory svietia)

## 7. Nadmerná tvorba námrazy na horných okrajoch.

- Nachádzajú sa zátky na vypúšťanie vody pri odmrazovaní na správnom mieste?
- Je veko spotrebiča riadne uzavreté?

- Je tesnenie na veku spotrebiča poškodené alebo zdeformované? (Pozrite si kapitolu „Inštalácia“)
- Boli odstránené 4 ochranné vložky? (Pozrite si kapitolu „Inštalácia“)

## 8. Tvorba kondenzátu na vonkajších stenách spotrebiča.

- Za určitých atmosférických podmienok (vlhkosť presahujúca 85 %) alebo v prípade, ak je spotrebič umiestnený vo vlhkej alebo nedostatočne vetranej miestnosti, je tvorba kondenzácie normálna. Nebude to mať žiaden vplyv na funkčnosť spotrebiča.

## 9. Vrstva námrazy na vnútorných stenách spotrebiča nie je rovnomerná.

- Tento jav je celkom normálny.

## POPREDAJNÝ SERVIS

**Prv, než sa obráťte na popredajný servis:**

1. Presvedčte sa, či problém nedokážete vyriešiť sami.
2. Znovu spotrebič zapnite a zistite, či sa problém vyriešil. Ak nie, odpojte spotrebič od napájania, asi hodinu počkajte a znovu ho zapojte.
3. Ak problém pretrváva aj naďalej, zavolajte servis.

**Uveďte:**

- povahu poruchy,
- model,
- servisné číslo (číslo po slove SERVICE (SERVIS) na údajovom štítku na zadnej strane spotrebiča),
- vašu úplnú adresu,
- vaše telefónne číslo a smerový kód.

**SERVICE** 0000 000 00000



