

**INFORMATIONSBLAD ECODESIGN - 2020**

Syftet med detta dokument är att tillhandahålla en lista med förslag som kan hjälpa till att optimera apparatens energiprestanda och användning.

Denna kylapparat är inte avsedd att användas som en inbyggd apparat.

Dörrarna och locken på kylapparaten måste tas bort innan de kastas bort på soptippen, för att förhindra att barn eller djur fastnar inuti.

Rekommenderad inställning:

- Kyldelen: +4 °C eller MED
- Frysdelen: -18 °C eller -20 °C

Funktionen Snabb/Superinfrysning avaktiveras automatiskt efter högst 72 timmar eller avaktiveras manuellt genom att trycka på Snabb/Superinfrysningsknappen.

Funktionen Snabb/Superkylning avaktiveras automatiskt efter högst 24 timmar eller avaktiveras manuellt genom att trycka på Snabb/Superkylningsknappen.

För att optimera infrysningshastigheten och få mer förvaringsplats kan frysdelen användas utan fryslådor och maten kan placeras direkt på frysdelens botten.

Mängden färska livsmedel som kan frysas in under en viss tidsperiod anges på märkskylten.

Laddningsgränserna fastställs av korgar, klaffar, lådor, hyllor osv. Försäkra dig om att dessa komponenter fortfarande stängs lätt efter laddning.

För att undvika livsmedelsspill, se den rekommenderade inställningen och förvaringstiderna som står i användarhandboken online.

Fyll iskubslådan till 2/3 med vatten och placera den i frysdelen. Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål för att ta bort is.

Modellinformationen kan hämtas med QR-koden som finns på energietiketten.

På etiketten anges även en modellidentifiering som kan användas för att rådfråga databasportalen <https://eprel.ec.europa.eu>

Om intyg för "chiller/chill"-lådan anges på märkskylten gäller intyget bara standard EN 62552:2013 giltig till 28 februari 2021.

