

Επισκόπηση των προγραμμάτων					Επιλογές							Χρόνοι στεγνώματος κατά προσέγγιση (σε λεπτά)				
Προγράμματα / Επίπεδα στεγνώματος					Τύπος υφάσματος	Υφάσματα	Απαλό	Πρόσθετη αναστροφή Επιπλέον κίνηση	Λειτουργία για λιγότερο τσαλάκωμα Λειτουργία για λιγότερο τσαλάκωμα	Ρύθμιση στεγνώματος Επίπεδου στεγνώματος	Παύση 'Εναρξη (παύση)	Κλείδωμα κουμπιών =—○—○—	Επανεκκίνηση Επανεκκίνηση	Τέλος κυκλου Τέλος κυκλου	Πολύ υγρά ρούχα	Υγρά ρούχα
Βαμβακερά	Έξτρα Στέγνωμα	Έξτρα στέγνωμα	Χοντρά ρούχα με πολλά στρώματα, όπως: πετσέτες από ύφασμα τέρυ, μπουρνούζα από ύφασμα τέρυ.	Βαμβακερά ή λινά που πλένονται με ζεστό νερό / χρωματιστά	Βαμβακερά Μέγ. 9 κιλά	X	X	X	X	X	X	X	X	225	140	
	Δυνατό στέγνωμα χωρίς σιδέρωμα	Δυνατό στέγνωμα χωρίς σιδέρωμα +	Πετσέτες από ύφασμα τέρυ, πετσέτες μπάνιου, κλινοσκεπάσματα, εσώρουχα			X	X	X	X	X	X	X	X	210	125	
	Στέγνωμα χωρίς σιδέρωμα	Στέγνωμα χωρίς σιδέρωμα*	Παρόμοιοι τύποι ρούχων που δεν απαιτούν σιδέρωμα, όπως: πετσέτες μπάνιου, κλινοσκεπάσματα, εσώρουχα, μωρουδιακά, μπλουζάκια, βαμβακέρες κάλτσες.			X	X	X	X	X	X	X	X	195	110	
	Στέγνωμα για σιδέρωμα	Στέγνωμα για σιδέρωμα*	Ρούχα που απαιτούν σιδέρωμα, όπως: κλινοσκέπασματα και τραπεζομάντηλα, πετσέτες μπάνιου, μπλουζάκια, μπλουζάκια polo, ρούχα εργασίας.			X	X	X	X	X	X	X	X	175	90	
Συνθετικά	Έξτρα Στέγνωμα	Έξτρα στέγνωμα	Χοντρά ρούχα με πολλά στρώματα, όπως: κλινοσκεπάσματα και τραπεζομάντηλα, φόρμες γυμναστικής, άνορακ, κουβέρτες.	Συνθετικά, μεικτών ινών ή βαμβακερά εύκολης φροντίδας (δεν απαιτείται σιδέρωμα)	Συνθετικά Μέγ. 4,5 κιλά	X	X	X	X	X	X	X	X	105	70	
	Στέγνωμα χωρίς σιδέρωμα*	Στέγνωμα χωρίς σιδέρωμα*	Ρούχα που δεν απαιτούν σιδέρωμα, όπως: πουκάμισα, μπλούζες, φανελάκια, αθλητικά.			X	X	X	X	X	X	X	X	85	60	
	Στέγνωμα για σιδέρωμα	Στέγνωμα για σιδέρωμα	Ρούχα που απαιτούν σιδέρωμα, όπως: παντελόνια, φορέματα, φούστες, πουκάμισα, μπλούζες.			X	X	X	X	X	X	X	X	70	50	
Ειδικά προγράμματα	Πολύ ευαίσθητα	Πολύ ευαίσθητα	Στέγνωμα χαμηλής έντασης για ευαίσθητα και ρούχα όπως: παντελόνια, φορέματα, πουκάμισα, μπλούζες.	Ρούχα από συνθετικές ίνες, όπως το πολυαμίδιο, το νάιλον, το πολιακρυλικό κ.λπ. 2,5 κιλά	Ρούχα από συνθετικές ίνες, όπως το πολυαμίδιο, το νάιλον, το πολιακρυλικό κ.λπ. 2,5 κιλά	X	X	X	X	X	X	X	X	80	60	
	Πρόγραμμα για μεικτά	Πρόγραμμα για μεικτά	Μπλουζάκια, μπλούζες, πετσέτες, εσώρουχα, αθλητικά ρούχα.			X	X	X	X	X	X	X	X	70	50	
	Μεταξωτά	Μεταξωτά	Μπλούζες, πουκάμισα και φανελάκια.			X	X	X	X	X	X	X	X	65	50	
	Πρόγραμμα στα μάλλινα	Πρόγραμμα στα μάλλινα	Μόνο για τα στέγνωμα μάλλινων ρούχων με ειδική ετικέτα Woolmark: TOTAL EASY CARE WOOL			Yφάσματα από μετάξι 2,5 κιλά	—	X	X	—	X	X	X	—	60	
	Ογκώδη ρούχα	Ογκώδη ρούχα	Υπνόσακοι, παντελόνια, σακάκια			Ρούχα που περιέχουν φτερά 3 κιλά	—	X	X	—	X	X	X	120	120	
Aέρισμα	Τα ρούχα αερίζονται, αναζωογονούνται και οι ίνες τους χαλαρώνουν για διάστημα έως και 30 λεπτά χωρίς θερμότητα.	Όλα τα υφάσματα.	Αέρισμα	—	—	—	—	—	X	X	X	—	—	—		
Χρόνοι στεγνώματος	Ολοκλήρωση στεγνώματος (κατάλληλο για όλα τα υφάσματα)		Επιλογή χρόνου στεγνώματος 10' – 180'	—	X	X	—	X	X	X	X	X	10' – 180'			

*Δοκιμαστικά προγράμματα σύμφωνα με το πρότυπο EN61121, δοκιμές με μέγιστη χωρητικότητα ονομαστικού φορτίου.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ...

...θέλετε να ελέγξετε πρώτα μόνοι σας το στεγνωτήριο: (Εάν το μηχάνημα σας δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία προτού επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Επίσης, ανατρέξτε στο σχετικό κεφάλαιο στις Οδηγίες χρήσης)

Το στεγνωμα διαρκεί πάρα πολύ / Τα ρούχα δεν είναι αρκετά στεγνά

- Έχει επιλεχθεί το σωστό πρόγραμμα στεγνώματος;
- Έχει διακοπεί ο κύκλος (άνοιγμα πόρτας, γεμάτο δοχείο νερού);
- Τα ρούχα που τοποθετήθηκαν ήταν πολύ υγρά (η ταχύτητα στυψίματος του πλυντηρίου ήταν κάτω από 1.000 σ.α.λ.);
- Είναι βρώμικο το φίλτρο της πόρτας (ανάβει η λυχνία ένδειξης φίλτρου);
- Είναι βρώμικο το φίλτρο πυθμένα (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης);
- Η θερμοκρασία δωματίου είναι πολύ υψηλή;
- Ανάβουν οι λυχνίες ένδειξης «End» και «Λειτουργία για λιγότερο τσαλάκωμα»;
Ο κύκλος στεγνώματος ολοκληρώθηκε και μπορείτε να βγάλετε τα ρούχα.
- Εάν το στεγνωμα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, επιλέξτε ένα πρόγραμμα για πιο έντονο στεγνωμα ή χρησιμοποιήστε την επιλογή ρύθμισης βαθμού στεγνώματος (αν υπάρχει) για να βελτιστοποιήσετε το αποτέλεσμα στεγνώματος.

Το στεγνωτήριο δεν λειτουργεί (μετά από διακοπή ρεύματος, πατήστε πάντα το κουμπί «Έναρξη (παύση)»)

- Το φις είναι καλά τοποθετημένο στην πρίζα παροχής ρεύματος;
- Υπάρχει διακοπή ρεύματος;
- Μήπως έχει καεί η ασφάλεια;
- Η πόρτα έκλεισε σωστά;
- Έχει επιλεχθεί πρόγραμμα στεγνώματος;
- Πατήσατε το κουμπί «Έναρξη (παύση)» αμέσως μετά την επιλογή προγράμματος; (Εάν όχι, το στεγνωτήριο θα απενεργοποιηθεί.)
- Έχει ρυθμιστεί η επιλογή καθυστερημένης έναρξης;
- Είναι υπερφορτωμένο το στεγνωτήριο; → Αφαιρέστε μερικά ρούχα.

Ανάβει η λυχνία ένδειξης του φίλτρου πόρτας, του δοχείου νερού ή του φίλτρου πυθμένα

- Είναι καθαρό το φίλτρο πόρτας;
- Είναι άδειο το δοχείο νερού;
- Έχει τοποθετηθεί σωστά το δοχείο νερού;
- Ο εναλλάκτης θερμότητας είναι καθαρός και έχει τοποθετηθεί σωστά.

Υπάρχουν σταγονίδια νερού κάτω από το στεγνωτήριο

- Έχει τοποθετηθεί σωστά το φίλτρο πυθμένα;
- Απομακρύνθηκαν τυχόν χνούδια από το στεγανωτικό του φίλτρου πυθμένα και το στεγανωτικό της πόρτας;
- Έχει τοποθετηθεί σωστά το δοχείο νερού;
- Εάν χρησιμοποιείται η απευθείας σύνδεση αποχέτευσης, είναι σωστή;
- Είναι το στεγνωτήριο ισοσταθμισμένο.

...θέλετε να φροντίζετε και να καθαρίζετε το στεγνωτήριό σας:

Καθαρίζετε το φίλτρο πόρτας στο τέλος κάθε κύκλου

- Αφαιρέστε τα χνούδια με μια μαλακή βούρτσα ή με τα δάχτυλά σας.
- Κλείστε το φίλτρο.
- Επαναποθετήστε το φίλτρο στη θέση του.

Αδειάζετε το δοχείο νερού μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος

- Τραβήξτε τη λαβή για να αφαιρέσετε το δοχείο νερού.
- Αδειάστε το δοχείο νερού.
- Επαναποθετήστε το άδειο δοχείο, πιέζοντάς το καλά για να μπει στη θέση του.

Καθαρίζετε το φίλτρο πυθμένα κάθε πέντε κύκλους

- Καθαρίστε το φίλτρο πυθμένα κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Αφαιρέστε όλα τα χνούδια από τις διατάξεις στεγανοποίησης.
- Καθαρίστε το περίβλημα του φίλτρου πυθμένα (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας» στις Οδηγίες χρήσης).
- Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για περισσότερες πληροφορίες για το πώς να καθαρίσετε το φίλτρο πυθμένα.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΒΛΑΒΗΣ

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του στεγνωτηρίου, ενδέχεται να εμφανιστεί κάποιος από τους παρακάτω κωδικούς βλάβης.

Ανάλογα με το μοντέλο του στεγνωτηρίου σας, η βλάβη μπορεί να εμφανίζεται με γράμματα ή με διάφορες ενδεικτικές λυχνίες που αναβοσβήνουν.

Κωδικός βλάβης	Κωδικός βλάβης ενδεικτικών λυχνιών	Απαιτείται έλεγχος από τον πελάτη πριν από την επικοινωνία με το κέντρο σέρβις
F01	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ** <input checked="" type="checkbox"/>	Καλέστε το Σέρβις.
F02	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ** <input checked="" type="checkbox"/>	Καλέστε το Σέρβις.
F03	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ** <input checked="" type="checkbox"/>	Καλέστε το Σέρβις.
F04	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ** <input checked="" type="checkbox"/>	Καλέστε το Σέρβις.
F05	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ** <input checked="" type="checkbox"/>	Θέστε το στεγνωτήριο εκτός λειτουργίας (OFF). Βγάλτε το στεγνωτήριο από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία δωματίου είναι από 5°C έως 35°C. Περιμένετε 1 ώρα. Βάλτε πάλι στην πρίζα το στεγνωτήριο και θέστε το ξανά σε λειτουργία.
F06	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ** <input checked="" type="checkbox"/>	Εάν εμφανιστεί και πάλι η βλάβη, επικοινωνήστε με το Σέρβις.
F07	* <input checked="" type="checkbox"/> ** <input checked="" type="checkbox"/>	Θέστε το στεγνωτήριο εκτός λειτουργίας (OFF). Βγάλτε το στεγνωτήριο από την πρίζα. Περιμένετε 30 λεπτά. Βάλτε πάλι στην πρίζα το στεγνωτήριο και θέστε το ξανά σε λειτουργία. Εάν εμφανιστεί και πάλι η βλάβη, επικοινωνήστε με το Σέρβις.
F10 – F22	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ** <input checked="" type="checkbox"/>	Θέστε το στεγνωτήριο εκτός λειτουργίας (OFF). Βγάλτε το στεγνωτήριο από την πρίζα. Περιμένετε 30 λεπτά. Βάλτε πάλι στην πρίζα το στεγνωτήριο και θέστε το ξανά σε λειτουργία. Εάν εμφανιστεί και πάλι η βλάβη, επικοινωνήστε με το Σέρβις.
Η ενδεικτική λυχνία έναρξης αναβοσβήνει 2 φορές ανά δευτερόλεπτο όταν πατηθεί το κουμπί		Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά και το φίλτρο πυθμένα είναι σωστά τοποθετημένο στη θέση του.
Η ενδεικτική λυχνία του φίλτρου πυθμένα αναβοσβήνει ή η ενδεικτική λυχνία του φίλτρου πόρτας αναβοσβήνει 2 φορές όταν πατήσετε το κουμπί Έναρξη.		Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο πυθμένα είναι σωστά τοποθετημένο στη θέση του.

* Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει

Η ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή

Η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη

Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης!

Οδηγός γρήγορης αναφοράς



Ενδεικτικές λυχνίες και επιλογές



Διακόπτης επιλογής προγράμματος

Με αυτόν τον διακόπτη επιλέγετε πρόγραμμα στεγνώματος.

Η ενδεικτική λυχνία «Εναρξη (Παύση)» αναβοσβήνει.



Κουμπί «Εναρξη (Παύση)»

Με το πάτημα αυτού του κουμπιού ξεκινά το πρόγραμμα στεγνώματος.

Ανάβει η ενδεικτική λυχνία.



Καθαρισμός φίλτρου

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν πρέπει να καθαριστεί το φίλτρο ή/και ο εναλλάκτης θερμότητας με το περιβλήμα του.

Καθαρίζετε το φίλτρο στο τέλος κάθε κύκλου στεγνώματος.



Καθαρισμός Γεννήτρια ατμού

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν πρέπει να καθαριστεί το φίλτρο πυθμένα.

Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει, όταν το φίλτρο πυθμένα δεν είναι σωστά τοποθετημένο. Φροντίστε να τοποθετηθεί σωστά το φίλτρο πυθμένα και η λαβή να πιάνει γερά.



Δοχείο νερού

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν πρέπει να αδειάσετε το δοχείο νερού.

Ο κύκλος στεγνώματος διακόπτεται αυτόματα. Αδειάστε το δοχείο και ξεκινήστε πάλι το πρόγραμμα στεγνώματος.

Να αδειάζετε το δοχείο νερού μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.



Προβολή «Υπολειπόμενου χρόνου»

Ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα, εμφανίζεται ο προεπιλεγμένος χρόνος στεγνώματος.

Μετά την έναρξη του κύκλου, ο χρόνος που εμφανίζεται τροποποιείται ανάλογα με τον όγκο, τον τύπο και το επίπεδο υγρασίας των ρούχων.

Ο καθορισμένος χρόνος στεγνώματος είναι μια υπολογισμένη τιμή, η οποία ενημερώνεται κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος.



Οι γραμμές που αναβοσβήνουν υποδεικνύουν ότι εκτελείται ο υπολογισμός. Θα ενημερωθεί ο υπολειπόμενος χρόνος.

Eco Monitor

Το «Eco monitor» σάς παρέχει μια κατά προσέγγιση εικόνα της κατανάλωσης ενέργειας για τη ρύθμιση του προγράμματος που έχετε επιλέξει.

Αυτή η λειτουργία δεν θα είναι ενεργή για πρόγραμμα με καθορισμένο χρόνο.

Μόλις επιλέξετε ένα πρόγραμμα που βασίζεται στο επίπεδο της υγρασίας με τον διακόπτη επιλογής προγράμματος, οι ενδεικτικές λυχνίες «Eco monitor» θα υποδεικνύουν την προσδοκώμενη κατανάλωση ενέργειας.



Οι τρεις ενδείξεις υποδεικνύουν το βαθμό κατανάλωσης: όσο μικρότερη είναι η προβλεπόμενη κατανάλωση ενέργειας για το επιλεγμένο πρόγραμμα, τόσο λιγότερες ενδείξεις είναι αναμμένες.

Αυτό εξαρτάται από το πρόγραμμα, την αρχική υγρασία και τις επιλογές που έχουν οριστεί, αλλά και από τον όγκο των ρούχων.

Για το λόγο αυτού, ο προβλεπόμενος βαθμός κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να αλλάξει όταν το στεγνωτήριο ανιχνεύσει τον όγκο των ρούχων.

End

Το πρόγραμμα στεγνώματος τελείωσε.

Βγάλτε τα ρούχα από το στεγνωτήριο.

