

HÄLYTYSAJASTIN

AJASTIMEN avulla voit asettaa aikahälytyksen esim. kananmunien tai pastan keittämiseen, taikinan hottamiseen jne.

- PAINA CLOCK-PAINIKETTA.**
- PAINA +/- -PAINIKETTA ASETTAAKSESI AJAN** mitattavaksi.
- PAINA SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKETTA.**

VILKKUVA KAKSOISPISTE ilmaisee, että hälytysajastin on käynnissä.

KUN AJASTIMEEN SÄÄDETTY AIKA on kulunut loppuun, kuuluu merkkiääni.

KUN PAINAT KERRAN CLOCK-PAINIKETTA, näytössä näkyy, kuinka paljon ajastimessa on jäljellä aikaa. Jäljellä oleva aika näkyy kolmen sekunnin ajan, ja sen jälkeen palataan kypsennysajan näyttöön (jos uuni on parhaillaan toiminnassa).

VOIT PYSÄYTTÄÄ HÄLYTYSAJASTIMEN sen toimiessa jonkun muun toiminnan taustalla hakemalla ajastimen ensin näyttöön Clock-painikkeella ja pysäyttämällä sen painamalla Stop-painiketta.

GRILLI

USE THIS FUNCTION TO quickly give a pleasant brown surface to the food.

- PAINA GRILL-PAINIKETTA.**
- PAINA +/- -PAINIKETTA** asettaaksesi kypsennysajan.
- PAINA SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKETTA.**

KYPSENNYSAJAN AIKANA, On mahdollista asettaa kypsennysaika painamalla +/- -painiketta.

VARMISTA, ETTÄ RUOKAILUVÄLINEET ovat kuumuuden- ja uuninkestäviä, ennen kuin käytät niitä grillauksessa.

ÄLÄ KÄYTÄ MUOVISIA ruokailuvälineitä grillauksessa. Ne voivat sulaa. Puset tai paperiset astiat eivät myöskään sovi grillaukseen.



PIKAOPAS

KELLO

- PAINA CLOCK-PAINIKETTA** (3 sekunnin ajan), kunnes vasemmanpuoleiset numerot (tunnit) alkavat vilkkua.
- PAINA +/- -PAINIKETTA** asettaaksesi tunnit.
- PAINA UUELLEEN CLOCK-PAINIKETTA.** (Numeronäytön oikea puoli (minuutit) alkaa vilkkua).
- PRESS +/- -PAINIKETTA** asettaaksesi minuutit.
- PAINA UUELLEEN CLOCK-PAINIKETTA.**

KELLO ON NYT ASETETTU aikaan, ja se on toiminnassa. **JOS HALUAT POISTAA KELLONAJAN** näytöstä sen jälkeen kun se on otettu käyttöön, paina Clock-painiketta uudelleen kolmen sekunnin ajan ja sen jälkeen pysäytyspainiketta.

KELLO SÄÄDETÄÄN TARVITTAESSA UUELLEEN AIKAAN suorittamalla yllä kuvatut toimenpiteet.

HUOM: PIDÄ LUUKKU AUKI ASETTAESSASI KELLOA AIKAAN. Näin kellonajan asettamiseen on 5 minuuttia aikaa. Muuten jokainen vaihe on suoritettava 60 sekunnissa.

GRILLIYHDISTELMÄ

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA esimerkiksi gratiinien, lasagnen, linturuokien tai uuniperunoiden valmistamiseen.

- ASETA TEHO YHDISTELMÄ-PAINIKKEELLA.**
- PAINA +/- -PAINIKETTA** asettaaksesi kypsennysajan.
- PAINA SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKETTA.**

KYPSENNYKSEN AIKANA MW-tehoa voidaan muuttaa milloin tahansa painamalla "Combi" (yhdistelmä) -painiketta, ja on mahdollista asettaa kypsennysaika painamalla +/- -painiketta.

YHDISTELMÄGRILLI	
TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
350 - 500 W	LINNUNLIHAN JA LASAGNEN kypsennys
160 - 350 W	KALAN JA PAKASTETTUIJEN GRATINIEN kypsennys
160 W	LIHAN kypsennys
0 W	PELKKÄ RUSKISTUS kypsennyksen aikana



RAPEAPAISTO (CRISP)

KÄYTÄ TÄTÄ PAINIKETTA KYPSENTÄÄKSESI PIIRAKOITA, pizzoja ja muuta taikinapohjaista ruokaa. Ihanteellinen myös paistettavalle lihalle, kalalle ja paistetulle pekonille, munille, perunoille, jne.

- PAINA CRISP-PAINIKETTA.**
- PAINA +/- -PAINIKETTA** asettaaksesi kypsennysajan.
- PAINA SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKETTA.**

CRISP-TOIMINNAN AIKANA tehoasetuksia ei voi muuttaa eikä grilliä voi kytkeä päälle/pois.

DURING COOKING TIME, It is possible to adjust the cook time by pressing +/- button.

UUNI TOIMII AUTOMAATTISESTI mikroaalto- ja grillitoiminnolla Crisp-alustan kuumentamisen aikana. Näin Crisp-alusta kuumenee nopeasti ja alkaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa.

KÄYTÄ AINOASTAAN mukana toimitettua Crisp-alustaa tämän toiminnon yhteydessä. Muilla markkinoilla olevilla rapeapaistoalustoilla ei päästä hyvään lopputulokseen tässä toiminnossa.



TARKISTA, että Crisp-alusta on keskellä lasialustaa.



UUNI JA CRISP-ALUSTA kuumenevat erittäin kuumiksi tämän toiminnon aikana.





ÄLÄ LAITA CRISP-ALUSTAA KUUMANA kuumuutta kestävämmälle pinnalle.



ÄLÄ KOSKE uunin kattoon grillivastuksen kohdalla.



OTA CRISP-ALUSTA UUNISTA alustan mukana toimitetun ottimen avulla.



MUISTI

MUISTITOIMINTO TARJOAA sinulle helpolla tavalla nopeasti kutsua takaisin etuoikeutetun asetuksen. **MUISTITOIMINNAN PERIAATE** on tallentaa minkä tahansa asetuksen, joka parhaillaan näytetään.

KUINKA TALLENNETTUA ASETUSTA KÄYTETÄÄN:

- PAINA MEMO-PAINIKETTA.**
- PAINA SUIHKUKÄYNNISTYSPAINIKETTA.**

KUN LAITE kytketään verkkovirtaan tai sähkökatkon jälkeen, muistitoimintoon tallennettu oletusasetus on yksi minuuttia täydellä mikroaaltoteholla.

KUINKA ASETUS TALLENNETAAN:

- VALITSE** mikä tahansa toiminto.
- OHJELMOI** asetukseksi.
- PAINA JA PIDÄ MEMO-PAINIKE PAINETTUNA 3 SEKUNTIIN**, kunnes äänisignaali kuullaan. Asetus on nyt tallennettu. Voit ohjelmoida muistin niin monta kertaa kuin haluat.



4 6 1 9 6 6 2 0 5 4 1 1

