



A	Włączenie/Wyłączenie	C-E	Zwiększenie i zmniejszanie mocy grzewczej
B	Wybór pola grzewczego oraz timera	D	Przycisk blokady płyty

Po pierwszym włączeniu panel sterowania przeprowadzi kontrolę działania trwającą ok. 1 sekundę. Następnie automatycznie włączy się funkcja "Blokada płyty".

—○ Naciśnięcie przycisku "D", aby wyłączyć funkcję. W momencie wyłączenia funkcji rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zgaśnie kontrolka funkcji.

UWAGA: Po wyzerowaniu urządzenia powtórzyć wskazaną procedurę.

Aby włączyć płytę, należy nacisnąć przycisk "A" i przytrzymać przez ok. 2 sekundy.

Na 4 wyświetlaczach pól grzewczych wyświetlone zostanie "0". Jeśli nie włączy się pola grzewczego w ciągu 20 sekund, płyta automatycznie się wyłączy ze względów bezpieczeństwa.

Naciśnięcie jednego z przycisków "B" odpowiadających polu grzewczemu, które ma być użyte.

Wybrać moc grzewczą przyciskiem "E" lub "C". Moc grzewczą można ustawić w zakresie od 1 - 9.

ⓘ Aby anulować wszystkie ustawienia, należy jednocześnie nacisnąć przyciski +/-.

Naciśnięcie przycisku "+" po osiągnięciu poziomu 9 powoduje włączenie funkcji "Booster".

Na wyświetlaczu pojawia się litera "A".

WAŻNE: Po ustawieniu żądanego poziomu mocy, po 10 sekundach wyłącza kontrola. Aby zmienić ustawienie mocy grzewczej, należy najpierw nacisnąć ponownie przycisk wyboru "B", a następnie zmienić ustawienie przy użyciu przycisków "E" lub "C".

Aby ustawić funkcję timera, należy wybrać żądane pole grzejne i wskazać poziom mocy, po czym wcisnąć ponownie przycisk pola grzejnego; na wyświetlaczu pola grzejnego, dla którego został ustawiony timer pojawi się świecący punkcik.

TIMER Na 2 wyświetlaczach miga komunikat "00" przyciskami "C" lub "E" zmienić czas w zakresie od 1 do 99.

WAŻNE: po 10 sekundach na wyświetlaczu timera pojawi się poziom mocy pozostałych pól grzewczych. Aby wyświetlić pozostały czas, należy dwukrotnie nacisnąć na przycisk pola grzejnego, dla którego ustawiono timer.

Aby włączyć funkcję **BLOKADA PŁYTY**, należy nacisnąć przycisk "D" i przytrzymać do momentu, kiedy nad przyciskiem funkcji nie zaświeci się punkcik. Następuje zablokowanie wszystkich przycisków płyty kuchennej oprócz przycisków włączania i wyłączenia "A". Funkcja ta pozostaje włączona nawet po wyłączeniu płyty kuchennej i jej ponownym włączeniu. Można ją wyłączyć poprzez ponowne naciśnięcie przycisku "D" i przytrzymanie do momentu zgaśnięcia punkciku nad przyciskiem funkcji.

WSKANIK CIEPŁA RESZTKOWEGO

H Po wyłączeniu pola grzewczego wskaźnik "H" pozostaje włączony lub miga na przemian z komunikatem "0" do chwili, gdy temperatura płyty grzewczej osiągnie bezpieczną wartość.

WAŻNE: Ze względów bezpieczeństwa płyta grzewcza została wyposażona w funkcję automatycznego wyłączenia. Długotrwałe używanie tej samej mocy grzewczej powoduje automatyczne wyłączenie danego pola grzewczego (na przykład: pole grzewcze wyłącza się po 1 godzinie pracy z maksymalną mocą grzewczą).