



FUNKCJE GŁÓWNE

Dotknij nazwy funkcji, aby ją wybrać. Ustaw parametry gotowania za pomocą pokrętki i przycisku Confirmation (potwierdzenia).

Funkcja	Ikona	Sugerowane wyposażenie / kategoria żywności
Microwave (Mikrofałe)		Naczynie żaroodporne do kucharek mikrofalowych
Grill		Wysoki ruszt z drutu
Forced Air (Termoobieg)		Niski ruszt z drutu
Dual Crisp (Obustronne przyrumienianie)		Talerz Crisp Rączka do talerza Crisp
Jet Defrost (Szybkie Rozmrażanie)		1* 2* 3* 4* 5*
Combi Funkcje łączone:		
1. Combi (Microwave + Grill) (Mikrofałe Combi + Grill)		Wysoki ruszt z drutu
2. Combi (Microwave + Forced Air) (Combi (Mikrofałe + Termoobieg w trybie Combi))		Niski ruszt z drutu
Keep Warm (Utrzymywanie ciepła)		Naczynie żaroodporne do kucharek mikrofalowych
Dual Crisp Fry (Smażenie z obustronnym przyrumienianiem)		Talerz Crisp Wysoki ruszt z drutu Rączka do talerza Crisp

1/4

FUNKCJE SPECJALNE

Dotknij nazwy lub ikony na panelu sterowania, aby wybrać funkcję. Więcej informacji na temat funkcji specjalnych można znaleźć w instrukcji obsługi.

Funkcja	Ikona	Uwagi
Chef Menu (Menu szefa kuchni)		Lista dostępnych w tym urządzeniu 30 automatycznych przepisów znajduje się na ostatniej stronie niniejszej skróconej instrukcji obsługi. Pełny opis każdego przepisu można znaleźć w instrukcji obsługi.
Auto Clean (Automatyczne czyszczenie)		Ten automatyczny cykl czyszczenia pomoże w oczyszczeniu komory kucharki mikrofalowej oraz w usunięciu nieprzyjemnych zapachów. Sposoby użytkowania i wskazówki użytkowania można znaleźć w instrukcji obsługi.
Special Menu (Menu specjalne)		To specjalne menu umożliwi wyrośnięcie ciasta, rozpuszczanie i zmiękczenie masła, czekolady, sera itp.
Stop Turntable (Wyłączenie talerza obrotowego)		Funkcja ta umożliwi korzystanie z dużych oraz kwadratowych naczyń, które nie mogą obracać się swobodnie w urządzeniu. Jest ona dostępna tylko z wybranymi funkcjami gotowania.

Odkryj wszystkie oryginalne akcesoria firmy Whirlpool!

Odwiedź lokalną witrynę firmy Whirlpool.



432E15A004393

MICROWAVE (MIKROFALE)

- Funkcja mikrofal umożliwia szybkie gotowanie lub podgrzewanie żywności i napojów.
- Naciśnij przycisk Microwave (Mikrofałe), a następnie użyj pokrętki i przycisku Confirmation (Potwierdzenia), aby wybrać poziom mocy zgodnie z poniższą tabelą.

MOC	ZALECANE UŻYWANIE:
900W	Podgrzewanie napojów, wody, klarownych zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc.
750 W	Gotowanie ryb, mięsa, warzyw, itp.
650 W	Gotowanie potraw, których nie można mieszać.
500 W	Gotowanie wymagające dużej dokładności, np. sosów z dużą zawartością białka, potraw, których głównymi składnikami są jaja i ser, a także dogotowywanie potraw duszonych.
350 W	Gotowanie potraw duszonych, roztopienie masła.
160 W	Rozmrażanie.
90 W	Zmiękczenie lodów, masła i serów.

GRILL

- Funkcja ta umożliwia grillowanie potraw za pomocą rurki metalowej o dużej mocy, dzięki czemu uzyskują one doskonały brązowy kolor. Naciśnij przycisk Grill, obróć pokrętkę i wybierz poziom mocy zgodnie z tabelą poniżej, naciśnij przycisk Confirmation (Potwierdzenia), aby potwierdzić i obróć pokrętkę aby ustawić czas gotowania. Naciśnij Jet Start, aby uruchomić cykl gotowania.

	POZIOM MOCY
1	Niski
2	Średni
3	Wysoki

FORCED AIRTER (MOOBIEG)

- Funkcja ta umożliwia uzyskanie efektu pieczenia w piekarniku. Funkcja ta służy do pieczenia bez, ciastek, ciast, sufletów, drobiu i pieczeni.
- Funkcja termoobiegu jest przeznaczona do gotowania żywności z fazą nagrzewania wstępnego. Korzysta zarówno z wentylatora, jak i grilla, co zapewnia szybkie rozgrzanie kucharki przed rozpoczęciem gotowania oraz uzyskanie najlepszych możliwych rezultatów gotowania.
- Naciśnij przycisk Forced Air (Termoobieg), i wejdź do fazy nagrzewania wstępnego, wyreguluj temperaturę obracając pokrętkę, kiedy osiągnięta zostanie wymagana temperatura rozlegnie się sygnał dźwiękowy i prośba o włożenie żywności. Po włożeniu produktu obróć pokrętkę, aby ustawić czas, potwierdź i rozpocznij cykl gotowania.

DUAL CRISP (OBUSTRONNE PRZYRUMIENIANIE)

- Dzięki tej wyjątkowej funkcji firmy Whirlpool można uzyskać doskonale złocistobrazowe przyrumienienie górnej i dolnej powierzchni potrawy. W wyniku jednoczesnego zastosowania funkcji mikrofal i grilla talerz Crisp szybko osiąga odpowiednią temperaturę i zaczyna podpiekać potrawę.

Funkcja Ręczne obustronne przyrumienianie:

- Naciśnij przycisk Dual Crisp (Obustronne przyrumienianie) i potwierdź; obróć pokrętkę, aby ustawić czas gotowania, naciśnij przycisk Jet Start, aby uruchomić cykl gotowania.

Funkcja Rozmrażanie chleba z obustronnym przyrumienianiem:

- Naciśnij przycisk Dual Crisp (Obustronne przyrumienianie) i obróć pokrętkę, aby wybrać P2 dla funkcji Rozmrażanie chleba z obustronnym przyrumienianiem, a następnie naciśnij przycisk Confirmation (Potwierdzenie), aby potwierdzić. Obróć pokrętkę, aby ustawić masę i naciśnij przycisk Jet Start, aby rozpocząć gotowanie.

- Poniższe akcesoria są wymagane podczas korzystania z funkcji Ręczne obustronne przyrumienianie i Rozmrażanie chleba z obustronnym przyrumienianiem:

Akcesoria:



-Talerz Crisp



-Rączka do talerza Crisp

JET DEFROST (SZYBKIE ROZMRAŻANIE)

- Funkcja szybkiego rozmrażania umożliwia szybkie rozmrażanie produktów. Naciśnij przycisk Defrost (rozmrażania) rozmrażania, a następnie użyj pokrętki i przycisku Confirmation (potwierdzenia), aby wybrać preferowaną pozycję spośród wymienionych w tabeli.

	KATEGORIA ŻYWNOCI
P1	Mięso
P2	Kurczak
P3	Ryby
P4	Warzywa
P5	Chleb

- W celu uzyskania najlepszego możliwego rezultatu na wyświetlaczu pojawi się polecenie:

- wyregulowania wagi produktu,
- odwrócenia/zamieszania potrawy w odpowiednim czasie.

COMBI (MICROWAVE + GRILL) (MIKROFALE COMBI + GRILL)

Funkcja ta łączy funkcję mikrofal i grilla, co zapewnia szybsze gotowanie i zapiekanie potraw. Naciśnij przycisk Combi: na wyświetlaczu pojawi się numer „1”, odpowiadający funkcji Mikrofales Combi + Grill. Naciśnij przycisk Confirmation (Potwierdzenia), a następnie wybierz poziom mocy zgodnie z poniższą tabelą.

POZIOM MOCY	ZALECANE UŻYWANIE:
650 W	Warzywa
500 W	Lasagne
350 W	Drób i ryby
160 W	Mięso
90 W	Zapiekane owoce

DUAL CRISP FRY (SMAŻENIE Z OBUSTRONNYM PRZYRUMIENIEM)

Ta wyjątkowa funkcja firmy Whirlpool służy do jednoczesnego rumienienia i smażenia żywności. Użyj tej funkcji do szybkiego zrumienienia i usmażenia frytek, kurczaka w panierce w kawałkach, ryby w panierce i łódeczek ziemniaczanych.

	KATEGORIA ŻYWNOSCI
P1	Frytki
P2	Kurczak w panierce w kawałkach
P3	Ryba panierowana
P4	Skrzydółka kurczaka
P5	Ziemniaki łódeczki
P6	Falafel
P7	Dorsz w ostrej panierce

COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR) COMBI (MIKROFALE + TERMOOBIEG W TRYBIE COMBI)

Funkcja ta łączy funkcję mikrofal i termoobiegu, co zapewnia szybsze przyrządzanie potraw z efektem pieczenia w piekarniku. Naciśnij przycisk Combi, a następnie użyj pokrętki i przycisku Confirmation (Potwierdzenie), aby wybrać numer 2 odpowiadający funkcji Mikrofales + Termoobieg w trybie Combi. Wybierz odpowiednią temperaturę i naciśnij przycisk Confirmation (Potwierdzenie), a następnie wybierz poziom mocy zgodnie z poniższą tabelą.

POZIOM MOCY	ZALECANE UŻYWANIE:
350 W	Drób, ziemniaki w mundurkach, lasagne i ryby
160 W	Pieczenie mięsne i ciasta z owocami
90 W	Ciastka i ciasta

KEEP WARM (UTRZYMYWANIE CIEPŁA)

Funkcja ta umożliwia utrzymywanie ciepła świeżo ugotowanych potraw.

Temperaturę można regulować w zakresie od 60°C do 80°C, patrz zalecane receptury w instrukcji użytkowania.

CHEF MENU (MENU SZEFA KUCHNI)

Menu szefa kuchni to prosty i intuicyjny przewodnik z automatycznymi przepisami, dzięki którym uzyskany efekt będzie za każdym razem doskonały.

Menu to służy do przygotowywania potraw wymienionych na ostatniej stronie niniejszej skróconej instrukcji obsługi. Naciśnij przycisk Chef Menu (menu szefa kuchni), a następnie wybierz przepis i wykonaj instrukcje widoczne na wyświetlaczu: Funkcja menu automatycznie dostosuje parametry gotowania w celu uzyskania najlepszego rezultatu. Pełny opis wszystkich przepisów funkcji menu można znaleźć w instrukcji obsługi.

SPECIAL MENU (MENU SPECJALNE)

Menu specjalne jest wygodnym przyciskiem zawierającym różne funkcje wspomagające proces gotowania. Umożliwia wyrośnięcie ciasta, rozpuszczanie i zmiękczenie masła, czekolady, sera itp.

	METODA	KATEGORIA ŻYWNOSCI
P1	Wyrastanie ciasta	Wyrastanie ciasta
P2	Zmiękczenie	Masło
P3	Zmiękczenie	Lody
P4	Zmiękczenie	Serek kremowy
P5	Zmiękczenie	Zamrożony sok
P6	Rozpuszczanie	Masło
P7	Rozpuszczanie	Czipsy czekoladowe
P8	Rozpuszczanie	Ser
P9	Rozpuszczanie	Pianki cukrowe

AUTO CLEAN(AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE)

Ten automatyczny cykl czyszczenia pomoże w oczyszczeniu komory kucharki mikrofalowej oraz w usunięciu nieprzyjemnych zapachów.

Sposoby użytkowania i wskazówki użytkowania można znaleźć w instrukcji obsługi.

STOP TURNTABLE (WYŁĄCZANIE TALERZA OBROTOWEGO)

Funkcja ta umożliwia korzystanie z bardzo dużych naczyń, które nie mogą obracać się swobodnie z kuchence.

Funkcja „Wyłączenie talerza obrotowego” działa tylko z następującymi funkcjami gotowania:

- Termoobieg
- Combi (Mikrofales + Termoobieg w trybie Combi)

Funkcja ta umożliwia dostęp do ustawień zegara, poprzez naciśnięcie tego przycisku na 3 sekundy.

JET START

Funkcja ta służy do szybkiego podgrzewania potraw zawierających dużo wody, np. klarowne zupy, kawa lub herbata.

Naciśnij przycisk Jet Start, aby automatycznie uaktywnić funkcję mikrofal z maksymalną mocą (900W) na 30 sekund. Każde dodatkowe naciśnięcie zwiększa czas gotowania o 30 sekund. Po uaktywnieniu funkcji można także wydłużyć lub skrócić czas za pomocą obracania pokrętki.

		1-WARZYWA
P1		Nadziewane ziemniaki
P2		Ziemniaki
P3		Pomidory

		2-KURCZAK
P1		Filety z kurczaka
P2		Udka kurczaka
P3		Panierowany kurczak.
P4		Jajecznicza

		3-MIĘSO
P1		Wołowina
P2		Baranina
P3		Antrykot
P4		Bekon, smażony
P5		Klopsiki

		4-RYBY/OWOCE MORZA
P1		Mrożone filety w panierce
P2		Panierowane krewetki

		5-PIZZA/QUICHE
P1		Domowa pizza
P2		Placek lotaryński
P3		Okrągła pizza
P4		Cienka pizza
P5		Świeża pizza

		6-MAKARON/LASAGNA
P1		świeża lasagna
P2		Mrożona lasagna

		7-DESERY/CIASTA
P1		Domowa tarta z owocami
P2		Słodkie babeczki
P3		Rumienienie ciasta
P4		Orzechy
P5		Biszkopt (Jasny)
P6		Muffiny
P7		Krucze ciasteczka
P8		Bezy
P9		Jogurt

AKCESORIA



Naczynie żaroodporne do kuchenek mikrofalowych



Rączka do talerza Crisp i talerz Crisp



Niski ruszt z drutu



Wysoki ruszt z drutu



Pełny opis wszystkich przepisów funkcji MENU SZEFA KUCHNI można znaleźć w instrukcji obsługi.