



- A. Centralina elettronica
- B. Comparto congelatore (se in dotazione al frigorifero)
- C. Indicatori LED (a seconda del modello)
- D. Ventola con filtro (se in dotazione), vedere le istruzioni specifiche del filtro
- E. Ripiani
- F. Livello di copertura del cassetto frutta e verdura
- G. Cassetto frutta e verdura
- H. Targhetta dati (sul lato del cassetto frutta e verdura)
- I. e L. Balconcini
- M. Fermabottiglie (se in dotazione)
- N. Balconcino bottiglie

- Zona meno fredda
- Zona mediamente fredda
- Zona più fredda
- Zona frutta e verdura

Nota: è possibile rimuovere i cassetti, le mensole della porta e i ripiani.

Le temperature di conservazione ideali per gli alimenti sono preimpostate in fabbrica.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Caratteristiche, dati tecnici e immagini possono variare a seconda del modello.

Funzione 6th Sense Fresh Control
Permette di raggiungere rapidamente le condizioni di conservazione ottimali in termini di temperatura e umidità interne.
Per consentire il corretto funzionamento, la ventola deve essere accesa.

Display temperatura
Il display indica la temperatura del comparto frigorifero (compresa tra 2°C e 7°C).

Blocco dei tasti
Il blocco dei tasti può essere attivato e disattivato premendo il tasto per 3 secondi, ovvero fino a sentire un segnale acustico di conferma (l'icona corrispondente si accende per alcuni secondi). Premendo un tasto dopo avere attivato il blocco, verrà emesso un segnale acustico e l'icona lampeggerà.

On/Stand-by
Premere il tasto per 3 secondi per disattivare l'apparecchio. Nella modalità Stand-by, l'icona di accende e la luce del comparto frigorifero è spenta.
Per riattivare il prodotto è sufficiente una breve pressione del tasto.
Nota: questa procedura non disconnette l'apparecchio dall'alimentazione.



Disattivazione dell'allarme acustico
Per disattivare i segnali acustici premere brevemente il pulsante.

Vacation (modalità vacanza)
Utilizzare questa funzione nel caso di un'assenza prolungata. Premere il pulsante "Vacation" per 3 secondi per attivare la funzione. Il display visualizza la temperatura del comparto frigorifero (12°C) e l'icona si accende. Dopo avere attivato la funzione, vuotare l'apparecchio e tenere la porta chiusa; la temperatura sarà mantenuta a un valore adeguato per impedire la formazione di odori.
Per disattivare la funzione, premere brevemente il tasto o agire sul tasto °C.

Temperatura apparecchio
E' possibile impostare una temperatura differente usando il pulsante °C.

Funzione Congelamento rapido (Fast Cooling)
Per raffreddare velocemente il comparto frigorifero o 6 ore prima di inserire nel comparto congelatore (se presente) grandi quantità di alimenti da congelare, attivare la funzione "Congelamento Rapido" ("Fast Cooling") premendo ripetutamente il pulsante per 3 secondi.
Quando la funzione è attivata, l'icona viene visualizzata. La funzione si disattiva automaticamente dopo 6 ore, oppure manualmente premendo nuovamente il pulsante per 3 secondi.
Nota: non riporre gli alimenti da congelare a diretto contatto con gli alimenti già congelati.

Ventola
La ventola è attivata per impostazione predefinita (ON). È possibile attivare/disattivare la ventola premendo contemporaneamente per 3 secondi i tasti e °C. L'icona indica che la ventola è accesa e pertanto la funzione ProFresh è attiva. Se la temperatura ambiente supera i 27°C, o se sono presenti gocce d'acqua sui ripiani in vetro, è essenziale che la ventola sia attiva per assicurare la corretta conservazione degli alimenti. La disattivazione della ventola consente di ottimizzare il consumo di energia.
Nota: la ventola si riavvia automaticamente dopo interruzione dell'alimentazione oppure dopo avere spento l'apparecchio.

Cosa fare se...	Possibili cause:	Soluzioni:
Il pannello comandi è spento, l'apparecchio non funziona.	L'apparecchio può trovarsi in modalità On/Stand-by. Può essere presente un problema di alimentazione dell'apparecchio.	Accendere l'apparecchio premendo il tasto On/Stand-by. Controllare che: - non manchi la corrente; - la spina sia ben inserita nella presa di corrente e l'interruttore bipolare della rete di alimentazione (se presente) si trovi nella posizione corretta (ovvero consenta l'alimentazione dell'apparecchio); - i dispositivi di protezione del sistema elettrico dell'abitazione siano efficienti; - il cavo di alimentazione non sia danneggiato.
La luce interna non funziona.	Può essere necessario sostituire la luce. L'apparecchio può trovarsi in modalità On/Stand-by	- Modelli con luci LED: contattare il Servizio Assistenza autorizzato. Accendere l'apparecchio premendo il tasto On/Stand-by
La temperatura all'interno dei comparti non è sufficientemente fredda.	Le cause possono essere diverse (vedere "Soluzioni")	Controllare che: - la porta si chiuda regolarmente - l'apparecchio non sia installato in prossimità di una fonte di calore; - la temperatura impostata sia adeguata; - la circolazione d'aria attraverso le griglie di ventilazione sulla base dell'apparecchio non sia ostacolata.
È presente acqua sul fondo del comparto frigorifero.	Lo scarico dell'acqua di sbrinamento è ostruito.	Pulire lo scarico dell'acqua di sbrinamento (vedere la sezione "Manutenzione e pulizia dell'apparecchio")
L'icona rossa lampeggia e viene attivato un segnale acustico	Allarme porta aperta Si attiva quando la porta rimane aperta a lungo.	Per disattivare il segnale acustico, chiudere la porta dell'apparecchio.
L'icona rossa si accende, viene attivato il segnale acustico e la lettera "F" lampeggia sul display.	Allarme di malfunzionamento L'allarme indica il malfunzionamento di un componente tecnico.	Contattare il Servizio Assistenza autorizzato. Per disattivare il segnale acustico, premere brevemente il pulsante "Spegnimento allarmi acustici"

Nota: alcuni rumori, quali gorgogli e sibili, causati dal sistema di refrigerazione sono normali