

СХЕМА НА УРЕДА (Фиг. 1)

1. Ръкохватка на капака.
2. Ключалка (ако е предоставена).
3. Уплътнение.
4. Пробка за източване на водата от обезскрежаването (в зависимост от модела).
5. Контролен панел.
6. Кош (в зависимост от модела).
7. Кондензатор (разположен на задната страна).

МОНТАЖ

- Вижте главата „Преди използване на уреда“.
- Разпаковайте уреда.
- Отстранете 4-те предпазителя, поставени между капака и уреда (фиг. 3).
- **Предупреждение:** два от четирите предпазителя трябва да са поставени в мястото на пластмасовите опори на кондензатора, разположени на задната страна на уреда (фиг. 3).

Това е необходимо за гарантиране на правилното отстояние от стената.

- Уверете се, че пробката за източване на водата от обезскрежаването (ако е предоставена) е правилно поставена (4).
- За оптимално функциониране на уреда и за избягване на повреда, когато капакът е отворен, оставете пространство от поне 7 cm от задната стена и 7 cm от страните.
- Поставете аксесоарите (ако има предоставени).

Почистете вътрешността на уреда, преди да го използвате.

СХЕМА НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ (фиг. 2)

а. Червен светодиод: когато премигва, посочва наличието на алармено състояние, вижте „РЪКОВОДСТВО ЗА ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ“

б. Зелени светодиоди: указват, че уредът работи и температурата е зададена, както следва:

b1 най-висока температура (свети дясната лампа), използвайте тази настройка с частично пълнен хладилник, за да оптимизирате консумацията на електроенергия.

b2 междинна температура (свети централната лампа)

b3 много ниска температура (свети лявата лампа)

ВСИЧКИ зелени светодиоди ВКЛ.: функцията БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ е активна; Вижте раздел "Замразяване на пресни храни".

С. Бутон за настройка на температурата: за регулиране на зададената температура и за активиране/деактивиране на функциите на бързо замразяване.

За да изберете необходимата температура, натиснете неколкратно бутона за настройка (3): при всяко натискане на бутона, зададената температура се обновява.

За да активирате/деактивирате функцията за бързо замразяване, натиснете за около 3 секунди: всички зелени светодиоди премигват едновременно 3 пъти и след това остават светнати.

Забележка:

Настройките ще се запазят в паметта, дори ако се получи прекъсване на захранването. Времето, необходимо на температурата вътре във фризера да достигне зададената стойност, може да варира в зависимост от климатичните условия и самата зададена температура.

Включване на уреда

- Включете уреда в контакт.
- Зеленият светодиод светва (междинна температура).
- Червеният светодиод премигва, за да укаже, че температурата в уреда все още не е достатъчно ниска за съхраняване на храни. Червеният светодиод по принцип ще се изключи в рамките на първите шест часа след включване на уреда.
- Поставете храни в уреда само когато червеният светодиод изгасне.

Забележка:

Тъй като уплътнението е затегнато, капакът на уреда не може да бъде отворен веднага след затваряне. Изчакайте няколко минути, преди да отворите отново капака на уреда.

ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ХРАНИ

Подготовка на пресни храни за замразяване

- Преди замразяване обвийте и запечатайте пресните храни в: Алюминиево фолио, опаковъчно фолио, херметизирани и водонепропускливи торбички, полиетиленови контейнери с капаци, при условие че са подходящи за замразяване на храни.

- Храните трябва да се пресни, зрели и с отлично качество, за да се получат замразени храни с високо качество.

- Пресните зеленчуци и плодове трябва за предпочитане да се замразяват при прибирането им, за да се запази пълната хранителна стойност, консистенция, цвят и вкус.

- Винаги оставайте горещите храни да изстинат, преди да ги поставите в уреда.

Замразяване на пресни храни

- Поставете храните за замразяване в пряк контакт със стените на уреда (фиг. 4)

A) - храни за замразяване,

B) - предварително замразени храни.

- Избягвайте поставянето на храни за замразяване в пряк контакт с вече замразени храни.

- За постигане на най-добри и най-бързи резултати от замразяването, храната трябва да е разделена на малки порции; този похват ще бъде от полза и при използването на замразените храни.

1. Поне 24 часа преди поставяне на пресни храни вътре в уреда за замразяване активирайте функцията за бързо замразяване, като натиснете бутона **С** за около 3 секунди.

Всички зелени светодиоди (**б**) светват.

2. Поставете храните за замразяване вътре в уреда и оставете вратичката затворена за 24 часа. След този период храните ще са замразени. Функцията за бързо замразяване може да се

деактивира чрез натискане на бутона **С** за около 3 секунди.

Ако функцията за бързо замразяване не се деактивира ръчно, тя ще се деактивира автоматично след 50 часа.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

СЪХРАНЯВАНЕ НА ХРАНИ

Вижте таблицата на уреда.

Сортиране на замразените храни

Поставете замразените храни в уреда и ги класифицирайте; датата на поставянето им за замразяване трябва да бъде посочена на опаковките им, за да може да ги консумирате в рамките на срока им на годност, даден по месеци на **фиг. 5** за всеки тип храна.

Съвет за съхраняване на замразени храни

При закупуване на замразена храна:

- Уверете се, че опаковката не е повредена (замразените храни в повредена опаковка може да са се развалили). Ако опаковката изглежда надута или с мокри петна, може да не е била съхранявана при оптималните условия и размразяването може вече да е започнало.
- Когато пазарувате, купувайте замразени храни в края на пазаруването и ги транспортирайте в охладителна чанта.
- След като се приберете вкъщи, незабавно сложете замразените храни в уреда.
- Избягвайте или намалявайте промените на температурата до минимум. Спазвайте срока на годност на опаковката.
- Винаги спазвайте информацията за съхранение на опаковката.

Забележка:

Консумирайте напълно или частично замразените храни незабавно.

Не замразявайте повторно, освен ако храните няма да се готвят след размразяването им. След готвене размразената храна може да се замрази отново. В случай на продължително прекъсване на захранването:

- **Не отваряйте капака на уреда, освен за поставяне на пакети с лед (ако са предоставени) върху замразените храни в дясната и лявата част на уреда. Това ще забави покачването на температурата.**

ОБЕЗСКРЕЖАВАНЕ НА УРЕДА

Уредът трябва да се обезскрежи, когато дебелината на леда по стените достигне 5-6 mm.

- Изключете уреда от електрозахранването.
- Извадете пакетите с храни от уреда и ги обвийте плтно и заедно с вестниците и ги съхранявайте на много хладно място или в охладителна чанта.
- Оставете капака на уреда отворен.
- Махнете вътрешната пробка за източване на водата от обезскрежаването (в зависимост от модела) (**Фиг. 6**)
- Махнете външната пробка за източване на водата от обезскрежаването (в зависимост от модела) и я поставете отново, както е показано на **фигура 6**
- Поставете купа под канала за изтичане, за да съберете останалата вода. Ако е наличен, използвайте разделителя (**фиг. 6**)
- Ускорете обезскрежаването, като използвате шпатула за отделяне на леда от стените на уреда.
- Отстранете леда от дъното на уреда.
- За да се избегне непоправима повреда на вътрешността на уреда, не използвайте изострени или остри метални инструменти за отстраняване на леда.

- Не използвайте абразивни продукти или изкуствено загряване на вътрешността.
- Подсушете щателно вътрешността на уреда.
- След завършване на обезскрежаването, поставете обратно запушалката.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

- Отстранете леда от горния ръб (вижте ръководството за отстраняване на неизправности).
 - Почистете вътрешността след обезскрежаване, като използвате гъба, намокрена с топла вода и/или мек почистващ препарат.
 - Почистете страничната решетка за охлаждане на мотора (в зависимост от модела).
 - Отстранете праха от охладителя в задната част на уреда.
- Преди да извършите поддръжка, изключете уреда.**
- Не използвайте абразивни продукти, телчета или препарати за отстраняване на петна (напр. ацетон, трихлороетилен) за почистване на уреда.**
- За получаване на оптимални резултати от уреда извършвайте почистване и поддръжка поне веднъж годишно.**

СМЯНА НА КРУШКАТА НА ЛАМПИЧКАТА НА КАПАКА (ако е налична)

- Изключете уреда от електрозахранването.
- Отстранете дифузора, като следвайте последователността от стъпки, показана на **фигура 7**.
- Развийте крушката и я сменете с идентична крушка със същите ватове и напрежение.
- Поставете обратно дифузора и включете уреда.

РЪКОВОДСТВО ЗА ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

1. Червеният светодиод премигва.

- Има ли спиране на тока?
- Извършва ли се операция на обезскрежаване?
- Капакът на уреда правилно ли е затворен?
- Уредът поставен ли е в близост до топлинен източник?
- Чисти ли са вентилационната решетка и кондензаторът?

2. Всички светодиоди премигват едновременно.

- Свържете се с отдела за следпродажбено обслужване.

3. Уредът е прекалено шумен.

- Уредът напълно хоризонтален ли е?
 - Уредът влиза ли в контакт с други мебели или предмети, които могат да предизвикат вибрации?
 - Отстранен ли е опаковъчния материал под уреда?
- Забележка:** Клокачи шумове от охлаждащата верига след изключване на компресора са напълно нормални.

4. Всички светодиоди са изключени и уредът не работи.

- Има ли спиране на тока?
- Щепселът правилно ли е включен в контакта?
- Повреден ли е електрическият кабел?

5. Всички светодиоди са изключени и уредът работи.

- Свържете се с отдела за следпродажбено обслужване.

6. Компресорът работи непрекъснато.

- Поставени ли са горещи храни в уреда?
- Оставен ли е капакът на уреда отворен за дълго време?

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Уредът поставен ли е в много топло помещение или близо до топлинни източници?
- Активирана ли е функцията за бързо замразяване? (всички зелени светодиоди са ВКЛ.)

7. Прекомерно натрупване на скреж върху горния ръб.

- Правилно ли са поставени пробките за източване?
- Капакът на уреда правилно ли е затворен?
- Повредено или деформирано ли е уплътнението на капака? (вижте главата „Монтиране“)
- Отстранени ли са 4-те предпазителя? (вижте главата „Монтиране“)

8. Образуване на конденз върху външните стени на уреда.

- Нормално е да се образува конденз при определени атмосферни условия (влажност над 85%) или ако уредът се намира във влажно или не добре проветриво помещение. Функционирането на уреда не е засегнато по никакъв начин.

9. Пластът скреж по вътрешните стени на уреда не е равномерен.

- Това е напълно нормално.

СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ

Преди да се обърнете към отдела за следпродажбено обслужване:

- 1.** Уверете се, че не е възможно да отстраните неизправностите сами.
- 2.** Включете отново уреда, за да проверите дали проблемът не е отстранен. Ако не е, изключете уреда от захранването и изчакайте около час, преди да го включите отново.
- 3.** Ако резултатът отново е отрицателен, обадете се в отдела за следпродажбено обслужване.

Посочете:

- описание на неизправността,
- модела
- сервизния номер (посочен след думата „SERVICE“ на табелката с данни, поставена в задната част на уреда)
- Вашия пълен адрес
- телефонния си номер и код за междуградско избиране.



