1. Ζώνη μαγειρέματος διά ακτινοβολίας Ø 145
2. Ζώνη μαγειρέματος διά ακτινοβολίας Ø 180
3. Διακόπτης ελέγχου πίσω ζώνης
4. Διακόπτης ελέγχου μπροστινής ζώνης
5. Υπολειπόμενη θερμότητα

- Για να χρησιμοποιήσετε την εστία γυρίστε το διακόπτη (τους διακόπτες) δεξιόστροφα στην επιθυμητή ρύθμιση ισχύος.
- Για να σβήσετε την εστία γυρίστε το διακόπτη (ες) στη θέση "0".
- Η μονάδα εστιών παρέχεται με 2 ενδεικτικές λυχνίες που υποδεικνύουν πότε οι ζώνες μαγειρέματος είναι ζεστές. Αυτές οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν όταν οι εστίες μαγειρέματος έχουν υψηλή θερμοκρασία. Οι ενδεικτικές λυχνίες παραμένουν αναμμένες ακόμη και μετά το σβήσιμο της σχετικής ζώνης μαγειρέματος και απενεργοποιούνται μόνο όταν η θερμοκρασία της εστίας μαγειρέματος δεν είναι πλέον επικίνδυνη.

Σημαντικό:
Για να αποφύγετε μόνιμη βλάβη στις υαλοκεραμικές εστίες, μη χρησιμοποιείτε:
- **Σκεύη με βάση που δεν είναι εντελώς επίπεδη**
- **Μεταλλικά σκεύη με εμαγιέ βάση.**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Τάση ηλεκτρικής τροφοδοσίας	Αριθμός συρμάτων x διαστάσεις
220-240 + ⏚	H05 RR-F 3 X 1.5 mm²

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (MM)

Τάση ηλεκτρικής τροφοδοσίας	Αριθμός συρμάτων x διαστάσεις	Εστία (1-12
1-2	Λιώσιμο βουτύρου, σοκολάτας, κλπ.	1-2
2	Διατήρηση της θερμοκρασίας του φαγητού και ξαναζέσταμα μικρών ποσοτήτων υγρού	2-3-4
3	Ζέσταμα μεγαλύτερων ποσοτήτων, παρασκευή κρεμών και σαλτσών	4-5-6
3-4	Χαμηλός βρασμός, για παράδειγμα: βραστά λαχανικά, σπαγγέτι, σούπες, ψητά κατσαρόλας, μαγειρευτά	6-7
4	Για όλα τα τηγανιτά, κοτολέτες, μπριζόλες, ψήσιμο χωρίς το καπάκι, για παράδειγμα: ριζότο	7-8
4-5	Ροδοκοκκίνισμα κρεάτων, ψητές πατάτες, τηγανιτά ψάρια και για το βράσιμο μεγάλων ποσοτήτων νερού	8-9-10
6	Γρήγορο τηγάνισμα, μπριζόλες στη σχάρα, κ.λπ.	11-12

ΤΥΠΟΣ PLEVP 220-240/380-415V~ 2N 50/60HZ 2.9 KW

Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: docs.whirlpool.eu

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή παρέχουν σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια, τα οποία πρέπει να διαβάσετε και να τηρείτε σε κάθε περίπτωση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Όλα τα μηνύματα που αφορούν την ασφάλεια προσδιορίζουν τον πιθανό κίνδυνο στον οποίο αναφέρονται και υποδεικνύουν τον τρόπο μείωσης του κινδύνου τραυματισμού, ζημιάς και ηλεκτροπληξίας λόγω λανθασμένης χρήσης της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τα ακόλουθα:

- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος πριν από οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης.
- Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας. Μην επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε κανένα εξάρτημα της συσκευής, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Η συσκευή πρέπει να γειωθεί.
- Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να έχει επαρκές μήκος ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση της εντοιχισμένης συσκευής στην πρίζα.
- Προκειμένου η εγκατάσταση να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, απαιτείται ένας μονοπολικός διακόπτης με ελάχιστη απόσταση 3 χλστ.
- Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή προεκτάσεις.
- Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής.
- Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, δεν πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση του χρήστη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση για το μαγείρεμα τροφίμων. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. θέρμανση δωματίων). Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη χρήση ή εσφαλμένη ρύθμιση των χειριστηρίων.
- Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται πολύ κατά τη διάρκεια της χρήσης. Προσέξτε να μην αγγίξετε τις αντιστάσεις. Τα παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, παρά μόνο εφόσον βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση.
- Τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να υπερθερμανθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης. Τα παιδιά πρέπει να μένουν μακριά από τη συσκευή και να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Μην αγγίζετε τα στοιχεία θέρμανσης της συσκευής κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση. Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με πανιά ή άλλα εύφλεκτα υλικά μέχρι να κρυώσουν επαρκώς όλα τα εξαρτήματά της.
- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά πάνω ή κοντά στη συσκευή.
- Τα λίπη και τα λάδια μπορεί να πιάσουν εύκολα φωτιά. Δώστε προσοχή όταν μαγειρεύετε τροφές πλούσιες σε λίπος και λάδι.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εάν τους παρέχεται επίβλεψη ή οδηγίες αναφορικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους κίνδυνους που εμπλέκονται. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, απενεργοποιήστε τη συσκευή για την αποφυγή πιθανής ηλεκτροπληξίας.
- Η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιείται μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Το μαγείρεμα χωρίς παρακολούθηση σε μια εστία με λίπος ή λάδι μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά. ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να σβήσετε τη φωτιά με νερό, αλλά σβήστε τη συσκευή και καλύψτε τη φλόγα, π.χ. με ένα καπάκι ή με πυρίμαχη κουβέρτα.
- Κίνδυνος πυρκαγιάς: μην αποθηκεύετε στοιχεία στις επιφάνειες μαγειρέματος.
- Μην χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό.
- Μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπάκια δεν πρέπει να τοποθετούνται στην επιφάνεια των εστιών γιατί μπορεί να καίνε.

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την εστία σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.

Το Whirlpool είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Whirlpool USA © Πνευματικά δικαιώματα Whirlpool Europe S.r.l. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ

Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε:

- συγκολλητικά που έχουν κολλήσει στις εστίες
- χαρτονένια προστατευτικά και πλαστική μεμβράνη
- ελέγξτε αν η εστία υπέστη κάποια βλάβη κατά τη μεταφορά. Εάν έχετε αμφιβολία, επικοινωνήστε με το σέρβις

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ υδροπλυστικές συσκευές ή ατμοκαθαριστές.

- Καθαρίστε την επιφάνεια με ζεστό νερό ή/και ουδέτερα απορρυπαντικά. Ξεπλύνετε και σκουπίστε την επιφάνεια της μονάδας εστιών προσεκτικά με μαλακό πανί ή δέρμα.
- Η επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα μπορεί να εμφανίσει λεκέδες ή διάβρωση εάν έρθει παρατεταμένα σε επαφή με αποξεστικά σφουγγαράκια ή απορρυπαντικά που περιέχουν χλωρίνη (ή ενώσεις της), αμμωνία ή πολύ όξινες ουσίες. Πριν από την πρώτη χρήση, ανατρέξτε στην ετικέτα του προϊόντος καθαρισμού για να δείτε εάν είναι πλήρως κατάλληλο.
- Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με όξινες και αλκαλικές ουσίες όπως ξύδι, μουστάρδα, αλάτι, ζάχαρη ή χυμό λεμονιού.
- Εάν χυθούν στην επιφάνεια ουσίες όπως νερό, σάλτσες ή καφές, σκουπίστε την αμέσως.
- Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά καθαριστικά ή συρμάτινα σφουγγαράκια.
- Μην χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό
- Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα προϊόντα
- Όλα τα εμαγιέ και γυάλινα τμήματα πρέπει να καθαρίζονται με ζεστό νερό ή/και ουδέτερο απορρυπαντικό.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

Η εστία δε λειτουργεί:

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τάση στο οικιακό δίκτυο.
- Σβήστε και ανάψτε πάλι τις εστίες για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα λύθηκε.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι γυρισμένος στο "0". Γυρίστε τον πολυπολικό διακόπτη στη θέση "Off" (Απενεργοποίηση) για μερικά λεπτά και στη συνέχεια ξανά στη θέση "On" (Ενεργοποίηση).

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών:

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορείτε να λύσετε μόνοι σας το πρόβλημα ακολουθώντας όσα περιγράφονται στο κεφάλαιο "Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων".

Εάν η βλάβη παραμένει μετά τους παραπάνω ελέγχους, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Δηλώστε:

- Μια σύντομη περιγραφή της βλάβης
- τον τύπο και το μοντέλο του προϊόντος,
- τον αριθμό σέρβις (ο αριθμός μετά τη λέξη SERVICE στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων, που βρίσκεται στην κάτω πλευρά της μονάδας εστιών). Ο αριθμός σέρβις αναγράφεται επίσης στο έντυπο εγγύησης,
- την πλήρη διεύθυνσή σας
- τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Εάν απαιτείται επισκευή, απευθυνθείτε σε ένα **Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών** (για να διασφαλιστεί η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και η σωστή επισκευή).

Εάν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια και η ποιότητα του προϊόντος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Συμβουλές

Σημαντικό: Αποσυνδέστε την εστία από το ρεύμα πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης ή συντήρησης.

- Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις θα πρέπει να γίνουν πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα.
- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.
- Αποσυσκευάστε την εστία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει καταστραφεί κατά τη μεταφορά. **Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε στην Αντιπροσωπεία ή στο πλησιέστερο Σέρβις.**

Προετοιμασία του επίπλου για εντοιχισμό

- Κόψτε κατάλληλα τον πάγκο πριν την τοποθέτηση της συσκευής. Αφαιρέστε προσεκτικά οποιαδήποτε πριονίδια που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την κανονική λειτουργία της συσκευής.
- Οι εστίες πρέπει να τοποθετηθούν σε πάγκο εργασίας με ελάχιστο πάχος 30 mm και μέγιστο 50 mm.
- Τοποθετήστε ένα διαχωριστικό πάχους τουλάχιστον 20 mm από την κάτω γωνία τις εστίες, έτσι ώστε να μην έχει πρόσβαση ο χρήστης.
- Στην περίπτωση που προτίθεστε να τοποθετήσετε φούρνο κάτω από τις εστίες, εξασφαλίστε ότι είναι κατασκευής Whirlpool και εξοπλισμένος με σύστημα ψύξης.
- Δεν πρέπει να παρεμβάλλεται τίποτα ανάμεσα στις εστίες και το φούρνο (π.χ. καλώδια, μονωτικό υλικό, κλπ.).
- Μια διπλανή μονάδα τύπου κολόνας πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον 100 mm από την άκρη των εστιών.
- Κόψτε ένα άνοιγμα στον πάγκο εργασίας με τις δεδομένες διαστάσεις.
- Συνιστάται να σφραγίσετε τα εσωτερικά άκρα της επιφάνειας εργασίας με ξυλόκολλα ή σιλικόνη.
- Εάν δεν είναι ήδη στη θέση της, τοποθετήστε την παρεχόμενη τσιμούχα στις εστίες, αφού καθαρίσετε καλά την επιφάνεια συγκόλλησης.

Μονάδα κεραμικών εστιών

Σημαντικό: αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη πριν εγκαταστήσετε την εστία.

Βεβαιωθείτε ότι το άνοιγμα στον πάγκο έχει κοπεί σύμφωνα με τις διαστάσεις που δίνονται στο σχέδιο, προσέχοντας το εύρος των ανοχών.

Σύνδεση της μονάδας εστιών στο ηλεκτρικό δίκτυο

Σημείωση: το κίτρινο/πράσινο καλώδιο γείωσης πρέπει να συνδεθεί στη βίδα με το σύμβολο ⏚.

Αν δεν είναι ήδη συνδεδεμένο το καλώδιο παροχής ρεύματος:

- Αφαιρέστε μια λωρίδα περίπου 70 mm από την εξωτερική θωράκιση του καλωδίου.
- Στη συνέχεια αφαιρέστε μια λωρίδα περίπου 10 mm από την εσωτερική θωράκιση του καλωδίου.
- Ανοίξτε το τερματικό πλαίσιο πιέζοντας τα πλευρικά κλιπ προς τα μέσα με τη βοήθεια ενός εργαλείου.
- Εισαγάγετε το καλώδιο στο σφιγκτήρα καλωδίου και συνδέστε τα σύρματα στην πλακέτα ακροδεκτών.
- Κλείστε το κάλυμμα του τερματικού πλαισίου.
- Μετά την ηλεκτρική σύνδεση, τοποθετήστε τη μονάδα εστιών από το πάνω μέρος και στερεώστε την στα ελατήρια στήριξης, όπως απεικονίζεται στην εικ. 1

Δήλωση οικολογικής σχεδίασης

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις οικολογικής σχεδίασης του ευρωπαϊκού κανονισμού υπ'αριθ. 66/2014, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60350-2.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Απόρριψη συσκευασίας:

- Όλα τα υλικά συσκευασίας μπορούν να ανακυκλωθούν πλήρως, όπως επιβεβαιώνεται από το σύμβολο ανακύκλωσης ♲.
- Τα διάφορα υλικά της συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται με κατάλληλο και υπεύθυνο τρόπο, σύμφωνα με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών για την απόρριψη των αποβλήτων.

Απόρριψη χρησιμοποιημένων οικιακών συσκευών.

- Η συσκευή αυτή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν λόγω ακατάλληλου χειρισμού των αποβλήτων του συγκεκριμένου προϊόντος.
  Το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα. Αντίθετα, πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για την απόρριψη αποβλήτων.
  Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την περισυλλογή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο της τοπικής σας αυτοδιοίκησης, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν

Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας.

- Χρησιμοποιήστε σκεύη και κατσαρόλες των οποίων η διάμετρος βάσης είναι ίδια με αυτή των εστιών ή λίγο μεγαλύτερη.
- Χρησιμοποιήστε μόνο κατσαρόλες και τηγάνια με επίπεδη βάση.
- Εάν είναι δυνατό, διατηρείτε τις κατσαρόλες σκεπασμένες κατά το μαγείρεμα.
- Μαγειρεύετε τα λαχανικά, τις πατάτες, κλπ. με λίγο νερό προκειμένου να μειώσετε το χρόνο μαγειρέματος.
- Η χύτρα ταχύτητας σάς επιτρέπει να εξοικονομήσετε χρόνο και να κάνετε οικονομία στο ρεύμα.