WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE I ZACHOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ

NIE PODGRZEWAĆ ANI NIE UŻYWAĆ ŁATWOPALNYCH MATERIAŁÓW wewnątrz lub w pobliżu kuchenki. Opary mogą spowodować zagrożenie pożarem lub wywołać wybuch.

NIE NALEŻY UŻYWAĆ KUCHENKI mikrofalowej do suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwiatów ani innych palnych materiałów. Niebezpieczeństwo pożaru.

JEŚLI MATERIAŁ ZNAJDUJĄCY SIĘ WEWNĄTRZ LUB NA ZEWNĄTRZ KUCHENKI ZAPALI SIĘ, należy pozostawić drzwiczki zamknięte i wyłączyć kuchenkę. Odłączyć kabel zasilający lub wyłączyć zasilanie na tablicy bezpiecznikowej lub wyłącznikowej.

NIE PODGRZEWAĆ POTRAW ZBYT DŁUGO. Niebezpieczeństwo pożaru.

NIE POZOSTAWIAĆ KUCHENKI BEZ NADZORU zwłaszcza wtedy, gdy do gotowania używa się pojemników papierowych lub wykonanych z tworzyw sztucznych i innych łatwopalnych materiałów. Papier może się zwęglić lub zapalić, zaś niektóre rodzaje plastiku mogą się stopić podczas podgrzewania żywności.

NIE STOSOWAĆ środków chemicznych ani oparów powodujących korozję. Ten typ kuchenki jest przeznaczony szczególnie do podgrzewania i gotowania żywności. Nie jest on przeznaczony do użytku przemysłowego ani laboratoryjnego.

JAJKA

NIE UŻYWAĆ KUCHENKI MIKROFALOWEJ do gotowania lub podgrzewania całych jaj w skorupce lub bez skorupki, gdyż mogą one eksplodować, nawet po zakończeniu procesu ich podgrzewania w mikrofalówce.

DZIECI W WIEKU 8 lat i młodsze, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem albo jeżeli otrzymały odpowiednie instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i pod warunkiem, że są świadome zagrożeń związanych z obsługą tego urządzenia.

NIE WOLNO POZWALAĆ DZIECIOM NA ZABAWĘ tym urządzeniem.

DZIECI W WIEKU 8 LAT I MŁODSZE mogą użytkować urządzenie i zajmować się jego czyszczeniem lub konserwacją wyłącznie pod nadzorem.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE!

W TRAKCIE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIE ORAZ JEGO DOSTĘPNE ELEMENTY MOGĄ ulegać silnemu nagrzaniu.

NALEŻY UWAŻAĆ, aby nie dotknąć elementów grzejnych.

DZIECI W WIEKU 8 LAT I MŁODSZE POWINNY PRZEBYWAĆ z dala od urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.

NIE UŻYWAĆ KUCHENKI MIKROFALOWEJ do podgrzewania potraw w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Ciśnienie będzie w nich podwyższone i podczas ich otwierania może spowodować szkody, a nawet wybuch.

JEŻELI KABEL ZASILAJĄCY WYMAGA WYMIANY, należy wymienić go na nowy - oryginalny, do zakupienia w naszych punktach serwisowych. Wymiany kabla zasilającego może dokonać tylko wykwalifikowany pracownik techniczny serwisu.

CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE POWINIEN WYKONYWAĆ WYŁĄCZNIE PRZESZKOLONY PRACOWNIK TECHNICZNY SERWISU.

Wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną i niebędącą pracownikiem serwisu wszelkich napraw bądź czynności konserwacyjnych, wiążących się ze zdejmowaniem jakichkolwiek osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal, jest niebezpieczne.

ZABRANIA SIĘ ZDEJMOWANIA JAKICHKOLWIEK OSŁON.

NALEŻY REGULARNIE SPRAWDZAĆ, CZY NIE ZOSTAŁY USZKODZONE USZCZELKI DRZWICZEK oraz miejsca wokół drzwiczek. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, zaprzestać korzystania z kuchenki do czasu naprawy przez wykwalifikowanego pracownika technicznego serwisu.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAGI OGÓLNE

To urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

To urządzenie jest przeznaczone do zabudowy. Nie należy używać go jako urządzenia wolnostojącego.

Urządzenie to służy do podgrzewania potraw i napojów. Suszenie produktów spożywczych lub tkanin oraz podgrzewanie podkładek rozgrzewających, pantofli, gąbek, wilgotnych tkanin i podobnych produktów może prowadzić do obrażeń, zapłonu lub pożaru.

Nie uruchamiać kuchenki mikrofalowej *bez umieszczenia w niej żywności. Taki sposób użycia urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.*

Aby przećwiczyć w praktyce obsługę kuchenki, można umieścić w niej szklankę z wodą. Woda pochłania energię mikrofal i kuchenka nie ulegnie uszkodzeniu.

Komory kuchenki nie należy wykorzystywać do przechowywania przedmiotów.

Usunąć zawierające metal zamknięcia *torebek papierowych lub plastikowych, przed włożeniem ich do kuchenki.*

SMAŻENIE W GŁĘBOKIM OLEJU

Kuchenki mikrofalowej nie należy używać do głębokiego smażenia w oleju, ponieważ nie jest możliwe kontrolowanie jego temperatury.

Przy dotykaniu pojemników, części kuchenki i naczyń po zakończeniu gotowania używać rękawic lub ochraniaczy, aby uniknąć oparzeń.

PŁYNY

Np. napoje lub woda. Płyny mogą zostać przegrzane powyżej punktu ich temperatury wrzenia, bez wydzielania widocznych pęcherzyków. Może to być przyczyną nagłego wykipienia gorących płynów. Aby nie dopuścić do wystąpienia takiej sytuacji, należy podjąć następujące kroki:

1. Unikać używania pojemników o prostych ściankach i wąskich szyjkach.
2. Zamieszać płyn przed wstawieniem naczynia do kuchenki i pozostawić w naczyniu łyżeczkę.
3. Po podgrzaniu należy odczekać chwilę, ponownie zamieszać, a następnie ostrożnie wyjąć naczynie z kuchenki.

UWAGA

Dodatkowych informacji dotyczących gotowania lub podgrzewania potraw, w szczególności zawierających alkohol, należy szukać w poradniku gotowania w kuchenkach mikrofalowych.

Po podgrzaniu potraw dla dzieci *w słoiczku lub płynów w butelce dla niemowląt należy zawsze zamieszać zawartość i przed podaniem sprawdzić temperaturę. Zapewni to równomierne rozprowadzenie ciepła i pozwoli uniknąć ryzyka poparzeń.*

Przed podgrzaniem należy zadbać o to, by pokrywka i smoczek zostały zdjęte.

MONTAŻ URZĄDZENIA

Instalując urządzenie należy przestrzegać dostarczonych oddzielnie instrukcji montażu.

PRZED PODŁĄCZENIEM

Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z tym, jakie jest w Państwa mieszkaniu.

Zabrania się wyjmowania płytek ochronnych wlotów mikrofal znajdujących się z boku ścianki komory. Zapobiegają one przedostawaniu się tłuszczu i cząstek żywności do kanałów wlotowych mikrofal.

Przed instalacją urządzenia należy sprawdzić, czy komora kuchenki jest pusta.

Sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Sprawdzić, czy po zamknięciu drzwiczki kuchenki dokładnie przylegają do urządzenia i czy wewnętrzna uszczelka drzwiczek nie jest uszkodzona. Opróżnić kuchenkę i oczyścić jej wnętrze przy pomocy miękkiej, wilgotnej ściereczki.

Nie uruchamiać urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie działa ono prawidłowo lub zostało uszkodzone bądź upuszczone. Nie zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni. Niebezpieczeństwo porażenia prądem, pożaru i innych zagrożeń.

Jeżeli przewód zasilający jest zbyt krótki, należy zlecić zainstalowanie gniazda w pobliżu urządzenia wykwalifikowanemu elektrykowi lub pracownikowi technicznemu serwisu.

Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci.

Aby instalacja była zgodna z wymogami obowiązujących przepisów BHP, należy użyć łącznika z rozłączaniem pełnobiegunowym o minimalnym odstępie między stykami wynoszącym 3 mm.

PL

PO PODŁĄCZENIU

KUCHENKI MOŻNA UŻYWAĆ TYLKO przy prawidłowo zamkniętych drzwiczkach.

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI URZĄDZENIE musi zostać uziemione. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała u osób lub zwierząt ani za szkody materialne wynikające z niespełnienia tego wymogu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy spowodowane niezastosowaniem się użytkownika do niniejszych instrukcji.

OPIS PANELU

AKCESORIA

UWAGI OGÓLNE

Na rynku są obecnie dostępne różnorodne akcesoria. Przed dokonaniem zakupu należy się upewnić, czy nadają się one do kuchenek mikrofalowych.

Należy sprawdzić, czy stosowane naczynia/przybory nadają się do użycia w kuchenkach mikrofalowych, a przed pierwszym ich użyciem do gotowania przeprowadzić krótką próbę.

Po włożeniu żywności i/lub akcesoriów do kuchenki mikrofalowej należy sprawdzić, czy nie stykają się z powierzchniami wewnętrznymi kuchenki.
Jest to szczególnie ważne w przypadku sprzętów wykonanych z metalu lub posiadających elementy metalowe.

Kontakt metalowych elementów z powierzchniami wewnętrznymi może wywołać iskrzenie i spowodować uszkodzenie kuchenki.

Przed uruchomieniem kuchenki należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy obraca się swobodnie.

PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY

Szklany talerz obrotowy należy stawiać na podstawce obrotowej. Na podstawce talerza obrotowego nie kłaść żadnych innych naczyń.

- Umieścić podstawkę pod talerz obrotowy wewnątrz kuchenki.

SZKLANY TALERZ OBROTOWY

Szklany talerz obrotowy należy stosować zawsze, niezależnie od sposobu gotowania. Służy on do zbierania kapiącego sosu oraz cząstek żywności, które mogłyby zabrudzić i zaplamić wnętrze kuchenki.

- Umieścić szklany talerz obrotowy na jego podstawce.

NACZYNIE DO GOTOWANIA NA PARZE

Do takich potraw jak ryby, warzywa i ziemniaki, należy stosować naczynie do gotowania na parze wraz z założonym cedzakiem.

Do ryżu, makaronu i białej fasoli, naczynie do gotowania na parze powinno być używane bez cedzaka.

Naczynie do gotowania na parze należy zawsze stawiać na szklanym talerzu obrotowym.

KLAWISZE ZABLOKOWANE / BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA

Funkcję Klawisze zablokowane można włączyć naciskając i przytrzymując przycisk WSTECZ przez ok. 5 sekund, dopóki na wyświetlaczu zamiast cyfr nie pojawi się symbol klucza.

Klucz znika po 3 sekundach, a wyświetlacz powraca do poprzedniego ekranu.

Aby odblokować zablokowane klawisze, należy nacisnąć przycisk WSTECZ i przytrzymać go przez 5 sekund.

Otworzyć i zamknąć drzwiczki, np. w celu włożenia potrawy do środka, zanim nastąpi zwolnienie blokady. W przeciwnym razie, na wyświetlaczu pojawi się napis „door".

MIESZANIE LUB ODWRACANIE POTRAW
(TYLKO FUNKCJE 6TH SENSE)

Podczas używania niektórych funkcji 6th Sense kuchenka może zatrzymać się (zależnie od wybranego programu i klasy żywności) i wyświetlić polecenie ODWRÓĆ POTRAWĘ (TURN FOOD).
Aby kontynuować gotowanie, należy:
- Otworzyć drzwiczki.
- Odwrócić potrawę.
- Zamknąć drzwiczki i ponownie uruchomić urządzenie, naciskając przycisk Start.

Uwaga: W trybie Szybkie rozmrażanie, kuchenka automatycznie wznawia pracę po 2 minutach, jeśli potrawa nie została odwrócona. W takim przypadku, czas rozmrażania się wydłuży.

ON / OFF

Włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk On/Off przez pół sekundy.

Po włączeniu urządzenia wszystkie przyciski i pokrętła działają normalnie, a zegar 24-godzinny nie jest wyświetlany.

Po wyłączeniu urządzenia nie działają żadne przyciski ani pokrętło regulacyjne (oprócz przycisku Start). Wyświetlany jest zegar 24-godzinny.

Uwaga: W opisach niniejszej instrukcji obsługi zakłada się, że kuchenka jest WŁĄCZONA.

TRYB CZUWANIA

Po naciśnięciu przycisku Stop lub jeśli użytkownik przez pewien czas nie manipuluje urządzeniem, kuchenka przełącza się w tryb czuwania.

Gdy urządzenie pozostaje w trybie czuwania, wyświetlany jest jedynie 24-godzinny zegar. Aby opuścić tryb czuwania, należy obrócić pokrętło lub nacisnąć dowolny przycisk.

PRZERYWANIE / WSTRZYMYWANIE / KONTYNUOWANIE GOTOWANIA

Wstrzymanie procesu gotowania:
Gotowanie można wstrzymać otwierając drzwiczki, aby sprawdzić, odwrócić lub zamieszać potrawę. Ustawienia kuchenki są zachowywane w pamięci przez 10 minut.

Aby kontynuować gotowanie, należy:
Zamknąć drzwiczki i *JEDEN RAZ* nacisnąć przycisk Start. Gotowanie będzie kontynuowane od momentu wstrzymania.
DWUKROTNE naciśnięcie przycisku Start wydłuża czas gotowania o 30 sekund.

Aby kontynuować gotowanie po zakończeniu funkcji:
Po wyświetleniu END (KONIEC), możliwe jest wydłużenie czasu gotowania o 30 sekund poprzez naciśnięcie przycisku Start. Każde naciśnięcie przycisku wydłuża czas gotowania o kolejne 30 sekund.

End

Brzęczyk kuchenki będzie sygnalizować co minutę, przez 10 minut, że gotowanie zostało zakończone.
Aby wyłączyć sygnał, należy nacisnąć przycisk STOP lub otworzyć drzwiczki.
Uwaga: Należy pamiętać, że jeśli po zakończeniu gotowania drzwiczki zostaną otwarte, a następnie zamknięte, to ustawienia pozostaną zachowane tylko przez 60 sekund.

KLASY ŻYWNOŚCI (TYLKO FUNKCJE 6TH SENSE)

Podczas używania funkcji 6th Sense kuchenka wymaga podania klasy żywności, jaką należy zastosować w celu uzyskania dobrych rezultatów gotowania. Podczas wybierania klasy żywności przy użyciu pokrętła regulacyjnego wyświetlany jest symbol i numer klasy żywności.

Klasy żywności są podane w tabelach poszczególnych funkcji 6th Sense.

Tabela klas żywności kuchenki podaje, jaka klasa żywności jest wykorzystywana dla funkcji posługujących się klasami żywności.

W przypadku potraw nie ujętych w tabelach oraz gdy masa jest niższa lub wyższa od zalecanej, należy postępować zgodnie z procedurą „Gotowania i odgrzewania za pomocą mikrofal".

SZYBKIE ROZMRAŻANIE	Zamrożone				
	Mięso	Mięso drobiowe	Ryby	Warzywa	Chleb

PL

SCHŁADZANIE

Po zakończeniu funkcji kuchenka przeprowadza czynność schładzania. Jest to normalne, a na wyświetlaczu pojawia się tekst „Cool On" (Schładzanie włączone).
Po tej czynności kuchenka automatycznie się wyłączy.

Cool On

Nacisnąć przycisk Wstecz, aby na chwilę wyświetlić zegar 24-godzinny, gdy wyświetlany jest tekst „Cool On" (Schładzanie włączone).

Czynność schładzania można przerwać bez żadnej szkody dla kuchenki, otwierając drzwiczki.

USTAWIANIE ZEGARA

Po podłączeniu urządzenia do sieci po raz pierwszy, pojawi się żądanie ustawienia zegara.

Po przerwie w dopływie prądu zegar zacznie migać i wymagane będzie jego ponowne ustawienie.

q **Nacisnąć przycisk Clock (Zegar) przez pół sekundy.** (Migają dwie cyfry z lewej (godziny)).

w **Obrócić pokrętło regulacyjne** w celu ustawienia godzin.

e **Nacisnąć pokrętło regulacyjne.** (Migają dwie cyfry z prawej (minuty)).

r **Obrócić pokrętło regulacyjne** w celu ustawienia minut.

t **Nacisnąć ponownie pokrętło regulacyjne,** aby potwierdzić wybór.

Zegar jest nastawiony i uruchomiony.

GOTOWANIE I ODGRZEWANIE ZA POMOCĄ MIKROFAL

PL

Funkcja ta jest przeznaczona do normalnego gotowania i odgrzewania potraw takich jak warzywa, ryby, ziemniaki i mięso.

Włączyć kuchenkę mikrofalową, naciskając przycisk i wykonać następujące czynności:

q **Obracać pokrętło regulacyjne** aż do odnalezienia funkcji mikrofal.

w **Nacisnąć pokrętło regulacyjne,** aby potwierdzić wybór.

e **Obrócić pokrętło regulacyjne,** aby ustawić poziom mocy mikrofal.

r **Nacisnąć pokrętło regulacyjne,** aby potwierdzić wybór.

t **Obrócić pokrętło regulacyjne,** aby ustawić czas gotowania.

y **Nacisnąć przycisk Start lub pokrętło regulacyjne.**

Po rozpoczęciu procesu gotowania (pieczenia):
Czas gotowania można łatwo przedłużyć o kolejne 30-sekundowe okresy, naciskając przycisk Start. *Każdorazowe naciśnięcie przycisku* wydłuża czas gotowania o 30 sekund. Obracając pokrętło regulacyjne, można również wydłużyć lub skrócić czas.
Podczas gotowania można zmieniać czas gotowania i/lub poziom mocy.

Power <= naciskając żądany przycisk: =>

POZIOM MOCY

TYLKO MIKROFALE	
Moc	**Sugerowane zastosowanie:**
900 W	**Odgrzewanie napojów,** wody, rzadkich zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc.
750 W	**Gotowanie** warzyw, mięsa itp.
650 W	**Gotowanie** ryb.
500 W	**Gotowanie wymagające większej uwagi,** np. sosów z dużą zawartością białka, potraw, których głównymi składnikami są jaja i ser oraz dogotowywanie potraw duszonych.
350 W	**Gotowanie gulaszu,** roztapianie masła i czekolady.
160 W	**Rozmrażanie.** Zmiękczanie masła, serów.
90 W	**Zmiękczanie** lodów.
0 W	**Tylko podczas stosowania** minutnika (timera).

PL

SZYBKIE ODGRZEWANIE

Funkcja ta służy do szybkiego odgrzewania potraw zawierających dużo wody, takich jak rzadkie zupy, kawa czy herbata.

Włączyć kuchenkę mikrofalową, naciskając przycisk i wykonać następujące czynności:

q **Otworzyć drzwiczki** i włożyć potrawę do kuchenki. Zamknąć drzwiczki.

w **Nacisnąć przycisk Start, aby automatycznie uruchomić** pracę kuchenki z pełną mocą (900 W) i i czasem gotowania 30 sekund. Każde kolejne naciśnięcie przycisku wydłuża czas gotowania o 30 sekund.

Po uruchomieniu funkcji, można wydłużyć lub skrócić czas, obracając pokrętło w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Uwaga:
Funkcja ta jest dostępna tylko, gdy kuchenka jest wyłączona lub pozostaje w trybie czuwania, a pokrętło wielofunkcyjne jest ustawione w położeniu Mikrofale.

ROZMRAŻANIE W TRYBIE RĘCZNYM

Ręczne rozmrażanie należy wykonać według procedury podanej w punkcie „Gotowanie i odgrzewanie za pomocą mikrofal", nastawiając moc na 160 W.

Należy regularnie sprawdzać potrawę. Umiejętność ustalenia prawidłowego czasu gotowania dla różnych ilości potraw nabywa się z doświadczeniem.

Zamrożone potrawy w opakowaniach z folii plastikowej lub kartonowych można wkładać bezpośrednio do kuchenki, o ile opakowania nie posiadają metalowych części (np. metalowych zamknięć).

Kształt opakowania wpływa na czas rozmrażania. Potrawy w płaskich opakowania są rozmrażane szybciej, niż w głębokich.

Należy oddzielać kawałki potrawy, gdy zaczynają się rozmrażać.
Oddzielne kawałki szybciej się rozmrażają.

Zabezpieczyć niektóre części produktu niewielkimi kawałkami folii aluminiowej, jeżeli zaczynają się rozgrzewać (np. nóżki kurczaka lub skrzydełka).

Duże kawałki należy odwracać w połowie procesu rozmrażania.

Potrawy gotowane, gulasze i sosy mięsne rozmrażają się lepiej, gdy je zamieszamy.

Zaleca się nie rozmrażać całkowicie produktu i pozwolić na dokończenie rozmrażania w czasie dochodzenia.

Czas dochodzenia po rozmrażaniu zawsze zapewnia lepsze rezultaty, ponieważ następuje wyrównanie temperatury wewnątrz potrawy.

PL

SZYBKIE ROZMRAŻANIE

Funkcja ta służy do rozmrażania mięsa, drobiu, ryb, warzyw i chleba.
Funkcję tę można stosować tylko do rozmrażania produktów o masie netto od 100 g do 2,5 kg.

Żywność należy zawsze kłaść na szklanym talerzu obrotowym.

Włączyć kuchenkę mikrofalową, naciskając przycisk i wykonać następujące czynności:

q **Obracać pokrętło regulacyjne** aż do odnalezienia funkcji Szybkie rozmrażanie.

w **Nacisnąć pokrętło regulacyjne,** aby potwierdzić wybór.

e **Obrócić pokrętło regulacyjne,** aby wybrać klasę żywności.

r **Nacisnąć pokrętło regulacyjne,** aby potwierdzić wybór.

t **Obrócić pokrętło regulacyjne,** aby ustawić masę.

y **Nacisnąć przycisk Start.**

W połowie cyklu rozmrażania kuchenka przerywa pracę i wyświetla polecenie „ODWRÓĆ" (TURN).

- Otworzyć drzwiczki.
- Odwrócić potrawę.
- Zamknąć drzwiczki i ponownie uruchomić urządzenie, naciskając przycisk Start.

Uwaga: Jeśli potrawa nie zostanie odwrócona, kuchenka ponownie uruchomi się po upływie 2 minut. W takim przypadku, czas rozmrażania się wydłuży.

SZYBKIE ROZMRAŻANIE

PL

MASA:
Funkcja ta wymaga podania masy netto potrawy. Kuchenka automatycznie obliczy czas potrzebny do zakończenia czynności.
Jeśli masa potrawy jest mniejsza lub większa od zalecanej: Należy postępować zgodnie z instrukcją podaną w punkcie „Gotowanie i odgrzewanie za pomocą mikrofal", nastawiając przy rozmrażaniu moc na 160 W.

POTRAWY MROŻONE:
Jeśli temperatura żywności jest wyższa od głęboko zamrożonej (-18 °C), należy wybrać mniejszą masę żywności.
Jeśli temperatura żywności jest niższa od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać większą masę żywności.

PRODUKT ŻYWNOŚCIOWY		PORADY
	q **Mięso** (100 g - 2,0 kg)	**Mięso mielone,** kotlety, steki lub pieczenie.
	w **Drób** (100 g - 2,5 kg)	**Kurczak w całości,** w kawałkach lub filety.
	e **Ryby** (100 g - 1,5 kg)	**Płaty w całości** lub filety.
	r **Warzywa** (100 g - 1,5 kg)	**Warzywa mieszane,** groszek, brokuły itp.
	t **Chleb** (100 g - 1,0 kg)	**Bochenek,** bułki lub bułeczki.
W odniesieniu do artykułów spożywczych, które nie zostały wymienione w niniejszej tabeli oraz jeśli masa jest mniejsza lub większa od zalecanej, należy postępować zgodnie z instrukcją „Gotowania i odgrzewania za pomocą mikrofal", a do rozmrażania ustawić moc 160 W.		

PL

6TH SENSE ODGRZEWANIE

Funkcja ta służy do odgrzewania gotowych potraw zamrożonych, schłodzonych lub o temperaturze pokojowej.

Umieścić potrawę na talerzu lub naczyniu odpornym na temperaturę powstającą w kuchence i przeznaczonym do używania w kuchence mikrofalowej.

Włączyć kuchenkę mikrofalową, naciskając przycisk i wykonać następujące czynności:

q **Obracać pokrętło regulacyjne** aż do odnalezienia funkcji 6th Sense.
w **Nacisnąć pokrętło regulacyjne,** aby potwierdzić wybór.
e **Obracać pokrętło regulacyjne** aż do odnalezienia funkcji 6th Sense Odgrzewanie.
r **Nacisnąć pokrętło regulacyjne,** aby potwierdzić wybór.
t **Obrócić pokrętło regulacyjne,** aby wybrać żądaną klasę żywności.
y **Nacisnąć pokrętło regulacyjne,** aby potwierdzić wybór.
u **Obrócić pokrętło regulacyjne,** aby ustawić masę.
i **Nacisnąć przycisk Start.**

PRODUKT ŻYWNOŚCIOWY		PORADY
	q **Gotowe danie obiadowe** (250 g - 500 g)	**Odgrzewać pod przykryciem. Aby uzyskać najlepsze rezultaty,** należy przygotować potrawę zgodnie z zaleceniami podanymi na następnej stronie.
	w **Danie mrożone** (250 g - 500 g)	**Należy przestrzegać wskazówek podanych na opakowaniu,** np. dotyczących wentylacji, nakłucia potrawy itp.
	e **Lasagne mrożona** (250 g - 500 g)	**Odgrzewać pod przykryciem** Odwrócić w razie potrzeby.
	r **Zupa** (200 g - 800 g)	**Odgrzewać bez przykrycia** w oddzielnych naczyniach lub w jednym dużym naczyniu.
	t **Napoje** (100 g - 500 g)	**Odgrzewać bez przykrycia.**
W odniesieniu do artykułów spożywczych nie wymienionych w niniejszej tabeli oraz jeśli masa jest mniejsza lub większa od zalecanej, należy postępować zgodnie z instrukcją „Gotowania i odgrzewania za pomocą mikrofal”.		

6TH SENSE ODGRZEWANIE

Przechowując potrawę w lodówce lub rozmieszczając ją na talerzu w celu odgrzania, należy umieścić kawałki grubsze i gęstsze bliżej krawędzi naczynia, a kawałki cieńsze lub mniej gęste na środku.

Cienkie plastry mięsa należy ułożyć jeden na drugim lub częściowo nałożyć na siebie.

Grubsze plastry, takie jak pieczeń i kiełbaski, muszą być ułożone blisko siebie.

Rezultaty są zawsze lepsze po zastosowaniu czasu dochodzenia 1-2 minuty.

Mieszanie podczas odgrzewania

W czasie odgrzewania, kuchenka może się wyłączyć (w zależności od programu) i wyświetlić polecenie ZAMIESZAJ.

- Otworzyć drzwiczki.
- Zamieszać potrawę.
- Zamknąć drzwiczki i ponownie uruchomić urządzenie, naciskając przycisk Start.

Uwaga: Jeśli potrawa nie zostanie zamieszana, kuchenka ponownie uruchomi się po upływie 1 minuty. W takim przypadku, czas podgrzewania będzie dłuższy.

Korzystając z tej funkcji należy zawsze przykrywać potrawy, chyba że odgrzewane są schłodzone zupy - wtedy przykrycie nie jest potrzebne.

Jeśli żywność jest zapakowana w sposób wystarczający za przykrycie, należy wykonać na opakowaniu 2-3 nacięcia w celu zmniejszenia ciśnienia wytwarzającego się podczas odgrzewania.

Plastikową folię należy naciąć lub nakłuć widelcem, aby podczas gotowania umożliwić uwolnienie ciśnienia i zapobiec rozerwaniu folii na skutek gromadzenia się pary.

6TH SENSE GOTOWANIE NA PARZE

Funkcji tej należy używać do potraw takich jak warzywa, ryby, ryż i makaron.
Funkcja działa w 2 trybach.

- Pierwszy tryb szybko nagrzewa potrawę do temperatury wrzenia.
- Drugi tryb automatycznie ustawia temperaturę powolnego gotowania, aby zapobiec wykipieniu.

Włączyć kuchenkę mikrofalową naciskając przycisk i wykonać następujące czynności:

q **Obracać pokrętło regulacyjne** aż do odnalezienia funkcji 6th Sense gotowanie na parze.

w **Nacisnąć pokrętło regulacyjne,** aby potwierdzić wybór.

e **Obrócić pokrętło regulacyjne,** aby wybrać żądaną klasę żywności.

r **Nacisnąć pokrętło regulacyjne,** aby potwierdzić wybór.

t **Obrócić pokrętło regulacyjne,** aby ustawić masę.

y **Nacisnąć przycisk Start.**

Naczynie do gotowania na parze jest przeznaczone do użytku w kuchenkach mikrofalowych.

Nigdy nie używać tego naczynia do innych celów.

***Użycie naczynia do gotowania na parze** w inny sposób może spowodować jego uszkodzenie.*

***Przed uruchomieniem kuchenki** należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy obraca się swobodnie.*

***Naczynie do gotowania na parze należy zawsze** umieszczać na szklanym talerzu obrotowym.*

PRZYKRYWANIE ŻYWNOŚCI

Zawsze należy przykryć żywność pokrywką. Przed użyciem pojemnika i pokrywki sprawdzić, czy nadają się do użytku w kuchenkach mikrofalowych. Jeśli wybrany pojemnik nie ma pokrywki, można przykryć go talerzem. Talerz umieścić na pojemniku do góry nogami.

Do przykrywania żywności nie należy używać folii plastikowej ani aluminiowej.

NACZYNIA

Nie wypełniać używanego naczynia powyżej połowy objętości. Planując gotowanie dużych ilości, należy wybrać większe naczynie, aby nie zostało wypełnione powyżej połowy objętości. Zapobiega to wykipieniu.

GOTOWANIE WARZYW

Umieścić warzywa w cedzaku. Wlać 100 ml wody na dno. Przykryć pokrywką i ustawić czas.

Miękkie warzywa, takie jak brokuły i por, potrzebują 2-3 minutowego czasu gotowania.

Twardsze warzywa, takie jak marchewka i ziemniaki, potrzebują 4-5 minutowego czasu gotowania.

GOTOWANIE RYŻU

Stosować się do podanych na opakowaniu zaleceń dotyczących czasu gotowania oraz ilości wody i ryżu.

Umieścić składniki na dnie naczynia, przykryć pokrywką i ustawić czas.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE JEST ZWYKLE JEDYNĄ WYMAGANĄ czynnością konserwacyjną.

NIEUTRZYMYWANIE KUCHENKI w należytej czystości może spowodować uszkodzenie jej powierzchni i mieć negatywny wpływ na trwałość urządzenia, a nawet prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

NIE UŻYWAĆ DRUCIAKÓW METALOWYCH, ***PREPARATÓW CZYSZCZĄCYCH ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE ŚCIERNE,*** *zmywaków z wełny stalowej, ostrych zmywaków, itp., mogących uszkodzić panel sterowania oraz powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne kuchenki. Używać gąbki i delikatnego detergentu lub ręcznika papierowego oraz środka do mycia okien w rozpylaczu. Środek do mycia okien rozpylić na ręcznik papierowy.*

NIE ROZPYLAĆ ŚRODKA *bezpośrednio na kuchenkę.*

REGULARNIE, a zwłaszcza po rozlaniu się płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawę i myć dno kuchenki.

KUCHENKA JEST W ZAŁOŻENIU ZAPROJEKTOWANA DO DZIAŁANIAwraz z talerzem obrotowym znajdującym się na swoim miejscu.

NIE uruchamiać kuchenki mikrofalowej, gdy talerz obrotowy został wyjęty, np. w celu oczyszczenia.

DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI wewnętrznych, zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni drzwiczek oraz otworu drzwiczek należy stosować delikatne detergenty, wodę i miękką szmatkę.

NIE NALEŻY DOPUSZCZAĆ DO ZBIERANIA SIĘ RESZTEK TŁUSZCZU lub żywności wokół drzwiczek.

W PRZYPADKU TRUDNYCH DO USUNIĘCIA plam, przez 2 lub 3 minuty gotować w kuchence filiżankę wody. Para spowoduje zmiękczenie brudu.

NIEPRZYJEMNE ZAPACHY wewnątrz kuchenki można wyeliminować umieszczając na talerzu obrotowym filiżankę wypełnioną wodą z dodatkiem soku z cytryny i gotując ją przez kilka minut.

NIE UŻYWAĆ PAROWYCH URZĄDZEŃ CZYSZCZĄCYCH do czyszczenia kuchenki mikrofalowej.

GRZAŁKA GRILLA nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zachlapań, ale panel nad grzałką może wymagać regularnego mycia.
Do czyszczenia należy użyć gąbki, ciepłej wody i detergentu. Jeśli grill nie jest regularnie używany, należy włączyć go raz w miesiącu na 10 minut.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

W ZMYWARCE MOŻNA MYĆ NASTĘPUJĄCE AKCESORIA:

PODSTAWKĘ POD TALERZ OBROTOWY.

NACZYNIE DO GOTOWANIA NA PARZE.

SZKLANY TALERZ OBROTOWY.

PL

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Jeśli kuchenka nie działa, przed skontaktowaniem się z serwisem należy sprawdzić:

- Czy podstawka pod talerz obrotowy oraz talerz obrotowy znajdują się na swoim miejscu.
- Czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte.
- Obejrzeć bezpieczniki i upewnić się, czy nie nastąpiła przerwa w dopływie prądu.
- Sprawdzić, czy kuchenka ma zapewnioną swobodną wentylację.
- Odczekać 10 minut, a następnie ponowić próbę użycia kuchenki.
- Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwiczki.
- Odłączyć kuchenkę od zasilania. Odczekać 10 minut, po czym ponownie podłączyć kuchenkę do zasilania i podjąć próbę jej uruchomienia.

Powyższe czynności zapobiegną zbędnemu wzywaniu serwisu, którego koszty ponosi użytkownik. Przy kontaktowaniu się z serwisem należy zawsze podawać numer seryjny i model kuchenki (patrz tabliczka serwisowa). Więcej informacji znajduje się w książce gwarancyjnej.

Jeżeli kabel zasilający wymaga wymiany, należy wymienić go na nowy - oryginalny, dostępny w naszych punktach serwisowych. Wymiany kabla zasilającego może dokonać tylko wykwalifikowany pracownik techniczny serwisu.

Naprawy serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonego technika serwisu. *Wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną i niebędącą pracownikiem serwisu wszelkich napraw bądź czynności konserwacyjnych, wiążących się ze zdejmowaniem jakichkolwiek osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal, jest niebezpieczne.* ***Zabrania się zdejmowania jakichkolwiek osłon.***

DANE DO TESTOWANIA PARAMETRÓW PODGRZEWANIA

Zgodnie z normą IEC 60705.

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniki (IEC) opracowała normę służącą do oceny efektywności podgrzewania różnych kuchenek mikrofalowych. Dla tej kuchenki zalecamy poniższe wartości:

Próba	Ilość	Szacowany czas	Poziom mocy	Pojemnik
12.3.1	1000 g	12 - 13 min	650 W	Pyreks 3.227
12.3.2	475 g	5 ½ min	650 W	Pyreks 3.827
12.3.3	900 g	13 - 14 min	750 W	Pyreks 3.838
13.3	500 g	10 min	160 W	

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	230 V/50 Hz
Znamionowy pobór mocy	1800 W
Bezpiecznik	10 A
Moc wyjściowa	1000 W
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)	385 x 595 x 468
Wymiary wewnętrzne (wys. x szer. x gł.)	200 x 405 x 380

W TROSCE O ŚRODOWISKO NATURALNE

Pudełko opakowania nadaje się w całości do ponownego przetworzenia, co potwierdza symbol recyklingu. Utylizację należy przeprowadzać zgodnie z lokalnymi przepisami. Materiały z opakowania, które stanowią potencjalne zagrożenie (worki plastikowe, styropian itp.), należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Niniejsze urządzenie zostało oznakowane zgodnie z Dyrektywą 2012/19/EU dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Właściwa utylizacja pomaga wyeliminować niekorzystny wpływ złomowanych urządzeń na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.

Symbol umieszczony na urządzeniu lub na dołączonych do niego dokumentach oznacza, że niniejsze urządzenie nie jest klasyfikowane jako odpad z gospodarstwa domowego. Należy przekazać je do właściwego punktu zbiórki surowców wtórnych zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów i ochrony środowiska.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się lokalnym urzędem administracji publicznej, terenowymi służbami oczyszczania lub sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione.

Przed złomowaniem odciąć kabel zasilający, aby uniemożliwić ponowne podłączenie urządzenia do sieci.