SISÄLLYSLUETTELO

LEIVÄNPAAHTIMEN TURVALLISUUS
Tärkeät turvatoimenpiteet 6
Sähkövaatimukset 8
Sähkölaitteiden hävittäminen 8

OSAT JA OMINAISUUDET
Osat ja lisävarusteet 9

LEIVÄNPAAHTIMEN KÄYTTÖ
Ennen ensimmäistä käyttökertaa 10
Helppoa paahtamista alusta loppuun 10
Paahtaminen 11

ERITYISTOIMINNOT
Bagelien paahtaminen 12
Sulatus 13
Lämpimänä pito 14
Tarkastustoiminto 15

HOITO JA PUHDISTUS 16

VIANETSINTÄ 17

TAKUU JA HUOLTO 18

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää.

Tässä käyttöohjeessa ja hankkimassasi laitteessa on monia tärkeitä turvaohjeita. Lue aina kaikki turvaohjeet ja noudata niitä.

Tämä on turvallisuusriskin symboli.

Tämä merkki varoittaa mahdollisista riskeistä, jotka voivat johtaa sinun tai muiden kuolemaan tai loukkaantumiseen.

Kaikissa turvaohjeissa on varoituskolmio ja sana ”VAARA” tai ”VAROITUS”. Nämä sanat tarkoittavat:

VAARA — **Ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa <u>välittömästi</u> kuoleman tai henkilövahingon.**

VAROITUS — **Voit kuolla tai loukkaantua vakavasti, jos et noudata ohjeita.**

Kaikista turvaohjeista käy ilmi, mikä mahdollinen vaara on, miten voit vähentää loukkaantumisen riskiä ja mitä voi tapahtua, jos ohjeita ei noudateta.

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava tavallisia turvatoimia, joihin kuuluvat seuraavat:

1. Lue kaikki ohjeet. Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoon.
2. Älä kosketa kuumia pintoja. Käytä käyttökahvoja tai -nuppeja.
3. Suojaudu sähköiskun vaaralta välttämällä johdon, pistokkeen ja leivänpaahtimen upottamista veteen tai muuhun nesteeseen.
4. Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen toimintakyky tai aistien tai henkinen toimintakyky tai kokemus sekä tiedot ovat normaalia vähäisemmät, jos heitä valvotaan tai heidät on ohjattu laitteen turvallisessa käytössä ja vaarojen ymmärtämisessä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
5. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on rikki, jos laite on epäkunnossa, pudonnut tai muuten vaurioitunut. Palauta laite lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen tarkastettavaksi, korjattavaksi tai toimintojen säätöä varten.

6. Irrota leivänpaahtimen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta ja silloin kun laite ei ole käytössä. Anna laitteen jäähtyä ennen kuin asennat siihen osia tai poistat niitä.
7. Sellaisten lisälaitteiden käyttö, joita laitteen valmistaja ei suosittele, saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.
8. Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
9. Älä jätä laitteen virtajohtoa roikkumaan pöydän tai työtason reunan yli.Älä anna virtajohdon koskettaa kuumia pintoja.
10. Älä sijoita laitetta kuuman kaasu- tai sähkölämmittimen tai uunin läheisyyteen.
11. Kun irrotat virtajohdon, aseta säätimet asentoon “OFF” ja poista sitten pistoke pistorasiasta.
12. Käytä leivänpaahdinta ainoastaan sille nimettyyn käyttötarkoitukseen.
13. Leivänpaahtimeen ei saa työntää liian suuria ruokia, metallifoliopakkauksia eikä ruokailuvälineitä, koska ne voivat aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun.
14. Leivänpaahdin voi toimiessaan sytyttää tulipalon, jos se on peitetty tai se koskettaa tulenarkaa materiaalia, kuten verhoja, seiniä tai vastaavia.
15. Älä yritä poistaa kiinni jääneitä ruokia, kun paahdin on liitetty pistorasiaan.
16. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky tai kokemus ja tiedot eivät riitä laitteen käyttöön. He saavat käyttää laitetta ainoastaan heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai jos heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
17. Laite on tarkoitettu käytettäväksi kodeissa ja vastaavissa käyttöympäristöissä, kuten
    - kauppojen, toimistojen ja muiden työympäristöjen henkilöstökeittiöissä;
    - maataloissa;
    - asiakkaiden käytettäväksi hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinympäristöissä;
    - bed and breakfast -tyyppisissä ympäristöissä.

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

Sähkövaatimukset

⚠VAROITUS

Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

Jännite: 220–240 volttia, vaihtovirta (ainoastaan)

Taajuus: 50/60 hertziä

HUOM.: Paahtimessa on maadoitettu pistoke. Sähköiskuvaaran välttämiseksi pistoke sopii pistorasiaan vain yhdessä asennossa. Ellei pistoke sovi pistorasiaan, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä tee mitään muutoksia pistokkeeseen.

Älä käytä jatkojohtoa. Jos sähköjohto on liian lyhyt, pyydä pätevää sähköasentajaa tai huoltomiestä asentamaan pistorasia laitteen lähelle.

Johto on asetettava niin, ettei se roiku tasolta tai pöydältä, jolloin lapset voivat vetää sitä tai siihen voi kompastua.

Sähkölaitteiden hävittäminen

Pakkausmateriaalien hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat 100 % kierrätettäviä, ja ne on merkitty kierrätyssymbolilla ♲. Pakkauksen kaikki osat on hävitettävä vastuullisesti ja täysin paikallisten viranomaisten jätehuoltoa koskevien säädösten mukaisesti.

Tuotteen hävittäminen

- Tämä laite on merkitty Euroopan direktiivin 2012/19/EU Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) mukaisesti.

- Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, ehkäiset osaltasi ympäristö- ja terveyshaittoja, joita tuotteen virheellinen jätekäsittely voisi aiheuttaa.

- Tuotteessa tai sen dokumentaatiossa oleva symboli merkitsee, että sitä ei saa käsitellä kotitalousjätteenä vaan se on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, jossa kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoliikkeestä tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.

Osat ja lisävarusteet

Kaksi viipaletta

Pitkä aukko (neljä viipaletta)

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Ennen kuin käytät leivänpaahdinta, tarkista erikoisleveät aukot ja poista pakkausmateriaali ja paperi, jota aukkoihin on mahdollisesti pudonnut kuljetuksen tai käsittelyn aikana. Älä työnnä leivänpaahtimen aukkoihin metalliesineitä, jotta se ei vaurioidu.

⚠VAROITUS

Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

1 Lyhennä johtoa tarvittaessa kiertämällä sitä alustan ympärille. Leivänpaahtimen jalat ovat niin korkeat, että johto voi tulla esiin miltä puolelta hyvänsä.

2 Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan. Pistoke vaihtelee alueittain.

HUOM.: Leivänpaahdin saattaa savuta hieman ensimmäisellä käyttökerralla. Tämä on täysin normaalia. Savu on vaaratonta ja häviää pian.

Helppoa paahtamista alusta loppuun

Helppoa paahtamista alusta loppuun: Valitse yksi erityispaahtotoiminto tai kaikki niistä (Sulatus, Bagel ja Lämpimänä pito), niin leivänpaahdin siirtyy automaattisesti vaiheesta toiseen ilman sinulta vaadittavia toimia.

Paahtaminen

1 Valitse haluamasi tummuus säätimellä. Kun säädintä käännetään oikealle, leipä paahtuu tummemmaksi, ja kun sitä käännetään vasemmalle, leivän pinta jää vaaleammaksi. Jos haluat lämmittää jäähtyneen leivän uudelleen, käännä tummuuden säädin vasempaan ääriasentoon.

HUOM.: Tuoreuden, tyypin ja kosteustason perusteella eri leivät voivat tarvita eri tummuusasetuksen. Esimerkiksi kuiva leipä tummuu nopeammin kuin kostea, jolloin kannattaa valita vaaleampi asetus.

2 Aseta paahdettava leipä tai muu ruoka aukkoon.

HUOM.: Saat tasaisen tuloksen, kun paahdat vain yhtä leipälaatua ja paksuutta kerrallaan. Kun paahdat bageleita, paina Bagel-painiketta. Katso kohta “Bagelien paahtaminen”.

3 Aloita paahtaminen painamalla nostovipu alas. Jos Lämpimänäpitoa ( ) ei ole valittu, leipä nousee automaattisesti ylös paahtamisen jälkeen ja paahtimen virta katkeaa.

HUOM.: Jos haluat aktivoida Lämpimänäpitotoiminnon ( ), paina nostovipu alas ja paina sitten Lämpimänäpitopainiketta ( ).

4 Voit peruuttaa paahtamisen koska tahansa painamalla Peruutuspainiketta ( ). Leipä nousee ja leivänpaahtimen virta katkeaa.

VINKKI: Pieniä leipiä paahdettaessa leipä voidaan nostaa ylös nostamalla nostovipua.

Bagelien paahtaminen

Leivänpaahtimessa on erityisasetus, joka pitää paahtoajan ihanteellisena bagelien paistamista varten. Tällä asetuksella lämpövastukset säätyvät niin, että halkaistun bagelin sisäpuoli paahtuu kauniisti ulkopinnan palamatta.

1 Aseta bagelit leivänpaahtimeen niin, että leikatut pinnat tulevat vastakkain (katso kuva).

2 Aseta haluamasi tummuus tummuuden säätimellä ja aloita paahtaminen painamalla nostovipu alas.

3 Paina Bagel-painiketta. Bagel-toiminnon merkkivalo syttyy. Jos Lämpimänäpitoa ei ole valittu, bagelit nousevat automaattisesti ylös paahtamisen jälkeen ja leivänpaahtimen virta katkeaa.

VINKKI: Bagel-toimintoa voidaan käyttää samaan aikaan Sulatuksen ja Lämpimänä pidon kanssa.

Sulatus

Sulatustoimintoa käytettäessä paahtoaikaa pidennetään siten, että jäätynyt leipä sulatetaan ennen paahtamista.

1 Aseta paahdettava leipä tai muu ruoka aukkoon.

2 Aseta haluamasi tummuus tummuuden säätimellä ja aloita paahtaminen painamalla nostovipu alas.

3 Paina Sulatuspainiketta ( ). Sulatuksen merkkivalo syttyy. Jos Lämpimänäpitoa ( ) ei ole valittu, leipä nousee automaattisesti ylös paahtamisen jälkeen ja paahtimen virta katkeaa.

VINKKI: Sulatustoimintoa ( ) voidaan käyttää samaan aikaan Bagel-toiminnon ( ) ja Lämpimänä pidon ( ) kanssa.

Lämpimänä pito

Lämpimänäpitotoiminto pitää leivän alhaisessa lämmössä kolmen minuutin ajan paahtamisen jälkeen.

1 Aseta paahdettava leipä tai muu ruoka aukkoon.

2 Aseta haluamasi tummuus tummuuden säätimellä ja aloita paahtaminen painamalla nostovipu alas.

3 Paina Lämpimänäpitopainiketta ( ). Lämpimänäpidon ( ) merkkivalo vilkkuu hitaasti.

4 Kun leipä on paahtunut, Lämpimänäpidon ( ) merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa yhtäjaksoisesti paahtimen pitäessä leivän lämpimänä kolmen minuutin ajan paahtamisen jälkeen.

VINKKI: Lämpimänäpitotoimintoa ( ) voidaan käyttää samaan aikaan Bagel-toiminnon ( ) ja Sulatuksen ( ) kanssa.

Tarkastustoiminto

Tarkastustoiminnon avulla paahdon edistyminen voidaan tarkastaa paahtojaksoa keskeyttämättä.

1 Nostovipu voidaan nostaa koska tahansa paahtamisen aikana leivän tarkastusta varten.

2 Leipä lasketaan takaisin paahtimeen painamalla nostovipu alas.

VINKKI: Pieniä leipiä paahdettaessa leipä voidaan nostaa ylös nostamalla nostovipua.

HOITO JA PUHDISTUS

TÄRKEÄÄ: Alusta on kuuma heti käytön jälkeen. Anna leivänpaahtimen jäähtyä ennen murualustan tyhjennystä.

1 Irrota leivänpaahdin pistorasiasta ja anna jäähtyä ennen puhdistamista. Pistoke vaihtelee alueittain.

2 Pyyhi leivänpaahdin pehmeällä, kostealla puuvillaliinalla. Älä käytä paperipyyhkeitä, hankausjauheita tai nestemäisiä puhdistusaineita. Älä upota leivänpaahdinta veteen.

HUOM.: Jos leivänpaahtimen pinnalle roiskuu rasvaa tai öljyä, pyyhi roiskeet heti pois puhtaalla, kostealla puuvillaliinalla.

3 Paina murulevyn keskellä olevaa Push-kohtaa, jotta murualusta avautuu hieman, ja vedä se sitten ulos leivänpaahtimesta. Ravista murut jäteastiaan. Tyhjennä murualusta jokaisen käytön jälkeen, jotta paahtotulos pysyy tasaisena. Murualusta on pestävä käsin.

4 Palauta murualusta leivänpaahtimeen. Paina murualustan keskiosaa, kunnes se naksahtaa pakalleen. Älä käytä leivänpaahdinta, jos murualusta ei ole kunnolla paikallaan.

HUOM.: KitchenAid ei suosittele leivänpaahtimen peitteen käyttämistä.

⚠VAROITUS

Sähköiskun vaara

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Älä irrota maadoitusjohdinta.

Älä käytä sovitinta.

Älä käytä jatkojohtoa.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

Jos leivänpaahtimessa on toimintahäiriöitä tai se ei toimi ollenkaan, tarkista seuraavat asiat:

1. Tarkista, että leivänpaahdin on kytketty maadoitettuun pistorasiaan. Jos on, irrota paahdin pistorasiasta.
2. Kytke leivänpaahdin pistorasiaan.
3. Jos leivänpaahdin ei edelleenkään toimi, tarkasta sulake ja suojakatkaisin.

Jos ongelmaa ei saada korjattua:
Viittaa lukuun “Takuu ja huolto”. Älä palauta leivänpaahdinta jälleenmyyjälle, sillä jälleenmyyjällä ei ole huoltopalvelua.

KitchenAid leivänpaahtimen takuu

Takuuajan pituus:	KitchenAid korvaa:	KitchenAid ei korvaa:
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka: 5KMT4116, 5KMT2116 Kahden vuoden täydellinen takuu ostopäivästä lukien.	Varaosat ja korjauskulut laitteen materiaaliin ja sen valmistukseen liittyvissä vioissa. Huoltotyöt tulee teettää valtuutetussa KitchenAid-huoltoliikkeessä.	A. Korjausta, joka on aiheutunut leivänpaahtimen käyttämisestä muuhun toimintaan kuin ruoanlaittoon normaalissa kotitalouskäytössä. B. Onnettomuuden, muutosten, väärinkäytön ja vahingoittamisen tai paikallisista sähköasennus-säädöksistä poikkeavan asennuksen/käytön aiheuttamia vahinkoja.

KITCHENAID EI VASTAA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

Huoltoliikkeet

Kaikkeen huoltoon tulee käyttää alueenne valtuutettua KitchenAid-huoltoliikettä. Ottakaa yhteyttä myyjään, jolta hankitte laitteen, jotta saisitte lähimmän valtuutetun KitchenAid-huoltoliikkeen yhteystiedot.

Piketa Oy
PL 420 / Rautatienkatu 19
33101 / 33100 Tampere
FINLAND

KitchenAid Palvelunumero: 03-2333280

www.piketa.fi
piketa@piketa.fi

Asiakaspalvelu

Lisätietoja on verkkosivustossa:
www.KitchenAid.eu

© 2015. Kaikki oikeudet pidätetään.
Muutokset määrittelyihin ovat mahdollisia ilman ilmoitusta.