5KSM3311

KitchenAid

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DELAR OCH FUNKTIONER 134

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR KÖKSMASKINEN 135
- Viktiga säkerhetsföreskrifter 135
- Krav på elektrisk utrustning 137
- Avfallshantering av elektrisk utrustning 138

ANVÄNDA KÖKSMASKINEN 138
- Välja rätt tillbehör 138
- Guide för hastighetsinställning 139
- Montering av din köksmaskin 140
- Arbeta med köksmaskinen 142
- Ta isär köksmaskinen 143
- Tillbehör (tillval) 144

SKÖTSEL OCH RENGÖRING 145
- Rengöra köksmaskinen 145

FELSÖKNING 146

GARANTI OCH SERVICE 147

SVENSK

DELAR OCH FUNKTIONER

DELAR OCH TILLBEHÖR

*Tillbehöret säljs separat

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR KÖKSMASKINEN

Din och andras säkerhet är mycket viktig.

Vi har lagt in flera säkerhetsföreskrifter i manualen och på din produkt.
Läs och följ alla säkerhetsföreskrifter.

Varningssymbolen ser ut så här.

Den uppmärksammar dig på eventuella risker som kan döda eller skada dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden finns att hitta efter varningssymboler som innehåller antingen ordet “FARA” eller “VARNING”. Dessa ord betyder:

FARA — **Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte omedelbart följer instruktionerna.**

VARNING — **Du kan dödas eller skadas allvarligt om du inte följer instruktionerna.**

Alla säkerhetsanvisningar kommer att tala om den eventuella risken för dig, tala om hur risken för skada kan minskas och tala om för dig vad som kan hända om instruktionerna inte följs.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid användning av elektriska anordningar ska alltid grundläggande säkerhetsregler följas, bland annat följande:

1. Läs alla instruktioner. Om apparaten används felaktigt kan det leda till personskada.
2. Undvik risk för elektriska stötar genom att inte placera köksmaskinen i vatten eller i andra vätskor.
3. Dra ut köksmaskinens stickkontakt när maskinen inte används, innan delar monteras eller tas bort samt före rengöring.
4. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller först får instruktioner angående säker användning av apparaten och eventuella risker. Barn får inte rengöra eller sköta underhåll utan vuxens överinseende.

SVENSK

5. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller får instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt samt förstår eventuella risker.
6. Apparaten är inte avsedd att användas av barn. Apparaten och sladden ska placeras utom räckhåll för barn.
7. Undvik kontakt med rörliga delar. Se till att händer, hår, kläder liksom degskrapor och andra tillbehör inte kommer i närheten av blandaren/vispen under drift för att minska risken för personskador och/eller skador på köksmaskinen.
8. Använd inte en apparat om sladden eller kontakten är skadad, om det är något fel på apparaten eller om den har tappats eller skadats på annat sätt. Lämna in apparaten till närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning, reparation eller elektrisk eller mekanisk justering.
9. Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av KitchenAid kan ge upphov till brand, elektriska stötar eller personskador.
10. Använd inte köksmaskinen utomhus.
11. Låt inte sladden hänga över en bordskant eller liknande.
12. Låt inte nätsladden komma i kontakt med heta ytor, inklusive spisen.
13. Ta bort flatblandaren, ballongvispen eller degkroken från köksmaskinens stativ före diskning.

14. Apparaten är avsedd för bruk i hushåll och inom liknande användningsområden, såsom:
    - i köksutrymmen för personal i butiker, på kontor och i andra arbetsmiljöer.
    - i gårdshus.
    - av gäster på hotell, motell och i andra boendemiljöer.
    - i miljöer av typen bed and breakfast.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

KRAV PÅ ELEKTRISK UTRUSTNING

⚠VARNING

Risk för elektriska stötar

Koppla till ett jordat uttag.

Avlägsna inte jordstiftet.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

Spänning: 220-240 Volt

Frekvens: 50-60 Hertz

Motoreffekt: 250 Watt

OBS: Märkeffekten för din köksmaskin är tryckt på serieplattan.

Använd inte förlängningssladd. Låt behörig elektriker eller servicepersonal installera ett eluttag nära köksmaskinen om sladden är för kort.

Märkeffekten avser användning med det tillbehör som kräver mest effekt. Andra rekommenderade tillbehör kan kräva betydligt lägre effekt.

SVENSK

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR KÖKSMASKINEN

AVFALLSHANTERING AV ELEKTRISK UTRUSTNING

Sopsortering av förpackningsmaterialet

Förpackningsmaterialet består av 100 % återvinningsbart material och är märkt med återvinningssymbolen ♲. De olika beståndsdelarna bör därför sopsorteras i enlighet med anvisningarna på den lokala återvinningsstationen.

Kassering av produkten

- Den här produkten är märkt enligt EG direktivet 2012/19/EU rörande avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

- Genom att sedan slänga denna produkt på ett riktigt sätt bidrar du till att värna om miljö och hälsa.

- Om symbolen finns på produkten eller i den medföljande dokumentationen får den inte slängas i hushållssoporna utan måste lämnas till återvinningsstationen och sorteras som elskrot.

Mer detaljerad information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt kan du få från lokala myndigheter, avfallsentreprenör eller från butiken där du köpte produkten.

ANVÄNDA KÖKSMASKINEN

VÄLJA RÄTT TILLBEHÖR

TILLBEHÖR	ANVÄND FÖR ATT BLANDA:	BESKRIVNING:
FLATBLANDARE FLATBLANDARE AV METALL MED SILIKONVINGE*	Normala till kraftiga blandningar	Kakor, glasyr, godis, småkakor, kex, pajdeg, köttfärslimpa, potatismos
BALLONGVISP	Blandningar som kräver att luft kommer in	Ägg, äggvitor, vispgrädde, varm glasyr, sockerkaka, majonnäs, vissa typer av godis
DEGKROK	Blanda och knåda jäsdegar	Bröd, småfranskor, pizzadeg, bullar

*Tillbehöret säljs separat

ANVÄNDA KÖKSMASKINEN

GUIDE FÖR HASTIGHETSINSTÄLLNING

Alla hastigheter har funktionen Soft Start som automatiskt startar köksmaskinen vid en lägre hastighet för att förhindra att ingredienserna stänker ut och att "mjölpuffar" uppstår vid igångkörningen: sedan ökar hastigheten snabbt till inställd hastighet för optimal prestanda.

OBS: Hastighetsreglaget kan ställas in till lägen mellan hastigheterna som anges i listan, för att uppnå hastigheterna 1, 3, 5, 7 och 9 om man vill göra en finjustering. Använd högst hastighet 2 för jäsdegar, annars kan du skada köksmaskinen.

HASTIGHET	TILLBEHÖR	ÅTGÄRD:	BESKRIVNING:
½		OMRÖRNING	Vid början av alla arbetsuppgifter, långsam omrörning, inblandning och mosning. Används för att tillsätta mjöl och torra ingredienser till smeten och för att tillsätta vätskor till torra ingredienser. Använd inte hastighet 1 för att blanda eller för att knåda jäsdegar.
1			
2		LÅNGSAM BLANDNING	För långsam blandning, mosning, snabbare omrörning. Används för att blanda och knåda jäsdeg, tjocka smetar och godis, börja mosa potatis eller grönsaker, blanda matfett i mjöl, blanda tunna eller stänkande smetar.
4		BLANDNING, LÅNGSAM VISPNING	För blandning av halvtjocka smetar, såsom kaksmet. Används för att blanda socker och matfett och för att tillsätta socker till äggvitor för att göra maränger. Medelhastighet för kakmixar.
6		MEDELSNABB VISPNING, GRÄDD-SÄTTNING	För medelsnabb vispning (grädd-sättning) eller snabb vispning. Används för slutbearbetning av kakmixar, munksmet och andra smetar. Hög hastighet för kakmixar.
8		SNABB VISPNING	För vispgrädde, äggvitor och kokta glasyrer.
10		HÅRD VISPNING	För vispning av små mängder grädde, äggvitor eller för slutvispning av potatismos.

OBS: Lyft hastighetsreglaget lätt uppåt för att enklare flytta det mellan inställningarna i de olika riktningarna.

SVENSK

ANVÄNDA KÖKSMASKINEN

MONTERING AV DIN KÖKSMASKIN

1 Kontrollera att köksmaskinen är urkopplad och att hastighetsreglaget är inställt på ”0”.

2 **Höj drivhuvudet:** För säkerhetsspärren till upplåsningsläget och lyft upp drivhuvudet. När du lyft upp drivhuvudet för du säkerhetsspärren till låsläget för att hålla kvar drivhuvudet i det läget.

OBS: Lyft hastighetsreglaget lätt uppåt för att enklare flytta det mellan inställningarna i de olika riktningarna.

3 **Sätta fast skålen:** Placera skålen på skålhållaren och vrid den försiktigt medurs tills den låser fast.

4 **Sätta fast ett tillbehör:** Trä på tillbehöret på drivkopplingen och tryck upp det så långt som möjligt. Vrid tillbehöret moturs för att haka fast det över stiftet på drivkopplingens skaft.

ANVÄNDA KÖKSMASKINEN

5 **Sänka drivhuvudet:** För säkerhetsspärren till upplåsningsläget och sänk ned drivhuvudet. Se till att drivhuvudet är helt nedfällt och för sedan säkerhetsspärren till låsläget. Före användning bör man testa låsningen genom att försöka fälla upp drivhuvudet.

(VALFRITT) Justera avståndet mellan blandare och skål: Luta drivhuvudet bakåt och vrid sedan skruven lätt moturs (vänster) för att lyfta blandaren eller medurs (höger) för att sänka den. Justera blandaren så att den precis undviker att gå emot skålen. Om du skruvar för långt, kan inte låsarmen låsas i avsett läge.

(VALFRITT) Placera stänkskyddet*: För stänkskyddet* över skålen från framsidan av köksmaskinen tills skyddet* är centrerat. Nederkanten på stänkskyddet* ska passa inuti skålen. Hällpipen ska vara precis till höger om tillbehörskopplingen när du står vänd mot köksmaskinen.

VIKTIGT: Din köksmaskin är fabriksinställd så att flatblandaren nätt och jämt snuddar vid skålens botten. Om flatblandaren av någon orsak slår i skålens botten eller är för långt ifrån skålen så är det enkelt att justera avståndet.

OBS: När flatblandaren är korrekt inställd så ska den inte slå i skålens botten eller sidor. Om flatblandaren eller ballongvispen är så nära att den slår i skålens botten kan eventuell beläggning på flatblandaren eller ballongvispen slitas.

SVENSK

*Tillbehöret säljs separat

ANVÄNDA KÖKSMASKINEN

ARBETA MED KÖKSMASKINEN

OBS: Köksmaskinen kan bli varm under drift. Vid tung belastning då du mixar under en längre tid, kan det hända att enheten blir varm på ovansidan. Detta är helt normalt.

⚠VARNING

Risk för elektriska stötar

Koppla till ett jordat uttag.

Avlägsna inte jordstiftet.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

1 Anslut stavmixern till ett jordat uttag. Börja alltid med hastighets-reglaget på den lägsta hastigheten och öka gradvis hastigheten, så undviker du stänk. Se avsnittet ”Guide för hastighetsinställning” för att välja de bästa blandnings-hastigheterna för ditt recept.

OBS: Lyft hastighetsreglaget lätt uppåt för att enklare flytta det mellan inställningarna i de olika riktningarna.

⚠VARNING

Risk för personskada

Dra ur köksmaskinens sladd innan visparna berörs.

Annars finns risk för brutna ben, skärsår eller blåmärken.

2 Skrapa inte skålens insida när köksmaskinen är igång. Skålen och blandarna är konstruerade för att blanda ordentligt utan att kräva ständig skrapning. Skrapning av skålen en eller två gånger under blandning räcker oftast.

ANVÄNDA KÖKSMASKINEN

(VALFRITT) Häll ingredienserna i skålen via hällpipen.

OBS: Stänkskyddet* kan användas när du vill slippa stänk från ingredienserna i skålen när du blandar. Det är också praktiskt när du häller i ingredienser medan du blandar.

TA ISÄR KÖKSMASKINEN

1 **Höj drivhuvudet:** Kontrollera att köksmaskinen är urkopplad och att hastighetsreglaget är inställt på ”0”. För sedan säkerhetsspärren till upplåsningsläget och lyft drivhuvudet. När du lyft upp drivhuvudet för du säkerhetsspärren till låsläget för att hålla kvar drivhuvudet i det läget.

(VALFRITT) Ta bort stänkskyddet*: Lyft stänkskyddets* framdel från kanten på skålen och lossa det från köksmaskinen.

SVENSK

*Tillbehöret säljs separat

ANVÄNDA KÖKSMASKINEN

2 **Ta av tillbehöret:** Vrid hastighetsreglaget till ”0”, koppla ur köksmaskinen och luta drivhuvudet bakåt. Tryck sedan tillbehöret så långt uppåt som möjligt, vrid det medurs och avlägsna det från drivkopplingen.

3 **Ta av skålen:** Vrid skålen försiktigt moturs för att lossa den från skålhållaren.

TILLBEHÖR (TILLVAL)

KitchenAid erbjuder ett brett utbud av valfria tillbehör, som spiralizern, pastaskärarna och livsmedelskvarnen som kan monteras på köksmaskinen tillbehörsuttag enligt bilden.

1 Kontrollera att köksmaskinen är urkopplad och att hastighetsreglaget är inställt på ”0”.

2 Vrid tillsatsvredet motsols när du vill ta bort höljet till tillbehörskopplingen.

ANVÄNDA KÖKSMASKINEN

3 För in tillbehöret i tillbehörs-kopplingen och se till att tillbehöret passar in i det fyrkantiga kopplings-uttaget. Du kan behöva vrida tillbehöret fram och tillbaka. När tillbehöret sitter i rätt läge passar pinnen på tillbehöret in i skåran på kopplingens kant.

4 Dra åt tillbehörsskruven genom att vrida den medurs tills tillbehöret sitter helt fast i köksmaskinen. Se bruksanvisningen som medföljde tillbehöret för detaljerade anvisningar om hur du använder tillbehöret.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

RENGÖRA KÖKSMASKINEN

VIKTIGT: Diska inte ballongvispen i diskmaskin. Sänk inte ner köksmaskinen i vatten eller andra vätskor. Dessa delar bör diskas för hand.

1 Stäng av köksmaskinen och dra ut kontakten ur uttaget innan du rengör den. Torka av köksmaskinen med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte rengöringsmedel avsedda för hushåll eller industri. Torka av drivkopplingen ofta för att undvika att livsmedelsrester ansamlas. Sänk inte ner köksmaskinen i vatten.

2 Skålen, flatblandaren, degkroken, flatblandaren av metall med silikonvinge och stänkskyddet* (endast övre hyllan) kan diskas i diskmaskin. Du kan också rengöra dem grundligt med diskmedel i varmt vatten och skölja dem noggrant innan de får torka. Förvara inte vispar/blandare på drivkopplingen.

SVENSK

*Tillbehöret säljs separat

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

3	Ballongvispen tål inte maskindisk. Du kan handdiska i varmt vatten med diskmedel och sedan skölja av noga innan torkning. Förvara inte ballongvispen på drivkopplingen.

FELSÖKNING

⚠VARNING

Risk för elektriska stötar

Koppla till ett jordat uttag.

Avlägsna inte jordstiftet.

Använd inte en adapter.

Använd inte förlängningssladd.

Om inte dessa anvisningar följs kan detta ge upphov till dödsfall, brand eller elektriska stötar.

Om det blir fel på köksmaskinen eller om den inte fungerar kontrolleras följande:

1. Köksmaskinen kan bli varm under drift. Under tungt arbete med långa blandningstider kan det vara obehagligt att röra maskinens överdel. Detta är helt normalt.
2. Köksmaskinen kan avge en stickande lukt, särskilt när den är ny. Detta är vanligt för elektriska motorer.
3. Stanna köksmaskinen om flatblandaren slår i skålen. Se avsnittet ”Montering av din köksmaskin” och justera avståndet mellan blandare och skål.
4. Sitter köksmaskinens kontakt i uttaget?
5. Är säkringen för köksmaskinens uttag hel? Se till att kretsens huvudbrytare är tillslagen, om sådan finns.
6. Stäng av köksmaskinen under 10 till 15 sekunder och sätt sedan på den igen. Om köksmaskinen fortfarande inte startar låter du den svalna under 30 minuter innan du sätter på den igen.

Om du inte kan komma till rätta med problemet, se avsnittet för ”Garanti och service”. Lämna inte in köksmaskinen till återförsäljaren – de tillhandahåller inte service.

GARANTI OCH SERVICE

GARANTI FÖR KITCHENAID KÖKSMASKINER

Garantins giltighetstid:	KitchenAid kommer att betala för:	KitchenAid betalar inte för:
Europa, Mellanöstern och Afrika: 5KSM3311 Fem års fullständig garanti räknat från inköpsdatum.	**Reservdelar och arbetskostnader för reparation av fel i material eller utförande. All service måste utföras av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter.**	**A. Reparationer om köksmaskinen används för andra ändamål än normal matberedning i hemmet.** **B. Skador till följd av olyckor, förändringar, felaktig användning, ovarsam hantering eller installation/användning som inte uppfyller lokala elsäkerhetsföreskrifter.**

KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.

SERVICECENTER

All service måste utföras lokalt av ett auktoriserat KitchenAid servicecenter. Kontakta återförsäljaren för enheten för att få namnet på närmaste auktoriserade KitchenAid servicecenter.

El & Digital
Ringvägen 17
118 53 STOCKHOLM
08-845180

Rakspecialisten
Möllevångsgatan 34
214 20 MALMÖ
040-120770

Centralservice i Osby AB
Tegvägen 4
283 44 OSBY
0479-13048

KUNDTJÄNST

SEBASTIAN AB
Österlånggatan 41/Box 2085
S-10312 STOCKHOLM
Tel: 08-555 774 00

Allmänna frågor: 00800 3810 4026

Om du vill ha mer information ska du besöka vår webbplats på: www.KitchenAid.eu

©2017 Alla rättigheter förbehålls.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

SVENSK

KitchenAid

©2017 All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

W10747072C

03/17