

Recept och idéer finns på:



KitchenAid

SVENSK

Degblandare

5KSMPB5, 5KSMPB5SS och 5KSMPB5W: Detta tillbehör är godkänt för användning med alla KitchenAids köksmaskiner med fällbart drivhuvud 4,3 liter och 4,8 liter.

5KSMPB7, 5KSMPB7SS och 5KSMPB7W – Även kompatibla med alla KitchenAids köksmaskiner med hävarm utom modellerna 5KPM5, 5K5, 4KSM5, 5K5SS, 5KSM5, 5KSM50, 5KSM500, 5KSM6573, KG25, 3KSM5, 9KSM5, och 5KSM450. Endast godkänd för användning med hävarm och skålar i rostfritt stål.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid användning av elektriska apparater ska alltid grundläggande säkerhetsregler följas: Se de grundläggande viktiga säkerhetsföreskrifterna som beskrivs i bruksanvisningen till köksmaskinen.

Obs! 5KSMPB5, 5KSMPB5SS, 5KSMPB5W, 5KSMPB7, och 5KSMPB7W är endast avsedda för hushållsbruk.

Se avsnittet om montering av köksmaskinen i bruksanvisningen för monteringsanvisningar för köksmaskinen och tillbehör.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

1. Vid användning: Stäng av köksmaskinen och skrapa vispen med en slickepott.
2. Efter användning: kan diskas i diskmaskin på det övre stället.

Se garanti och villkor som finns i handboken till köksmaskinen eller på www.KitchenAid.eu

Visa garantin genom att skanna QR-koden och ange modellnumret i sökfältet:



©2021 Med ensamrätt.

KITCHENAID och köksmaskinens design är varumärkesskyddade i USA och i andra länder.