

# VODIČ ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU




## ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL.

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte vodiče za zdravlje i sigurnost i upotrebu i održavanje.

## OPIS PROIZVODA

### UREĐAJ




### Odjeljak hladnjaka

1. Elektronička upravljačka ploča / jedinica svjetla
2. Police
3. Pretinac za boce
4. Kutija za sir + poklopac
5. Pokrov senzora
6. Odjeljak hladnjaka (najbolji za meso i ribu)
7. Nazivna pločica s trgovačkim nazivom
8. Pretinac za održavanje svježine voća i povrća
9. Razdjelnik ladice hladnjaka
10. Komplet za promjenu smjera otvaranja vrata
11. Police na vratima
12. Polica za jaja
13. Polovica police za male predmete
14. Separator za boce
15. Polica za boce
16. Brtva na vratima

### Odjeljak zamrzivača

16. Brtve na vratima
17. Pribor za sprječavanje nakupljanja leda
18. Ladice zamrzivača
19. Police
20. Razdjelnik ladice zamrzivača
21. Donja ladica najhladnijeg područja najbolja za zamrzavanje svježih namirnica
22. Ladica za led


### UPRAVLJAČKA PLOČA




1. LED indikatori (za prikaz trenutne zadane vrijednosti temperature funkcije Brzo hlađenje)
2. Gumb BRZO HLAĐENJE /gumb temperature

## DODATNI PRIBOR


### LADICA ZA JAJA




### SEPARATOR ZA BOCE




### LADICA ZA LED




### PRIBOR ZA SPRJEČAVANJE NAKUPLJANJA LEDA




### KUTIJA ZA SIR



### RAZDJELNIK LADICE ZAMRZIVAČA



### RAZDJELNIK LADICE HLADNJAKA



## PRVA UPOTREBA

### NAČIN POKRETANJA UREĐAJA

Nakon priključivanja uređaja u struju on automatski započinje s radom.

Nakon pokretanja uređaja pričekajte najmanje 4 – 6 sati prije stavljanja namirnica u hladnjak i odjeljak zamrzivača.

Kada je uređaj priključen na napajanje, sva svjetla su uključena i sve ikone prikazuju se na zaslonu približno 1 sekundu. Svijetle zadane (tvorničke) vrijednosti postavki odjeljka hladnjaka.

# SVAKODNEVNA UPOTREBA

## FUNKCIJE

### POSTAVKA TEMPERATURA

**Pritisnite gumb temperature** na upravljačkoj ploči kako biste namjestili temperaturu od najtoplije do najhladnije razine. Pritiskom na gumb Temperatura postavka temperature ciklički će se mijenjati. Kod prvog uključivanja uređaja zadana vrijednost temperature nalazi se u srednjem položaju (tvornička postavka).

U sljedećoj tablici prikazuju se zadane vrijednosti temperature:

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | <b>VISOKA TEMP.</b>      |
|  | <b>SRED VISOKA TEMP.</b> |
|  | <b>SREDNJA TEMP.</b>     |
|  | <b>SRED NISKA TEMP.</b>  |
|  | <b>NISKA TEMP.</b>       |
|  | <b>BRZO HLAĐENJE</b>     |

. . .

Uključeno led svjetlo     Isključeno led svjetlo

*Napomena:* Prikazane zadane vrijednosti odgovaraju prosječnoj temperaturi u cijelom hladnjaku.

### 6TH SENSE

Ova je funkcija automatski uključena kako bi se omogućili optimalni uvjeti za čuvanje spremljenih namirnica. Funkcija "6th Sense" automatski se uključuje ako:

- se velika količina namirnica stavlja u hladnjak
- vrata hladnjaka predugo ostanu otvorena
- je došlo do duljeg nestanka električne energije što je prouzročilo rast temperature u unutrašnjosti uređaja do vrijednosti koje ne jamče sigurno odlaganje namirnica.

### FUNKCIJA BRZO HLAĐENJE

Upotreba funkcije brzo hlađenje preporučuje se za povećavanje mogućnosti hlađenja prilikom stavljanja velike količine namirnica u odjeljak hladnjaka.

Za uključivanje funkcije Brzo hlađenje, **3 ciklički pritisnite gumb temperature** na upravljačkoj ploči dok se ne uključe sva 3 LED svjetla.

Ova se funkcija automatski isključuje nakon 24 sati i vraća se na prethodno odabranu zadanu vrijednost.



Funkcija se može ručno isključiti tako da pritisnete i 3 sekunde držite pritisnut gumb temperature na upravljačkoj ploči.

### SVJETLO HLADNJAKA

Za sustav osvijetljenja u odjeljku hladnjaka upotrebljavaju se LED žarulje koje omogućuju bolje osvijetljenje kao i vrlo nisku potrošnju.


Ako sustav LED svjetala ne radi obratite se servisu kako bi ih zamijenili.

*Važno:* Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se vrata hladnjaka otvore. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 8 minute, svjetlo će se automatski isključiti.

## TABLICA ALARMA

| VRSTA ALARMA          | SIGNAL                                     | UZROK                                      | RJEŠENJE                          |
|-----------------------|--|--|-----------------------------------|
| Alarm otvorenih vrata | Svjetlo hladnjaka trepće                   | Vrata su ostala otvorena više od 5 minuta. | Zatvorite vrata                   |
| Alarm otvorenih vrata | Svjetlo hladnjaka isključeno               | Vrata su ostala otvorena više od 8 minuta. | Zatvorite vrata                   |
| Neispravnost          | Bilo koji od indikatora temperature trepće | Neispravnost proizvoda.                    | Kontaktirajte postprodajni servis |


# NAČIN SPREMANJA HRANE I PIĆA



## Legenda



**UMJERENO PODRUČJE** preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza.



**HLADNO PODRUČJE** preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mliječnih proizvoda, delicatеса, jogurta.



**NAJHLADNIJE PODRUČJE** Preporučuje se za spremanje hladnih narezaka, deserta.



**LADICA ZA VOĆE I POVRĆE**



**LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA** (PODRUČJE MAKŠ HLADNOĆE) Preporučuje se za zamrzavanje svježih/skuhanih namirnica.



**LADICE ZAMRZIVAČA**

*Napomena:* Siva nijansa iz legende ne odgovara bojama ladica

## ODJELJAK HLADNJAKA

Za omatanje namirnica upotrebljavajte spremnike od plastike, metala i stakla koji se mogu reciklirati i folije za omatanje.

Uvijek upotrebljavajte spremnike za tekućine ili namirnice koje šire mirise ili mogu poprimiti miris ili aromu ili nadjačati druge mirise.

Ako imate malu količinu namirnica koje trebate spremiti u hladnjak, preporučujemo upotrebu policia iznad ladice za očuvanje svježine voća i povrća jer je to najhladnije područje u odjeljku.

Namirnice koje ispuštaju veliku količinu etilena ili one koje su osjetljive na taj plin kao što su voće, povrće i salate uvijek se trebaju odvojiti i omotati kako bi dulje zadržale svježinu tijekom čuvanja; na primjer ne spremajte rajčice zajedno s kivijem ili kupusom.

Kako biste izbjegli prevrtanje boca možete upotrijebiti držač za boce (dostupan na odabranim modelima).

Namirnice ne spremajte preblizu kako bi se omogućila dovoljna cirkulacija zraka.

## ODJELJAK ZAMRZIVAČA

Zamrzivač je idealno mjesto za odlaganje zamrznutih namirnica, izradu kockica leda i zamrzavanje svježih namirnica u odjeljku zamrzivača.

Maksimalan broj kilograma svježih namirnica koje se mogu zamrznuti u razdoblju od 24 sata naveden je na nazivnoj pločici (...kg/24 h). Ako imate malu količinu namirnica za odlaganje u zamrzivaču preporučujemo upotrebu najhladnijeg područja odjeljka zamrzivača koje odgovara srednjem području.

## ODRŽAVANJE, ČIŠĆENJE I OTKLANJANJE KVARA

Postupke održavanja, čišćenja i otklanjanja kvara pogledajte u **Vodiču za upotrebu i održavanje**.

Vodič za upotrebu i održavanje **može se dobiti u:**  
> Postprodajnom servisu; broj telefona potražite u knjižici jamstva.  
> preuzimanjem s web-mjesta tvrtke Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



## KONTAKTIRANJE POSTPRODAJNOG SERVISNOG TIMA

Pri kontakiranju postprodajnog servisa navedite oba broja prikazana na servisnoj naljepnici. <http://www.whirlpool.eu>

Tehničke informacije nalaze se na nazivnoj pločici unutar uređaja.



Whirlpool® registrirani trgovački žig/TM trgovački žig grupacije tvrtki Whirlpool -  
© Autorska prava Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Sva prava pridržana - <http://www.whirlpool.eu>

