

Reseptejä ja ideoita:



KitchenAid

SUOMI

Taikinavatkain

5KSMPB5, 5KSMPB5SS & 5KSMPB5W: Tämä lisävaruste on hyväksytty käytettäväksi kaikkien nostettavalla kiinnitysvarrella varustettujen 4,3 litran ja 4,8 litran KitchenAid-yleiskoneiden kanssa.

5KSMPB7, 5KSMPB7SS & 5KSMPB7W – Yhteensopiva kaikkien nostettavalla kulholla varustettujen yleiskoneiden kanssa lukuun ottamatta malleja 5KPM5, 5K5, 4KSM5, 5K5SS, 5KSM5, 5KSM50, 5KSM500, 5KSM6573, KG25, 3KSM5, 9KSM5 ja 5KSM450. Hyväksytty käytettäväksi nostettavalla kulholla varustettujen yleiskoneiden kanssa vain, kun käytössä on ruostumaton teräskulho.

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava tavallisia turvatoimia. Katso tärkeät turvatoimenpiteet yleiskoneen käyttöoppaasta.

Huom. 5KSMPB5, 5KSMPB5SS, 5KSMPB5W, 5KSMPB7 ja 5KSMPB7W on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

Tarkista lisävarusteiden kokoamisohjeet yleiskoneen käyttöoppaasta Tuotteen kokoaminen -osiosta.

HOITO JA PUHDISTUS

1. Käytön aikana: sammuta yleiskone ja kaavi vatkain lastalla.
2. Käytön jälkeen: vatkain voidaan pestä astianpesukoneen ylätasolla.

Katso takuuehdot yleiskoneen käyttöoppaasta tai osoitteesta www.KitchenAid.eu

Näet takuutiedot skannaamalla QR-koodin ja kirjoittamalla mallinumeron hakukenttään:



©2021 Kaikki oikeudet pidätetään.

KITCHENAID ja yleiskoneen muotoilu ovat tavaramerkkejä USA:ssa ja muualla.