


WF S1577 CPNE

12NC: 859991662070

EAN-kode: 8003437642418

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



- 6th Sense teknologi
- Antall induksjonssoner som kan brukes samtidig: 4
- Lett å installere
- FlexiSide, fleksibel kokesone for store og små gryter
- Automatisk kjeleregistrering
- Restvarmeindikasjon
- Barnesikring
- Varmeskapfunksjon
- På/Av bryter
- Småkokefunksjon
- Lavtemperaturfunksjon for smelting
- 77 cm bred
- Timerfunksjon
- Antall soner med booster: 4
- 4 Indikator for platen står på
- Total power declared: 7.2 kW
- Indikator for aktivt apparat

Whirlpool induksjonstopp - WF S1577 CPNE

4 induksjonskokesoner. flexiCook-soneteknologi lar deg kombinere flere kokeplater til en enkelt sone for større gryter og panner. Lettforståelig glidebryter som forenkler innstillingen av apparatet. Denne glasskeramiske induksjonplatetoppen fra Whirlpool har følgende egenskaper: Elegant teknologi som varmer opp pannen, ikke platetoppen, og dermed reduserer energispredning og gir et perfekt resultat. Elektrisk strømforsyning.



Direkte tilgang med glidebryteren

Et nytt brukergrensesnitt med dedikerte skyveknapper for hver kokesone. Hver glidebryter er kartlagt til den tilsvarende posisjonen på platetoppen for å gjøre den utrolig intuitiv å bruke.



Induksjonsteknologi

Raskere, mer energieffektiv matlaging. Induksjonsteknologi varmer pannen, ikke koketoppen, reduserer spredning av energien med 10 %, og gir perfekte resultater.



FlexiSide

Ta den plassen du trenger ved å kombinere to kokesoner til én.



Chef Control

Chef Control er et innovativt matlagingsverktøy som lar deg lage mat uten å måtte justere temperaturen på koketoppen. Bare flytt grytene rundt på kokeoverflaten og nyt deilige måltider!



Flexibel matlaging

Automatiske effektinnstillinger. Velg kokefunksjon på berøringsskjermen, så vil koketoppen automatisk justere effektnivået etter dette.



Smeltefunksjon

Perfekt matlaging ved lave temperaturer. Smeltefunksjonen lar deg koke ved svært lave temperaturer, og gir deg idealløsningen for å smelte sjokolade, smør, og for å lage lette, delikate sauser.



Fin, praktisk design

Våre platetopper har både en fin og funksjonell design - veldig enkle å holde skinnende rene.



Chef Control

Deler komfyren i tre eller fire kokesoner, og aktiverer dem samtidig i et forhåndsinnstilt effektnivå. Pannene kan flyttes fra ett område til et annet uten å påvirke brukergrensesnittet, så at retter kan tilberedes ved ulike temperaturer for økt fleksibilitet.

WF S1577 CPNE

12NC: 859991662070

EAN-kode: 8003437642418

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

PRODUKTINFORMASJON

Produktgruppe	Koketopp
Konstruksjonstype	Bygg-inn
Betjeningstype	Elektronisk
Type betjeningsinnstillinger og varselenheter	-
Antall gassbrennere	0
Antall elektriske kokesoner	4
Antall elektriske plater	0
Antall highlightplater	0
Antall halogenplater	0
Antall induksjonsplater	4
Antall elektriske varmesoner	0
Plasseringen til betjeningspanelet	Front
Overflatemateriale	Ceramic Glass
Hovedfarge på produktet	Svart
Tilkoblingseffekt	7200
Gasseffekt	0
Gasstype	N/A
Strøm	31,3
Spenning	220-240
Frekvens	50/60
Lengden på strømledningen	120
Støpseltype	Nei
Gasstilkobling	N/A
Bredde på produktet	770
Høyde på produktet	54
Dybde på produktet	510
Minste nisjehøyde	28
Minste nisjebredde	750
Nisjedybde	480
Nettovekt	11.3
Automatiske programmer	Ja

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Strømindikator	Ja
Plateindikator	4
Reguleringstype	Trinnløs energiregulering
Type lokk	Uten
Restvarmeindikator	Separat
Strømbryter	Ja
Sikkerhetsinnretning	-
Timer	Ja

FORBRUK

Energitilførsel	Elektrisk
-----------------	-----------