

## A. Hűtőtér

1. Zöldség- és gyümölcsfiók
2. Polctér/polc
3. Világítás
4. Hőmérsékletszabályozó/Gombzár (típustól függően)
5. Ajtópolcok
6. Adattábla

## B. Fagyasztótér

7. Jégkockatartó (a fagyasztótérben)
8. Fagyasztótér ajtaja

## Az alacsony hőmérsékletű tér bezárása

Az alacsony hőmérsékletű tér ajtajának bezárásához az ajtót - típustól függően - finoman be kell nyomni kattanásig, vagy a fogantyút meghúzva kell benyomni az ajtót.


**Figyelmeztetés:** A polcok száma és típusa, valamint a tartozékok összeállítása a modelltől függően változó lehet.

Valamennyi polc, ajtópolc és tartó kivehető.

**Fontos: A hűtőszekrény tartozékai mosogatógépben való tisztításra nem alkalmasak.**

**Figyelmeztetés:** A hűtőszekrény belső hőmérsékletét a szobahőmérséklet, az ajtónyitások gyakorisága és a készülék elhelyezése befolyásolhatja. Vegye figyelembe ezeket a tényezőket, amikor beállítja a hőmérsékletszabályozót.

## Kezelőlap



1. Hőmérsékletszabályozó kapcsoló (típustól függően)


A hőmérsékletszabályozó **0/Off** helyzetben: a hűtőtér ki van kapcsolva.

A hőmérsékletszabályozó **1-min** helyzetben: a hűtés **minimális**.

A hőmérsékletszabályozó **7-max** helyzetben: a hűtés **maximális**.

**A hőmérsékletszabályozó javasolt beállítása a 3-4/ med.**

## Világítás - Izzócsere



Az izzócsere megkezdése előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból. Ennek megfelelően:

- 1- A burkolatot az ábrán látható módon megfogva gyakoroljon arra enyhe nyomást.
- 2- A burkolatot a készülék hátsó falának irányába kell megnyomni.
- 3- Az izzót az ábrán látható módon kell kicsavarni.