

KitchenAid™

GLAZEN KOM 5KGB

HANDLEIDING

GLASS BOWL 5KGB

QUICK START GUIDE

BOL EN VERRE 5KGB

GUIDE D'UTILISATION

GLASSCHÜSSEL 5KGB

KURZANLEITUNG

CIOTOLA IN VETRO 5KGB

GUIDA RAPIDA

BOL DE CRISTAL 5KGB

GUÍA RÁPIDA PARA COMENZAR

GLASSKÁL 5KGB

BRUKSANVISNING

GLASSBOLLE 5KGB

BRUKSANVISNING

LASIKULHO 5KGB

PIKA-ALOITUSOPAS

GLASSKÁL 5KGB

KOM HURTIGT I GANG

TAÇA DE VIDRO 5KGB

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

GLERSKÁL 5KGB

FLÝTILEIÐBEININGAR

ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΠΟΛ 5KGB

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

SZKLANA DZIEŻA 5KGB

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

СТЕКЛЯННАЯ ЧАША 5KGB

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

SKLENĚNÁ MÍSA 5KGB

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

СТЪКЛЕНА КУПА 5KGB

КРАТКО РЪКОВОДСТВО

SKLENÁ MISA 5KGB

RÝCHLY NÁVOD NA ZAČIATOK

BOL DE STICLĚ 5KGB

INSTRUCȚIUNI RAPIDE DE UTILIZARE



W10244243A

FOR THE WAY IT'S MADE.™



Dit is een beknopte handleiding voor het gebruik van de glazen kom 5KGB:

De glazen kom is exclusief ontworpen voor de multifunctionele keukenrobots met kantelbare kop (modellen 5K45, 5KSM150PS en 5KSM156PS). Voor uitgebreide informatie over het gebruik van deze staande keukenrobots raadpleegt u de "Gids voor het beste resultaat" die bij uw keukenrobot is geleverd.

HANDLEIDING VOOR HET BEVESTIGEN VAN DE GLAZEN KOM

Deze glazen kom is ontworpen om op verschillende multifunctionele keukenrobots met kantelbare kop te passen.

Voor een stevige bevestiging wordt een speciale schroefring van polymeer aangebracht tussen het glas en de metalen grendelplaat voor de kom van de keukenrobot. Voer de volgende instructies uit om de glazen kom op uw staande keukenrobot te bevestigen.

De schroefring aan de glazen kom bevestigen

1. Keer de kom ondersteboven.
2. Draai de kunststof schroefring rechtsom op de schroefdraad aan de onderkant van de glazen kom totdat deze stevig vastzit.

De glazen kom aan de keukenrobot bevestigen

1. Draai de snelheidsregeling op "0" (UITSCHAKELEN).
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Kantel de motorkop achterover.
4. Plaats de glazen kom op de grendelplaat voor de kom.
5. Draai de kom voorzichtig rechtsom.

De glazen kom van de keukenrobot verwijderen

1. Draai de snelheidsregeling op "0" (UITSCHAKELEN).
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Kantel de motorkop achterover.
4. Draai de kom linksom.

De schroefring van de glazen kom verwijderen

1. Keer de kom ondersteboven.
2. Draai de schroefring linksom totdat deze kan worden verwijderd.
3. Als de schroefring te vast zit, plaatst u de kom terug in de grendelplaat voor de kom en draait u de kom linksom totdat de schroefring los is.

VOORAFGAAND AAN HET GEBRUIK

- Uw staande keukenrobot is in de fabriek ingesteld voor optimale prestaties. Tijdens het gebruik van de glazen kom moet u mogelijk de afstand tussen de menghaak en de kom aanpassen. Controleer of de schroefring goed is aangedraaid om te voorkomen dat de menghaak de kom raakt. Bij een correcte plaatsing kunnen de handgreep en de gietmond niet in aanraking komen met de voet van de keukenrobot. Raadpleeg de gebruiks- en onderhoudshandleiding voor de staande keukenrobot (GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT) voor uitgebreide instructies over het aanpassen van de afstand tussen de menghaak en de kom (pagina 7 onder "Speling tussen platte menghaak en kom").

TIPS VOOR HET GEBRUIK

- Verwijder de schroefring voordat u de kom in de magnetron plaatst.
- Om schade aan de glazen kom te voorkomen, mag u deze niet gebruiken in omgevingen met zeer hoge temperaturen, bijvoorbeeld in een oven of op een kooktoestel.

BEHANDELING EN REINIGING

- De kom en schroefring zijn vaatwasmachinebestendig. Het deksel is ook vaatwasmachinebestendig, maar mag alleen in het bovenste rek van de vaatwasser worden geplaatst.
- U kunt deze onderdelen ook grondig reinigen in een warm sopje, vervolgens goed afspoelen en laten drogen.

MARKERINGEN VERMELD OP HET DEKSEL

- vaatwasmachinebestendig, alleen in het bovenste rek
- niet-hermetisch deksel