

## Istruzioni di sicurezza e installazione



[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



---

**ITALIANO** .....p. 2

---

# ITALIANO

# ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E L'INSTALLAZIONE

---



**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL.**  
Per ricevere i servizi di assistenza e supporto disponibili, registrare  
l'apparecchio su [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

---

## *Indice*

### ***Istruzioni per la sicurezza***

<b>RACCOMANDAZIONI PER LA SICUREZZA .....</b>	<b>4</b>
<b>CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE .....</b>	<b>7</b>
<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ .....</b>	<b>8</b>

<b><i>Installazione</i> .....</b>	<b>9</b>
-----------------------------------	----------

# RACCOMANDAZIONI PER LA SICUREZZA

## ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

### LA SICUREZZA DELLE PERSONE È MOLTO IMPORTANTE.

Questo manuale e l'apparecchio sono corredati da importanti avvertenze di sicurezza, da leggere e osservare sempre. Questo è il simbolo che segnala un'avvertenza importante per la sicurezza.



Questo simbolo avverte di rischi potenziali per la sicurezza tali da poter causare la morte o lesioni all'utilizzatore e ad altre persone.

Tutti i messaggi relativi alla sicurezza sono preceduti dal simbolo corrispondente, affiancato dalle indicazioni **PERICOLO** o **AVVERTENZA**. Queste indicazioni hanno i seguenti significati:

### **PERICOLO**

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, causerà lesioni gravi.

### **AVVERTENZA**

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni gravi.

Tutti i messaggi relativi alla sicurezza specificano il potenziale pericolo esistente ed indicano come ridurre il rischio di lesioni, danni e scosse elet-

triche conseguenti ad un uso non corretto dell'apparecchio. Attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni.

La mancata osservanza delle seguenti istruzioni può creare situazioni di pericolo.

Il fabbricante non risponderà di eventuali danni a persone, animali o cose derivanti dal mancato rispetto delle avvertenze e delle precauzioni qui riportate.

Conservare le presenti istruzioni per eventuali future consultazioni.

Non riporre sostanze esplosive, ad esempio bombolette spray, e non disporre o utilizzare benzina o altri materiali infiammabili all'interno o in prossimità dell'apparecchio: se l'apparecchio dovesse essere messo in funzione inavvertitamente, potrebbe incendiarsi.

Al momento della rottamazione, rendere l'apparecchio inservibile tagliando il cavo di alimentazione e rimuovere le porte ed i ripiani (se presenti) in modo che i bambini non possano accedere facilmente all'interno dell'apparecchio e rimanervi intrappolati. Non lasciare l'apparecchio incustodito, neppure per pochi giorni, perché potrebbe costituire un pericolo per i bambini.

Rimuovere i bulloni di sicurezza. La lavatrice è dotata di bulloni di sicurezza al fine di evitare danni durante il trasporto.

Prima della messa in funzione della lavatrice, è assolutamente necessario togliere i bulloni di sicurezza utilizzati per il trasporto.

Dopo la rimozione dei bulloni, coprire le aperture con i 4 tappi di plastica forniti in dotazione. Non forzare mai l'apertura dello sportello.

### USO PREVISTO DEL PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. È vietato qualsiasi utilizzo commerciale del prodotto.

Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali usi impropri o errate impostazioni dei comandi.

L'apparecchio non è destinato ad essere messo in funzione mediante un temporizzatore esterno o con un sistema di comando a distanza separato.

Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.

La lavatrice è progettata esclusivamente per il lavaggio di biancheria lavabile a macchina nelle quantità tipiche di un uso domestico.

## INSTALLAZIONE

L'installazione e le riparazioni devono essere eseguite da un tecnico specializzato, in conformità alle istruzioni del produttore e nel rispetto delle norme locali vigenti in materia di sicurezza. Non riparare né sostituire alcuna parte dell'apparecchio, salvo quando specificato nel manuale dell'utente.

Utilizzare guanti protettivi durante le operazioni di disimballaggio e installazione.

Prima dell'installazione, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

Azionare l'apparecchio solo al termine dell'installazione.

Dopo aver disimballato l'apparecchio, assicurarsi che non sia stato danneggiato durante il trasporto. In caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza più vicino.

Durante l'installazione, assicurarsi che l'apparecchio non danneggi il cavo di alimentazione.

La movimentazione e l'installazione dell'apparecchio devono essere effettuate da due o più persone.

Durante l'installazione dell'apparecchio, controllare che tutti e quattro i piedini siano bene in appoggio e stabili sul pavimento, se necessario regolarli, e controllare che la posizione della lavatrice sia perfettamente in piano usando una livella a bolla d'aria.

Rimuovere la protezione inferiore inclinando e ruotando la lavatrice su uno degli spigoli posteriori. Controllare che la parte in plastica della protezione inferiore (se

presente nel modello acquistato) rimanga nell'imballaggio e non sul fondo dell'apparecchio. Questo è importante, perché diversamente la parte in plastica potrebbe danneggiare la lavatrice durante il funzionamento.

Se l'apparecchio è stato esposto a basse temperature prima della consegna, tenerlo per qualche ora a temperatura ambiente prima di metterlo in funzione. Non installare l'apparecchio in un locale esposto a condizioni estreme, in particolare a un'umidità inadeguata o a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C.

In caso di installazione su pavimenti in legno o galleggianti (come alcuni pavimenti in parquet o in laminato), posizionare la lavatrice su un pannello di compensato fissato al pavimento, che misuri almeno 60 x 60 cm e abbia uno spessore minimo di 3 cm.

Utilizzare solo tubi flessibili nuovi per collegare l'apparecchio alla rete idrica. I tubi usati non devono essere riutilizzati e devono essere eliminati.

Per spostare l'apparecchio, non sollevarlo tenendolo per il piano superiore.

Collegare il tubo di carico dell'acqua conformemente alle norme locali in vigore.

Per i modelli con alimentazione soltanto ad acqua fredda: non collegare alla tubazione dell'acqua calda.

Per i modelli con alimentazione ad acqua calda: la temperatura di ingresso dell'acqua calda non deve superare i 60 °C. Verificare che i fori di ventilazione situati nello zoccolo della lavatrice (se presenti) non siano

ostruiti da un tappeto o da altro materiale.

La pressione di carico dell'acqua deve essere di 0,1-1 MPa.

Prima di installare un'asciugatrice sopra la lavatrice, contattare il Servizio Assistenza e verificare che ciò sia possibile. Il posizionamento di un'asciugatrice sopra la lavatrice deve essere obbligatoriamente eseguito tramite un apposito kit di sovrapposizione disponibile presso il Servizio Assistenza o i rivenditori autorizzati.

## AVVERTENZE ELETTRICHE

Assicurarsi che la tensione elettrica indicata sulla targhetta matricola dell'apparecchio corrisponda a quella della propria abitazione.

I valori di alimentazione consentiti sono indicati sulla targhetta matricola.

La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria per legge.

Affinché l'installazione sia conforme alle norme di sicurezza vigenti, occorre un interruttore onnipolare avente una distanza minima di 3 mm tra i contatti.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo con uno equivalente. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito da un tecnico qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle normative vigenti in materia di sicurezza. Contattare un Servizio Assistenza autorizzato.

Al termine dell'installazione, i componenti elettrici non dovranno più essere accessibili all'utilizzatore.

Il cavo di alimentazione deve essere sufficientemente lungo da collegare l'apparecchio, una volta posizionato nell'ubicazione definitiva, alla presa di corrente.

Non utilizzare prolunghe.  
Non tirare il cavo di alimentazione.

Non utilizzare prese multiple se l'apparecchio è dotato di una spina.

Se la spina fornita in dotazione non è adatta alla propria presa, contattare un tecnico qualificato.

Non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate e non utilizzarlo a piedi scalzi.

Non accendere l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se l'apparecchio non funziona correttamente o se è caduto ed è stato danneggiato. Non immergere il cavo di alimentazione o la spina nell'acqua. Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle superfici calde.

Quando si utilizza un interruttore RCCB, utilizzare solo modelli contrassegnati dal marchio

## COLLEGAMENTO ELETTRICO - SOLO PER REGNO UNITO E IRLANDA


### Sostituzione dei fusibili

Se il cavo di rete dell'apparecchio è dotato di una spina con fusibile  BS 1363A 13 amp, per sostituire quest'ultimo scegliere un fusibile tipo BS 1362 a norma A.S.T.A e procedere come segue:

1. Rimuovere il coperchio del fusibile (A) e il fusibile (B).
2. Inserire il nuovo fusibile da 13 A nel coperchio.
3. Reinserire entrambi nella spina.

### Importante:

dopo avere sostituito il fusibile, riapplicare il coperchio. Se si perde il coperchio del fusibile, non utilizzare la spina fino a quando non sia stato montato un coperchio sostitutivo corretto. Il componente di ricambio corretto è contraddistinto dall'inserito colorato o dal colore indicato in lettere sulla base della spina. I coperchi di ricambio per i fusibili si possono reperire presso i negozi di ricambi elettrici.



### Solo per la Repubblica d'Irlanda

In generale valgono le informazioni fornite per il Regno Unito, ma è possibile utilizzare anche un terzo tipo di spina e una presa a 2 spinotti con conduttore di terra laterale.

### Presa/Spina (valido per entrambi i paesi)

Se la spina fornita in dotazione non è adatta alla propria presa, contattare il Servizio Assistenza per ulteriori istruzioni. Non tentare di cambiare la spina senza l'aiuto di un esperto. Questa operazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle normative vigenti in materia di sicurezza.

### USO CORRETTO

Usare solo detersivi e/o additivi specificamente destinati a

lavatrici e/o asciugatrici per uso domestico.

Non superare il carico massimo consentito. Il carico massimo consentito è indicato sulla scheda programmi.

Quando l'apparecchio non è in uso, chiudere il rubinetto.

Non usare solventi (es. trementina, benzene), detersivi contenenti solventi, polveri abrasive, detersivi per vetri o multiuso oppure liquidi infiammabili; non lavare in lavatrice tessuti trattati con solventi o liquidi infiammabili.

### SICUREZZA DEI BAMBINI

Tenere lontani i neonati (0-3 anni) e i bambini di età inferiore agli 8 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.

L'uso di questo apparecchio da parte di bambini di età superiore agli 8 anni, di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o di persone sprovviste di esperienza e conoscenze adeguate è consentito solo con un'adeguata sorveglianza, o se tali persone siano state istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi. Vietare ai bambini di giocare con l'apparecchio. I bambini non possono utilizzare o eseguire operazioni di pulizia o manutenzione dell'apparecchio, a meno che non agiscano sotto la sorveglianza di un adulto.

Tenere il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirene, ecc.) fuori dalla portata dei bambini.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di effettuare qualunque intervento di pulizia o manutenzione, l'apparecchio

deve essere scollegato dalla rete elettrica.  
Non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore.

# CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

## SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI IMBALLAGGIO

Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo di riciclaggio:



Le varie parti dell'imballaggio devono pertanto essere smaltite responsabilmente e in stretta osservanza delle norme stabilite dalle autorità locali.

## SMALTIMENTO DEGLI ELETTRODOMESTICI

Questo prodotto è stato fabbricato con materiale riciclabile o riutilizzabile. Smaltire il prodotto rispettando le normative locali in materia.

Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio degli elettrodomestici, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Smaltendo questo apparecchio in modo corretto si contribuirà a prevenire potenziali danni all'ambiente e alla salute.



Questo simbolo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici generici, ma deve essere conferito presso un punto di raccolta attrezzato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

---

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ



---

Questo apparecchio è stato progettato, costruito e immesso sul mercato in conformità con:

› gli obiettivi di sicurezza della direttiva "Bassa Tensione" 2006/95/CE (che sostituisce la direttiva 73/23/CEE e successive modifiche)



› i requisiti di protezione della Direttiva "EMC" 2004/108/CE. La sicurezza elettrica è assicurata solo quando l'apparecchio è correttamente collegato a un

impianto di messa a terra a norma di legge.




**1.**



**2.**




3.




4.




5.




6.




7.




8.




9.




10.




11.






12.




13.




# 14.



15.



16.



---

Whirlpool® Registered trademark/TM Trademark of Whirlpool group of companies  
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. All rights reserved - <http://www.whirlpool.eu>



  
**W10765343**

