

**ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA****INDESIT**

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi

www.indesit.com/register




Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.

OPIS PROIZVODA**PRVA UPOTREBA**

Nakon ugradnje pričekajte najmanje dva sata prije priključivanja uređaja na napajanje.

Priključite uređaja na napajanje i okrenite gumb termostata kako biste uključili uređaj.

Nakon uključivanja uređaja, pričekajte 4 – 6 sati da se dostigne odgovarajuća temperatura pohrane za normalno napunjeni uređaj. Antibakterijski filtar protiv neugodnog mirisa namjestite na ventilatoru, kao što je prikazano na pakiranju filtra (ako je uređaj opremljen).

UPRAVLJAČKA PLOČA

1. Svjetlo indikatora napajanja
2. Svjetlo indikatora alarma
3. Gumb upravljanje temperature

ZAMRZAVANJE SVJEŽIH NAMIRNICA

Stavite namirnice koje treba zamrznuti na rešetku u odjeljak zamrzivača izbjegavajući njihov izravan kontakt s već zamrznutim namirnicama. Količina svježe hrane koju se može zalediti za 24 sata navedena je na nazivnoj pločici.

Za zamrzavanje svježih namirnica rešetku zamrzivača stavite u gornji položaj.

TEMPERATURA HLADNJAKA I ZAMRZIVAČA

Ovaj hladnjak/zamrzivač uključuje se pomoću termostata koji se nalazi unutar hladnjaka.

Temperaturu u oba odjeljka podešavate okretanjem gumba termostata.


Termostat na ❄️ : **minimalno hlađenje**

Termostat na ❄️❄️ : **srednja razina hlađenja**

Termostat na ❄️❄️❄️ : **maksimalno hlađenje**

Termostat na • : **nema hlađenja, nema svjetla**

Postavljanjem gumba termostata u položaj•uređaj se isključuje.

ZAMRZIVAČ I ODLAGANJE NAMIRNICA**Legenda****PODRUČJE ZAMRZAVANJA**

Sve vrste namirnica

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Što učiniti ako...	Mogući razlozi	Rješenja
Uređaj ne radi.	<ul style="list-style-type: none">Moguće je da je došlo do problema s napajanjem uređaja.	<ul style="list-style-type: none">Provjerite:<ul style="list-style-type: none">je li nestalo struje;je li utikač ispravno umetnut u utičnicu za struju i je li dvopolni prekidač (ako je prisutan) u ispravnom položaj (uključeno);rade li uređaji za zaštitu električnog sustava u kući;da kabel za napajanje nije prekinut;nije li gumb termostata okrenut u položaj "●".
Unutarnje svjetlo ne radi.	<ul style="list-style-type: none">Možda treba zamijeniti žarulju.	<ul style="list-style-type: none">Isključite uređaj iz napajanja i obratite se odjelu za tehničku podršku ako je želite zamijeniti.
Unutarnja temperatura odjeljaka nije dovoljno hladna.	<ul style="list-style-type: none">Razlozi za to mogu biti raznoliki (pogledajte stupac "Rješenja").	<ul style="list-style-type: none">Provjerite:<ul style="list-style-type: none">zatvaraju li se vrata ispravno;da kućanski uređaj nije postavljen pored izvora topline;je li postavljena odgovarajuća temperatura;da nije zapriječen protok zraka kroz rešetke za ventilaciju na dnu uređaja.
Na dnu hladnjaka ima vode.	<ul style="list-style-type: none">Blokiran je odvod za vodu koja nastaje odmrzavanjem.	<ul style="list-style-type: none">Očistite ispusni otvor za odmrznutu vodu (pogledajte odjeljak "Održavanje i čišćenje").
Prevelika količina nakupljenog leda u hladnjaku.	<ul style="list-style-type: none">Vrata zamrzivača ne zatvaraju se ispravno.	<ul style="list-style-type: none">Provjerite sprječava li što pravilno zatvaranje vrata.Odmrznite zamrzivač.Provjerite je li uređaj ispravno postavljen.
Prednji je dio uređaja vruć, i to u području brtve na vratima.	<ul style="list-style-type: none">To nije problem. To sprječava pojavu kondenzacije.	<ul style="list-style-type: none">Rješenje nije potrebno.
Temperatura hladnjaka je preniska.	<ul style="list-style-type: none">Postavljena temperatura je preniska.Možda je u zamrzivač stavljena velika količina svježih namirnica.	<ul style="list-style-type: none">Pokušajte postaviti nešto višu temperaturu.Ako su u zamrzivač stavljene svježije namirnice, pričekajte da se potpuno zamrznu.Isključite ventilator (ako je uređaj opremljen) na način opisan u dijelu "VENTILATOR".



Sigurnosne upute, korisnički priručnik, obrazac proizvoda i podatke o potrošnji energije možete preuzeti tako da:

- posjetite naše web-mjesto **docs.indesit.eu**
- upotrebom QR koda
- Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisnu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

