

IGAPÄEVASE KASUTAMISE JUHEND



TÄNAME, ET OSTSITE INDESITI TOOTE

Täielikuma hoolduse ja toe saamiseks registreerige oma seade aadressil www.indesit.com/register




Ohutusjuhised ja kasutus- ja hooldusjuhendi saate alla laadida meie veebilehelt docs.indesit.eu järgides voldiku lõpus toodud juhiseid.



Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt tervishoiu- ja ohutusjuhendit.

TOOTE KIRJELDUS



Külmikusektsioon

1. Elektroonilise juhtpaneeli / valgustuse plokk
2. Riiulid
3. Andmesilt toote nimega
4. Puu- ja köögiviljasahtel
5. Ukse käelisuse vahetamise komplekt
6. Ukseriivulid
7. Munarest
8. Pudelihoidik
9. Pudeliriivul
10. Kaane tihend

Külmutussektsioon


10. Uksetihendid
11. Sügavkülmikusahtlid
12. Riiulid
13. Alumine sahtel: kõige külmem tsoon, parim värske toidu külmutamiseks
14. Jääkuubikute rest

JUHTPANEEL

B. Termostaadinupp



- A. Lambipirn
- B. Termostaadinupp
- C. Termostaadi asetuse näidik
- D. Valgustinupp




TEMPERATUURI SEADMINE

Termostaat on seatud väärtusele **MIN**: väike jahutustugevus
Termostaat on seatud väärtuste **MIN** ja **MAX** vahele: jahutustugevust saab seada vastavalt eelistustele.


Termostaat on seatud väärtusele **MAX**: max jahutustugevus.
Toidu säilitamiseks soovitatakse asendit MED.
Termostaat on seatud väärtusele • : jahutus ja tuli on väljas.
Märkus: Näidatavad seadepunktid vastavad keskmisele temperatuurile kogu külmikus.

TARVIKUD


MUNAREST



PUDELIHOIDIK



JÄÄKUUBIKUTE REST



ESIMEST KORDA KASUTAMINE

SEADME KÄIVITAMINE

Pärast seadme ühendamist vooluvõrku pöörake selle sisselülitamiseks termostaadinuppu: jahutus hakkab tööle ja tuli läheb põlema; seadke nupp soovitud võimsusele (vt: Juhtpaneel, lk 1).

Oodake pärast käivitamist enne toidu asetamist külmiku- ja külmutusseksiooni vähemalt 4–6 tundi.

KÜLMIKU VALGUSTUS

Pirni eemaldamiseks keerake seda vastupäeva, nagu on näidatud joonisel.



Kontrollige pirni. Vajadusel keerake läbipõlenud pirn välja ja vahetage sama tüüpi LED-pirni vastu, mis on saadaval ainult meie teeninduskeskustes ja volitatud edasimüüjate juures. Külmutusseksiooni valgustus süttib külmiuukse avamisel.

MÕNI TÖÖTAMISEGA SEOTUD HELI, MIDA VÕITE KUULDA

Sisin seadme esmakordsel sisselülitamisel või pärast pikka seismist.



Mulin, kui jahutusvedelik voolab torudesse.



BRRR-heli kostub kompressori töötamise ajal.



Sumin, kui veeklapp või ventilaator hakkab tööle.



Raksuv heli, kui kompressor käivitub.




Klõpsatus kõlab termostaadist, mis reguleerib kompressori käitamise sagedust.



VEAOTSING

<i>Probleem</i>	<i>Võimalik põhjus</i>	<i>Lahendus</i>
SEADE EI TÖÖTA	Võimalik, et probleem on seadme toites.	<ul style="list-style-type: none"> › Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja pistikupesas on õige pinge. › Kontrollige oma kodu elektrisüsteemi kaitseseadiseid ja kaitsmeid
SULATUSVEE ALUSEL ON VETT	See on kuuma, niiske ilma puhul tavaline. Alus võib olla isegi poolenisti täis.	› Vee mahavoolamise vältimiseks veenduge, et seade on loodis.
UKSETIHENDIGA KOKKUPUUTUVAD SEADME KORPUSE SERVID ON KATSUDES SOOJAD	Tegemist ei ole defektiga. See on kuuma ilmaga ja kompressori töötamise ajal tavaline.	
VALGUSTUS EI TÖÖTA	Lambipirn võib vajada väljavahetamist. Seade võib olla ooterežiimil	<ul style="list-style-type: none"> › Veenduge, et teie kodu elektrisüsteem kaitseseadised ja kaitsmed on töökorras. › Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud vooluvõrku ja pistikupesas on õige pinge. › Kui LED-tuled ei tööta, tuleb helistada teenindusse ja lasta need asendada sama tüüpi tuledega, mis on saadaval ainult meie teenindustes ja volitatud edasimüüjate juures.
TUNDUB, ET MOOTOR TÖÖTAB LIIGA PALJU	Mootori tööaeg oleneb mitmesugustest asjaoludest: ukse avamise sagedusest, säilitatava toidu kogusest, ruumi temperatuurist, temperatuuriseadetest.	<ul style="list-style-type: none"> › Veenduge, et seade on õigesti häälestatud. › Veenduge, et seadmesse ei ole korraga pandud liiga suurt kogust toiduaineid. › Veenduge, et ust ei avata liiga tihti. › Kontrollige, kas uks sulgub korralikult.
SEADME TEMPERatuur ON LIIGA KÕRGE	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused)	<ul style="list-style-type: none"> › Veenduge, et kondensaator (seadme taga) on tolmust ja prahist puhas. › Veenduge, et uks on korralikult kinni. › Veenduge, et uksetihendid on korralikult paigas. › Kuumadel päevadel või kui ruum on soe töötab mootor tavapärasest pikemalt. › Kui seadme uks on jäänud kauemaks lahti või kui korraga pannakse seadmesse suur kogus toiduaineid, töötab mootor pikemalt, et seadme sisemus maha jahutada.
UKSED EI AVANE EGA SULGU KORRALIKULT	Sellel võib olla mitu põhjust (vt jaotist Lahendused)	<ul style="list-style-type: none"> › Veenduge, et toiduainepakid ei jää uksele ette. › Kontrollige, kas sisemised osad ja automaatne jäävalmistaja on korralikult oma kohal. › Veenduge, et uksetihendid ei ole määrdunud ega kleepuvad. › Veenduge, et seade on loodis.

TOIDU JA JOOKIDE SÄILITAMINE



Kirjeldus



MÕÕDUKAS TSOON

Soovitav troopiliste puuviljade, konserve, jookide, munade, kastmete, marineeritud köögivilja, või, moosi säilitamiseks



JAHE TSOON

Soovitav juustu, piima, igapäevase toidu, delikatesside, jogurti, lihalõikude ja magustoitude säilitamiseks



PUU- JA KÖÖGIVILJASAHTEL



TAVALISED SÜGAVKÜLMASAHTLID



KÜLMUTUSSEKTSIOONI SAHTEL

(MAX JAHUTUSE TSOON) Soovitav värskel/valmistoidu külmutamiseks.

Märkus. Kirjelduses olev hall toon ei vasta sahtlite värvusele

KÜLMIKUSEKTSIOON

Pakendage toidud übertöödeldavast plastist, metallist, alumiiniumist või klaasist nõudesse ja toidukillesse.

Vedelikud ja toiduained, mis võivad eraldada või külge võtta lõhnu või maitseid, tuleb alati panna suletud nõudesse või kinni katta.

Kui panete külmikusse väikeses koguses toitu, soovitame kasutada köögiviljasahtli kohal olevaid riuleid, sest see on külmiku kõige jahedam osa.

Toidud, mis eraldavad suures koguses

etüleengaasi, ja toidud, mis on selle gaasi suhtes tundlikud (nt puu- ja köögiviljad ja salat), tuleb alati eraldada või tihedalt pakendada, et vältida nende kiiret rikkumist; näiteks ei tasu tomateid hoida koos kiivide ega kapsaga.

Pudelite ümbermineku vältimiseks võib kasutada pudelihoidikut (saadaval mõnel mudelil).

Ärge hoidke toiduaineid liiga lähestikku: vajalik on piisav õhuringlus.

KÜLMUTUSSEKTSIOON

Sügavkülmik sobib suurepäraselt külmutatud toidu hoidmiseks, jääkuubikute valmistamiseks ja värskel toidu külmutamiseks.


24 tunniga külmutatava värskel toidu kogus kilogrammides on andmesildil (... kg / 24 h).

Kui hoiate sügavkülmikus väikeses koguses toitu, soovitame seda hoida alt, st külmutussektiooni kõige külmemas osas.

TOOTE KIRJELDUS

 Toote kirjelduse koos seadme energiamärgistusega saate alla laadida meie veebilehelt <http://docs.indesit.eu>

KUST SAADA KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND


>  Laadige kasutus- ja hooldusjuhend alla meie veebilehelt docs.indesit.eu (selleks võite kasutada seda QR-koodi), täpsustamiseks on vaja lisada toote kaubanduslik kood.

> Teine võimalus on võtta ühendust teenindusega.



TEENINDUSE KONTAKT

Kontaktandmed leiate garantiijuhendist. Kui võtate ühendust teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid



4 00010874920

Trükitud Itaalias