

SL

LETAK ECO DESIGN 2020

Ta dokument podaja seznam predlogov za optimizacijo energijske učinkovitosti in uporabe aparata.

Ta hladilnik ni namenjen za vgradnjo.

Podatke o modelu je mogoče pridobiti s QR-Code na energijski nalepki.

Na nalepki je prav tako identifikator modela, ki ga lahko uporabite za preverjanje podatkov na portalu <https://eprel.ec.europa.eu>.

Količina svežih živil, ki jih je mogoče zamrzniti v določenem času, je navedena na nazivni ploščici.

ODTAJANJE IZDELKA

1. Priporočamo, da znižate temperaturo ali vklopite funkcijo za hitro zamrzovanje Fast Freeze vsaj štiri ure preden odstranite živila iz zamrzovalnega prostora, da podaljšate ohranitev živil med postopkom odtajanja.
2. Za odtajanje odklopite aparat iz električnega omrežja. Vrata pustite odprta, da omogočite odtajanje ledu. Da bi preprečili izhajanje vode med postopkom odtajanja, priporočamo, da postavite vpojno krpo na dno zamrzovalnega prostora in jo pogosto ožemate.
3. Očistite notranjost zamrzovalnega prostora in ga temeljito obrišite.
4. Ponovno vklopite aparat in vanj ponovno zložite živila.

Ključavnica (če je vgrajena) preprečuje, da bi se otroci zaprli v aparat.

Pred odstranitvijo hladilnika na smetišče morate odstraniti vsa vrata in pokrove, da se v hladilnik ne bodo mogli zapreti otroci ali živali.

Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G (če je vgrajen).

