



DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK
ZNAČKY INDESIT

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj
výrobek na www.indesit.com/register



Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní
pokyny.


POPIS VÝROBKU

PRVNÍ POUŽITÍ

Po provedení instalace vyčkejte alespoň dvě hodiny, než připojíte
spotřebič ke zdroji napájení.
Připojte spotřebič ke zdroji napájení a otočte ovladačem termostatu,
aby se spotřebič zapnul.

Po zapnutí spotřebiče musíte vyčkat 4–6 hodin, než dojde k dosažení
správné skladovací teploty. Platí pro obvyklé naplnění. Podle instrukcí
na obalu umístěte antibakteriální filtr proti zápachu do ventilátoru (je-li
k dispozici).

OVLÁDACÍ PANEL



1. Kontrolka elektrického napětí
2. Kontrolka výstražného upozornění
3. Ovladače teploty

ZMRAZOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN

Čerstvé jídlo/potraviny určené ke zmrazení umístěte na mřížku v oddílu
mrazničky a vyhněte se přímému kontaktu s již zmrazenými kusy.
Množství čerstvých potravin, které lze zamrazit během 24 hodin, je
uvedeno na výrobním štítku.
Přejete-li si zmrazit čerstvé potraviny/jídlo, mřížku mrazicího oddílu
umístěte do horní polohy.

TEPLOTA V CHLADICÍM A MRAZICÍM ODDÍLU

Tato chladnička/mraznička se zapíná pomocí termostatu umístěného
uvnitř chladicího oddílu.

Teplotu v obou oddílech je možné nastavit otočením ovládacího
knoflíku termostatu.

Termostat na ❄️ : **minimální úroveň chlazení**


Termostat na ❄️❄️ : **střední úroveň chlazení**

Termostat na ❄️❄️❄️ : **maximální úroveň chlazení**

Termostat na • : **chlazení neprobíhá, světlo nesvíí**

Otočením ovladače termostatu • se celý spotřebič vypne.

ODDÍL MRAZNIČKY A SKLADOVÁNÍ POTRAVIN



Vysvětlivky



MRAZICÍ ZÓNA
Veškeré potraviny

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Co dělat, když...	Možné důvody	Řešení
Spotřebič nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda:<ul style="list-style-type: none">nedošlo k výpadku napájení;zástrčka je řádně vsunuta do elektrické zásuvky a dvoupólový spínač (je-li součástí) se nachází ve správné poloze (zapnuto);jsou zařízení pro ochranu elektrického systému v domácnosti účinná;není poškozen napájecí kabel;ovladač termostatu není nastaven na „●“.
Vnitřní osvětlení nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">Možná bude potřeba vyměnit žárovku.	<ul style="list-style-type: none">Odpojte spotřebič od zdroje napájení a v případě potřeby jejich výměny se obraťte na službu technické pomoci.
Vnitřní teplota oddílů není dostatečně nízká.	<ul style="list-style-type: none">Důvody mohou být různé (viz část „Řešení“).	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda:<ul style="list-style-type: none">jsou dvířka řádně dovřená;spotřebič nestojí v blízkosti zdroje tepla;teplota je správně nastavena;nic nebrání cirkulaci vzduchu větracími mřížkami v dolní části spotřebiče.
Na dně chladicího oddílu je voda.	<ul style="list-style-type: none">Odpadní kanálek na rozmrazenou vodu je ucpaný.	<ul style="list-style-type: none">Čistěte odtok rozmrzlé vody (viz oddíl „Čištění a údržba“).
V mrazicím oddílu se vytváří nadměrné množství námrazy.	<ul style="list-style-type: none">Dvířka mrazicího oddílu nejsou správně dovřená.	<ul style="list-style-type: none">Zkontrolujte, zda nic nebrání správnému dovření dvířek.Odmrazte mrazicí oddíl.Zkontrolujte, zda je spotřebič správně nainstalován.
Přední okraj spotřebiče u dosedacího těsnění dvířek je horký.	<ul style="list-style-type: none">Nejedná se o problém. Zabraňuje to kondenzaci.	<ul style="list-style-type: none">Není třeba hledat řešení.
Teplota uvnitř chladicího oddílu je příliš nízká.	<ul style="list-style-type: none">Nastavená teplota je příliš nízká.V mrazicím oddílu je uloženo velké množství čerstvých potravin.	<ul style="list-style-type: none">Zkuste nastavit o něco vyšší teplotu.Pokud byly do mrazicího oddílu vloženy čerstvé potraviny, vyčkejte, dokud nebudou zcela zmrazeny.Vypněte ventilátor (je-li součástí), jak je popsáno v odstavci „VENTILÁTOR“.



Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:

- naší webové stránky docs.indesit.eu,
- naskenování QR kódu
- Případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

