

IKDIENAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LV



PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES INDESIT IZSTRĀDĀJUMU.

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē

<http://www.indesit.com/register/indesit.html>




Lejuplādējiet Drošības instrukciju un Lietošanas un apkopes pamācību, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni www.indesit.eu un sekojot norādēm šīs rokasgrāmatas aizmugurē.



Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet *Veselības un drošības instrukciju*.

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS



Ledusskapja nodaļums

- 1. Elektroniskais vadības panelis / apgaismojuma vienība
- 2. Plaukti
- 3. Datu plāksnīte ar rūpniecisko nosaukumu
- 4. Augļu un dārzeņu atvilktnē
- 5. Komplekts durvju atvēršanas virziena maiņai
- 6. Durvju plaukti
- 7. Olu trauks
- 8. Pudeļu plaukts
- 9. Durvju blīvējums


Saldētavas nodaļums

- 9. Durvju blīvējumi
- 10. Saldētavas atvilktnes
- 11. Plaukti
- 12. Apakšējā atvilktnē: vēsākā zona, kas vislabāk piemērota svaigas pārtikas sasaldēšanai
- 13. Ledus trauks
- 14. Elektropadeves pārrāvuma sensors

VADĪBAS PANELIS

B. Termostata slēdzis

- A. Spuldze
- B. Termostata slēdzis
- C. Termostata iestatījumu indikators
- D. Gaismas poga




TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA

Termostats iestatīts uz **MIN.**: zema dzesēšanas intensitāte
Termostats iestatīts starp **MIN** un **MAKS.**: dzesēšanas intensitāti iespējams pielāgot atkarībā no iestatījumiem.
Termostats iestatīts uz **MAKS.**: maksimāla dzesēšanas intensitāte.


Labākai pārtikas produktu uzglabāšanai ieteicama pozīcija **MED**.
Termostats iestatīts uz *****: dzesēšana un apgaismojums ir izslēgts.
Piezīme: Šie uzstādījumi norāda uz vidējo temperatūru visā ledusskapī.

PIEDERUMI

OLU TRAUKS



LEDUS TRAUKS



PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

KĀ IEDARBINĀT IERĪCI

Pēc ierīces pievienošanas strāvai, pagrieziet termostata slēdzi, lai ierīci ieslēgtu: tiks sākta dzesēšana un ieslēgta gaisma; ar slēdzi iestatiet vajadzīgo jaudas līmeni (skatiet sadaļu „Vadības panelis” 1. lappusē).

Kad ierīce sākusi darboties, nogaidiet vismaz 4-6 stundas pirms pārtikas ievietošanas ledusskapī un saldētavas nodalījumā.

LEDUSSKAPJA APGAISMOJUMS

Lai izņemtu spuldzi, pagrieziet to pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, kā parādīts attēlā:



Pārbaudiet spuldzi. Ja nepieciešams, izskrūvējiet saplīsušo spuldzi un nomainiet to pret tāda paša veida LED spuldzi, kas pieejama tikai mūsu pēcpārdošanas servisā un pie izstrādājuma pārdevēja. Ledusskapja apgaismojums ieslēdzas, kad ledusskapja durvis tiek atvērtas.

DAŽAS NO IESPĒJAMĀM FUNKCIONĀLAJĀM SKAŅĀM

Šņācoša skaņa, kad ieslēdzat ierīci pirmo reizi vai pēc ilgāka pārtraukuma.



Burbuļojoša skaņa, kad dzesējošais šķidrums ieplūst caurulēs.



Rūcoša skaņa rodas no kompresora darbības.



Dūcoša skaņa, kad ieslēdzas ūdens vārsts vai ventilators.



Krakšķēšana, kad ieslēdzas kompresors.




KLIKŠĶIS rodas no termostata, kas regulē to, cik bieži jāieslēdzas kompresoram.



ELEKTROPADEVES PĀRRĀ- VUMA SENSORS


Pateicoties tajā esošajiem diviem šķidrumiem, elektropadeves pārrāvuma sensors norādīs uz notikušu elektropadeves pārrāvumu.



1. SARKANS ŠĶIDRUMS

2. DZELTENS ŠĶIDRUMS

LIETOŠANA (nepieciešama sākotnēja iestatīšana)


1 Pievienojiet ledusskapi strāvai 	2 Sensoram jābūt šādā pozīcijā: 	3 Pagaidiet 24 stundas, līdz šķidrums ir sasalis +24 h 	4 Pēc 24 stundām jums jāpagriež elektropadeves pārrāvuma sensors par 180° pulksteņrādītāja virzienā. Sensors ir gatavs darbam. Pārbaudiet, vai sensors ziņo par elektropadeves pārrāvumu. 
---	--	---	---

PĀRBAUDIET, VAI SENSORS ZIŅO PAR ELEKTROPADEVES PĀRRĀVUMU

Ja vismaz viens no šķidrumiem ir atkusis, tas norāda uz paaugstinātu temperatūru saldētavas nodalījumā, ko var būt izraisījis elektropadeves pārrāvums. Pat ja viens no abiem šķidrumiem ir tikai daļēji atkusis, iekšējā temperatūra ir neparasti augsta.

 Noklusējuma konfigurācija: Problēmu nav 	 DZELTENĀ šķidruma kļūme: pārtika jāapēd vienas nedēļas laikā 	 SARKANĀ UN DZELTENĀ šķidruma kļūme: pārtika ir jāizmet 
---	--	--

KĀ UZGLABĀT PĀRTIKU UN DZĒRIENUS



Apzīmējums



MĒRENĀ ZONA Paredzēta tropisko augļu, konservu, dzērienu, olu, mērču, marinētu gurķīšu, sviesta, ievārījuma uzglabāšanai



VĒSĀ ZONA Paredzēta siera, piena, piena produktu, delikatesu, jogurta, gatavo gaļas produktu, desertu uzglabāšanai



AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE



PARASTAS SALDĒTAVAS ATVILKTNES



SALDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNE
(MAKS. SALDĒŠANAS ZONA) Paredzēta, lai saldētu svaigu/pagatavotu pārtiku.

Piezīme: Apzīmējumā izmantotais pelēkais tonis nesakrīt ar atvilktnu krāsu

LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS

Lietojiet otrreizēji izmantojamus plastmasas, metāla, alumīnija un stikla traukus, un ietinamo plēvi, lai iesaiņotu pārtikas produktus.

Šķidrumus un ēdienus, kas var izdalīt aromātu vai uzņemt citas smaržas vai garšas, vienmēr ievietojiet noslēgtos traukos, vai arī apklājiet tos.

Lai uzglabātu produktus, kas ir nelielā daudzumā, iesakām novietot tos uz plauktiem, kas atrodas virs augļu un dārzeņu nodalījuma, jo tā ir vēsākā vieta ledusskapja nodalījumā.

Ēdienus, kas izdala etilēna gāzi vai ir jutīgi pret to, piemēram, augļus, dārzeņus un salātus ieteicams atdalīt vai ietīt plēvē, lai tādējādi pagarinātu to uzglabāšanas laiku, piemēram, neuzglabājiēt tomātus kopā ar kivi vai kāpostiem.

Lai izvairītos no pudeļu apgāšanās, varat izmantot pudeļu turētāju (pieejams izvēlētajiem modeļiem).

Neuzglabājiēt produktus pārāk cieši, tādējādi traucējot gaisa cirkulācijai.

SALDĒTAVAS NODALĪJUMS

Saldētava ir istā vieta, lai uzglabātu saldētus produktus, gatavotu ledus kubiņus un sasaldētu svaigus produktus saldētavas nodalījumā.

Maksimālais svaigu produktu kilogramu skaits, ko iespējams sasaldēt 24 stundu laikā, norādīts uz datu plāksnītes (...kg/24h). Lai saldētavā uzglabātu produktus, kas ir nelielā daudzumā, iesakām izmantot saldētavas nodalījuma aukstākās zonas, respektīvi, apakšējā zonu.

IZSTRĀDĀJUMA ĪPAŠĀ ZĪME

 [www](http://www.indesit.eu) Izstrādājuma lapu ar datiem par ierīces enerģijas patēriņu varat lejuplādēt tīmekļa vietnē www.indesit.eu

KĀ IEGŪT LIETOŠANAS UN APKOPES INSTRUKCIJU

>  [www](http://www.indesit.eu) Lejuplādējiēt Lietošanas un apkopes pamācību tīmekļa vietnē www.indesit.eu (varat izmantot arī QR kodu), norādot izstrādājuma kodu.
> Alternatīvi varat sazināties ar pēcpārdošanas apkopes centru



SAZINIETIES AR PĒCPĀRDOŠANAS APKOPES CENTRU

Kontakinformāciju varat atrast garantijas grāmatiņā. Sazinoties ar pēcpārdošanas apkopes centru, nosauciet kodu, kas atrodams uz izstrādājuma identifikācijas uzlīmes.



400010868614

lespiests Itālijā