


**ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA**
**INDESIT**

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi

[www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)




**Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe uređaja.**

**PRVA UPOTREBA**

Nakon ugradnje pričekajte najmanje dva sata prije priključivanja uređaja na napajanje. Nakon priključivanja, automatski će započeti s radom. Postavke idealne temperature tvornički su zadane.

Nakon uključivanja uređaja pričekajte 4 – 6 sati da bi postigao ispravnu temperaturu za odlaganje namirnica.

**UPRAVLJAČKA PLOČA**


1. LED indikatori (za prikaz trenutne zadane vrijednosti temperature funkcije Super Cooling (Super hlađenje))
2. Gumb Super Cooling (Super hlađenje)/Gumb temperature

**POSTAVKA TEMPERATURE**

Pritisnite gumb temperature na upravljačkoj ploči kako biste namjestili temperaturu od najtoplije preko niže do najhladnije razine. Pritiskom na gumb Temperatura postavka temperature ciklički će se mijenjati. Kod prvog uključivanja uređaja zadana vrijednost temperature nalazi se u srednjem položaju (tvornička postavka). U sljedećoj tablici prikazuju se zadane vrijednosti temperature:

<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	visoka temp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	sred visoka temp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	srednja temp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	sred niska temp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	niska temp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Super Cooling (Super hlađenje)



ISKLJUČENO  UKLJ

Preporučena postavka:

- Hladnjak: +4 °C ili MED
- Zamrzivač: -18 °C ili -20 °C

Napomena: Prikazane zadane vrijednosti odgovaraju prosječnoj temperaturi u cijelom hladnjaku.

**SUPER COOLING (SUPER HLAĐENJE)**

Upotreba funkcije Super Cooling (Super hlađenje) preporučuje se za povećavanje mogućnosti hlađenja prilikom spremanja velike količine namirnica u odjeljak hladnjaka.

Za uključivanje funkcije Super Cooling (Super hlađenje) pritisnite i 3 sekunde držite gumb Temperatura na upravljačkoj ploči dok se ne uključe sva 3 LED svjetla.

Ova se funkcija automatski isključuje nakon 24 sati i vraća se na prethodno odabranu zadanu vrijednost.



Funkcija se može ručno isključiti tako da pritisnete i 3 sekunde držite pritisnut gumb temperature na upravljačkoj ploči.

Napomena: funkcija Super Cooling (Super hlađenje) treba se uključiti prije stavljanja svježih namirnica koje treba zamrznuti u odjeljak zamrzivača kako bi se povećala mogućnost zamrzavanja.

**LED SVJETLO**


Ovaj proizvod ima izvor svjetla klase energetske učinkovitosti G.

Ako sustav LED svjetala ne radi obratite se servisu kako bi ih zamijenili.


**Važno:** Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se vrata hladnjaka otvore. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 8 minute, svjetlo će se automatski isključiti.

\* Dostupno samo na određenom modelima



## NAČIN ODLAGANJA SVJEŽIH NAMIRNICA I PIĆA



### Legenda

-  **UMJERENO PODRUČJE**  
Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza
-  **HLADNO PODRUČJE**  
Preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mliječnih proizvoda, delikatesa, jogurta
-  **NAJHLADNIJE PODRUČJE**  
Preporučuje se za spremanje hladnih narezaka, deserta, mesa i ribe
-  **LADICA ZA VOĆE I POVRĆE**

---

-  **LADICE ZAMRZIVAČA**  
(jedna ladica na modelima nižim od 1,7 m)
-  **LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA**  
(područje maks hladnoće)  
Preporučuje se za zamrzavanje svježih/kuhanih namirnica

### HLADNJAK

#### Ventilator\*

Ventilator poboljšava raspodjelu temperature u odjeljku hladnjaka omogućujući bolje čuvanje spremljenih namirnica. Ventilator je isključen prema zadanim postavkama. Ventilator uključite tako da pritisnete gumb ventilatora. Zapamtite da, iako je ventilator uključen, on neće stalno raditi. Ventilator će se pokretati/zaustavljati ovisno o

temperaturi i/ili vlazi u hladnjaku.

Zbog toga je potpuno normalno da se ventilator ne kreće čak i ako je ventilator uključen.

Uređaji opremljeni ventilatorom mogu imati i antibakterijski filter. Ovaj filter kupite na našem web-mjestu ili se obratite službi za korisnike.

### ZAMRZIVAČ

Zamrzivač omogućuje dugotrajno pohranjivanje smrznutih namirnica i zamrzavanje onih svježih. Količina svježe hrane koju se može zamrznuti u određenom vremenu navedena je na nazivnoj pločici. Stavite svježe namirnice u područje za zamrzavanje zamrzivača, ostavljajući dovoljno mjesta oko pakiranja namirnica kako bi zrak mogao slobodno cirkulirati. Pazite da svježe namirnice ne dođu u izravna doticaj sa smrznutim namirnicama. Ograničenja za punjenje određuju košare, preklopi, ladice, police itd. Pazite da se ti sastavni dijelovi i dalje mogu lako zatvoriti nakon punjenja. Ladica/odjeljak područja za zamrzavanje prikazan je na gornjoj slici. Kako biste optimizirali brzinu zamrzavanja i dobili više prostora za odlaganje, iz zamrzivača možete ukloniti ladice zamrzivača i namirnice smjestiti izravno na dno odjeljka. Da biste izbjegli bacanje namirnica, pogledajte preporučene postavke i vrijeme čuvanja u korisničkom priručniku na mreži.

#### Kockice leda

Napunite posudu za led vodom do 2/3 i stavite je u zamrzivač. Nemojte koristiti oštre ili šiljaste predmete za uklanjanje leda.

#### Odmrzavanje odjeljka zamrzivača

Zamrzivač se mora odmrznuti jednom ili dva puta godišnje ili kada je prisutna prevelika količina leda (debljine 3 mm). Stvaranje leda je normalno.

Količina i brzina nakupljanja leda ovisi o uvjetima u prostoriji i učestalosti otvaranja vrata. Za odmrzavanje jedinice isključite proizvod i izvadite namirnice. Ostavite vrata zamrzivača otvorena, kako bi se led otopio.

Kako biste spriječili curenje vode tijekom odleđivanja, preporučuje se da stavite upijajuću krpu na dno odjeljka zaleđivača i redovito je iscijedite.

Očistite unutrašnjost zamrzivača. Isperite i pažljivo osušite. Ponovno uključite uređaj i stavite u njega namirnice.


\* Dostupno samo na određenom modelima

## DODATNI PRIBOR\*


### POLICA ZA JAJA




### KOŠARA ZA BOCE



### STOP FROST (PRIBOR ZA SPRJEČAVANJE NAKUPLJANJA LEDA)



### LADICA ZA LED



### STOP FROST (PRIBOR ZA SPRJEČAVANJE NAKUPLJANJA LEDA)\*

Priloga STOP FROST (za sprječavanje nakupljanja leda) namijenjen je za sakupljanje dijela leda koji se stvara u odjeljku zamrzivača te se lako uklanja i čisti, a time skraćuje vrijeme potrebno za odleđivanje zamrzivača.

Način čišćenja pribora za sprječavanje nakupljanja leda nalazi se u korisničkom priručniku na web-mjestu.

## OPĆE INFORMACIJE

Ladice, košare i police moraju ostati u trenutačnom položaju, osim ako nije drugačije navedeno u ovim kratkim uputama. Sustav osvjetljenja hladnjaka upotrebljava LED žarulje koje omogućuju bolje osvjetljenje od uobičajenih žarulja. Vrata i poklopce hladnjaka potrebno je skinuti prije odlaganja

na odlagalište da bi se spriječilo da se djeca ili životinje zaglave u uređajima.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

Što učiniti ako...	Mogući razlozi	Rješenja
Kućanski uređaj ne radi.	Moguće je da je došlo do problema s napajanjem uređaja.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona.</li><li>• Provjerite zaštitne uređaje i osigurače električnog sustava u domu</li></ul>
U posudi za sakupljanje vode od odmrzavanja ima vode.	Ovo je uobičajeno kod vrućeg, vlažnog vremena. Posuda se može napuniti i do polovice.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provjerite je li uređaj poravnat kako ne bi došlo do prelijevanja.</li></ul>
Rubovi elementa uređaja koji dolaze u kontakt s brtvom na vratima topli su na dodir.	To nije kvar. To je uobičajeno kada je vruće i kada je kompresor u radu.	
Svjetlo ne radi.	Možda treba zamijeniti žarulju. Možda je uređaj uključen/u stanju pripravnosti.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provjerite rade li ispravno zaštitni uređaji i osigurači električnog sustava u domu.</li><li>• Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napona</li><li>• U slučaju kvara LED žarulja korisnik mora nazvati servis radi zamjene istom vrstom žarulja koje su dostupne samo u našim postprodajnim servisima ili kod ovlaštenih distributera.</li></ul>
Izgleda da motor ostaje predugo uključen.	Vrijeme rada motora ovisi o različitim čimbenicima: učestalosti otvaranja vrata, količini pohranjenih namirnica, temperaturi prostorije, podešavanju termostata.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provjerite jesu li komande uređaja ispravno postavljene.</li><li>• Provjerite da u uređaj nije postavljena prevelika količina namirnica.</li><li>• Provjerite da se vrata prečesto ne otvaraju.</li><li>• Provjerite da se vrata ispravno zatvaraju.</li></ul>
Temperatura uređaja je previsoka.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provjerite da na kondenzatoru (na stražnjem dijelu uređaja) nema prašine i dlačica.</li><li>• Provjerite jesu li vrata ispravno zatvorena.</li><li>• Provjerite je li brtva na vratima ispravno postavljena.</li><li>• Tijekom vrućih dana ili ako je soba topla, normalno je da motor dulje radi.</li><li>• Ako su vrata uređaja dugo ostala otvorena ili ste stavili velike količine namirnica, motor će dulje raditi kako bi ohladio unutrašnjost uređaja.</li></ul>
Vrata se pravilno ne zatvaraju i ne otvaraju.	Razlozi za to mogu biti različiti (pogledajte „Rješenja“).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Provjerite da paketi namirnica ne blokiraju vrata.</li><li>• Provjerite da se unutarnji dijelovi ili automatski ledomat nalaze u svom položaju.</li><li>• Provjerite da brtve na vratima nisu prljave ili ljepljive.</li><li>• Provjerite da je uređaj poravnat.</li></ul>

\* Dostupno samo na određenom modelima

## TABLICA ALARMA

Vrsta alarma	Signal	Uzrok	Rješenje
Alarm otvorenih vrata	Svjetlo hladnjaka trepće.	Vrata su ostala otvorena više od 5 minuta.	Zatvorite vrata.
Alarm otvorenih vrata.	Svjetlo hladnjaka isključeno.	Vrata su ostala otvorena više od 8 minuta.	Zatvorite vrata.
Neispravnost	Neispravnost proizvoda.	Neispravnost proizvoda.	Obratite se postprodajnom servisu.

\* Dostupno samo na određenom modelima



### Pravila, standardne dokumente i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći tako:

- posjetite naše web-mjesto **docs.indesit.eu**
- upotrebom QR koda
- Možete i **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

Informacije o modelu mogu se dobiti pomoću QR koda koji je naveden na oznaci energetske učinkovitosti. Na oznaci se nalazi i identifikacijska oznaka modela koja se može upotrijebiti za pregledavanje portala baze podataka na <https://eprel.ec.europa.eu>.

