

Tervishoiu- ja ohutus- ning **paigaldus**juhend

Tervishoiu- ja ohutusjuhend

3

Paigaldusjuhend

6

OHUTUSJUHISED

OLULINE! LUGEGE LÄBI JA JÄRGIGE HOOLIKALT!

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhendid. Hoidke need hilisemaks läbivaatamiseks käepärast. Nendes juhendites ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb pidevalt järgida. Tootja ei vastuta, kui ohutusjuhendeid ei järgita, seadet kasutatakse valesti või määratakse sobimatud seaded.

HOIATUSED

HOIATUS! Seade ning selle juurdepääsetavad osad muutuvad kasutamise käigus kuumaks. Alla 8-aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, välja arvatud juhul, kui nende tegevust pidevalt jälgitakse. Lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes on piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või ilma kogemuste või teadmisteta, võivad seadet kasutada ainult siis, kui nende tegevust jälgitakse või neid on seadme ohutuks kasutamiseks juhendatud ja nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

HOIATUS! Hoiduge küttekehade või sisepindade vastu puutumisest – põletusohu.

HOIATUS! Kui ukse tihendid on kahjustatud, ei tohi ahju kasutada, kuni need on parandanud väljaõppinud tehnik.

HOIATUS! Vedelikke ja muid toite ei tohi soojendada suletud anumad, sest see võib plahvatada.

Mikrolaineahi on mõeldud toidu ja joogi soojendamiseks. Toidu või riiete kuivatamine ja soojakottide, susside, käsnade, niiskete lappide ja muu sarnase soojendamine võib põhjustada vigastusi, süttimist või tulekahju. Kui soojendate toitu plast- või pabernõudes, hoidke ahjul silma

peal, et need ei süttiks. Jookide soojendamisel mikrolainetega võivad need viivitusega keema minna ja nõust välja pursata, seega tuleb olla nõu ahjust väljavõtmisel ettevaatlik.

Toitepudelite ja imikutoidu purkide sisu tuleb segada või raputada ja põletuste vältimiseks tuleb enne tarbimist kontrollida temperatuuri. Koorimata mune ja kõvaks keedetud mune ei tohi mikrolaineahjus soojendada, sest need võivad plahvatada isegi siis, kui mikrolainetega kuumutamine on lõppenud. Hoidke riided ja muud tuleohtlikud materjalid seadmest eemal, kuni kõik selle osad on täielikult maha jahtunud.

Ülekuumenenud õlid ja rasvad süttivad kergesti. Olge rasva- ja õlirikaste ning alkoholi sisaldavate (nt rumm, konjak, vein) toitude küpsetamisel alati ettevaatlik – tuleoht.

Ärge kasutage mikrolaineahju frittimisega, sest õli temperatuuri ei ole võimalik kontrollida.

Kui seadmega saab kasutada sondi, kasutage ainult selle ahjuga kasutamiseks mõeldud sondi (kui on olemas).

Kasutage plaatide ja muude tarvikute eemaldamiseks pajalappe. Ärge puudutage küttekehi! Olge eriti ettevaatlik küpsetamise lõpus, kui hakkate seadme ust avama. Laske kuum õhk või aur enne ahjust aeglaselt välja.

Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks sobivaid tarvikuid. Ärge katke ahju esiküljel olevaid kuumaõhuavasid.

Kui ahjust tuleb suitsu, lülitage see välja või eemaldage vooluvõrgust ja hoidke ust leekide summutamiseks kinni.

LUBATUD KASUTUS

Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodustes tingimustes ja ei sobi kommertskasutuseks.

Ärge kasutage seadet välitingimustes.

Ärge hoidke seadmes plahvatus- või tuleohtlikke aineid, nt aerosoolipurke. Seadmesse ja selle lähedusse ei või asetada ega seal kasutada bensiini ja muid tuleohtlikke materjale: seadme kogemata sisselülitamisel võib puhkeda tulekahju.

ETTEVAATUST! Seade ei ole mõeldud välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemiga kasutamiseks.

See seade on nähtud ette kasutamiseks kodumajapidamistes ja teistes sarnastes rakendustes, nagu - kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögipiirkondades; - talumajapidamistes; - klientide poolt hotellides, hotellides ja teistes majutustüüpi keskkondades; - hommikusöögiga öömaja tüüpi keskkondades; Muud kasutusviisid (nt ruumide soojendamine) pole lubatud.





PAIGALDAMINE

Seadet võib paigaldada ja remontida kvalifitseeritud tehnik vastavalt tootja juhiste ja kohalikele ohutuseeskirjadele. Ärge parandage ega asendage mõnda seadme osa, kui seda kasutusjuhendis otseselt ei soovitata!

Lapsed ei tohi seadet paigaldada. Hoidke lapsed seadme paigaldamise ajal sellest eemal. Jälgige paigaldamise ajal, et pakkematerjalid (kilekotid, polüstüreenosad jne) ei satuks laste kätte.

Seadet tuleb paigaldada ja käsitseda kahe või enama inimesega. Kandke lahtipakkimise ja paigaldamise ajal kaitsekindaid.

Veenduge pärast seadme lahtipakkimist, et see ei ole transportimisel kahjustada saanud. Probleemide esinemisel võtke ühendust edasimüüja või



SERVICE AVM 105
4801-310-00222

