

## LA FICHE

<b>Marque</b>	Whirlpool
<b>Référence commerciale</b>	FWDG86148W FR
<b>Classe énergétique</b>	A
<b>Consommation énergétique (lavage et séchage avec charge normale)</b>	5.44 (kWh)
<b>Consommation énergétique (lavage uniquement)</b>	1.04 (kWh)
<b>Classe d'efficacité de lavage</b>	A
<b>Pourcentage d'humidité restant après l'essorage</b>	53
<b>Vitesse d'essorage maximale</b>	1400 (rpm)
<b>Capacité coton lavage</b>	8 (kg)
<b>Capacité coton séchage</b>	6 (kg)
<b>Consommation énergétique (lavage et séchage avec charge normale)</b>	100 (l)
<b>Consommation d'eau par cycle de lavage (L)</b>	61 (l)
<b>Durée du cycle de lavage et séchage (min)</b>	675 (min)
<b>Consommation énergétique annuelle totale (lavage et séchage uniquement 200 pleines charges)</b>	1088 (kWh)
<b>Consommation d'eau annuelle totale (lavage et séchage uniquement 200 pleines charges)</b>	20000 (l)
<b>Consommation énergétique annuelle totale (lavage uniquement 200 pleines charges)</b>	208 (kWh)
<b>Consommation d'eau annuelle totale (lavage uniquement 200 pleines charges)</b>	12000 (l)
<b>Niveau sonore au lavage</b>	55 (dB(A) re 1 pW)
<b>Niveau sonore à l'essorage</b>	81 (dB(A) re 1 pW)
<b>Niveau sonore au séchage</b>	61 (dB(A) re 1 pW)