

ET

TEABELEHT ECODESIGN - 2020

Selle dokumendi eesmärk on anda soovitusi, mis võiksid aidata seadme energiakulu ja kasutust optimeerida.

Külmutusseade ei ole kavandatud kasutamiseks integreeritud seadmena.

Külmutusseadme ukсед ja kaaned tuleb enne prügilasse viimist eemaldada, et lapsed ega loomad ei saaks seadme sisse lõksu jääda.

Soovituslik säte:

- Külmutussektsoon: +4 °C või MED
- Külmutussektsoon: -18 °C või -20 °C

Kiirkülmutusfunktsioon lülitatakse automaatselt välja pärast maksimaalselt 72 tunni möödumist või saab selle käsitsi välja lülitada, vajutades kiirkülmutuse nuppu.

Kiirkülmutusfunktsioon lülitatakse automaatselt välja pärast maksimaalselt 24 tunni möödumist või saab selle käsitsi välja lülitada, vajutades uuesti kiirkülmutuse nuppu.

Külmutuskiiruse optimeerimiseks ja hoiuruumi suurendamiseks võib külmutussektsooni kasutada ilma sügavkülmasahtliteta ja asetada toidu otse sektsooni põhja.

Värske toidu kogus, mida on võimalik kindla aja jooksul külmutada, on toodud andmesildil.

Laadimismahule seavad piirangud korvid, labad, sahtlid, riiulid jne. Veenduge, et need komponendid sulguksid pärast laadimist takistuseti.

Toidu raiskumise vältimiseks vaadake veebis olevast kasutusjuhendist soovituslikke sätteid ja säilitusaegu.

Täitke jäärest 2/3 ulatuses veega ja pange tagasi külmutussektsooni. Ärge mitte mingil juhul kasutage jää eemaldamiseks teravaid esemeid.

Mudeliteabe nägemiseks kasutage QR-koodi, mille leiате energiasildil.

Sildil on lisaks mudeli identifikaator, mida saab kasutada andmebaasi portaalil <https://eprel.ec.europa.eu>.

Kui andmesildil on olemas „chiller/chill“-sahtli deklaratsioon, kehtib see ainult standardi EN 62552:2013 kohta, mis kehtib kuni 28. veebruarini 2021.



400011486026