

VODIČ ZA SVAKODNEVNU REFERENCU




ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL.

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.eu/register

Prije upotrebe uređaja pažljivo
pročitajte vodiče **Zdravlje i sigurnost i
Upotreba i održavanje.**

OPIS PROIZVODA

UREĐAJ




Odjeljak hladnjaka

1. Ventilator
2. Poklopac ventilatora i područje antibakterijskog filtra
3. Jedinica elektroničke upravljačke ploče / svjetla
4. Police
5. Pretinac za boce
6. Kutija za sir + poklopac
7. Područje višestrukog protoka hladnog zraka
8. Pokrov senzora
9. Odjeljak hladnjaka (najbolji za meso i ribu)
10. Nazivna pločica s trgovачkim nazivom
11. Pretinac za održavanje svježine voća i povrća
12. Razdjelnik ladice hladnjaka
13. Komplet za promjenu smjera otvaranja vrata
14. Polica za jaja
15. Duboke police u vratima
16. Polovica police za male predmete
17. Separator za boce
18. Polica za boce
19. Brtva na vratima

Odjeljak zamrzivača

19. Brtve na vratima
20. Gornja ladica: najhladnije područje najbolje za zamrzavanje svježih namirnica
21. Brzi led / Eutektik
22. Police
23. Razdjelnik ladice zamrzivača
24. Ladice zamrzivača


UPRAVLJAČKA PLOČA




1. Led indikatori (za prikaz trenutačne zadane vrijednosti temperature funkcije Brzo hlađenje)
2. Gumb uklj./mirovanje / gumb temperatura

DODATNI PRIBOR


LADICA ZA JAJA




KUTIJA ZA SIR




PRETINAC ZA BOCE




SEPARATOR ZA BOCE




RAZDJELNIK LADICE ZAMRZIVAČA




RAZDJELNIK LADICE HLADNJAKA



ODJELJAK ZA BRZU IZRADU LEDA



EUTEKTIK/LADICE ZA BRZI LED



PRVA UPOTREBA

NAČIN POKRETANJA UREĐAJA

Nakon priključivanja uređaja u struju on automatski započinje s radom.

Nakon pokretanja uređaja pričekajte najmanje 4 – 6 sati prije stavljanja namirnica u hladnjak i odjeljak zamrzivača.

Kada je uređaj priključen na napajanje, sva svjetla su uključena i sve ikone prikazuju se na zaslonu približno 1 sekundu. Svijetle zadane (tvorničke) vrijednosti postavki odjeljka hladnjaka.

SVAKODNEVNA UPOTREBA

Više pojedinosti o funkcijama potražite u dijelu Vodič za upotrebu i održavanje / na posljednjoj stranici potražite informacije o tome kako nabaviti Vodič za upotrebu i održavanje

FUNKCIJE


UKLJ./FUNKCIJA MIROVANJA

Za stavljanje proizvoda u stanje mirovanja **pritisnite i 3 sekunde držite pritisnutim gumb uklj./mirovanje.**
Isključuju se svi indikatori osim indikatora Uklj./mirovanje.

Ponovno pritisnite za ponovno uključenje uređaja.

POSTAVKA TEMPERATURA

Pritisnite gumb temperature na upravljačkoj ploči kako biste namjestili temperaturu od najtoplijeg do najhladnijeg razine. Pritiskom na gumb Temperatura postavka temperature ciklički će se mijenjati. Kod prvog uključivanja uređaja zadana vrijednost temperature nalazi se u srednjem položaju (tvornička postavka).
U sljedećoj tablici prikazuju se zadane vrijednosti temperature:



VISOKA TEMP.

SRED VISOKA TEMP.

SREDNJA TEMP.

SRED NISKA TEMP.

NISKA TEMP.

BRZO HLAĐENJE



Uključeno led svjetlo Isključeno led svjetlo

Napomena: Prikazane zadane vrijednosti odgovaraju prosječnoj temperaturi u cijelom hladnjaku.

UPRAVLJANJE SVJEŽINOM 6TH SENSE

Ova funkcija automatski radi kako bi se omogućili optimalni uvjeti za čuvanje spremljene hrane.

FUNKCIJA BRZO HLAĐENJE

Upotreba funkcije Brzo hlađenje preporučuje se za povećavanje mogućnosti hlađenja/zamrzavanja hladnjaka/odjeljka/zamrzivača kada se u njega stavlja velika količina namirnica.

Za uključivanje funkcije Brzo hlađenje, **ciklički pritiščite gumb temperature** na upravljačkoj ploči dok sva 3 LED svjetla ne zatreperi i ostanu stalno uključena.



Ova se funkcija automatski isključuje nakon 12 sati i vraća se na prethodno odabranu zadalu vrijednost.
Funkcija se može ručno isključiti pritiskom na gumb temperature na upravljačkoj ploči.

SVJETLO HLDNJAKA

Za sustav osvjetljenja u odjeljku hladnjaka upotrebljavaju se LED žarulje koje omogućuju bolje osvjetljenje kao i vrlo nisku potrošnju.

Ako sustav LED svjetla ne radi obratite se servisu kako bi ih zamjenili.


Važno: Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se vrata hladnjaka otvore. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 8 minute, svjetlo će se automatski isključiti.

VENTILATOR + ANTIBAKTERIJSKI FILTAR

Ventilator poboljšava raspodjelu temperature u odjeljku hladnjaka omogućujući bolje čuvanje spremljenih namirnica.

Ako je uređaj ima ventilator, on se može opremiti antibakterijskom filterom.



Izvadite ga iz kutije u ladici za očuvanje svježine i umetnite u poklopac ventilatora – kao što je prikazano na slici.
Postupak zamjene nalazi se u kutiji filtra.



TABLICA ALARMA

VRSTA ALARMA	SIGNAL	UZROK	RJEŠENJE
Alarm otvorenih vrata	Svjetlo hladnjaka trepće.	Vrata su ostala otvorena dulje od 3 minute.	Zatvorite vrata
Alarm otvorenih vrata	Svjetlo hladnjaka isključeno.	Vrata su ostala otvorena dulje od 4 minute.	Zatvorite vrata
Neispravnost	Bilo koji od indikatora temperature trepće.	Neispravnost proizvoda.	Kontaktirajte postprodajni servis

NAČIN SPREMANJA HRANE I PIĆA



Legenda



UMJERENO PODRUČJE Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, ukiseljenog povrća, maslaca, pekmeza



HLADNO PODRUČJE Preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mlijecnih proizvoda, delikatesa, jogurta



NAJHLADNIJE PODRUČJE Preporučuje se za spremanje hladnih narezaka, deserta



LADICA ZA VOĆE I POVRĆE



LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA
(PODRUČJE MAKS HLADNOĆE) Preporučuje se za zamrzavanje svježih/skuhanih namirnica.



UOBIČAJENE LADICE ZAMRZIVAČA

Napomena: Siva nijansa opisa nije usklađena s bojom ladica

ODJELJAK HLADNJAKA

Za omatanje namirnica upotrebljavajte spremnike od plastike, metala i stakla koji se mogu reciklirati i folije za omatanje.

Uvijek upotrebljavajte spremnike za tekućine ili namirnice koje šire mirise ili mogu poprimiti miris ili aromu ili nadjačati druge okuse.

Ako imate malu količinu namirnica koje trebate spremiti u hladnjak, preporučujemo upotrebu polica iznad ladice za očuvanje svježine voća i povrća jer je to najhladnije područje u odjeljku.

Namirnice koje ispuštaju veliku količinu etilena ili one koje su osjetljive na taj plin kao što su voće, povrće i salate uvijek se trebaju odvojiti i omotati tako da se ne umanji njihova vrijeme čuvanja; na primjer ne spremajte rajčice zajedno s kivijem ili kupusom.

Kako biste izbjegli prevrtanje boca možete upotrijebiti držač za boce (dostupan na odabranim modelima).

Namirnice ne spremajte preblizu kako bi se omogućila dovoljna cirkulacija zraka.

ODJELJAK ZAMRZIVAČA

Zamrzivač je idealno mjesto za odlaganje zamrznutih namirnica, izradu kockica leda i zamrzavanje svježih namirnica u odjeljku zamrzivača.

Maksimalan broj kilograma svježih namirnica koje se mogu zamrznuti u razdoblju od 24 sata naveden je na nazivnoj pločici (...kg/24h).

Ako imate malu količinu namirnica za odlaganje u zamrzivaču preporučujemo upotrebu srednjeg dijela.

ODRŽAVANJE, ČIŠĆENJE I OTKLANJANJE KVARA

Postupke održavanja, čišćenja i otklanjanja kvara pogledajte u **Vodiču za upotrebu i održavanje**.

Vodič za upotrebu i održavanje može se dobiti u:
> Postprodajnom servisu; broj telefona potražite u knjižici jamstva.
> preuzeti s web-mjesta tvrtke Whirlpool
<http://docs.whirlpool.eu>



KONTAKTIRANJE POSTPRODAJNOG SERVISNOG TIMA

Prilikom kontaktiranja postprodajnog servisnog tima navedite oba broja prikazana na servisnoj naljepnici. <http://www.whirlpool.com>

Tehničke informacije nalaze se na nazivnoj pločici unutar uređaja.



n

