

1. Parrillas de quita y pon
2. Quemador auxiliar
3. Quemador semi-rápido
4. Quemador semi-rápido
5. Quemador ultra-rápido
6. Mando de control del quemador auxiliar
7. Mando de control del quemador semi-rápido
8. Mando de control del quemador semi-rápido
9. Mando de control del quemador ultra-rápido

SÍMBOLOS

- Mando cerrado
- 🔥 Llama al máximo
- 🔥 Llama al mínimo

ENCENDIDO DE LOS QUEMADORES

- Para encender uno de los quemadores, gire el mando correspondiente en dirección contraria de las agujas del reloj a la posición de llama al máximo 🔥.
- Presione el mando contra el panel de control para encender el quemador.
- Una vez encendido el quemador, mantenga el mando presionado durante aproximadamente 5 segundos para permitir que se caliente el termopar. Este dispositivo de seguridad del quemador corta el suministro de gas al quemador si la llama se apaga accidentalmente (debido a corrientes de aire, interrupciones del suministro de gas, rebosamiento de líquidos, etc.).
- **El dispositivo no debe presionarse durante más de 15 seg. Si una vez transcurridos los 15 seg. el quemador no permanece encendido, espere al menos un minuto antes de intentar encenderlo de nuevo.**
- El quemador puede apagarse al soltar el mando. Esto significa que el termopar no se ha calentado lo suficiente. En este caso, repita los pasos anteriores.



CONSEJOS PRÁCTICOS PARA UTILIZAR LOS QUEMADORES

Para un mejor rendimiento de los quemadores, siga estos consejos:

- Utilice ollas y sartenes cuya base coincida con el tamaño de los quemadores (consulte la tabla de la derecha).
- Utilice exclusivamente ollas y sartenes con fondo plano.
- Utilice la cantidad de agua correcta para cocinar alimentos con la olla tapada.

Quemador	Ø de olla
ultra-rápido	de 24 a 26 cm
semi-rápido	de 16 a 22 cm
auxiliar	de 8 a 14 cm

DIMENSIONES Y DISTANCIAS QUE DEBEN RESPETARSE (mm)



Nota: Si se instala un extractor sobre la superficie de cocción, consulte las instrucciones del extractor para saber cuál es la distancia correcta.

TABLA DE INYECTORES

CATEGORÍA II2H3+

Tipo de gas empleado	Tipo de quemador	Referencia del inyector	Caudal térmico nominal kW	Consumo nominal	Capacidad térmica reducida kW	Presión del gas (mbar)		
						mín.	nom.	máx.
GAS NATURAL (Metano) G20	ultra-rápido	136	3,50	333 l/h	0,60	17	20	25
	semi-rápido	95	1,65	157 l/h	0,35			
	auxiliar	78	1,00	95 l/h	0,30			
GAS DE PETRÓLEO LICUADO (Butano) G30	ultra-rápido	94	3,50	254 g/h	0,60	20	28-30	35
	semi-rápido	67	1,65	120 g/h	0,35			
	auxiliar	50	1,00	73 g/h	0,30			
GAS DE PETRÓLEO LICUADO (Propano) G31	ultra-rápido	94	3,50	250 g/h	0,60	25	37	45
	semi-rápido	67	1,65	118 g/h	0,35			
	auxiliar	50	1,00	71 g/h	0,30			

Tipo de gas empleado	Configuración del modelo	Caudal térmico nominal kW	Consumo total nominal	Aire necesario (m ³) para la combustión de 1 m ³ de gas
G20 20 mbar	4 quemadores	7,80	742 l/h	9,52
G30 28-30 mbar	4 quemadores	7,80	567 g/h	30,94
G31 37 mbar	4 quemadores	7,80	557 g/h	23,80

SUMINISTRO ELÉCTRICO: 230 V ~ 50 Hz

PRECAUCIONES Y CONSEJOS GENERALES

Para sacar el máximo rendimiento de la placa, lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para futuras consultas

- Estas instrucciones sólo son válidas para aquellos países cuyas abreviaturas aparezcan en la ficha de descripción del producto y en la placa.
- Guarde el material de embalaje (bolsas de plástico, piezas de poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños, porque son potencialmente peligrosos.
- Compruebe si la placa se ha sufrido daños durante el transporte y quite la película protectora de las piezas.
- **Esta placa (Clase 3) se ha diseñado para uso exclusivo doméstico para cocinar. Cualquier otro uso (p. ej. para calentar una habitación) es inadecuado y potencialmente peligroso.**
- **Haga instalar y conectar la instalación de gas y eléctrica a un técnico cualificado de acuerdo con las normas de seguridad locales.**
- **Este aparato sólo debe instalarse y utilizarse en lugares bien ventilados y de acuerdo con las normas vigentes. Lea las instrucciones detenidamente antes de instalar y utilizar el aparato.**
- **Los ajustes de gas y la presión de alimentación se indican en la placa de características situada debajo de la placa. Si el aparato está configurado para un tipo de gas distinto al disponible, consulte el apartado “Ajustes para otros tipos de gas”.**


REFERENCIA A LA NORMATIVA LOCAL

ES

Las instalaciones de gas para cocinas domésticas deben cumplir con las **Normas Básicas de Instalaciones de Gas en Edificios habitados**, publicada en el **B.O.E. nº 77**, de 30 de marzo de 1974.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE


1. Embalaje

El material de embalaje es totalmente reciclable, según indica el símbolo de reciclaje , que lo identifica como material que debe enviarse a los centros de desecho locales.

2. Producto

Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la Directiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.

El símbolo  en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto, indica que no se puede tratar como residuo doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos.

Deséchelo con arreglo a las normas medioambientales para eliminación de residuos.

Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos urbanos o la tienda donde adquirió el producto.

Declaración de conformidad

- Esta placa de cocción se ha diseñado, construido y puesto a la venta de acuerdo con:
 - las normas de seguridad de la directiva sobre “Gas” 90/396 de la CEE;
 - Los requisitos de seguridad de la Directiva 2006/95/CE Baja Tensión (que sustituye a la Directiva 73/23/CE);
 - los requisitos de protección de la Directiva CEE “EMC” 2004/108/CE;
 - los requisitos de la directiva 93/68 de la CEE.
- Esta placa de cocción es adecuada para el contacto con alimentos y es conforme a la norma (CE) n. 1935/2004.

NOTAS:

- El uso inadecuado de las parrillas puede rayar la encimera. No las apoye ni arrastre sobre la placa.
- Si la placa tiene una superficie de vitrocerámica, no utilice:
 - planchas de hierro colado, cazuelas u ollas de barro
 - Difusores de calor (p. ej. rejillas metálicas)
 - Dos fuegos para la misma olla
- En caso de uso prolongado, puede ser necesaria una ventilación adicional (abrir una ventana o aumentar la potencia del extractor).
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos necesarios, salvo que primero hayan recibido la instrucción debida o estén bajo la supervisión de la persona responsable de su seguridad.
- Mantenga a los niños alejados de la placa cuando se está utilizando y no les permita jugar con los mandos u otras partes del aparato.
Advertencia: los asientos protectores de goma de las parillas representan un riesgo de atragantamiento para los niños pequeños. Cuando quite las parrillas, asegúrese de que los asientos están colocados correctamente.
- **Atención:** la tapa de cristal (si se incluye) puede romperse con el sobrecalentamiento. Antes de cerrarla, compruebe que los quemadores están apagados.

Cuando haya terminado, asegúrese de que los mandos están en la posición de apagado y corte el suministro de gas al aparato

INSTALACIÓN

INFORMACIÓN TÉCNICA PARA EL INSTALADOR

- **Esta placa de cocción se puede empotrar en una encimera de entre 20 y 40 mm de grosor.**
- **Si no hay horno instalado debajo de la placa, inserte un panel de separación con una superficie como mínimo igual al tamaño de la abertura en la encimera. Este panel debe estar situado a una distancia máxima de 150 mm debajo de la parte superior de la superficie de trabajo y en ningún caso, a menos de 20 mm de la parte inferior de la placa. Si desea instalar un horno debajo de la placa, asegúrese de que sea de la marca Whirlpool y esté equipada con un sistema de refrigeración. El fabricante declina toda responsabilidad si se instala un horno de otra marca debajo de la placa.**
- **Antes de la instalación, asegúrese de lo siguiente:**
 - **El suministro de gas (tipo y presión) es compatible con los ajustes de la placa (consulte la placa de características y la tabla de inyectores).**
 - Las superficies de muebles o aparatos adyacentes a la placa son térmicamente resistentes, de acuerdo con las normas vigentes.
 - Las sustancias de la combustión se eliminan al exterior a través de las campanas extractoras o ventiladores eléctricos montados en ventanas o paredes.
 - Asegúrese la circulación continua del aire a través de una abertura en la pared de al menos 100 cm². La abertura de la pared debe estar:
 - a) situada en una pared que comunica con el exterior de la habitación que se va a ventilar y debe ser permanente;
 - b) construida de manera que no se pueda obstruir ni del interior ni del exterior (ni siquiera accidentalmente);
 - c) protegida con rejillas de plástico, metálicas, etc., y se debe tener cuidado de no reducir el área real mencionado anteriormente;
 - d) situada cerca del suelo y colocado de manera que no interfiera con el buen funcionamiento del dispositivo de aspiración.

INSTALACIÓN

CONEXIÓN DEL GAS

- **El sistema de suministro de gas debe ser conforme con las normas locales.**
- En el apartado “Referencias a reglamentos locales” se incluyen las normas locales específicas de algunos países. Si no aparece la información correspondiente a su país, solicítela al instalador.
- La conexión de la placa al sistema de tubería de gas o a la bombona debe realizarse mediante un tubo de cobre o acero rígido que cuente con acoplamientos conformes con las normas locales, o mediante un tubo flexible con superficie continua de acero inoxidable conforme con las normas locales. La longitud máxima del tubo flexible es de 2 m lineales.
- Antes de conectar el tubo al tubo acodado (A), coloque la arandela (B) según la norma EN 549.




Atención: si se utiliza un tubo flexible de acero inoxidable, debe instalarse de modo que no toque las partes móviles del mueble. Debe pasar por zonas sin obstrucciones en las que sea posible inspeccionarla en toda su longitud.

- Tras realizar la conexión con el suministro de gas, compruebe si hay fugas mediante la aplicación de agua jabonosa.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

- **Las conexiones eléctricas deben cumplir las normas locales.**
- La información relativa a voltaje y absorción de potencia se encuentra en la placa de características.
- **La ley obliga a que este aparato incluya conexión a tierra.**



- **El fabricante no se hará responsable de lesiones a personas o animales ni de daños a la propiedad derivados del incumplimiento de estos requisitos.**
- **Cuando instale la placa, incluya un disyuntor monopolar con separación de al menos 3 mm entre los contactos.**
- **Si fuera necesario sustituir el cable de alimentación eléctrica, sólo deberá utilizarse un cable de características idénticas a las del original suministrado por el fabricante (tipo H05V2V2-F T 90 °C o H05RR-F). Esta operación debe realizarla un electricista cualificado.**

MONTAJE

Una vez se haya limpiado el perímetro, coloque la junta en la placa como se muestra en la figura.



Coloque la placa en la abertura realizada en la encimera respetando las dimensiones indicadas en la ficha de descripción del producto.

Nota: el cable de alimentación debe tener la longitud suficiente para que se pueda extraer hacia arriba.

Para fijar la placa, utilice las abrazaderas (A) o (B) suministradas. Coloque las abrazaderas en las ranuras correspondientes indicadas por las flechas y fíjelas mediante tornillos apropiados para el grosor de la encimera (consulte la figura de la derecha).




A: Versión de metal


Encimera de 40 mm




Encimera de 30 mm



Encimera de 20 mm



B: Versión de vidrio



AJUSTES EN FUNCIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE GAS

Si el aparato va a utilizarse con un tipo de gas distinto al especificado en la placa de características y en el adhesivo naranja pegado sobre la placa, cambie los inyectores.

Quite el adhesivo naranja y guárdelo con el manual de instrucciones.

Utilice reguladores de presión adecuados para las presiones de gas que se indican en la ficha de descripción del producto.

- El cambio de los inyectores de gas debe realizarlo el Servicio de Asistencia Técnica o un técnico cualificado.
- Si no se incluyen los inyectores con el aparato, solicítelos al Servicio de Asistencia Técnica.
- Ajuste el suministro al mínimo.


Nota: si se utiliza gas de petróleo líquido (G30/G31), el tornillo para ajustar el suministro al mínimo debe apretarse al máximo.

Si tiene dificultades para girar los mandos de los quemadores, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica para que sustituyan las tapas del quemador.

SUSTITUCIÓN DE LOS INYECTORES (consulte la tabla de inyectores en la ficha de descripción del producto)

- Retire las parrillas (A).
- Extraiga los quemadores (B).
- Con una llave de cubo del tamaño adecuado (C), desenrosque el inyector (C).
- Sustitúyalo por el inyector correspondiente al nuevo tipo de gas.


Antes de instalar la placa, recuerde fijar la placa de calibración del gas suministrada con los inyectores, de modo que incluya la información existente relativa a la calibración del gas.





AJUSTE DEL SUMINISTRO DE GAS AL MÍNIMO


Para asegurarse de que el suministro mínimo está ajustado correctamente, quite que mando y realice lo siguiente:

- apriete el tornillo para reducir la altura de la llama (-),
- afloje el tornillo para aumentar la altura de la llama (+).

El ajuste debe realizarse con la posición de suministro de gas en el mínimo (llama pequeña) .

- No es necesario ajustar el aire principal de los quemadores.
- Encienda los quemadores y gire los mandos de la posición máxima  a la posición mínima  para comprobar la estabilidad de la llama.

Después de realizar el ajuste, vuelva a sellar la junta con cera o un material similar.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para mantener la placa en perfectas condiciones, límpiela después de cada uso y quite los restos de alimentos.

Antes de limpiarlo, desconecte la placa del suministro y espere a que se enfríe.

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LA PLACA

- Todas las partes esmaltadas y vitrificadas deben limpiarse con agua tibia y una solución neutra.
- Las superficies de acero inoxidable pueden mancharse debido al agua calcárea o a detergentes abrasivos si dejan en contacto durante mucho tiempo. Los restos de alimentos (agua, salsas, café, etc.) deben limpiarse antes de que se sequen.

Límpielos con agua tibia y detergente neutro, y séquelos con un paño suave o gamuza. Limpie los restos de alimentos quemados con limpiadores específicos para superficies de acero inoxidable.

- No utilice productos abrasivos o corrosivos, limpiadores con cloro o estropajos de hierro.
- No utilice aparatos de limpieza con vapor.
- No emplee productos inflamables.
- No deje sustancias ácidas o alcalinas, como vinagre, mostaza, sal, azúcar o zumo de limón sobre la placa.

LIMPIEZA DE LAS PIEZAS DE LA PLACA

- Para limpiarlos, es necesario quitar las parrillas, las tapas y los quemadores.
- Límpielos a mano con agua tibia y detergente no abrasivo, quite con cuidado los residuos de alimentos y compruebe que las aberturas de los quemadores no están obstruidas.
- Enjuague y seque con cuidado.
- Vuelva a colocar los quemadores y las tapas en su sitio.
- Al colocar las parrillas, asegúrese de que el área de las parrillas donde se apoyan las ollas está alineada con el quemador y que los asientos de los quemadores están encajados correctamente en el lugar correspondiente. En caso de parrillas individuales, asegúrese de que encajan en el saliente de la tapa del quemador.
- Los modelos equipados con dispositivo de encendido eléctrico y termopares de seguridad requieren una limpieza exhaustiva del extremo de la bujía para asegurarse un funcionamiento correcto. Compruebe estos elementos con frecuencia y si fuera necesario, límpielos con un paño húmedo. Los restos de alimentos quemados deben eliminarse con un palillo o una aguja.

Nota: para evitar daños en el dispositivo de encendido eléctrico, no lo utilice si los quemadores están fuera de su alojamiento.

GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La placa puede que no funcione o funcione de forma incorrecta. Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica, consulte la guía de solución de problemas para determinar el problema.

1. El quemador no se enciende o la llama no es uniforme

Compruebe si:

- Se ha cortado el suministro de gas o eléctrico y en concreto, si el mando del gas está abierto.
- La bombona de gas está vacía.
- Las aberturas de los quemadores están obstruidas.
- El extremo del dispositivo de encendido está sucio.
- Las piezas de los quemadores están colocadas correctamente.
- No hay corrientes de aire alrededor de la placa.

2. El quemador no permanece encendido

Compruebe si:

- Al encender el quemador, el mando se ha mantenido presionado durante tiempo suficiente para activar el sistema de protección.
- Las aberturas del quemador no están obstruidas junto al termopar.
- El extremo del termopar está sucio.
- Si el ajuste de gas mínimo es correcto (consulte el apartado correspondiente).

3. Los recipientes no son estables

Compruebe si:

- La parte inferior del recipiente es completamente plano.
- El recipiente está centrado en el quemador.
- Se han colocado de forma incorrecta las parrillas.

Si después de realizar estas comprobaciones el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica más cercano.

SERVICIO DE ASISTENCIA

Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica, asegúrese de que dispone de la siguiente información:

- tipo de problema o fallo;
- modelo exacto (que se incluye en la ficha de descripción del producto y la garantía);
- el número de servicio, que aparece después de la palabra SERVICE en la placa de características situada debajo de la placa y en la garantía;
- su dirección completa y el número de teléfono.

Si fuera necesario efectuar reparaciones, póngase en contacto con el **Servicio de Asistencia Técnica autorizado**, según se indica en la garantía.

Nota: El incumplimiento de estas instrucciones puede comprometer la seguridad y la calidad del producto.

SERVICE 0000 000 00000



Fabricante:
Whirlpool Europe S.r.l.
Viale G. Borghi, 27
21025 Comerio (VA)
ITALIA