


**DÉKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE „WHIRLPOOL“ GAMINĮ**


Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, užregistruokite gaminj svetainėje [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Prieš naudodamiesi prietaisu atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.

**GAMINIO APRAŠYMAS**

1. Valdymo skydelis
2. Ventiliatorius
3. Žiedinis kaitinimo elementas (nesimato)
4. Lentynų laikikliai (lygis nurodytas priekinėje orkaitės dalyje)
5. Durelės
6. Vandens stalčius
7. Viršutinis kaitinimo elementas / kepintuvas
8. Lema
9. Duomenų lentelė (nenuimkite)
10. Apatinis kaitinamasis elementas (nesimato)

**VALDYMO PULTO APRAŠYMAS****1. IJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS**

Naudojama įjungti arba išjungti orkaitę.

**2. PAGRINDINIS**

Naudojama greitai įjungti pagrindinį meniu.

**3. MĖGSTAMIAUSIEJI**

Greitai prieigai prie mėgstamiausių funkcijų sąrašo.

**4. EKRANAS****5. ĮRANKIAI**

Naudojama pasirenkant iš kelių parinkčių ir keičiant orkaitės nustatymus bei nuostatas.

**6. NUOTOLINIS VALDYMAS**


Ijungia „Whirlpool“ sukurtą „6<sup>th</sup> Sense“ programą „Live“.

**7. ATŠAUKTI**

Naudojama atšaukiant bet kurią orkaitės funkciją, išskyrus laikrodį, virtuvės laikmatį ir valdymo užrakinimą.

## PRIEDAI

### GROTELIŲ LENTYNA




Skirta maistui gaminti arba naudoti kaip atramą puodams, pyragų skardoms ir kitiems gaminimui orkaitėje tinkantiems indams

### SURINKIMO PADĒKLAS




Naudojamos kaip orkaitės padėklas kepant mėsą, žuvį, daržoves, itališką duonelę ir pan. arba kaip skysčių surinkimo skarda, kai kepant įstatoma po grotelėmis.

### KEPIMO SKARDA



Kepti duonai ir kitiems gaminiams iš tešlos, bet taip pat ir kepsniams, žuviai folijoje ir kt.

### SLANKIOJANČIOS GROTELĖS \*



Palengvina priedų įstatymą ir išémimą.

\* Tik tam tikruose modeliuose

Atsižvelgiant į įsigytą modelį, priedų skaičius ir tipas gali skirtis.

Kitų priedų galima nusipirkti atskirai iš aptarnavimo po įsigijimo skyriaus.

### GROTELIŲ IR KITŲ PRIEDŲ ĮSTATYMAS

Įstatykite groteles horizontaliai ir stumkite jas išilgai skersinių grotelių. Įsitikinkite, kad aukštėsnis grotelių kraštas yra nukreiptas į viršų.

Kitus priedus, pvz., surinkimo padėklą ir kepimo skardą, dėkite taip pat, kaip ir groteles.


### SKERSINIŲ GROTELIŲ IŠĒMIMAS IR ĮSTATYMAS

- Norėdami išimti kreipiamąsias groteles, šiek tiek pakelkite jas į viršų, tada atsargiai ištraukite apatinę dalį iš įstatymo vietas: dabar galite išimti lentynų laikiklius.
- Norėdami įstatyti skersines groteles, pirmiausia įstatykite jas į viršutinę tvirtinimo vietą. Laikydami pakeltas stumkite jas į orkaitės kamerą, tada nuleiskite į apatinę įstatymo vietą.

### SLANKIOJANIŲ GROTELIŲ ĮSTATYMAS (JEI YRA)

Išimkite lentynų laikiklius iš orkaitės ir nuimkite apsaugines plastikines dalis nuo slankiojančių grotelių.

Viršutinį grotelių fiksatorių pritvirtinkite prie skersinių grotelių ir nustumkite jį iki galos. I tą padėtį nuleiskite ir kitą fiksatorių. Laikiklius įstatykite tvirtai paspaudami apatinę fiksatoriaus dalį. Patikrinkite, ar skersinės groteles galiai judėti laisvai. Tuos pačius veiksmus su skersinėmis grotelėmis atlikite kitoje pusėje ir tame pačiame lygmenyje.



Atkreipkite dėmesį. Slankiojančias groteles galima įstatyti bet kuriame lygmenyje.

# GAMINIMO FUNKCIJOS



## RANKINIU BŪDU VALDOMOS FUNKCIJOS

### • GREITAS ĮKAITINIMAS

Naudojama greitai įkaitinti orkaitę.

### • ĮPRASTAS BŪDAS

Bet kokio patiekalo gaminimas tik ant vienos lentynos.

### • KEPTI ANT GROTELIŲ

Naudojama ant gretelių kepti didkepsnius, kebabus ir dešreles, gaminti daržoves ir užkepėles ar paskrudinti duoną. Jei mėsą kepate ant gretelių, naudokite skysčių surinkimo padékla, kuriame susirinktų patiekalo sultys: Skysčių surinkimo skardą įstatykite bet kuriame lygmenyje po grotelėmis ir įpilkite į ją 500 ml geriamojo vandens.

### • GREITAS KEPIMAS ANT GROTELIŲ

Didelių mėsos gabalų (kojų, jautienos ir vištienos kepsnių) kepimas. Rekomenduojama įstatyti skysčių surinkimo padékla, kuriame susirinktų patiekalo sultys: Skysčių surinkimo skardą įstatykite bet kuriame lygmenyje po grotelėmis ir įpilkite į ją 500 ml geriamojo vandens.

### • PRIVERSTINIS ORO SRAUTAS

Naudojama gaminant kelis patiekalus, kuriems reikalinga ta pati gaminimo temperatūra ir gaminant ant kelių (daugiausia trijų) lentynų tuo pačiu metu. Šią funkciją galima naudoti įvairiems patiekalamams gaminti – maisto kvapai nepersiduoda iš vieno maisto į kitą.

### • KARŠTAS ORAS IR GARAI

Suderinus garų ir priverstinio oro srauto ypatybes, naudodamiesi šia funkcija paruošite lengvai apskrudusius išorėje tačiau viduje minkštus ir sultingus patiekalus. Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, gaminant žuvį rekomenduojame rinkitis HIGH (Aukštą) garų lygį, gaminant mėsą – MEDIUM (Vidutinį) ir LOW (Žemą), jei kepate duoną ir desertus.

### • „COOK 4“ FUNKCIJOS

Naudojama gaminant kelis patiekalus, kuriems reikalinga ta pati gaminimo temperatūra ir gaminant ant keturių lentynų tuo pačiu metu. Ši funkcija gali būti naudojama kepant sausainius, tartaletes, picą (taip pat ir šaldytą) ir ruošiant visą patiekalą. Geriausius rezultatus gausite tiksliai paisydami gaminimo lentelėje esančių patarimų.

### • KONVEKGINIS KEPIMAS

Naudojama gaminant mėsą ir kepant pyragus su įdaru ant vienos lentynos.

### • SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS

#### » ATŠILDYTI

Paspartinamas maisto atšildymas. Maistą padékite ant vidurinės lentynos. Maistą palikite pakuoṭėje, kad nedžiūtu jo išorė.

### » IŠLAIKYTI ŠILTA

Palaiko ką tik paruoštą maištą karštą ir traškų.

### » RISING (TEŠLOS KILDINIMAS)

Optimalus saldžios arba pikantiškos tešlos kildinimas. Kad tešla nesubliūkštų, funkcijos nejunkite, jei orkaitė vis dar karštą pasibaigus kepimo ciklui.

### » PATOGUS BŪDAS

Gaminant jau paruoštą kambario temperatūros arba šaldytuve laikomą maistą (sausainiai, pyragų mišiniai, bandelės, makaronų patiekalai ir duonos gaminiai). Ši funkcija greitai ir švelniai paruošia visus patiekalus ir ją galima naudoti šildant jau pagamintą maistą. Orkaitės iš anksto įkaitinti nereikia. Vadovaukitės ant gaminio pakuoṭės pateiktais nurodymais.

### » MAXI COOKING (MAKS. KEPIMAS)

Didelių mėsos gabalų (sveriančių daugiau nei 2,5 kg) kepimas. Rekomenduojama gaminimo metu mėsą apversti, kad ji tolygiai apskrustų. Naudinga mėsą kartkartėmis aplaistyti, kad ji nesudžiūtų.

### » ECO PRIVERSTINIO ORO SRAUTAS

Tinka gaminant didelius mėsos gabalus su įdaru ir mėsos filė ant vienos lentynėlės. Gaminamam maistui neleidžia išdžiūti kintamas oro srautas. Jei naudojama ši ECO funkcija, gaminimo metu lemputė lieka išjungta. Kai naudojate ECO ciklą ir norite optimizuoti energijos sąnaudas, orkaitės durelių nederėtų varstyti gaminimo metu.

### • ŠALDYTI KEPINIAI

Funkcija automatiškai parenka tinkamiausią gaminimo temperatūrą ir režimą 5 skirtingoms šaldyto maisto rūšims. Orkaitės iš anksto įkaitinti nereikia.



## „6<sup>th</sup> SENSE“ („6TH SENSE“ FUNKCIJA)

Suteikia galimybę ruošti bet kokį maistą visiškai automatiškai. Norėdami tinkamai pasinaudoti funkcija, vadovaukitės atitinkamais gaminimo lentelės nurodymais. Orkaitės iš anksto įkaitinti nereikia.

# KAIP NAUDOTI LIEČIAMĄJĮ EKRANĄ



## Pasirinkimas arba patvirtinimas

Palieskite ekraną ir pasirinkite reikšmę arba pageidaujamą meniu elementą.



## Slinkimas meniu arba sąrašu

Braukite pirštu per ekraną ir slinkite elementus arba reikšmes.




## Nustatymo patvirtinimas arba perėjimas į kitą ekraną

Palieskite NUSTATYTI arba TOLIAU.



## Grįžimas į ankstesnį ekraną

Palieskite < .



## NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ

Pirmą kartą įjungus prietaisą, reikės jį sukonfigūruoti. Nustatymus galima keisti paspaudžiant ☰, kad patektumėte į meniu „Įrankiai“.

### 1. PASIRINKITE KALBĄ

Pirmą kartą įjungus prietaisą, reikės nustatyti kalbą ir laiką.

- Braukite per ekraną ir slinkite galimų kalbų sąrašu.
- Palieskite pageidaujamą kalbą.

Palietę < grįšsite į ankstesnį ekraną.

### 2. PASIRINKITE NUSTATYMŲ REŽIMĄ

Kai pasirinksite kalbą, ekranas paragins pasirinkti IŠSAUGOTI DEMONSTRACIJĄ (tinka prekybininkams ir tik reklamai) arba tēskite pasirinkdami TOLIAU.

### 3. „WI-FI“ NUSTATYMAS

„6<sup>th</sup> Sense“ funkcija „Live“ suteikia galimybę valdyti orkaitę nuotoliniu būdu, naudojant mobilujį įrenginį. Jei norite valdyti prietaisą nuotoliniu būdu, pirma turėsite sėkmingai atlikti sujungimo procesą. Šis procesas būtinamas, nes jį atliekant jūsų prietaisas užregistruojamas ir prijungiamas prie namų tinklo.

- Palieskite NUSTATYTI DABAR ir nustatykite ryšį.

Kitu atveju palieskite PRALEISTI ir galėsite prijungti savo prietaisą vėliau.

### KAIP NUSTATYTI RYŠĮ

Jei norite pasinaudoti šia funkcija, jums reikės: išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio ir prie interneto prijungto maršruto parinktuvo. Naudodamiesi išmaniuoju įrenginiu patikrinkite, ar namų belaidžio interneto signalas prie įrenginio yra stiprus.

Minimalūs reikalavimai.

Išmanusis įrenginys: „Android“ 1280 x 720 (ar didesniu) ekrano arba „iOS“.

Programų parduotuvėje patikrinkite programų suderinamumą su „Android“ arba „iOS“ versijomis.

Belaidis maršruto parinktuvas: 2,4 Ghz „Wi-Fi“ b/g/n.

#### 1. Atsiųskite „6<sup>th</sup> Sense“ programą „Live“

Pirmas įrenginio prijungimo žingsnis – programos atsiuntimas į mobilujį įrenginį. „6<sup>th</sup> Sense“ programa „Live“ padės jums atlikti visus nurodytus veiksmus. „6<sup>th</sup> Sense“ programą „Live“ galima atsiųsti iš „iTunes“ arba „Google Play“ parduotuvės.

#### 2. Sukurkite paskyrą

Jei to dar nesate padarę, turėsite susikurti paskyra.

Taip galėsite sukurti savo prietaisų tinklą, galėsite juos peržiūrėti ir valdyti nuotoliniu būdu.

### 3. Užregistruokite savo prietaisą

Vadovaukitės programos pateikiamomis instrukcijomis ir užregistruokite savo prietaisą. Jums reikės „Smart Appliance IDentifier“ (SAID) numero, kad galėtumėte užbaigtį registracijos procesą. Unikalų numerį rasite prie gaminio pritvirtintoje duomenų lentelėje.

### 4. Prisijunkite prie „Wi-Fi“

Atlikite paieškos ir prisijungimo nustatymo procedūrą. Programos nurodymai padės prijungti prietaisą prie belaidžio namų tinklo.

Jei maršruto parinktuvas paliko WPS 2.0 (arba naujesnę versiją), pasirinkite „RANKINIS“ (Rankiniu būdu), tada palieskite „WPS sėranka“: Paspauskite belaidžio maršruto parinktuvo WPS mygtuką, kad būtų užmegztas ryšys tarp šių dviejų įrenginių.

Jei reikia, prietaisą galite prijungti ir rankiniu būdu, naudodamiesi „Search for a network“ (leškoti tinklo). SAID kodas naudojamas sinchronizuojant išmanųjį įrenginį su jūsų prietaisu.

Parodomos MAC adresas „Wi-Fi“ moduliu.

Prijungimo procedūra reiks pakartoti tik tuo atveju, jei pakeisite maršruto parinktuvo nustatymus (pvz., tinklo pavadinimą, slaptažodį arba duomenų teikėją)

### . LAIKO IR DATOS NUSTATYMAS

Jei prijungsite orkaitę prie savo namų tinklo, laikas ir data bus nustatyta automatiškai. Kitu atveju turėsite tai nustatyti rankiniu būdu

- Palieskite reikiamaus skaičius ir nustatykite laiką.
- Palieskite „NUSTATYTI“ ir patvirtinkite.

Nustatę laiką turėsite nustatyti datą

- Palieskite reikiamaus skaičius ir nustatykite datą.
- Palieskite „NUSTATYTI“ ir patvirtinkite.

### 4. NUSTATYKITE ENERGIJOS SĀNAUDAS

Orkaitė užprogramuota vartoti elektros galią, suderinamą su namų tinklo parametrais, bet neviršyti 3 kW (16 amperų): Jei jūsų namuose vartojama mažesnės galios srovė, jums reikės sumažinti reikšmę (13 amperų).

- Palieskite reikšmę dešinėje ir pasirinkite galią.
- Palieskite „GERAI“ ir užbaikite pradinį nustatymą.

### 5. ĮKAITINKITE ORKAITĘ

Iš naujos orkaitės gali sklisti nuo gamybos likęs kvapas. Tai visiškai normalu. Kad pasišalintų gamybos metu likę kvapai, prieš pradedant gaminti maistą, rekomenduojama įkaitinti tuščią orkaitę.

Tik prieš tai iš orkaitės išimkite kartonines apsaugines dalis, apsauginę plėvelę ir priedus. Įkaitinkite orkaitę iki 200 °C ir palikite veikti apie valandą.

Panaudojus prietaisą pirmą kartą, rekomenduojama išvėdinti kambarį.

## KASDIENIS NAUDOJIMAS

### 1. PASIRINKITE FUNKCIĄ

- Jei norite įjungti orkaitę, paspauskite arba palieskite bet kurią ekrano vietą.
- Ekrane galėsite pasirinkti „Rankinis“ arba „6<sup>th</sup> Sense“ funkcijas.
- Palieskite pagrindinę reikiama funkcią, kad pasiektumėte atitinkamą meniu.
  - Slinkite aukštyn arba žemyn ir peržiūrėkite sąrašą.
  - Pasirinkite reikiama funkcią ją paliesdami.

### 2. NUSTATYKITE RANKINIU BŪDU VALDOMAS FUNKCIJAS

Pasirinkę reikiama funkcią, galite pakeisti jos nustatymus. Ekrane bus parodyti nustatymai, kuriuos galima keisti.

#### TEMPERAŪRA / KEPINIMO LYGIS

- Slinkite per siūlomas reikšmes ir pasirinkite tą, kurios jums reikia.

Jei funkcijoje yra galimybė, galite paliesti ir suaktyvinti įkaitinimą.

#### TRUKMĖ

Jei gaminimo procesą ketinate valdyti patys, gaminimo laiko nustatyti nereikia. Jei naudojamas laiko režimas, gaminimas orkaitėje truks jūsų pasirinktą laiką. Pasibaigus gaminimo laikui procesas sustabdomas automatiškai.

- Jei norite nustatyti trukmę, palieskite „Nustatyti kepimo laiką“.
- Palieskite reikiamaus skaičius ir nustatykite pageidaujamą gaminimo laiką.
- Palieskite „TOLIAU“ ir patvirtinkite.

Jei gaminimo metu norite atšaukti nustatytą gaminimo laiką ir gaminimo pabaigą valdyti rankiniu būdu, palieskite trukmės reikšmę ir pasirinkite „STABDYTI“.

### 3. NUSTATYKITE „6<sup>th</sup> SENSE“ FUNKCIJAS

Naudodami „6<sup>th</sup> Sense“ funkcijas galite paruošti įvairių patiekalų, tereikia pasirinkti juos rodomame sąraše. Siekiant geriausių rezultatų, daugumą gaminimo nustatymų prietaisas pasirenka automatiškai.

- Iš sąrašo pasirinkite receptą.

Funkcijos rodomas pagal maisto kategorijas „MAISTAS NAUDOJANT „6<sup>th</sup> SENSE“ meniu (žr. atitinkamas lenteles) ir pagal receptų ypatybes „LIFESTYLE“ meniu.

- Kai pasirenkate funkciją, nurodykite norimo gaminti maisto ypatybes (kiekį, svorį ir t. t.), kad rezultatai būtų nepriekaištingi.

## 4. NUSTATYKITE PRADŽIOS / PABAIGOS ATIDĖJIMĄ

Prieš paleidžiant funkciją galite atidėti gaminimą. Funkcija bus pradėta arba užbaigta jūsų iš anksto pasirinktu laiku.

- Palieskite „DELSA“ ir nustatykite reikiama pradžios arba pabaigos laiką.
- Nustatė reikiama atidėjimą palieskite „ATIDĖJIMO PRADŽIA“, kad būtų pradėtas skaičiuoti laukimo laikas.
- Sudėkite maistą į orkaitę ir uždarykite dureles:  
Pasibaigus apskaičiuotam laiko periodui funkcija bus paleista automatiškai.

Naudojant atidėto paleidimo pradžios laiko programavimo funkciją orkaitės įkaitinimo fazė išjungiama. Orkaitė pamažu pasieks reikiama temperatūrą, todėl gaminimo laikas bus šiek tiek ilgesnis nei nurodyta gaminimo lentelėje.

- Norédami nedelsiant įjungti funkciją ir atšaukti užprogramuotą atidėjimo laiką, palieskite .

## 5. PRADĒKITE FUNKCIJĄ

- Pritaikę reikiamus nustatymus palieskite „START“ (Pradėti) ir suaktyvinkite funkciją.

Jei krosnelė yra karšta, o funkcijai reikalinga konkreti maksimali temperatūra, ekrane bus parodytas pranešimas. Gaminimo metu galite bet kada pakeisti nustatytas reikšmes, jums tereikia paliepti norimą koreguoti reikšmę.

- Paspauskite  ir bet kuriuo metu sustabdykite aktyvią funkciją.

## 6. ĮKAITINIMAS

Jei buvo suaktyvinta anksčiau, pradėjus funkciją ekrane bus rodoma įkaitinimo etapo būsena. Pasibaigus šiai fazei pasigirs garso signalas, o ekrane bus rodoma, kad orkaitė pasiekė nustatytą temperatūrą.

- Atidarykite dureles.
- Į orkaitę sudėkite produktus.
- Norédami pradeti gaminimą uždarykite dureles ir palieskite DONE.

Jei maistą jidésite į orkaitę dar nepasibaigus įkaitinimo procesui, galite nusivilti gaminimo rezultatu. Jei įkaitinimo fazės metu atidarysite dureles, įkaitinimas bus pristabdytas. Į bendrajį gaminimo laiką nėra įtraukta įkaitinimo fazė.

## 7. PRISTABDYKITE GAMINIMĄ

Naudojant kai kurias „6<sup>th</sup> Sense“ funkcijas gaminimo metu maistą reikia apversti arba pamaišyti. Pasigirs garso signalas, o ekrane bus rodoma, koks veiksmas turi būti atliktas.

- Atidarykite dureles.
- Alikite ekrane nurodytą veiksmą.
- Norédami tėsti gaminimą uždarykite dureles ir palieskite „ATLIKTA“.

Prieš pasibaigiant gaminimo procesui orkaitė gali jus paraginti patikrinti maistą tuo pačiu būdu.

Pasigirs garso signalas, o ekrane bus rodoma, koks veiksmas turi būti atliktas.

- Patikrinkite maistą.
- Norédami tėsti gaminimą uždarykite dureles ir palieskite „ATLIKTA“

## 8. KEPIMO PABAIGA

Pasigirs garso signalas, o ekrane bus rodoma, kad gaminimas baigtas. Naudojant kai kurias funkcijas, pasibaigus gaminimo procesui galite apskrudinti gaminamą maistą, pailginti gaminimo laiką arba išsaugoti funkciją kaip mēgstamiausią.

- Palieskite  ir išsaugokite kaip mēgstamiausią.
- Pasirinkite „Papildomas apskrudinimas“, kad būtų pradėtas penkių minučių skrudinimo ciklas.
- Palieskite  ir išsaugokite gaminimo pailginimą.

## 9. PARANKINIAI

Mēgstamiausią funkciją išsaugo mēgstamo recepto orkaitės nustatymus.

Orkaitė automatiškai atpažįsta dažniausiai naudojamas funkcijas. Po tam tikro naudojimų skaiciaus jūs būsite paraginti pridėti funkciją prie mēgstamiausiu.

## KAIP IŠSAUGOTI FUNKCIJĄ

Funkcijai pasibaigus, palieskite  ir išsaugokite ją kaip mēgstamiausią. Taip ateityje galésite greitai ja pasinaudoti ir išlaikyti tuos pačius nustatymus. Ekrane funkciją galima išsaugoti nurodant iki 4 mēgstamiausių valgymo laikų, išskaitant pusryčius, priešpiečius, užkandžius ir pietūs.

- Palieskite piktogramas ir pasirinkite bent vieną.
- Palieskite „MĒGSTAMAS“ ir išsaugokite funkciją.

## IŠSAUGOJUS

Jei norite peržiūrėti mēgstamiausiu meniu, paspauskite  : funkcijos bus suskirstytos pagal skirtinę valgymo laiką ir bus pateikti keli pasiūlymai.

- Palieskite patiekalų piktogramą ir peržiūrekite atitinkamus sąrašus
- Slinkite pateiktu sąrašu.
- Palieskite reikiama receptą arba funkciją.
- Palieskite „PRADĘTI“ ir įjunkite gaminimą.

## PAKEISKITE NUSTATYMUS

Mēgstamiausiu ekrane prie mēgstamiausio galite pridėti nuotrauką arba pavadinimą ir pritaikyti pagal savo pageidavimus.

- Pasirinkite funkciją, kurią norite pakeisti.
- Palieskite „REDAGUOTI“.
- Pasirinkite ypatybę, kurią norite pakeisti.
- Palieskite „TOLIAU“: Ekrane bus rodomas naujos ypatybės.
- Paspauskite „IRAŠYTI“ ir patvirtinkite pakeitimą.

Mēgstamiausiu ekrane galite ištrinti išsaugotas funkcijas:

- Prie funkcijos palieskite .
- Palieskite „PAŠALINTI“.

Galite koreguoti laiką, kuomet rodomi tam tikri patiekalai:

- Paspauskite .
- Pasirinkite  „Parinktys“.
- Pasirinkite „Laikai ir datos“.
- Palieskite „Jūsų valgio laikai“.
- Slinkite sąrašus ir palieskite reikiama laiką.
- Palieskite reikiama patiekalą ir jį pakeiskite.

Laiko intervalą galima derinti tik su patiekalu.

## 10. JRANKIAI

Paspauskite ir atidarykite meniu „Jrankiai“ bet kuriuo metu. Naudodamiesi šiuo meniu galésite rinktis iš kelių parinkčių ir keisti gaminio ar ekrano nustatymus ir parinktis.

### NUOTOLINIS IJUNGIMAS

Ijungia „Whirlpool“ sukurtą „6<sup>th</sup> Sense“ programą „Live“.

### VIRTUVĖS LAIKMATIS

Šią funkciją galima ijungti kartu su gaminimo funkcija arba atskirai, kai reikia sekti laiką. Ijungtas laikmatis tės atgalinę laiko atskaitą savarankiškai ir netrukdydamas pačiai funkcijai. Suaktyvinę laikmatį galésite pasirinkite ir suaktyvinti funkciją.

Laikmačio atgalinė atskaita bus rodoma ekrano viršutiniame dešiniajame kampe.

Virtuvės laikmačio peržiūra arba pakeitimas

- Paspauskite .
- Palieskite .

Kai baigsis atgalinė laikmačio atskaita, apie pabaigą bus nurodoma ekrane ir pasigirs garso signalas.

- Palieskite „ATMESTI“ ir atšaukite laikmatį arba nustatykite naują laikmačio trukmę.
- Palieskite „NUSTATYTI NAUJĄ LAIKMATĮ“ ir vėl nustatykite laikmatį.

### ŠVIESA

Ijungia arba išjungia orkaitės lemputę.

### VALYMAS NAUDΟJANT PIROLIZĘ

Naudojama siekiant aukšta temperatūra pašalinant gaminant atsiradusius nešvarumus. Galimi trys skirtinges trukmės savaiminio išsivalymo ciklai: Ilgas, vidutinis, trumpas. Rekomenduojame nuolatos naudoti trumpesnį ciklą, o kai orkaitė yra labai nešvari – ijungti visą ciklą.

**Nelieskite orkaitės vykstant pirolizės ciklui.**

**Pasirūpinkite, kad veikiant pirolizės ciklui (ir kol išvédinsite patalpą), prie orkaitės nebūtų vaikų ir gyvūnų.**

- Jei norite naudotis funkcija, iš orkaitės išimkite visus priekius, išskaitant ir skersines groteles. Jei orkaitė įrengiama po kaitlente, pasirūpinkite, kad savaiminio valymo funkcijos veikimo metu visi degikliai ar elektrinės kaitlentės būtų išjungtos.
- Siekiant gerai išvalyti, nuimkite likučių perteklių ertmės viduje ir nuvalykite vidinę durų pusę prieš naudodami Pirolizės funkciją.
- Vieną iš galimų ciklų pasirinkite pagal savo poreikius.
- Palieskite „PRADĒTI“ ir suaktyvinkite pasirinktą funkciją. Durelės užsirakins automatiškai ir orkaitėje bus pradėtas automatinio valymo ciklas: ekrane pasirodys įspėjamasis pranešimas kartu su atgal skaičiuojamu laiku, kuris rodo vykdomo ciklo būseną.


Ciklui pasibaigus durelės liks užrakintos, kol temperatūra orkaitės viduje nepasieks saugaus lygio.

Kai ciklas pasirenkamas, galite atidėti automatinio valymo pradžią. Palieskite „DELSA“ ir nustatykite pabaigos laiką, kaip nurodyta atitinkamame skyriuje.

Atkreipkite dėmesį: Pirolitinis ciklas taip pat gali būti suaktyvintas, kai rezervuaras užpildytas vandeniu.

### • IŠLEIDIMAS

Išleidimo funkcija yra skirta vandeniu išleisti, kad rezervuare nesusidarytų nuosėdos. Siekiant užtikrinti optimalų prietaiso veikimą, vandenį rekomenduojame išleisti po kiekvieno orkaitės garų ciklo naudojimo.



Pasirinkę „Išleidimo“ funkciją atlikite nurodytus veiksmus: Atidarykite dureles ir padékite didelį indą po išleidimo antgaliu, kuris yra prie apatinio dešiniojo ekrano kampo. Prasidėjus išleidimui nepatraukite indo, kol operacija nebus baigta.

Vidutinė viso išleidimo trukmė yra apie trys minutės. Jei reikia, išleidimo procesą galima pristabdyti ekrane paspaudžiant mygtuką PAUSE (pristabdyti), (pvz., jei įpusėjus išleidimo procesui ąsotis jau yra užpildytas išleidžiamu vandeniu).

Ašočio talpa turi būti mažiausiai 2 litrai.

Atkreipkite dėmesį: Kad vanduo spėtu atvėsti, šio veiksmo neįmanoma atlikti, kol nuo paskutinio ciklo (arba paskutinio produkto ijungimo) nepraėjo 4 valandos. Laukimo metu ekrane rodomas pranešimas „VANDUO PER KARŠTAS PALAUKE, KOL NUKRIS TEMPERATŪRA“.

Svarbu: Jei talpyklos reguliariai neištuštinsite, praėjus kelioms dienoms po paskutinio papildymo, prietaisas paragins jus tai padaryti parodydamas pranešimą **<BŪTINA ATLIKTI IŠLEIDIMO CIKLĄ>**: šio raginimo negalima ignoruoti, nes įprastai galésite naudoti prietaisą tik po to, kai bus atlikta išleidimo operacija.

### • KALKIŲ ŠALINIMAS

Ši speciali funkcija, aktyvinama reguliariais intervalais, palaiko geriausią talpyklos ir garų kontūro būklę.

Ekrane bus rodomas pranešimas **<BŪTINA ATLIKTI KALKIŲ ŠALINIMO CIKLĄ>**, primenantis atlikti šią operaciją reguliariai.

Raginimas atlikti kalkių šalinimą suaktyvinamas po tam tikro gaminimo garuose ciklų skaičiaus arba praėjus tam tikram garų įrenginio darbo valandų skaičiui nuo paskutinio kalkių šalinimo ciklo (žr. toliau pateiktą lentelę).

Pranešimas „ATLIKITE KALKIŲ ŠALINIMĄ“ parodomos po	KĄ DARYTI
15 gaminimo garuose ciklų	
22 val. trukmės gaminimo garuose	Rekomenduojame atlikti kalkių šalinimą

Pranešimas „ATLIKITE KALKIŲ ŠALINIMĄ“ parodomas po	KĄ DARYTI
20 gaminimo garuose ciklų	Garų ciklo nebus galima suaktyvinti, kol nebus atliktas kalkių šalinimo ciklas
30 val. trukmės gaminimo garuose	

Kalkių šalinimo procedūra naudotojas gali atliki bet kada, jei yra noras kruopščiau išvalyti talpyklą ir vidinį garų kontūrą.

Vidutinė visos funkcijos trukmė apie 180 minučių. Suaktyvinus funkciją vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Atkreipkite dėmesį: Funkciją galima pristabdyti, bet jei funkcija bet kuriuo metu atšaukiama, visą kalkių šalinimo ciklą reikės pakartoti nuo pradžių.

#### » 1 IŠLEIDIMAS (iki 3 min.)


Kai ekrane pamatysite raginimą <PASTATYKITE INDĄ PO IŠLEIDIMO ANGA>, išleidimo užduotį tēskite vadovaudamiesi skyriuje „Išleidimas“ pateikiamu aprašymu. Jei talpykloje vandens nėra, prietaisas automatiškai pereis prie 1 VEIKSMO IŠ 8.

Atkreipkite dėmesį: Kad vanduo spėtų atvėsti, šio veiksmo neįmanoma atliki, kol nuo paskutinio ciklo (arba paskutinio produkto įjungimo) nepraėjo 4 valandos. Laukimo metu ekrane rodomas pranešimas „VANDUO PER KARŠTAS PALAUKITE, KOL NUKRIS TEMPERATŪRA“.

Ašočio talpa turi būti mažiausiai 2 litrai.

#### » 1 VEIKSMAS IŠ 8: KALKIŲ ŠALINIMAS (~120 MIN.)

Kai ekrane bus parodytas raginimas paruošti kalkių šalinimo tirpalą, įpilkite 3 paketėlius (po maždaug 75 g) specialios orkaičių WPRO \* kalkių šalinimo priemonės į 1,7 l kambario temperatūros geriamo vandens.



Supylę kalkių šalinimo tirpalą į stalčių, paspauskite START kad būtų pradėtas pagrindinis kalkių šalinimo procesas.

**Kalkių šalinimo metu jums nereikia stovėti prie prietaiso. Pasibaigus kiekvienam etapui pasigirs garsinis signalas, o ekrane bus rodomas perėjimo į kitą etapą instrukcijos.**

#### » 2 VEIKSMAS IŠ 8: IŠLEIDIMAS (iki 3 min.)

Kai ekrane pamatysite raginimą <PASTATYKITE INDĄ PO IŠLEIDIMO ANGA>, išleidimo užduotį tēskite vadovaudamiesi skyriuje „Išleidimas“ pateikiamu aprašymu.

#### » 3 VEIKSMAS IŠ 8: SKALAVIMAS (~20 min.)

Kad būtų išvalytas rezervuaras ir garų kontūras,

būtina atliki skalavimo ciklą.

Kai ekrane parodomas pranešimas <UŽPILDYKITE REZERVUARĄ>, pilkite į stalčių geriamajį vandenį, kol ekrane bus parodyta <REZERVUARAS PILNAS> tada paspauskite **START**, kad būtų pradėtas pirmas skalavimas.

#### » 4 VEIKSMAS IŠ 8: IŠLEIDIMAS (iki 3 min.)

#### » 5 VEIKSMAS IŠ 8: SKALAVIMAS (~20 min.)

#### » 6 VEIKSMAS IŠ 8: IŠLEIDIMAS (iki 3 min.)

#### » 7 VEIKSMAS IŠ 8: SKALAVIMAS (~20 min.)

#### » 8 VEIKSMAS IŠ 8: IŠLEIDIMAS (iki 3 min.)

Pasibaigus paskutinei išleidimo operacijai paspauskite **CLOSE** ir kalkių šalinimas bus baigtas.

Pasibaigus kalkių šalinimo procedūra galésite naudotis visomis garų funkcijomis.

\* WPRO kalkių šalinimas – rekomenduojamas profesionaliai gaminio techninei priežiūrai, kad orkaitės garų funkcija veiktu nepriekaištingai. Vadovaukitės ant gaminio pakuotės pateiktais naudojimo nurodymais. Norédami užsisakyti ir gauti daugiau informacijos, kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą arba [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

„Whirlpool“ neprisiims atsakomybės dėl bet kokios žalos, jei naudosite kitus rinkoje siūlomus valymo produktus.

#### NUTILDYTĮ

Palieskite piktogramą ir nutildykite arba panaikinkite visų garsų ir signalų nutildymą.

#### VALDIKLIO UŽRAKTAS

Naudodamiesi „Valdiklio užraktas“ galite užrakinti liečiamojo skydelio mygtukus, kad netyčia jų nepaspauustumėte.

Užrakto suaktyvinimas:

- Palieskite piktogramą.

Užrakto išjungimas:

- Palieskite ekraną.
- Perbraukite aukštyn rodomame pranešime.

#### DAUGIAU REŽIMŲ

„Šabo režimas“ pasirinkimas ir prieiga prie galios valdymo.

#### PARINKTYS

Kelių orkaitės nustatymų pakeitimasis.

#### „Wi-Fi“

Nustatymų pakeitimasis arba naujo namų tinklo konfigūravimas.

#### INFORMACIJA

Išjungiamas „Išsaugoti demonstracijų režimą“, gaminys nustatomas iš naujo ir apie jį gaunama daugiau informacijos.

# GAMINIMO LENTELĖ

RECEPTAS	FUNKCIJA	ĮKAITINIMAS	TEMPERATŪRA (°C) / KEPINIMO LYGIS	TRUKMĖ (min.)	LENTYNA IR PRIEDAI
Mieliniai pyragai / Biskvitiniai pyragaičiai		Taip	170	30–50	
		Taip	160	30–50	
		Taip	160	30–50	
Įdaryti pyragai (sūrio pyragas, štrudelis, obuolių pyragas)		Taip	160–200	30–85	
		Taip	160–200	35–90	
Sausainiai / trapios tešlos kepiniai		Taip	150	20–40	
		Taip	140	30–50	
		Taip	140	30–50	
		Taip	135	40–60	
Pyragėliai / bandelės		Taip	170	20–40	
		Taip	150	30–50	
		Taip	150	30–50	
		Taip	150	40–60	
Bandelės su įdaru		Taip	180–200	30–40	
		Taip	180–190	35–45	
		Taip	180–190	35–45 *	
Morengai		Taip	90	110–150	
		Taip	90	130–150	
		Taip	90	140–160 *	
Pica / duona / itališka duonelė		Taip	190–250	15–50	
		Taip	190–230	20–50	
Pica (plonapadė, storapadė, itališka duonelė)		Taip	220–240	25–50 *	
		Taip	250	10–15	
Šaldyta pica		Taip	250	10–20	
		Taip	220–240	15–30	
		Taip	180–190	45–55	
Pikantiški pyragai (daržovių pyragas, apkepas su įdaru)		Taip	180–190	45–60	
		Taip	180–190	45–70 *	
		Taip	190–200	20–30	
Užkandėlės / sluoksniuotos tešlos krekeriai		Taip	180–190	20–40	
		Taip	180–190	20–40 *	

FUNKCIJOS



Iprastas būdas



Karštasis oras



Konvekcinis kepinimas



Kepti ant grotelių



Greitas kepinimas ant grotelių



Maxi Cooking



Cook 4



Ekonomiškas karštasis oras

RECEPTAS	FUNKCIJA	ĮKAITINIMAS	TEMPERATŪRA (°C) / KEPINIMO LYGIS	TRUKMĖ (min.)	LENTYNA IR PRIEDAI
Lazanija / pyragas su vaisiais ir sūriu / kepti makaronai / vamzdeliniai makaronai		Taip	190–200	45–65	
Aviena / veršiena / jautiena / kiauliena 1 kg		Taip	190–200	80–110	
Kepta kiauliena su paskrudusia odelė 2 kg		—	170	110–150	
Vištiena / triušiena / antiena 1 kg		Taip	200–230	50–100	
Kalakutiena / žąsienna 3 kg		Taip	190–200	80–130	
Kepta žuvis / žuvis folijoje (filė, visa)		Taip	180–200	40–60	
Idarytos daržovės (pomidorai, cukinijos, baklažanai)		Taip	180–200	50–60	 
Skrebutis		—	3 (aukštas)	3–6	 
Žuvies filė, kepsniai		—	2 (vid.)	20–30 **	 
Dešrelės, kebabai, kiaulienos šonkauliukai, mėsainiai		—	2–3 (vidutinė – aukšta)	15–30 **	 
Kepta vištiena 1–1,5 kg		—	2 (vid.)	55–70 ***	 
Ériuko koja / kojos		—	2 (vid.)	60–90 ***	
Keptos bulvės		—	2 (vid.)	35–55 ***	
Daržovių apkepas		—	3 (aukštas)	10–25	
Sausainiai		Sausainiai	135	50–70	   
Tartaletės		Tartaletės	170	50–70	   
Apvali pica		Apvali pica	210	40–60	   
Visas patiekalas: Vaisinis pyragas (5 lygis) / lazanija (3 lygis) / mėsa (1 lygis)		Taip	190	40–120 *	  
Visas patiekalas: Vaisinis pyragas (5 lygis) / keptos daržovės (4 lygis) / lazanija (2 lygis) / mėsos pjausniai (1 lygis)		Meniu	190	40–120	   
Lazanija ir mėsa		Taip	200	50–100 *	 
Mėsa ir bulvės		Taip	200	45–100 *	 
Žuvis ir daržovės		Taip	180	30–50 *	 
Idaryti dideli mėsos gabalai		—	200	80–120 *	
Mėsos pjausniai (triušiena, vištiena, ériena)		—	200	50–100 *	

\* Aptykris laikas: atsižvelgiant į skonį, maistą iš orkaitės galima išimti ir kitu metu.

\*\* Praėjus pusei gaminimo laiko maistą apverskite.

\*\*\* Praėjus dviej trečdaliams gaminimo laiko, maistą apverskite (jei reikia).

#### KAIP NAUDOTIS GAMINIMO LENTELĖMIS

Lentelių sąrašas: receptai, jei reikalingas išankstinis įkaitinimas, temperatūra (°C), kepinimo lygis / gaminimo laikas (min.), priedai ir gaminimui siūlomi lygiai. Gaminimo laikas prasideda nuo laiko, kai produktas jiedamas į orkaitę, neįskaitant įkaitinimo laiko (jei jis reikalingas). Gaminimo temperatūros ir laiko vertės yra tik orientacinės, jos priklauso nuo maisto kieko ir naudojamų priedų tipo. Pradžioje naudokite mažiausias rekomenduojamas vertes ir, jei maistas nepakankamai iškepės, naudokite didesnes vertes. Naudokite pateikiamus priedus ir rekomenduojame naudoti tamsaus metalo kepamąsių skardas ir orkaitės padėklus. Taip pat galite naudoti pyrekso arba molinius indus, tačiau nepamirškite, kad tada gaminimo laikas bus šiek tiek ilgesnis. Geriausius rezultatus gausite tiksliai pažymdami gaminimo lentelėje esančių patarimų apie tai, ant kokių lentynu dėti kokius konkrečius pateikiamus priedus.

FUNKCIJOS



Iprastas būdas



Karštasis oras



Konvekcinis  
kepimas



Kepti ant  
grotelių



Greitas kepimas  
ant grotelių



Maxi Cooking



Cook 4



Ekonomiškas  
karštasis oras

## KARŠTAS ORAS IR GARAI

Receptas	Garų lygis	Iškaitinimas	Temperatūra (°C)	Gaminimo laikas (min.)	Lygis ir priedai
Trapios tešlos kepiniai / sausainiai	MAŽAS	-	140 - 150	35 - 55	3
	MAŽAS	-	140	30 - 50	4 1
	MAŽAS	-	140	40 - 60	5 3 1
Mažas pyragas / bandelės	MAŽAS	-	160 - 170	30-40	3
	MAŽAS	-	150	30 - 50	4 1
	MAŽAS	-	150	40 - 60	5 3 1
Mieliniai pyragai	MAŽAS	-	170 - 180	40 - 60	2
Biskvitinis pyragai	MAŽAS	-	160 - 170	30-40	2
Fokačija	MAŽAS	-	200 - 220	20 - 40	3
Duonos kepalas	MAŽAS	-	170 -180	70 - 100	3
Duonelė	MAŽAS	-	200 - 220	30 - 50	3
Prancūziškas batonas	MAŽAS	-	200 - 220	30 - 50	3
Keptos bulvės	VID.	-	200 - 220	50 - 70	3
Veršiena / Jautiena / Kiauliena 1 kg	VID.	-	180 - 200	60 - 100	3
Veršiena / jautiena / kiauliena (gabaliukai)	VID.	-	160 - 180	60-80	3
Kepta jautiena (pusžalė) 1 kg	VID.	-	200 - 220	40 - 50	3
Kepta jautiena (pusžalė) 2 kg	VID.	-	200	55 - 65	3
Ēriuko koja	VID.	-	180 - 200	65 - 75	3
Kiaulienos kojos troškinys	VID.	-	160 - 180	85 - 100	3
Vištiena / perlinė višta / antiena 1-1,5 kg	VID.	-	200 - 220	50 - 70	3
Vištiena / perlinė višta / antiena (gabalėliai)	VID.	-	200 - 220	55 - 65	3
Įdarytos daržovės (pomidorai, cukinijos, baklažanai)	VID.	-	180 - 200	25 - 40	3
Žuvies filė	DIDELIS	-	180 - 200	15 - 30	3

# GAMINIMO LENTELĖ

Maisto produktų kategorijos		Lygis ir priedai	Kiekis	Gaminimo informacija
TROŠKINYS IR KEPTI MAKARONAI	Šviežia lazanija	2	500–3000 g	
	Šaldyta lazanija	2	500–3000 g	Paruoškite pagal savo mėgiamą receptą. Apipilkite bešamelio padažu ir pabarstykite viršū sūriu, kad tobulai apskrustytų.
	Jautiena	Kepta jautiena	3	600–2000 g
		Mėsainis	5 4	1,5–3 cm Patepkite aliejumi, įtrinkite druska ir pipirais. Pagal skonį pagardinkite česnaku ir mėgstamomis žolelėmis. Baigę gaminti, palikite bent 15 min. pastovėti, ir tik tada pjaustykite.
	Kiauliena	Kepta kiauliena	3	600–2500 g
		Kiaulienos šonkauliai	5 4	500–2000 g Prieš pradėdami gaminti patepkite aliejumi ir pabarstykite druska. Apverskite praėjus 2/3 gaminimo laiko
	Vištiena	Kepta vištiena	2	600–3000 g
		Filė / krūtinėlė	5 4	1–5 cm Patepkite aliejumi ir pagardinkite mėgstamais prieskoniais. Įtrinkite druska ir pipirais. Iđekite į orkaitę krūtinę į viršų. Apverskite praėjus 2/3 gaminimo laiko
	Mėsos patiekalai	Kebabas	5 4	vienerios grotelės Prieš pradėdami gaminti patepkite aliejumi ir pabarstykite druska. Apverskite praėjus 1/2 gaminimo laiko
		Dešros ir dešrelės	5 4	1,5–4 cm Tolygiai išdėstykite ant grotelių. Apverskite praėjus 3/4 gaminimo laiko
ŽUVIS IR JŪRŲ GÉRYBĖS	Kepti filė gabalėliai ir žuvis	Filė gabalėliai	3 2	0,5–2,5 cm Patepkite aliejumi, įtrinkite druska ir pipirais. Pagal skonį pagardinkite česnaku ir mėgstamomis žolelėmis
		Šaldyta žuvies filė	3 2	0,5–2,5 cm Patepkite aliejumi, įtrinkite druska ir pipirais. Pagal skonį pagardinkite česnaku ir mėgstamomis žolelėmis
	Ant grotelių keptos jūrų gėrybės	Šukutės	4	vienas padéklas Apvoliokite džiūvesliuose ir apšlakstykite aliejumi, pagardinkite česnaku, pipirais ir petražolėmis
		Midijos	4	vienas padéklas
		Krevetės	4 3	vienas padéklas Patepkite aliejumi, įtrinkite druska ir pipirais. Pagal skonį pagardinkite česnaku ir mėgstamomis žolelėmis
		Didžiosios krevetės	4 3	vienas padéklas
	Keptos daržovės	Bulvės	3	500–1500 g Prieš dėdami į orkaitę supjaustykite gabaliukais, apšlakstykite aliejumi, pabarstykite druska ir žolelėmis
		Iđarytos daržovės	3	100–500 g kiekvienas Patepkite aliejumi, įtrinkite druska ir pipirais. Pagal skonį pagardinkite česnaku ir mėgstamomis žolelėmis
		Kitos daržovės	3	500–1500 g
DARŽOVĖS	Daržovių apkepas	Bulvės	3	1 padéklas Prieš dėdami į orkaitę supjaustykite gabaliukais, apšlakstykite aliejumi, pabarstykite druska ir žolelėmis
		Pomidorai	3	1 padéklas Apvoliokite džiūvesliuose ir apšlakstykite aliejumi, pagardinkite česnaku, pipirais ir petražolėmis
		Pipirai	3	1 padéklas Paruoškite pagal savo mėgiamą receptą. Pabarstykite sūriu, kad tobulai apskrustytų
		Brokoliai	3	1 padéklas
		Žiedinis kopūstas	3	1 padéklas Paruoškite pagal savo mėgiamą receptą. Apipilkite bešamelio padažu ir pabarstykite viršū sūriu, kad tobulai apskrustytų
		Kita	3	1 padéklas

PRIEDAI



Orkaitės padéklas arba pyrago forma ant grotelių lentynos

Skysčių surinkimo skarda / kepimo arba  
orkaitės padéklas ant grotelių lentynosSkysčių surinkimo padéklas  
/ kepimo skardaSurinkimo padéklas su  
500 ml vandens

	Maisto produktų kategorijos	Lygis ir priedai	Kiekis	Gaminimo informacija
PYRAGAI IR PYRAGAIČIAI	Biskvitinis pyragaitis skardoje		0,5–1,2 kg	Paruoškite 500–900 g biskvitinio pyrago tešlos be riebalų. Supilkite į paruoštą ir riebalais padengtą kepimo skardą.
	Sausainiai		0,2–0,6 kg	Pagaminkite tešlą iš 500 g miltų, 200 g sūdyto sviesto, 200 g cukraus ir 2 kiaušinių. Miltai su vaisių esencija. Atvėsinkite. Ištieskite tešlą ir formuokite, kaip jums patinka. Išdėliokite sausainius ant kepimo skardos.
	Plikyti pyragaičiai		1 padėklas	Tolygiai išdėliokite ant kepimo padéklo. Prieš naudodami palaukite kol arba
	Pyragai		0,4–1,6 kg	Pagaminkite tešlą iš 500 g miltų, 200 g sūdyto sviesto, 200 g cukraus ir 2 kiaušinių. Miltai su vaisių esencija. Atvėsinkite. Ištieskite tešlą ir sulenkite į skardoje. Pridėkite marmelado
	Štrudelis		0,4–1,6 kg	Pasiruoškite pjaustyti obuolių, kedro riešutų, cinamono ir muskato riešutų mišinį. Patepkite skardą sviestu, pabarstykite cukrumi ir gaminkite 10–15 min. Suvyniokite ir užlenkite išorinę dalį
	Vaisiais įdarytas pyragas		0,5–2 kg	Pyrago indą išklokite tešla ir apibarstykite apačią duonos trupiniais, kad sugertų vaisių sultis. Pripildykite supjaustytais šviežiaisiais vaisiais, sumaišytais su cukrumi ir cinamonu.
	SŪRŪS PYRAGAI		800–1200 g	Išklokite tešlą 8–10 porcijų pyrago indą, subadykite tešlą šakute. Tešlą ruoškite pagal savo mėgstamą receptą.
DUONA	Bandelės 		60–150 g kiekviena	Paruoškite tešlą pagal savo mėgiamą šviesios duonos receptą. Suformuokite bandeles prieš kildinimą. Kildinimui naudokite specialią orkaitės funkciją.
	Sumuštinis skardoje 		400–600 g kiekvienas	Paruoškite tešlą pagal savo mėgiamą šviesios duonos receptą. Prieš tešlai pradedant kilti, sudėkite į kepimo indą. Kildinimui naudokite specialią orkaitės funkciją.
	Didelis duonos kepalas 		700–2000 g	Paruoškite tešlą pagal savo mėgiamą receptą ir padėkite ant kepimo padéklo.
	Prancūziški batonai 		200–300 g kiekvienas	Paruoškite tešlą pagal savo mėgiamą šviesios duonos receptą. Suformuokite ilgas batonus prieš kildinimą. Kildinimui naudokite specialią orkaitės funkciją.
PICA	Pica, plona		apvalus padéklas	Paruoškite picos tešlą iš 150 ml vandens, 15 g mielių, 200–225 g miltų, aliejaus ir druskos. Kildinkite naudodami specialią orkaitės funkciją. Tešlą paskleiskite ant plonai riebalais ištepto kepimo déklo. Uždékite garnyro, pavyzdžiu, pomidorų, mocarelos sūrio ir kumpio
	Pica, stora		apvalus padéklas	
	Šaldytu pica	         	1–4 sluoksniai	Išimkite iš pakuočės. Tolygiai išdėstykite ant grotelių.

PRIEDAI



Orkaitės padéklas arba pyrago forma ant grotelių lentynos

Skysčių surinkimo skarda / kepimo arba  
orkaitės padéklas ant grotelių lentynosSkysčių surinkimo  
padéklas / kepimo skardaSurinkimo padéklas su  
500 ml vandens

# VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Prieš vykdant priežiūros arba valymo darbus, įsitikinkite, kad orkaitė atvėso.

Nenaudokite valymo garais įrenginių.

Valydamai nenaudokite abrazyvių šveitiklių arba abrazyvių / ésdinančių valymo priemonių; jos gali pažeisti prietaiso paviršius.  
Mūvėkite apsaugines pirštines.

Prieš vykdant bet kokius priežiūros darbus, orkaitę būtina atjungti nuo elektros tinklo.

## ĮŠORINIAI PAVIRŠIAI


- Paviršius valykite drėgna mikropluošto šluoste. Jei paviršiai labai nešvarūs, užlašinkite kelis lašus neutralaus pH ploviklio. Nušluostykite sausa šluoste.
- Nenaudokite korozinių arba bražančių valiklių. Jei tokiu medžiagų atsitiktinai patenka ant prietaiso, jas iš karto nuvalykite drėgna mirkopluošto šluoste.

## VIDINIAI PAVIRŠIAI

- Kaskart panaudojė prietaisą, leiskite orkaitėi atvėsti, tada ją nuvalykite, kol ji dar šilta, kad pašalintumėte susikaupusius nešvarumus ir dėmes, atsiradusias nuo maisto likučių. Norėdami nuvalyti drėgno maisto gaminimo metu susidariusią kondensaciją, palaukite, kol orkaitė atvės, tada valykite šluoste ar kempine.
- Jei vidiniai paviršiai yra labai nešvarūs, siekiant geriausių rezultatų, rekomenduojame paleisti automatinio valymo funkciją.

## LEMPUTĖS KEITIMAS

- Išjunkite orkaitę iš elektros tinklo.
- Išimkite skersines groteles.
- Nuimkite lemputės gaubtą.
- Pakeiskite lemputę.
- Uždékite lemputės gaubtą stipriai paspausdami, kol jis užsifiksuos.
- Ištatykite skersines groteles.
- Orkaitę prijunkite prie elektros tinklo.



- Durelių stiklą valykite tinkamu skystu plovikliu.
- Kad valyti būtų lengviau, orkaitės dureles galima išimti.

## PRIEDAI

- Panaudojė priedus, juos iš karto užmerkite vandenye su plovikliu; jei jie karšti, juos suimkite mūvėdami orkaitės pirštines. Maisto likučius lengvai nuvalysis šepeteliu arba kempine.

## VIRINTUVAS

Siekiant užtikrinti optimalų orkaitės veikimą ir apsaugoti nuo kalkijų nuosėdų, rekomenduojama reguliarai naudoti „Vand. išleid.“ ir „Nuosėdų šal.“ funkcijas.


Jei ilgą laiką nenaudojote „Priverstinis oro srautas + Garai“ funkcijos, rekomenduojame gaminimo ciklą pradėti esant tuščiai orkaitei ir visiškai užpildžius rezervuarą.

Atkreipkite dėmesį: Naudokite tik 20-40 W/230 V G9 tipo T300°C halogenines lemputes. Šio prietaiso viduje esanti lemputė skirta naudoti tik buitinuose prietaisuose; ji netinka patalpų apšvietimui namuose (EB reglamentas 244/2009). Lempučių įsigysite mūsų techninės priežiūros centre.


Jei naudojate halogenines lemputes, nelieskite jų plikomis rankomis, nes pirštų atspaudai gali jas pažeisti. Orkaitę galima naudoti tik pritvirtinus lemputės gaubtelį.

## DURELIU IŠĒMIMAS IR ĮSTATYMAS

- Kai norēsite išimti dureles, atidarykite jas iki galo ir nuleiskite laikomuosius įtaisus, kol jie atsilaisvins.**




- Uždarykite dureles. Dureles laikykite tvirtai abiem rankom – nelaikykite suėmę už rankenos. Išimkite dureles atlikdam ių uždarymo veiksmą ir šiek tiek patraukdami į viršų, kad išlaisvintumėte iš tvirtinimo vietas. Išimtas dureles paguldykite ant minkšto paviršiaus.**




**Įstatydami dureles** pastumkite jas link orkaitės, sulygiuokite vyrių kabliukus tvirtinimo vietose ir užfiksuoami viršutinę dalį.

- Nuleiskite dureles, tada atidarykite iki galo. Nuleiskite fiksatorius į pradinę padėtį: įsitikinkite, kad juos visiškai nuleidote.**



- Atsargiai paspauskite ir patikrinkite, ar fiksatoriai yra tinkamoje padėtyje.**



- Pabandykite uždaryti dureles ir patikrinkite, ar jos lygiuoja su valdymo skydeliu. Jei ne, pakartokite prieš tai aprašytus veiksmus. Dureles galima sugadinti, jei jos neatsidarinės tinkamai.**

## „WI-FI“ DUK

„Wi-Fi“ funkcija Rusijoje nepasiekiamai

**Kurie „Wi-Fi“ protokolai yra palaikomi?**

Įdiegtas „Wi-Fi“ adapteris palaiko „Wi-Fi“ b/g/n Europos šalyse.

**Kurie nustatymai turi būti konfigūruojami maršruto parinktuvo programinėje įrangoje?**

Būtini toliau nurodyti maršruto parinktuvo nustatymai: 2,4 GHz įjungtas, „Wi-Fi“ b/g/n . DHCP ir NAT suaktyvintas.

**Kuri WPS versija yra palaikoma?**

WPS 2.0 arba naujesnė versija. Daugiau informacijos pateikiama maršruto parinktuvo dokumentuose.

**Ar yra skirtumų, jei naudojamas „Android“ arba „iOS“ naudojantis išmanusis telefonas (arba planšetinis kompiuteris)?**

Galite naudoti operacinę sistemą, kurį jums patinka, skirtumo nėra.

**Ar galima naudoti susiejimą mobiliuoju 3G ryšiu, o ne naudojant maršruto parinktuvą?**

Taip, bet debesų paslaugos yra sukurtos nuolat prijungtiems įrenginiams.

**Kaip galėčiau patikrinti, ar mano namų interneto ryšys veikia ir belaidžio ryšio funkcija yra įjungta?**

Tinklo paiešką galite atlikti naudodamiesi išmaniuoju įrenginiu. Prieš bandydami nepamirškite išjungti visų kitų duomenų ryšių.

**Kaip patikrinti, ar prietaisas prijungtas prie belaidžio namų tinklo?**

Eikite į maršruto parinktuvo konfigūraciją (žr., maršruto

parinktuvo vadovą) ir patikrinkite, ar prietaiso MAC adresas yra belaidžiu ryšiu prijungtų įrenginių puslapio sąraše.

**Kur rasti prietaiso MAC adresą?**

Paspauskite „Nustatymai“, tada palieskite „Wi-Fi“ piktogramą arba ieškokite įrenginyje: Etiketėje yra nurodyti SAID ir MAC adresai. MAC adresą sudaro skaičių ir raidžių seka, kuri prasideda „88:e7“.

**Kaip galėčiau patikrinti, ar prietaiso belaidžio ryšio funkcija yra įjungta?**

Naudodamiesi išmaniuoju įrenginiu ir „6<sup>th</sup> Sense“ programa „Live“ patikrinkite, ar prietaiso tinklas yra matomas ir prijungtas prie debesies.

**Ar yra kas nors, kas galėtų neleisti signalui pasiekti prietaiso?**

Patikrinkite, ar jūsų prijungti įrenginiai neišnaudoja viso galimo interneto pralaidumo.

Įsitikinkite, kad „Wi-Fi“ naudojantys įrenginiai neviršija didžiausio maršruto parinktuvo leidžiamo skaičiaus.

**Koks atstumas turi būti tarp maršruto parinktuvo ir įrenginio?**

Paprastai „Wi-Fi“ signalas yra pakankamai stiprus, kad galėtų veikti keliuose kambariuose, bet tai labai priklauso nuo medžiagų, iš kurių pastatytos sienos. Signalo stiprumą galite patikrinti padėjé išmanujį prietaisą prie įrenginio.

**Ką daryti, jei belaidis ryšys nepasiekia prietaiso?**

Galite panaudoti specialius įrenginius, kurie išplečia „Wi-Fi“ ryšio zoną namuose, pvz., prieigos taškas, „Wi-Fi“

kartotuvus ir „Power-line“ tiltą (su prietaisu nepridedamas).

#### Kaip sužinoti savo belaidžio tinklo pavadinimą ir slaptažodį?

Žr. maršruto parinktuvo dokumentus. Maršruto parinktuvo etiketėje paprastai pateikiama informacija, kuri yra būtina norint pasiekti įrenginio sąrankos puslapį naudojant prijungtą įrenginį.

#### Ką daryti, jei mano maršruto parinktuvas naudoja kaimynų „Wi-Fi“ kanalą?

Priverskite maršruto parinktuvą naudoti jūsų namų „Wi-Fi“ kanalą.

#### Ką daryti, jei įrenginio ekrane rodoma , arba įrenginys negali užmegzti pastovaus ryšio su namų maršruto parinktuvu?

Gali būti, kad prietaisas sėkmingai prijungtas prie maršruto parinktuvo, bet jis negali prisijungti prie interneto. Jei norite, kad prietaisas būtų prijungtas prie interneto, patirkinkite maršruto parinktuvo ir (arba) pernašos nustatymus.

Maršruto parinktuvo nustatymai: NAT turi būti įjungtas, užkarda ir DHCP turi būti tinkamai sukonfigūruoti. Palaikomas slaptažodžio šifravimas: WEP, WPA, WPA2. Jei norite išbandyti kitą šifravimo tipą, žr. maršruto parinktuvo vadovą.

Pernašos nustatymai: Jei interneto paslaugos teikėjas nustatė galinčiu jungtis prie interneto MAC adresų skaičių, gali nepavykti prijungti prietaiso prie debesies. Įrenginio MAC adresas yra jo unikalus identifikatorius. Jei prie interneto norite prijungti kitus įrenginius (ne kompiuterius), dėl procedūrų kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.

#### Kaip galėčiau patikrinti, ar duomenys yra perduodami?

Po to, kai nustatysite tinklą, išjunkite maitinimą, palaukite 20 sek. ir tada vėl įjunkite įrenginį: Patirkinkite, ar programa rodo įrenginio UI būseną.

Kai kuriems nustatymams prieikia kelių sekundžių, kol jie atsiranda programoje.

#### Kaip pakeisti „Whirlpool“ paskyrą išlaikant prijungtus prietaisus.

Galite sukurti naują paskyrą, bet prieš perkeldami prietaisus į naują paskyrą nepamirškite pasiimti prietaisų iš senosios paskyros.

#### Pakeičiau maršruto parinktuvą, ką turiu daryti?

Galite pasilikti tuos pačius nustatymus (tinklo pavadinimą ir slaptažodį) arba galite įrenginyje ištinti ankstesnius nustatymus ir sukonfigūruoti juos iš naujo.


## TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Orkaitė neveikia.	Netiekiamas maitinimas. Išjunkite iš elektros tinklo.	Patirkinkite, ar tinkle yra elektros energijos ir ar orkaitei prijungtas elektros maitinimas. Krosnelę išjunkite, vėl įjunkite ir patirkinkite, ar triktis nepašalinta.
Ekrane rodoma „F“ raidė su skaičiais ar raidėmis.	Orkaitės gedimas.	Kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą ir nurodykite skaičių po „F“ raidės. Paspauskite  , palieskite  ir pasirinkite „Factory Reset“ (Atkurti gamyklinius parametrus). Visi išsaugoti nustatymai bus ištinti.
Namuose nutrūko maitinimo tiekimas.	Neteisingi galios nustatymai.	Patirkinkite, ar namų tinklas atitinka daugiau nei 3 kW. Jei ne, sumažinkite galią iki 13 amperų. Jei norite pakeisti, paspauskite  , pasirinkite  „Daugiau režimų“ ir tada pasirinkite „Energijos“.
Orkaitė nekaista.	Veikia demonstracinis režimas.	Paspauskite  , palieskite  „Informacija“, tada pasirinkite „Išsaugoti demonstracijų režimą“, kad iš jo išeitumėte.
Ekrane rodoma  piktograma.	„Wi-Fi“ maršruto parinktuvas yra išjungtas. Pasikeitė maršruto parinktuvo nustatymų ypatybės. Belaidis ryšys nepasiekia prietaiso. Orkaitei nepavyksta užmegzti pastovaus ryšio su namų tinklu. Ryšys nepalaikomas.	Patirkinkite, ar „Wi-Fi“ maršruto parinktuvas prijungtas prie interneto. Patirkinkite, ar prie prietaiso geras „Wi-Fi“ signalo stiprumas. Pabandykite iš naujo paleisti maršruto parinktuvą. Žr. skyrių „DUK „Wi-Fi““. Jei pasikeitė namų belaidžio tinklo ypatybės, atlikite susiejimą su tinklu iš naujo: Paspauskite  , palieskite  „Wi-Fi“ ir pasirinkite „Prisijungti prie tinklo“.
Ryšys nepalaikomas.	Nuotolinis valdymas jūsų šalyje negalimas.	Prieš pirkdamis įsitikinkite, ar jūsų šalyje leidžiamas nuotolinis elektronikos prietaisų valdymas.



**Garantijas, standartinę dokumentaciją ir papildomą informaciją apie gaminius rasite:**

- Apsilankę svetainėje adresu [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- Naudodamai QR kodą
- Arba **kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą** (žr. telefono numerius garantijos lankstinuke). Kreipiantis į techninės priežiūros centrą būtina pateikti gaminio duomenų plokštéléje nurodytus kodus.



**Whirlpool**



400011535739