



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ

Η οθόνη περιλαμβάνει εικοσιτετράωρη ένδειξη ρολογιού και ενδεικτικά σύμβολα.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΙΣΧΥΟΣ

Χρησιμοποιήστε το για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων.

ΚΟΥΜΠΙ ΓΚΡΙΛ


Χρησιμοποιείται για την επιλογή λειτουργίας Grill.

ΚΟΥΜΠΙ CRISP

Χρησιμοποιείται για την επιλογή λειτουργίας Crisp.

ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΥΣΗΣ (STOP)

Πιέστε για να σταματήσετε ή να μηδενίσετε κάποια από τις λειτουργίες του φούρνου.



ΚΟΥΜΠΙ ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗ (RAPID DEFROST)

Χρησιμοποιείται για την επιλογή της λειτουργίας ταχείας απόψυξης (Rapid Defrost) και για την επιλογή των τροφίμων που θα ξεπαγώσετε.

ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος ή του βάρους.

ΚΟΥΜΠΙ STEAM

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ την επιλογή της λειτουργίας Steam και για την επιλογή των τροφίμων.

ΚΟΥΜΠΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ CRISP

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ την επιλογή της λειτουργίας ταχείας έναρξης Crisp και για την επιλογή των τροφίμων.

ΚΟΥΜΠΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ (JET START)

Χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει η διαδικασία μαγειρέματος ή για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ταχείας έναρξης (Jet Start).

ΔΙΑΚΟΠΗ Η ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΚΩΦΕΤΕ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ:

Μπορείτε να σταματήσετε το μαγείρεμα για να ελέγξετε, να γυρίσετε ή να ανακατέψετε το φαγητό ανοίγοντας την πόρτα. Η ρύθμιση θα διατηρηθεί για 10 λεπτά.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ:

Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί Rapid Start ΜΙΑ ΦΟΡΑ. Το μαγείρεμα αρχίζει πάλι από εκεί που σταμάτησε.

Πιέζοντας το κουμπί START ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ο χρόνος θα αυξηθεί κατά 30 δευτερόλεπτα.



W 1 0 6 8 5 2 7 5

ΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ:

Βγάλτε το φαγητό, κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί STOP.

Σημείωση: Μετά το τέλος του μαγειρέματος, ο ανεμιστήρας, ο περιστρεφόμενος δίσκος και ο λαμπτήρας θαλάμου λειτουργούν πριν πιέσετε το κουμπί STOP και αυτό είναι φυσιολογικό.

Ακουγεται ένα ηχητικό σήμα κάθε λεπτό επί 10 λεπτά όταν τελειώσει το μαγείρεμα. Πιέστε το κουμπί STOP ή ανοίξτε την πόρτα για να σταματήσει το ηχητικό σήμα.

Σημείωση: Ο φούρνος θα συγκρατήσει τις ρυθμίσεις για 60 δευτερόλεπτα εάν ανοιχθεί η πόρτα και μετά ξανακλείσει μετά το τέλος του μαγειρέματος.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΥΤΗ Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 1 ΛΕΠΤΟ ΜΕΤΑ την επιστροφή του φούρνου στη "λειτουργία αναμονής". Σε αυτή τη λειτουργία η πόρτα ασφαλίζει.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ όπως όταν βάζετε φαγητό στο φούρνο για να απενεργοποιηθεί το σύστημα ασφαλείας. Διαφορετικά η οθόνη θα εμφανίζει την ένδειξη "door".

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ για το γρήγορο ζέσταμα φαγητών με μεγάλη περιεκτικότητα νερού όπως διαφανείς σούπες, καφέ ή τσάι.

1 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ START.

Αυτή η λειτουργία ξεκινά αυτόματα με τη μέγιστη στάθμη ισχύος μικροκυμάτων και ο χρόνος μαγειρέματος είναι ρυθμισμένος στα 30 δευτερόλεπτα. Με κάθε πρόσθετη πίεση του κουμπιού ο χρόνος παρατείνεται κατά 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε επίσης να μεταβάλετε το χρόνο στρέφοντας το κουμπί ρύθμισης για να τον αυξήσετε ή να τον μειώσετε μετά την έναρξη της λειτουργίας.

ΡΟΛΟΪ

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ή μετά από μια διακοπή ρεύματος, η συσκευή εισάγεται αυτόματα στη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.

- 1 ΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ για να ρυθμίσετε την ώρα όταν αναβοσβήνει το ψηφίο στα αριστερά (ώρες).
- 2 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ START για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 3 ΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ για να ρυθμίσετε τα λεπτά όταν αναβοσβήνει το ψηφίο στα δεξιά (λεπτά).
- 4 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ START για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΕΧΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ και είναι σε λειτουργία.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, αν πατήσετε το κουμπί Stop θα εγκαταλείψετε τη ρύθμιση και θα εισαχθείτε στη λειτουργία αναμονής όπου θα εμφανίζεται μόνο η άνω και κάτω τελεία.

Σημείωση: Αν η ρύθμιση της ώρας δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι να εκπνεύσει ο χρόνος ρύθμισης (1 λεπτό), θα εισαχθείτε στη λειτουργία αναμονής όπου θα εμφανίζεται μόνο η άνω και κάτω τελεία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	230 V/50 Hz
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	1900 W
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	10 A (UK 13 A)
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	700 W
ΓΚΡΙΛ	900 W
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥxΠxΒ)	299 x 521 x 391
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥxΠxΒ)	200 x 326 x 320

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑΜΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ για το κανονικό μαγείρεμα και ξαναζέσταμα λαχανικών, ψαριού, πατατών και κρέατος.

- 1 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ POWER επανειλημμένα για να ρυθμίσετε την ισχύ των μικροκυμάτων.
- 2 ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ για να ορίσετε το χρόνο μαγειρέματος.
- 3 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ JET START.

ΑΦΟΥ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ:

Μπορείτε εύκολα να αυξήσετε το χρόνο μαγειρέματος κατά διαστήματα των 30 δευτερολέπτων, πιέζοντας το κουμπί Start. Κάθε πίεση του κουμπιού παρατείνει το χρόνο κατά 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε επίσης να μεταβάλετε το χρόνο μαγειρέματος, στρέφοντας το κουμπί ρύθμισης για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο.

ΜΟΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ	
ΑΠΟΔΟΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:
JET (700 W)	ΝΑ ΖΕΣΤΑΝΕΤΕ ποτά, νερό, σούπες, καφέ, τσάι ή άλλα φαγητά που περιέχουν πολύ νερό. Αν το φαγητό περιέχει αυγό ή κρέμα, επιλέξτε μικρότερη βαθμίδα.
500 W	Πιο προσεκτικό μαγείρεμα, π.χ. σάλτσες πλούσιες σε πρωτεΐνες, τυρί και αυγό, καθώς και για να ολοκληρώσετε το μαγείρεμα φαγητών κατσαρόλας.
350 W	ΝΑ ΣΙΓΟΒΡΑΣΤΕ ΒΡΑΣΤΑ ΦΑΓΗΤΑ, να λιώσετε βούτυρο.
160 W	ΝΑ ΑΠΟΨΥΞΕΤΕ. Να μαλακώσετε βούτυρο, τυριά.
90 W	ΝΑ ΜΑΛΑΚΩΣΕΤΕ παγωτό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΡΙΛ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ροδοκοκκινήσει το φαγητό όμορφα και γρήγορα.

- 1 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ GRILL.
- 2 ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ για να ορίσετε το χρόνο μαγειρέματος.
- 3 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ RAPID START.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ, μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο μαγειρέματος στρέφοντας το κουμπί ρύθμισης.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΣΚΕΥΗ που χρησιμοποιείτε είναι ανθεκτικά στη θερμότητα και πυρίμαχα όταν χρησιμοποιείτε το γκριλ.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ σκεύη όταν χρησιμοποιείτε το γκριλ. Θα λιώσουν. Αντικείμενα από ξύλο ή χαρτί είναι επίσης ακατάλληλα.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ για απόψυξη κρέατος, πουλερικών, ψαριού, λαχανικών και ψωμιού. Η λειτουργία ταχείας απόψυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν το καθαρό βάρος είναι μεταξύ 100 γρ.- 2,5 κιλά.

ΠΑΝΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ πάνω στο γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο.

- 1 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ **JET DEFROST** επανειλημμένα για να επιλέξετε την κατηγορία τροφίμου.
 - 2 ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ **ΡΥΘΜΙΣΗΣ** για να ορίσετε το βάρος του φαγητού.
 - 3 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ **START**.
- ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ο φούρνος σταματά και σας ζητά να γυρίσετε τα τρόφιμα με την ένδειξη **TURN FOOD**.
- Ανοίξτε την πόρτα.
Γυρίστε τα τρόφιμα.
Κλείστε την πόρτα και ξεκινήστε ξανά πιέζοντας το κουμπί Start.



Turn
Food

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ:

ΕΑΝ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ: Ακολουθήστε τη διαδικασία για "να μαγειρεύετε και να ζεσταίνετε φαγητό με μικροκύματα" και επιλέξτε ισχύ 160 W για απόψυξη.

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ:

ΑΝ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΧΟΥΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΗΡΗ από της κατάψυξης (-18°C), επιλέξτε μικρότερο βάρος για τα τρόφιμα.

ΑΝ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΧΟΥΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ από της κατάψυξης (-18°C), επιλέξτε μεγαλύτερο βάρος για τα τρόφιμα.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ για τρόφιμα όπως λαχανικά και ψάρια. **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΧΥΤΡΑ** όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία.

- 1 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ **STEAM** επανειλημμένα για να επιλέξετε κατηγορία τροφίμων. (βλ. πίνακα)
- 2 ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ για να ρυθμίσετε το βάρος του φαγητού.
- 3 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ **START**.

1	ΠΑΤΑΤΕΣ / ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΡΙΖΑΣ	150 γρ. - 500 γρ.	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΜΕΓΕΘΗ. Κόψτε τα λαχανικά σε κομμάτια ίδιου μεγέθους. Αφήστε για 1 - 2 λεπτά, μετά το ψήσιμο.
2	ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Κουνουπίδι και μπρόκολο)	150 γρ. - 500 γρ.	
3	ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	150 γρ. - 500 γρ.	Αφήστε για 1 - 2 λεπτά.
4	ΦΙΛΕΤΑ ΨΑΡΙΟΥ	150 γρ. - 500 γρ.	ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΤΑ ΦΙΛΕΤΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ στη σχάρα ατμού. Επικάλυψτε τα λεπτά μέρη. Αφήστε για 1 - 2 λεπτά, μετά το ψήσιμο.
5	ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΦΙΛΕΤΑ	150 γρ. - 500 γρ.	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΦΙΛΕΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ και τοποθετήστε τα ομοιόμορφα στο σκεύος ατμού. Αν χρησιμοποιείτε κατεψυγμένα φιλέτα, σιγουρευτείτε ότι είναι καλά ξεπαγωμένα προτού μαγειρευτούν στον ατμό. Αφήστε 3-5 λεπτά, μετά το ψήσιμο.
6	ΦΡΟΥΤΑ	150 γρ. - 500 γρ.	ΚΩΝΤΕ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΣΕ ΙΔΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΙΑ. Αν τα φρούτα είναι πολύ ώριμα, προκειμένου να μαγειρευτούν σωστά, ρυθμίστε σε χαμηλότερο πρόγραμμα από το κανονικό. Αφήστε 2-3 λεπτά, μετά το ψήσιμο.



Η ΧΥΤΡΑ είναι σχεδιασμένη μόνο για χρήση με μικροκύματα!

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ με οποιαδήποτε άλλη λειτουργία.

ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΧΥΤΡΑ με άλλη λειτουργία μπορεί να γίνει ζημιά.


ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ αν ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να γυρίζει ελεύθερα, πριν ανάψετε το φούρνο.

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ τη χύτρα πάνω στο γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο.



ΑΤΜΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΣΤΕ τα τρόφιμα στη σχάρα ατμού.



ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ 100 ml (1dl) νερού στο κάτω μέρος της χύτρας.

ΣΚΕΠΑΣΤΕ με το καπάκι.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CRISP

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ για να ξαναζεστάνετε και να ψήσετε πίτσες και άλλες πίτες. It is also good for frying bacon and eggs, sausages, hamburgers etc.

- 1 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ **CRISP**.
- 2 **TURN THE ADJUST KNOB** to set the cooking time.
- 3 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ **START**.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ να μεταβάλλετε την ισχύ των μικροκυμάτων και να **ΑΝΑΨΕΤΕ** ή να σβήσετε το Grill ή τα μικροκύματα, όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Crisp. **Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ** με Μικροκύματα και Grill για να ζεστάνει το τηγάνι. Έτσι το τηγάνι θα φτάσει γρήγορα στην κατάλληλη θερμοκρασία για να αρχίσει να ροδοκοκκινίζει και να ξεροψηίνει το φαγητό.

- 1 **ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΝΑ** τοποθετήστε σωστά το τηγάνι, στο κέντρο του γυάλινου περιστρεφόμενου δίσκου.
- 2 **Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙ ΚΑΙΝΕ** πολύ, όταν χρησιμοποιείται αυτή η λειτουργία.



ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ το καυτό τηγάνι πάνω σε επιφάνεια που μπορεί να είναι ευαίσθητη στη θερμότητα.



ΠΡΟΣΕΞΤΕ να μην ακουμπήσετε στην οροφή, πίσω από την αντίσταση του Grill.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΙΔΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ή το ειδικό χερούλι που διατίθεται για να πιάσετε το καυτό τηγάνι.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ το τηγάνι που διατίθεται για τη συγκεκριμένη λειτουργία. Άλλα τηγάνια που κυκλοφορούν στην αγορά δε θα δώσουν το σωστό αποτέλεσμα με τη λειτουργία αυτή.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΝΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ για να μαγειρέψετε διάφορους τύπους κατεψυγμένων τροφίμων.

Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΘΑ επιλέξει αυτόματα τη μέθοδο μαγειρέματος, το χρόνο και την ισχύ που χρειάζεται.

- 1 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ **ΜΕΝΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (RAPID MENU CRISP)** επανειλημμένα για να επιλέξετε την κατηγορία τροφίμου. (δείτε τον πίνακα)
- 2 ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ **ΡΥΘΜΙΣΗΣ** για να ορίσετε το βάρος του φαγητού.
- 3 ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ **START**.

ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΑΓΗΤΩΝ πρέπει να προσθέσετε φαγητό, να γυρίσετε ή να ανακατέψετε κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος (διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο φούρνος θα στα-

ματήσει και θα σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε την απαιτούμενη ενέργεια.

- 1 Ανοίξτε την πόρτα.
- 2 Προσθέστε, γυρίστε ή ανακατέψτε το φαγητό.
- 3 Κλείστε την πόρτα και ξεκινήστε ξανά πιέζοντας το κουμπί Start.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην ένδειξη "προσθήκη φαγητού" ("add food"), αν η πόρτα δεν ανοίξει (μέσα σε 2 λεπτά) ο φούρνος θα σταματήσει και θα μεταβεί στη λειτουργία αναμονής". Στην ένδειξη "γύρισμα φαγητού"/"ανακάτεμα φαγητού" ("turn food"/"stir food"), το μαγείρεμα θα συνεχιστεί αν η πόρτα δεν ανοίξει μέσα σε 2 λεπτά.



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
1 ΡΥΖΙ	300 γρ. - 650 γρ.	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΟ ΤΗΓΑΝΙ CRISP . ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΦΑΓΗΤΟ ΟΤΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ "ADD FOOD"	ΑΝΑΚΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ
2 ΖΥΜΑΡΙΚΑ	250 γρ. - 550 γρ.	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΟ ΤΗΓΑΝΙ CRISP . ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΦΑΓΗΤΟ ΟΤΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ "ADD FOOD"	ΑΝΑΚΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ
3 ΦΤΕΡΟΥΓΕΣ / ΜΠΟΥΚΙΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ	250 γρ. - 500 γρ.	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙ CRISP	ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ
4 ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ	250 γρ. - 500 γρ.	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙ CRISP	ΑΝΑΚΑΤΕΨΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ
5 ΠΙΤΣΑ	250 γρ. - 750 γρ.	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙ CRISP	
6 ΚΙΣ	250 γρ. - 600 γρ.	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙ CRISP	
7 ΨΑΡΙ ΠΑΝΕ / FISH STICKS	250 γρ. - 500 γρ.	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΟ ΤΗΓΑΝΙ CRISP . ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΦΑΓΗΤΟ ΟΤΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ "ADD FOOD"	ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ
8 CORDON BLEU/ ΚΟΤΟΛΕΤΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ	1 - 4 ΤΕΜ. (100-125 γρ. ΤΟ ΤΕΜ.)	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΟ ΤΗΓΑΝΙ CRISP . ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΦΑΓΗΤΟ ΟΤΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ "ADD FOOD"	ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ

ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ και αν η ποσότητα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το συνιστώμενο βάρος, θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία "Μαγείρεμα και ζέσταμα με μικροκύματα". **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατά την προθέρμανση μπορούν να προστεθούν στο τηγάνι Crisp μικρές ποσότητες λαδιού ή βουτύρου.