

**Vodič za zdravlje, sigurnost, upotrebu,  
održavanje i postavljanje**



[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



---

**HRVATSKI .....**3

# HRVATSKI VODIČI ZA ZDRAVLJE, SIGURNOST, UPOTREBU, ODRŽAVANJE I POSTAVLJANJE



**ZAHVALUJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL.**

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć, registrirajte svoj uređaj na adresi [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

## Indeks

### **Vodič za zdravlje i sigurnost**

<b>SIGURNOSNE UPUTE</b> .....	4
<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b> .....	6
<b>IZJAVA O SUKLADNOSTI</b> .....	6

### **Vodič za upotrebu i održavanje**

<b>OPIS PROIZVODA</b> .....	8
UREĐAJ .....	8
UPRAVLJAČKA PLOČA .....	9
VRATA .....	10
SVJETLO HLADNJAKA .....	10
POLICE .....	10
VENTILATOR + ANTI BAKTERIJSKI FILTAR ZRAKA .....	10
ODJELJAK HLADNJAKA NO-FROST .....	10
ODJELJAK HLADNJAKA NO-FROST .....	11
DODATNI PRIBOR .....	11
<b>NAČIN UPOTREBE UREĐAJA</b> .....	12
PRVA UPOTREBA .....	12
MONTAŽA .....	13
SVAKODNEVNA UPOTREBA .....	13
SAVJETI ZA SPREMANJE NAMIRNICA .....	26
<b>PREPORUKE U SLUČAJU DA SE UREĐAJ NE UPOTREBLJAVA</b> .....	30
<b>ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE</b> .....	31
<b>VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA I POST-PRODAJNI SERVIS</b> .....	32
FUNKCIONALNI ZVUKOVI .....	32
VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA .....	33
POSTPRODAJNI SERVIS .....	34
<b>Vodič za postavljanje</b> .....	35

# SIGURNOSNE UPUTE

## OBAVEZNO PROČITAJTE I PRIDRŽAVAJTE SE

Prije upotrebe uređaja pročitajte ove sigurnosne upute.

Sačuvajte ih za buduću referencu.

Ovaj priručnik i sam uređaj sadrže važna sigurnosna upozorenja kojih se morate stalno pridržavati.

Proizvođač otklanja svaku odgovornost u slučaju nepoštivanja sigurnosnih uputa, za neprikladno korištenje ili za pogrešno podešavanje komandi.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Vrlo maloj (0 – 3 godine) i maloj djeci (3 – 8 godina) treba zabraniti pristup osim ako ih se neprekidno ne nadzire.

Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti ili osobe bez dovoljnog iskustva i znanja mogu koristiti uređaj samo ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom rukovanju uređajem te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.

## DOZVOLJENI RASPON UPOTREBE

**PAŽNJA:** uređaj nije namijenjen radu pomoći vanjskog mjerača vremena ili odvojenog sustava daljinskog upravljanja.

Ovaj uređaj predviđen je samo za upotrebu u kućanstvu, ne za profesionalnu upotrebu.

Uređaj ne upotrebljavajte na otvorenom.

Eksplozivne ili zapaljive tvari kao što su spremnici raspršivača ne pohranjujte i ne upotrebljavajte benzin ili druge zapaljive tvari u uređaju ili u njegovoj blizini: Ako se uređaj nehotično uključi, može izbiti požar.

Ovaj uređaj namijenjen je upotrebi u kućanstvima i na

sličnim mjestima, kao što su:

- kuhinje za osoblje u prodavaonicama, uredima i drugim objektima u kojima se radi;
- seoske kuće; upotrebljavaju ih klijenti u hotelima, motelima i u drugim stambenim objektima;
- objekti koji nude smještaj i doručak;
- ugostiteljstvo i slična upotreba koja ne uključuje maloprodaju. Žarulja koja se nalazi u uređaju posebno je namijenjena za kućanske uređaje i nije prikladna za rasvjetu u kućanstvu (Uredba EZ 244/2009).

Uređaj je namijenjen za rad na mjestima s temperaturom unutar raspona navedenog u nastavku, prema klimatskom razredu označenom na nazivnoj pločici. Uređaj možda neće ispravno raditi ako ga ostavite duže vrijeme na temperaturi izvan navedenog raspona.

Klimatski razred - Temperatura okoline (°C)

SN od 10 do 32

N od 16 do 32

ST od 16 do 38

T od 16 do 43

Ovaj uređaj ne sadrži kloroflorouglike (CFC). Sustav hlađenja sadrži R600a (HC).

Uređaji s izobutanom (R600a): izobutan je prirodni plin koji ne utječe negativno na okoliš, ali je zapaljiv. Zbog toga provjerite da cijevi rashladnog sustava nisu oštećene. Posebnu pozornost obratite na mogućnost oštećenja cijevi pri čemu dolazi do pražnjenja sklopa rashladnog sredstva.

**UPOZORENJE :** Nemojte oštetiti cijevi rashladnog sustava uređaja.

**UPOZORENJE :** Pazite da nema zapreka na ventilacijskom otvoru na kućištu uređaja ili ugradbenom elementu, otklonite sve zapreke.

**UPOZORENJE :** Ne upotrebljavajte mehanička,

električna ili kemijska sredstva za ubrzavanje postupka odleđivanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.

**UPOZORENJE :** Ne

upotrebljavajte električne uređaje i ne stavlajte ih u odjelje uređaja osim ako ih proizvođač nije izričito dozvolio.

**UPOZORENJE :** Ledomati i/ili uređaji za vodu koji nisu izravno povezani s dovodom vode moraju se puniti samo pitkom vodom.

**UPOZORENJE :** Automatski ledomati i/ili uređaji za vodu moraju biti spojeni na dovod vode koji daje samo pitku vodu, a kojemu je vrijednost tlaka vode između 0,17 i 0,81 MPa (1,7 i 8,1 bara).

Ne gutajte sadržaj (nije otrovan) vrećica za led (u nekim modelima).

Ne jedite kocke leda ili ledene lizalice odmah nakon vađenja iz zamrzivača jer mogu izazvati smrzonine.

Na proizvodima napravljenima tako da upotrebljavaju filter za zrak unutar dostupnog poklopca ventilatora filter će se uvijek nalaziti u položaju za rad kad je hladnjak u funkciji.

Staklene spremnike s tekućinom ne stavlajte u zamrzivač jer se mogu razbiti.

Ventilator (ako je uređaj opremljen) ne zaklanjajte namirnicama.

Nakon stavljanja hrane u hladnjak provjerite zatvaraju li se vrata odjeljaka ispravno, pogotovo vrata zamrzivača. Oštećenu brtvu treba što prije zamijeniti.

Odjeljak hladnjaka upotrebljavajte samo za čuvanje svježe hrane, a odjeljak zamrzivača samo za čuvanje smrznute hrane, zamrzavanje svježe hrane i izradu kocki leda. Izbjegavajte čuvanje neomotane hrane u izravnom dodiru s unutarnjim površinama

odjeljaka hladnjaka ili zamrzivača.

Uređaji mogu imati posebne odjeljke (odjeljak sa svježom hranom, kutija od nula stupnjeva...). Ako drugačije nije navedeno u posebnoj knjižici proizvoda, odjeljci se mogu uklanjati, a izvedba ostaje ista. C-pentan koristi se kao raspršujuće sredstvo u izolacijskoj pjeni i spada u zapaljive plinove.

## **POSTAVLJANJE**

Dvije ili više osoba mora rukovati uređajem i postavljati ga. Za raspakiranje i postavljanje uređaja upotrijebite zaštitne rukavice.

Postavljanje i popravke mora vršiti kvalificirani tehničar, prema uputama proizvođača i sukladno lokalnim sigurnosnim propisima. Nemojte popravljati ni zamjenjivati bilo koji dio uređaja, osim ako to nije izričito navedeno u priručniku za upotrebu.

Djeca ne smiju obavljati postupke postavljanja. Ne dopuštajte pristup djeci tijekom postavljanja. Čuvajte materijal za pakiranje (plastične vrećice, polistiren itd.) izvan dohvata djece, tijekom i nakon postavljanja.

Pazite da ne oštetite pod (npr. parket) pri pomicanju uređaja. Postavite uređaj na pod ili podlogu dovoljno čvrstu da može podnijeti njegovu težinu te na mjestu prikladnom njegovoj veličini i načinu upotrebe.

Nakon uklanjanja ambalaže s uređaja provjerite da nije došlo do oštećenja za vrijeme transporta. U slučaju problema, kontaktirajte distributera ili najbliži servis.

Uređaj se prije postavljanja mora isključiti iz napajanja.

Uvjerite se da za vrijeme postavljanja uređaj neće oštetiti električni kabel.

Kako bi se mogla zajamčiti odgovarajuća ventilacija ostavite

sloboden prostor s obje strane uređaja i iznad njega. Udaljenost između stražnje stjenke uređaja i zida iza uređaja mora biti najmanje 50 mm kako bi se izbjegao pristup vrućim površinama. Smanjenje ovog razmaka dovest će do veće potrošnje proizvoda. Uređaj uključite tek kada završi postupak postavljanja. Pričekajte najmanje dva sata prije nego što uključite uređaj da biste bili sigurni da je rashladni krug u punoj funkciji. Pazite da se uređaj ne nalazi u blizini izvora topline.

## **ELEKTRIČNA UPOZORENJA**

Da bi instalacija bila u skladu s važećim sigurnosnim propisima, potrebna je višepolarna sklopka s minimalnim razmakom između kontakata od 3 mm i uređaj se mora uzemljiti.

Ako se kabel za napajanje, ošteti zamijenite ga identičnim. Kabel za napajanje smije zamijeniti samo kvalificirani tehničar u skladu s uputama proizvođača i važećim sigurnosnim odredbama. Obratite se ovlaštenom servisu.

Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, kontaktirajte kvalificiranog tehničara.

Kabel za napajanje mora biti dovoljno dug kako bi se uređaj, nakon postavljanja u element, moglo priključiti na izvor napajanja. Ne povlačite kabel za napajanje.

Nemojte koristiti produžne kabele, višestruke utičnice ili višestruke utikače.

Ovaj se uređaj ne smije stavljati u pogon ako su njegov dovodni kabel ili utikač oštećeni, ako pećnica ne radi ispravno, ili ako je oštećena ili je pala na tlo.

Držite kabel za napajanje dalje od vrućih površina.

Nakon postavljanja električni dijelovi ne smiju biti dostupni korisniku.

Nemojte dodirivati uređaj bilo kojim mokrim dijelom tijela ni rukovati njime ako ste bosi.

## **ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE**

Nikada ne upotrebljavajte uređaje za čišćenje parom. Zaštitne rukavice nosite prilikom čišćenja i obavljanja zahvata održavanja.

Uređaj se prije obavljanja zahvata održavanja mora isključiti iz napajanja.

Abrazivna ili oštra sredstva za čišćenje kao što su raspršivači za čišćenje stakla, sredstva za ribanje, zapaljive tekućine, voskove za čišćenje, koncentrirane deterdžente, izbjeljivače ili sredstva za čišćenje koja sadrže petrolej ne upotrebljavajte na plastičnim dijelovima, unutarnjim vodilicama ili vodilicama vrata ni na brtvama. Ne upotrebljavajte papirnate ručnike, jastučice za ribanje ili oštra sredstva za čišćenje.

# ZAŠTITA OKOLIŠA

## ZBRINJAVANJE AMBALAŽE

Ambalažni materijal može se u potpunosti reciklirati i označen je simbolom recikliranja . Razne dijelove ambalaže stoga morate odložiti odgovorno i pridržavajući se u potpunosti propisa lokalnih vlasti o odlaganju otpada.

## ODLAGANJE KUĆANSKIH UREĐAJA NA OTPAD

Pri rastavljanju kućanskog uređaja onesposobite ga tako da prerežete kabel za napajanje i uklonite vrata i police (ako postoje) tako da se djeca ne mogu lako popeti u njega i zaglaviti.

Ovaj uređaj proizведен je od materijala koje se može reciklirati  ili ponovno iskoristiti. Odložite ga u skladu s lokalnim propisima o zbrinjavanju otpada.

Za više informacija o postupanju, oporabi i recikliranju električnih kućanskih uređaja, kontaktirajte nadležne lokalne vlasti, službu za sakupljanje komunalnog otpada ili trgovinu u kojoj ste uređaj kupili. Ovaj uređaj je označen sukladno europskoj direktivi 2012/19/EU o električnom i elektroničkom otpadu (OEEO).

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći u slučaju neprimjereno rukovanja otpadom od ovog proizvoda.



Simbol  na proizvodu ili na popratnoj dokumentaciji označava da se s njim ne smije postupati kao s kućnim otpadom, nego ga treba odnijeti na odgovarajuće sakupljaliste za recikliranje električnog i elektroničkog otpada.

## SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE

Uređaj postavite u hladnoj, dobro prozračenoj prostoriji udaljenoj od svih izvora topline (npr. radijator, štednjak itd.) i na mjesto koje nije izravno izloženo suncu. Ako je potrebno, upotrijebite izolacijsku ploču.

Kako bi se zajamčila odgovarajuća ventilacija slijedite upute za postavljanje. Nezadovoljavajuća ventilacija sa stražnje strane proizvoda povećava potrošnju energije i smanjuje učinkovitost hlađenja. Često otvaranje vrata može dovesti do veće potrošnje energije.

Na unutarnju temperaturu i potrošnju uređaja može utjecati temperatura okoline, učestalost otvaranja vratiju, kao i položaj uređaja. Pri postavljanju temperature valja uzeti u obzir te čimbenike.

Otvaranje vrata maksimalno smanjite. Zamrznutu hranu koju želite odlediti stavite u hladnjak. Niska temperatura zamrznutih proizvoda hlađi hranu u hladnjaku.

Topla jela i pića ostavite da se ohlade prije stavljanja u uređaj.

Položaj polica unutar hladnjaka ne utječe na učinkovitost upotrebe energije. Hrana bi se na police trebala stavljati na način koji osigurava pravilnu cirkulaciju zraka (hrana se ne bi smjela međusobno dodirivati, a trebalo bi i postojati razmak između hrane i stražnje stjenke).

Kapacitet pohranjivanja zamrznute hrane možete povećati uklanjanjem košara te, ako je prisutna, police za sprječavanje nakupljanja leda, zadržavajući istu potrošnju energije. Proizvodi koji spadaju u razred visoke energetske učinkovitosti opremljeni su motorima visoke učinkovitosti koji rade duže, ali imaju nisku potrošnju energije. Ne brinite se ako motor radi duže vrijeme.

## IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovaj uređaj je napravljen, izrađen i distribuiran sukladno sigurnosnim zahtjevima europskih direktiva: LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU i RoHS 2011/65/EU.

Ovaj je uređaj proizведен, izrađen i distribuiran sukladno sa zahtjevima za Ekodizajn i energetsko označavanje direktiva EZ-a: 2009/125/EZ i 2010/30/EU.

The following statements refer to the portions of this software based in part on FreeRTOS v7.0.2, <http://www.freertos.org>. The use of this software is governed by the terms of GNU General Public License v. 2, which is available at: <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html>. A copy of the source code may be obtained by written request for the software by name to [opensource@whirlpool.com](mailto:opensource@whirlpool.com), along with the address for delivery.

The following statements refer to those portions of the software copyrighted by Eclipse Foundation, Inc.

Copyright (c) 2007, Eclipse Foundation, Inc. and its licensors.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Eclipse Foundation, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions of this software are copyright (c) Sawtooth Consulting Ltd. 2006-2015 All rights reserved.

Portions of this software are copyright (c) Arrayent, Inc. 2015 All rights reserved.

The following statements refer to those portions of the software copyrighted by Swedish Institute of Computer Science. Copyright (c) 2001-2004 Swedish Institute of Computer Science.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The following statements refer to those portions of the software copyrighted by Marvell International Ltd.

Copyright (c) Marvell International Ltd.


All rights reserved.

DISCLAIMER. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

# OPIS PROIZVODA

## UREĐAJ



**1. Upravljačka ploča**


### Odjeljak hladnjaka

- 2. LED svjetlo**
- 3. Ventilator**
- 4. Poklopac ventilatora i područje antibakterijskog filtra**
- 5. Police**
- 6. Pretinac za boce**
- 7. Područje višestrukog protoka hladnog zraka**
- 8. Kutija za sir + poklopac**
- 9. Pokrov senzora**
- 10. Odjeljak Aktivno 0° (za dulje očuvanje svježine namirnica)**
- 11. Nazivna pločica s trgovačkim nazivom**
- 12. Pretinac za održavanje svježine voća i povrća**
- 13. Razdjelnik ladice hladnjaka**
- 14. Komplet za promjenu smjera otvaranja vrata**
- 15. Duboke police u vratima**
- 16. Ladica za jaja**
- 17. Polovica police za male predmete**
- 18. Separator za boce**
- 19. Polica za boce**
- 20. Brtva na vratima**

### Odjeljak zamrzivača

- 20. Brtve na vratima**
- 21. Ladice zamrzivača**
- 22. Brzi led / Eutektik**
- 23. Srednja ladica: najhladnije područje za zamrzavanje svježih namirnica**
- 24. Razdjelnik ladice zamrzivača**
- 25. Police**


# UPRAVLJAČKA PLOČA



1. Gumb/indikator TEMPERATURE HLADNJAKA
2. ZASLON TEMPERATURE HLADNJAKA (°C)
3. GUMB NAČINA RADA ODMOR
4. GUMB ZA UPRAVLJANJE ZAMRZAVANJEM
5. ZASLON TEMPERATURE ZAMRZIVAČA (°C)
6. Gumb TEMPERATURA ZAMRZIVAČA
7. Indikator ALARMA ANTIBAKTERIJSKOG FILTRA ZRAKA
8. Indikator ALARMA ZA SLUČAJ NESTANKA STRUJE
9. Indikator ALARMA NEISPRAVNOSTI
10. Gumb/indikator UKLJ./STANJE PRIPRAVNOŠTI
11. Gumb/indikator BRZO HLAĐENJE
12. Gumb/indikator AKTIVNO 0
13. Indikator za UPRAVLJANJE SVJEŽINOM 6TH SENSE
14. indikator STANJA POVEZIVANJA
15. Gumb POVEZIVANJE
16. Gumb/indikator ZAKLJUČAVANJE TIPKI
17. Gumb/indikator BRZO ZAMRZAVANJE
18. Gumb/indikator ALARM ZA ZAUSTAVLJANJE
19. Indikator ALARMA OTVORENIH VRATA
20. Indikator WPS

Ova upravljačka ploča opremljena je inovativnom tehnologijom koja će vas voditi kroz postavljanje funkcija hladnjaka. Kada je neka od opcija ili funkcija uključena, indikator je do kraja uključen; kada je neka opcija dostupna, ali ne i odabrana, on samo djelomično svijetli.

NAPOMENA: kada postavljate temperaturu ili djelujete na upravljačku ploču, svi gumbi su uključeni. Kada ne upotrebjavate upravljačku ploču, a radi uštede energije, ona će prikazivati samo važne informacije (postavljenu temperaturu, uključene opcije).



Kada pak želite upotrijebiti upravljačku ploču i vidjeti sve funkcije, samo dodirnite billo koji gumb i probudite ploču.

# VRATA

## PROMJENA SMJERA OTVARANJA VRATA

Napomena: Smjer otvaranja vrata može se promijeniti. Ako tu radnju izvrši Postprodajni servis, nije pokrivena jamstvom. Preporučuje se da dvije osobe obave promjenu smjera okretanja vrata.

Slijedite upute u **Vodiču za postavljanje**.

# SVJETLO HLADNJAKA

Za sustav osvjetljenja u odjeljku hladnjaka upotrebljavaju se LED žarulje koje omogućuju bolje osvjetljenje kao i vrlo nisku potrošnju. Ako sustav LED svjetala ne radi obratite se servisu kako bi ih zamijenili.

**Važno:** Svjetlo odjeljka hladnjaka uključuje se kada se vrata hladnjaka otvore. Ako vrata ostanu otvorena dulje od 10 minute, svjetlo će se automatski isključiti.

# POLICE

Sve police, preklopna vratašca i košare koje se izvlače mogu se skidati.

# VENTILATOR + ANTIBAKTERIJSKI FILTAR ZRAKA

Ventilator poboljšava raspodjelu temperature unutar proizvoda omogućujući bolje čuvanje spremljenih namirnica.

Napomena: Ne stavljajte namirnice na područja ulaza zraka.


Ako uređaj ima ventilator, on se može opremiti antibakterijskom filtrom.

Izvadite ga iz kutije u ladici za očuvanje svježine i umetnite u poklopac ventilatora – kao što je prikazano na slici.

Postupak zamjene nalazi se u kutiji filtra.

Simbol filtra zraka uključen je kako bi označio da je istekao i da ga treba zamijeniti. Filter traje 6 mjeseci.

Korisničko sučelje vizualno vam daje povratnu informaciju, bez uključivanja zvučnog alarma. Na tekstualnom zaslonu prikazuje se poruka "Zamijeni filter zraka". Nakon zamjene filtra pritisnite gumb Zaustavljanje alarma kako biste ponovno početno postavili poruku na tekstualnom zaslonu/indikatoru antibakterijskog filtra zraka.



# ODJELJAK HLADNJAKA NO-FROST

Odmrzavanje odjeljka hladnjaka u potpunosti je automatsko.

Odleđena voda automatski teče u odvod skriven iza višestrukog protoka i potom sakuplja u spremniku iz kojeg isparava.

# ODJELJAK HLADNJAKA NO-FROST

Hladnjaci No frost omogućuju kruženje rashlađenog zraka oko područja odlaganja i sprječavaju stvaranje leda i time u potpunosti uklanjaju potrebu odleđivanja.

Zaledjene namirnice ne lijepe se za stjenke, oznake ostaju čitljive, a prostor za odlaganje uredan i čist.

## DODATNI PRIBOR


**POLICA ZA JAJA**




**KUTIJA ZA SIR**




**KOŠARA ZA BOCE**




**SEPARATOR ZA FLAŠE**




**RAZDJELNIK LADICE  
ZAMRZIVAČA**




**RAZDJELNIK LADICE HLADNJAKA**



**ODJELJAK ZA BRZU IZRADU LEDA**



**EUTEKTIK/LADICE ZA BRZI LED**



# NAČIN UPOTREBE UREĐAJA

## PRVA UPOTREBA

### NAČIN POKRETANJA UREĐAJA

Nakon priključivanja uređaja na struju, za uključivanje pritisnite gumb Uključivanje/Mirovanje. Prilikom prvog uključivanja prikazuju se zadane vrijednosti postavki hladnjaka ( $5^{\circ}\text{C}$ ) i zamrzivača ( $-18^{\circ}\text{C}$ ).

Nakon pokretanja uređaja pričekajte najmanje 4 – 6 sati prije stavljanja namirnica u uređaj.  
Svjetle zadane (tvorničke) vrijednosti postavki odjeljka hladnjaka.

### PREDUVJETI POVEZIVANJA

Kada je hladnjak spojen na internet, uređaj možete stalno nadzirati i njime upravljati na daljinu.

Za upotrebu te značajke trebate:

- pametni telefon s operacijskim sustavom Android 4.3 (ili novijom verzijom) sa zaslonom 1280x720 (ili većim) ili tablet ili pametni telefon s operacijskim sustavom iOS 8 (ili novijom verzijom);
  - bežični usmjerivač od 2,4 Ghz WiFi b/g/n spojen na internet (pametnim uređajem provjerite da je dobra jačina signala bežične kućne mreže u blizini uređaja).
- Za upotrebu aplikacije morate:

- Imati uređaj s operacijskim sustavom iOS (Ipad/Iphone) ili Android (pametni telefon).
- Preuzeti besplatnu aplikaciju "LIVE" iz trgovine App store ili Google play za svoj uređaj i instalirati je na uređaju.
- Preplatiti se (pravne odredbe) na uslugu kako biste mogli iskoristiti značajke koje su pružene kroz aplikaciju.
- Registrirati hladnjak i spojiti ga na bežičnu kućnu mrežu.

Detaljne informacije o postavljanju povezivanja pronađite u aplikaciji.

### PODEŠAVANJE TEMPERATURE

#### TEMPERATURA HLADNJAKA

Za namještanje temperature hladnjaka pritisnite gumb  $^{\circ}\text{C}$  na hladnjaku . Temperatura hladnjaka može se namjestiti na vrijednosti između  $+2^{\circ}\text{C}$  i  $+8^{\circ}\text{C}$  kao što je to prikazano na zaslonu temperature hladnjaka ( $^{\circ}\text{C}$ ).

#### TEMPERATURA ZAMRZIVAČA

Za namještanje temperature zamrzivača pritisnite gumb  $^{\circ}\text{C}$  na zamrzivaču . Temperatura zamrzivača može se namjestiti na vrijednosti između  $-16^{\circ}\text{C}$  i  $-24^{\circ}\text{C}$  kao što je to prikazano na zaslonu temperature zamrzivača ( $^{\circ}\text{C}$ ).


# POSTAVLJANJE

## POSTAVLJANJE JEDNOG UREĐAJA

Kako bi se mogla zajamčiti odgovarajuća ventilacija ostavite slobodan prostor s obje strane uređaja i iznad njega.

Udaljenost između stražnje stjenke uređaja i zida iza uređaja mora biti najmanje 50 mm.

Smanjenje ovog razmaka dovest će do veće potrošnje proizvoda.



# SVAKODNEVNA UPORABA

## ZAPREMINA ODJELJKA ZAMRZIVAČA

- vađenjem ladica kako bi se omogućilo spremanje velikih proizvoda.
- stavljanjem namirnica izravno na police zamrzivača.
- vađenjem dodatnog pribora koji se može skidati.

- Nemojte namirnicama blokirati područja izlaza zraka (na stražnjoj stjenci i na dnu unutar proizvoda).
- Sve police i košare koje se izvlače mogu se skidati.
- Na unutarnju temperaturu uređaja može utjecati temperatura okoline, učestalost otvaranja vrata te položaj uređaja. Pri postavljanju temperature valja uzeti u obzir te čimbenike.
- Osim ako nije drugačije navedeno, dodatni pribor uređaja ne može se prati u perilici posuđa.

## FUNKCIJE

### UKLJUČIVANJE/ MIROVANJE



Ova funkcija uključuje hladnjak/stavlja ga u stanje pripravnosti. Za stavljanje proizvoda u stanje pripravnosti **pritisnite i 3 sekunde držte pritisnutim gumb za uključivanje/stanje pripravnosti.** Isključuju se svi indikatori osim pozadinskog svjetla ikone Uklj/Stanje pripravnosti kako bi označilo da je uređaj u stanju pripravnosti.

Kada je uređaj u stanju mirovanja, svjetlo u odjeljku hladnjaka ne radi. Zapamtite da se ovom radnjom isključuje napajanje uređaja. Za ponovno uključivanje uređaja jednostavno pritisnite i 3 sekunde držite pritisnutim gumb za uključivanje/stanje mirovanja.

### PAMETNI ZASLON

Ova opcija funkcija može se upotrijebiti za uštedu energije. Slijedite upute u Vodiču za svakodnevnu upotrebu kako biste uključili/isključili funkciju. Nakon uključenja pametnog zaslona, isključuje se zaslon, osim indikatora sustava za očuvanje svježine 6th Sense. Ako je uključen pametni zaslon, za podešavanje temperature ili za upotrebu drugih funkcija, obavezno uključite zaslon pritiskom na bilo koji gumb. Nakon otprilike 15 sekundi bez obavljanja bilo koje radnje zaslon se ponovno isključuje i samo indikator sustava za očuvanje svježine 6th Sense ostaje vidljiv. Kada je funkcija isključena, ponovo se obnavlja uobičajeni zaslon. Pametni

zaslon automatski se onemogućuje nakon nestanka struje. Zapamtite da ova funkcija ne isključuje napajanje uređaja već samo smanjuje potrošnju energije vanjskog zaslona. Napomena: Navedena potrošnja energije uređaja odnosi se na rad s uključenim pametnim zaslonom.

### UPRAVLJANJE SVJEŽINOM 6TH SENSE

Ova je funkcija automatski uključena kako bi se omogućili optimalni uvjeti za čuvanje spremljenih namirnica. Ako ne postoji varijacija funkcija Upravljanje svježinom 6th Sense odmah obnavlja idealne uvjete.

Rezultati su izvanredni: svježina se u cijeloj unutrašnjosti hladnjaka održava na najboljoj razini do 4 puta dulje.

### BRZO HLAĐENJE

Upotreba ove funkcije preporučuje se prilikom stavljanja velike količine namirnica u odjeljak hladnjaka. Upotreba ove funkcije preporučuje se prilikom stavljanja velike količine namirnica u odjeljak hladnjaka.  
**Pažnja:**

- Nekompatibilnost s funkcijom "Odmor"**

Kako bi se mogla zajamčiti optimalna učinkovitost, funkcije "Odmor" i "Brzo hlađenje" ne smiju se istovremeno upotrebljavati.

Zbog toga, ako je funkcija "Odmor" već uključena, mora se isključiti prije uključivanja funkcije "Brzo hlađenje" (i obrnuto).

## BRZO ZAMRZAVANJE

Upotreba ove funkcije preporučuje se prilikom stavljanja velike količine namirnica u koje treba zamrznuti odjeljak zamrzivača. 24 sata prije zamrzavanja svježih namirnica pritisnite gumb Zamrzivač kako biste uključili funkciju Brzo zamrzavanje. Kada je uključena, uključuje se indikator brzog

zamrzavanja. Nakon 24 sata stavite namirnice koje treba zamrznuti u srednje područje zamrzavanja odjeljka zamrzivača. Funkcija se automatski isključuje nakon 48 sati ili je možete ručno isključiti tako da pritisnete brzog zamrzavanja zamrzivača.

## NAČIN RADA ODMOR

Ova se funkcija može uključiti za smanjenje potrošnje energije tijekom duljeg razdoblja. Prijе uključivanja značajke sve kvarljive namirnice treba se izvaditi iz odjeljka hladnjaka te provjeriti jesu li vrata ispravno zatvorena jer će hladnjak održavati odgovarajuću temperaturu kako bi se spriječilo stvaranje neugodnih mirisa (+12°C). Za uključivanje/isključivanje pritisnite i 3 sekunde držite gumb načina rada odmor. Kada je funkcija omogućena uključit će se pripadajući simbol. Promjena zadane vrijednosti temperature automatski isključuje funkciju. Odjeljak zamrzivača ispravno radi.

### Pažnja:

- Nekompatibilnost s funkcijom "Brzo hlađenje"**

Kako bi se mogla zajamčiti optimalna učinkovitost, funkcije "Odmor" i "Brzo hlađenje" ne smiju se istovremeno upotrebjavati.

Zbog toga, ako je funkcija "Brzo hlađenje" već uključena, mora se isključiti prije uključivanja funkcije "Odmor" (i obrnuto).

## ZAKLJUČAVANJE TIPKI

Ova funkcija sprječava da netko slučajno promijeni postavke ili isključi uređaj. Za zaključavanje tipki pritisnite na 3 sekunde gumb za zaključavanje tipki sve dok se na zaslonu prikazuje indikator zaključavanja tipki i zvučni signal ne potvrdi da je funkcija odabrana. Nakon 3 sekunde Isključuje se indikator zaključavanja tipki.

Kada je uključen, pritiskom na ostale gume (osim gumba za zaključavanje tipki) uključuje se zvučni signal i na zaslonu treće indikator zaključavanja tipki.

Svi alarmi mogu se isključiti kada je uključena funkcija zaključavanja tipki. Za otključavanje tipki slijedite isti postupak sve dok se na zaslonu prikaže indikator zaključavanja tipki i zvučni signal ne potvrdi da je funkcija isključena.

## UPRAVLJANJE ZAMRZAVANJEM



Upravljanje zamrzavanjem napredna je tehnologija koja smanjuje promjene u temperaturi u cijelom zamrzivaču na minimum, zahvaljujući inovativnom sustavu zraka koji je u potpunosti neovisan o hladnjaku. Smrzotine se smanjuju do 60%, a namirnice zadržavaju svoju originalnu kvalitetu i boju.

Za uključivanje/isključivanje funkcije za upravljanje zamrzavanjem samo pritisnite gumb UPRAVLJANJE ZAMRZAVANJEM.

Funkcija ispravno radi o određenom rasponu temperature: između -22°C i -24°C. Kada je funkcija uključena i trenutačna temperatura u zamrzivaču je postavljena na zadanu vrijednost koja je viša od -22°C, temperatura se automatski postavlja na -22°C kako bi odgovarala zadanom rasponu za rad.

Ako je funkcija uključena, a korisnik promijeni temperaturu zamrzivača izvan vrijednosti raspona za rad, funkcija se automatski isključuje. U slučaju da je uključeno brzo zamrzavanje, funkcija "Upravljanje zamrzavanjem" blokirana je sve do isključivanja funkcije brzo zamrzavanje.

## ALARM NESTANKA STRUJE



Proizvod je napravljen tako da nakon nestanka struje automatski nadzire temperaturu u hladnjaku kada se obnovi dovod električne struje. Ako temperatura u zamrzivaču prijeđe razinu zamrzavanja ikona nestanka struje i indikator alarma trepere i zvučni alarm se oglašava kada se ponovno uspostavi dovod struje. Za ponovno postavljanje alarma samo jednom pritisnite gumb za ponovno postavljanje alarma.

U slučaju uključivanja alarma za nestanak struje, preporučuje se:

- ako su namirnice u zamrzivaču neodleđene, ali i dalje hladne, sve namirnice iz zamrzivača trebaju se premjestiti u odjeljak hladnjaka i pojesti u roku od sljedeća 24 sata.
- ako su namirnice u zamrzivaču zaledene to znači da su se one otopile i ponovno zamrznule kada se

vratio dovod električne struje čime se umanjio okus, kvaliteta i hranjiva vrijednost, a moguće je da više nisu sigurne. Preporučuje se da se namirnice ne jedu već da se baci cijeli sadržaj zamrzivača.

Alarm nestanka struje napravljen je kako bi dao informaciju o kvaliteti namirnica u zamrzivaču u slučaju nestanka električne struje. Ovaj sustav ne jamči kvalitetu ili sigurnost namirnica i potrošačima se preporučuje da se vode vlastitim mišljenjem prilikom procjene kvalitete namirnica u odjeljcima zamrzivača i hladnjaka.

## ALARM PREVISOKE TEMPERATURE

Alarm se uključuje kada:

- Se uređaj spaja na napajanje nakon duljeg razdoblja nekorištenja.
- Je temperatura u odjeljku zamrzivača previšoka.
- Količina namirnica u zamrzivaču prelazi količinu navedenu na nazivnoj pločici.
- Su vrata zamrzivača predugo otvorena.
- Za isključivanje zvuka alarma jednom pritisnite gumb za zaustavljanje.

- Indikator alarma automatski se isključuje kada temperatura u odjeljku zamrzivača padne ispod -10°C.

## ALARM OTVORENIH VRATA




Alarm za otvorena vrata uključuje se kada vrata ostanu otvorena dulje od 2 minute.


Zatvorite vrata ili pritisnite Isključenje alarma za isključenje zvučnog alarma.

**BRZI LED****IZRADA KOCKICA LEDA**



Stavite prazne ladice za kockica leda u zamrzivač 24 sata prije upotrebe značajke brzi led kako biste ih ohladili. Za najbolju učinkovitost ladica za brzi led preporučuje se da ih stalno držite u zamrzivaču i održavate postavku temperature na -18°C ili hladnije. Ladicu za brzi led izvadite tako da je povučete prema sebi.



Skinite poklopac i napunite ladicu pitkom vodom (maksimalna razina = 2/3 ukupne zapremnine ladicu).




Umetnute poklopac u ladicu i vratite je u posebne utore na vrhu ladicice zamrzivača. Pazite da ne prolijete vodu.



Pričekajte najmanje 30 minuta dok se kockice leda ne formiraju (ako se ladice upotrebljavaju odmah nakon prve upotrebe ovo može neznatno dulje trajati).

**VAĐENJE KOCKICA LEDA**

Kada je led spremjan, otvorite poklopac i izvadite kockice.




## ODJELJAK AKTIVNO 0

Odjeljak Aktivno 0 osmišljen je posebno za održavanje niske temperature i odgovarajuće razine vlage, kako bi se namirnice dulje očuvale svježijim (npr. meso, riba, voće i zimsko povrće).


### UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE ODJELJKA

Za uključivanje/isključivanje odjeljka Aktivno 0 pritisnite odgovarajući gumb na upravljačkoj ploči (indikator na slici u nastavku).

Isključen odjeljak Aktivno 0:  
gumb djelomično svijetli



Uključen odjeljak Aktivno 0:  
gumb potpuno svijetli



Kada je uključen, svjetlosna traka na odjeljku Aktivno 0 svijetli.

Temperatura u ovom odjeljku/ladicu, kada je on uključen, je otprilike 0 stupnjeva.

Sljedeći faktori važni su za ispravan rad ovog odjeljka:

- temperatura u hladnjaku mora biti između +2 °C i +4°C.
- odjeljak mora biti umetnut kako bi se omogućilo uključivanje
- niti jedna posebna funkcija ne smije biti odabrana (Stanje pripravnosti, Odmor – ako je uređaj njima opremljen).

Ako je odabrana bilo koja od posebnih funkcija svježe namirnice iz odjeljka Aktivno 0 moraju se ukloniti.

Napomena:

- ako svjetlosna traka i simbol ne svijetle, no simbol trepće kada je uključena kutija, provjerite je li kutija ispravno umetnuta; Kada se ladica umetne funkcija se može ponovno uključiti nakon nekoliko sekundi jednostavnim pritiskom na gumb. Ako se problem i dalje javlja obratite se najbližem postprodajnom servisu
- ako je odjeljak Aktivno 0 uključen i ladica ostane dulje od 2 minute otvorena, funkcija se automatski isključuje.  
Nakon umetanja ladice funkcija se nakon nekoliko sekundi ponovno može uključiti jednostavnim pritiskom na gumb.

- neovisno o stanju kutije može se čuti slab zvuk: ovo je normalno i nije razlog za zabrinutost.
- kad kutija nije aktivna, temperature u njoj ovisi o općoj temperaturi hladnjaka. U tom slučaju preporučujemo da je koristite za čuvanje voća i povrća koje nije osjetljivo na hladne temperature (šumsko voće, jabuke, marelice, mrkve, špinat, salata, itd.).  
Važno: kada je funkcija uključena i prisutne su namirnice s visokim sadržajem vode, može doći do pojave kondenzacije na policama.

#### Pažnja:

##### • Nekompatibilnost s funkcijom "Odmor"

Kako bi se mogla zajamčiti optimalna učinkovitost funkcije "Odmor" i "Aktivno 0" ne smiju se istovremeno upotrebljavati.

Zbog toga, ako je funkcija "Odmor" već uključena, mora se isključiti prije uključivanja funkcije "Aktivno 0" (i obrnuto).


### VAĐENJE ODJELJKA AKTIVNO 0

Odjeljak Aktivno 0 možete izvaditi kako biste dobili više prostora u hladnjaku. U tom slučaju postupite ovako:

- isključite odjeljak
- izvucite ladicu
- izvucite staklenu policu ispod odjeljka Aktivno 0
- skinite bijelu plastičnu izolaciju sa staklene police
- vratite staklenu policu.

Napomena: gornja polica i bočni nosači ne mogu se skinuti.

Za ponovno omogućavanje rada odjeljka Aktivno 0 obavezno zamijenite bijelu plastičnu policu ispod kutije (staklenom policom koja je spojena s plastičnom) prije umetanja ladice i ponovnog uključivanja funkcije. Odjeljak Aktivno 0 zadovoljava zahtjeve odjeljka za hlađenje prema EN 62552. Redovito čistite odjeljak i sve njegove dijelove kromom i otopinom tople vode i neutralnog deterdženta posebno namijenjenog za čišćenje unutrašnjosti hladnjaka (pazite da bijelu plastičnu policu ispod odjeljka ne uronite u vodu).



**Prije čišćenja kutije (pa i izvana), izvadite ladicu kako biste iskopčali kutiju iz električnog napajanja.**  
Nemojte nikad koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.

## UPRAVLJANJE NA DALJINU APLIKACIJOM LIVE/POSTUPAK POSTAVLJANJA

Značajka LIVE omogućuje i upravljanje i nadzor hladnjaka na daljinu putem vanjskog uređaja. Kako bi se omogućilo upravljanje na daljinu, najprije morate uspješno dovršiti postupak postavljanja povezivanja. Taj je postupak potreban kako biste mogli registrirati hladnjak i spojiti ga na kućnu mrežu.

Postupak postavljanja treba samo jednom obaviti. Morat ćete ga ponovno obaviti ako promijenite značajke postavljanja usmjerivača (naziv mreže ili lozinka).

## PRIJE POKRETANJA POSTUPKA POSTAVLJANJA

- 1.** Za upotrebu te značajke trebate:
  - pametni telefon s operacijskim sustavom Android 4.3 (ili novijom verzijom) sa zaslonom 1280x720 (ili većim) ili tablet ili pametni telefon s operacijskim sustavom iOS 8 (ili novijom verzijom);
  - bežični usmjerivač od 2,4 Ghz WiFi b/g/n spojen na internet (pametnim uređajem provjerite da je dobra jačina signala bežične kućne mreže u blizini uređaja).
- 2.** Preuzmite i instalirajte besplatnu aplikaciju: LIVE na pametnom telefonu s operacijskim sustavom Android ili uređaju iPAD/iPhone iz trgovine. Aplikacija će vas voditi kroz postupak postavljanja, korak po korak.
- 3.** Ako još uvijek nemate račun, stvorite ga i pretplatite se (pravne odredbe) na uslugu kako biste mogli upotrebljavati značajke koje aplikacija pruža.
- 4.** Hladnjak registrirajte prema uputama iz aplikacije. Za postupak registracije treba vam broj **Smart Appliance IDentifier** (identifikacijski kod pametnog uređaja – SAID), naljepnica s unutrašnje strane vrata hladnjaka između donje i srednje ladice.

Kod SAID sastoji se od 13 brojki i slova. Kod SAID svog uređaja možete ovdje zabilježiti:

SAID ... ... ... ... ... ... ...  
... ... ... ... ...

- Prije pokretanja postupka instalacije uključite usmjerivač i provjerite pokriva li bežični signal kućnog usmjerivača uređaj. Upotrijebite računalo, tablet ili pametni telefon spojen samo na wi-fi usmjerivač i onemogućite sve ostale podatkovne veze. Elektronički uređaj postavite u blizinu kućanskog uređaja i u pregledniku otvorite bilo koje web-mjesto i provjerite preuzima li se brzo i ispravno. Ako internetska veza kućne mreže ispravno radi, ali se mjesto ne preuzima, morat ćete postaviti pojačivač wi-fi signala (ne isporučuje se s uređajem).
- Ako usmjerivač podržava WPS 2.0 (ili noviji), slijedite postupak automatskog postavljanja za spajanje uređaja na usmjerivač. Ako usmjerivač ne podržava WPS, slijedite postupak ručnog postavljanja.

Slijedite upute u aplikaciji instaliranoj na pametnom telefonu za postavljanje uređaja na mrežu. U protivnom, u sljedećim odjeljcima pročitajte postupak automatskog ili ručnog postavljanja.

**UPUTE ZA  
AUTOMATSKO  
POSTAVLJANJE (prva  
upotreba) – način rada  
WPS**

Ovaj postupak može se primijeniti samo ako usmjerivač podržava WPS2.0 (ili noviji)

- 1.** Na pametnom uređaju:
  - pritisnite gumb Povezivanje  na 3 s. Time se pokreće postupak dodjeljivanja. Uređaj se u lokalnoj mreži postavlja u način rada "pretraživanje". Na prekidaču korisničkog sučelja na ikoni WPS.
  - Gumb Povezivanje počinje brzo treperiti.
- 2.** Na bežičnom usmjerivaču pritisnite gumb WPS  za uspostavljanje veze između dva proizvoda. Svjetlo indikatora na usmjerivaču započet će treperiti.
- 3.** Kada se uređaj uspješno poveže s lokalnim usmjerivačem, vidjet ćete da gumb Povezivanje započinje polako treperiti što znači da je veza s usmjerivačem u redu. Ikona WPS isključuje se.
- 4.** Uređaj se pokušava spojiti na pozadinski sustav. Gumb Povezivanje stalno svijetli.

**Ako se uređaj ne spoji**

Ako hladnjak ne pronalazi vezu na kućni mrežu pomoću WPS-a, isključuje se ikona WPS na sučelju uređaja. Uređaj prelazi u način rada "Mikro pristupne točke". Uključuje se i 20 minuta traži signal.

To će se na sučelju uređaja prikazati smanjenjem osvjetljenja gumba povezivanja.

Ako se to dogodi, primijenite UPUTE ZA RUČNO POSTAVLJANJE.

**NAPOMENA:**


Ako se s usmjerivača/pozadinskog sustava dobije nevaljana povratna informacija ili ako istekne vrijeme povezivanja, na korisničkom sučelju uređaja prikazuje se posljednja odabранa temperatura obje unutrašnjosti.

Tijekom načina rada Mikro pristupne točke, postupak WPS može se ponoviti.

**UPUTE ZA RUČNO  
POSTAVLJANJE (prva  
upotreba) – način rada  
uPristupna točka  
taj postupak primjenjuje  
tehnologiju Micro Access  
Point (mikro pristupne  
točke) i primjenjuje se ako  
usmjerivač ne podržava  
WPS**

1. Prije pokretanja postupka zabilježite naziv bežične kućne mreže (SSID), njezinu LOZINKU i kod SAID hladnjaka. To će vam trebati tijekom postupka postavljanja.
2. Uključite usmjerivač i provjerite radi li internetska veza.
3. Na pametnom uređaju:
  - gumb povezivanja svjetli što znači da je uređaj u načinu rada pristupne točke, u protivnom ponovite postupak "Postavljanje"  kako je opisan u točki **"Automatsko postavljanje"** načina rada WPS
4. Uključite pametni uređaj, pristupite postavkama bežične mreže i pregledajte popis dostupnih bežičnih mreža.
5. Odaberite uređaj s popisa bežičnih mreža. Hladnjak će stvoriti bežičnu mrežu (SSID). Naziv mreže sastoji se od prefiksa "WP\_" kojeg slijedi MAC adresa (npr. WP\_88\_A1\_23\_B3\_F\_66\_C3). Možda ćete trebati osvježiti popis mreža.
6. Kada odaberete SSID, zatražit će se lozinka. Upotrijebite SAID ( pogledajte točku 3 odjeljka "Prije pokretanja postupka postavljanja") kao mrežu (npr. WPR 444441ABC), ali preskočite prva 3 znaka.  
SAID ... ... ... ... ... ...  
... ... X.. X.. X..  
Napomena: Ta lozinka razlikuje velika i mala slova. Zatim se spojite na mrežu.
7. Pričekajte dok uređaj potvrdi da je spojen na WP mrežu.

8. Otvorite web preglednik. Ako se ništa ne pojavi, **upišite "192.168.10.1"** u adresnu traku (URL) i pritisnite Enter. Preglednik prikazuje web-mjesto SMART. To je stranica konfiguracije za wi-fi radio hladnjaka.
9. Odaberite kućnu bežičnu mrežu na padajućem popisu dostupnih mreža.



10. Ako je kućna bežična mreža sakrivena, odaberite "Ostalo" (->) i ručno unesite njezin naziv (SSID) i sigurnosni protokol. Ako je potrebno unesite lozinku kućne bežične mreže i pošaljite. Ne zaboravite da ta vrsta lozinki razlikuje velika i mala slova.



11. Kliknite "Pošalji" i pričekajte 15 sekundi.
12. Indikator STANJA POVEZIVANJA prestat će treperiti i ostati će trajno uključen. U protivnom, iskopčajte pa ponovo prikopčajte glavno napajanje uređaja i ponovite postupak.
13. Postupak postavljanja je dovršen.

**ISKLUČIVANJE** značajke wi-fi – Kada je uređaj dodijeljen, korisnik može isključiti ovu funkciju tako da jednom pritisne gumb povezivanja. Taj gumb ostaje uključen uz smanjeno osvjetljenje.  
**UKLJUČIVANJE** značajke wi-fi – Korisnik treba jednom pritisnuti gumb povezivanja za ponovno uključivanje povezivanja. Gumb je trajno uključen uz uobičajeno osvjetljenje.

## **POSTUPAK PONOVNOG POSTAVLJANJA**

*Postupak ponovnog postavljanja treba se obaviti ako promijenite svojstva postavljanja usmjerivača (naziv mreže i lozinku) ili ako se hladnjak Ne može spojiti na oblak.*

Na pametnom uređaju:

- pritisnite gumb povezivanje  na 3 s.
- Ako želite ponovno upotrijebiti značajku Live, morate ponoviti postupak postavljanja.

## **UPRAVLJANJE ZNAČAJKOM LIVE NA DALJINU/ SVAKODNEVNA UPOTREBA**

Način rada s upravljanjem na daljinu omogućuje upravljanje i nadzor hladnjaka putem pametnog uređaja.

1. Provjerite je li usmjerivač uključen i spojen na internet
2. Provjerite svijetli li stalno indikator stanja povezivanja
3. Pomoću aplikacije Whirlpool App uređajem možete upravljati na daljinu tako da možete;
- provjeriti hladnjak i uključiti opcije i kada niste kod kuće

- upravljati stanjem namirnica i popisom za kupovinu primajući informacije o datumu isteka namirnica
- pristupati dodatnim funkcijama kao što je primjerice pametni način rada za zabavu
- optimizirati potrošnju energije iskorištavajući najbolju tarifu
- pristupati dodatnim informacijama za najbolji način upotrebe hladnjaka i savjetima za najbolje čuvanje
- primati povratne informacije o stanu hladnjaka u slučaju pojave alarma

## **BRZO UTVRĐIVANJE STANJA POVEZIVANJA NA UREĐAJU**



Indikator Stanja povezivanja	Opisi povezivanja
<b>brzo treperi</b>	<b>Uređaj traži mogućnost spajanja na usmjerivač</b>
<b>sporo treperi</b>	<b>Uređaj je spojen na usmjerivač, ali ne može se spojiti na poslužitelj (primjerice ne radi ADSL)</b>
<b>Stalno uključen</b>	<b>Uređaj je spojen na poslužitelj i poslužitelj prepoznaje uređaj</b>

## VODIČ ZA

<b>Postoje li razlike u načinu upotrebe s pametnim telefonom (ili tabletom) s operacijskim sustavom Android ili iOS?</b>	Možete upotrebljavati bilo koji operacijski sustav, nema razlika.		
<b>Koji se wi-fi protokoli podržavaju?</b>	Ugrađeni wi-fi radio podržava WiFi b/g/n za europske države.		
<b>Koja je podržana verzija WPS?</b>	Uređaj podržava verziju WPS 2.0 ili noviju, pogledajte dokumentaciju usmjerivača.		
<b>Koje se postavke/konfiguracija trebaju postaviti u softveru usmjerivača?</b>	Potrebne glavne postavke usmjerivača:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. omogućeno 2,4 GHz, WiFi b/g/n</li> <li>2. uključeni DHCP i NAT</li> </ol>	
<b>Je li moguće internetsku vezu dijeliti preko 3G mobilnog uređaja umjesto preko usmjerivača?</b>	Da, ali usluge oblaka napravljene su za uređaje koji su stalno spojeni na internet.		
<b>Kako se može provjeriti radi li kućna internetska veza i je li uključena bežična mreža?</b>	Mrežu možete tražiti preko tableta ili pametnog telefona i/ili računala i, ako je mreža vidljiva, provjerite radi li veza.	Zapamtite da trebate onemogućiti sve ostale podatkovne veze (npr. onu na mobilnom telefonu) prije no što pokušate.	
<b>Kako se može naći ime bežične MREŽE i lozinka?</b>	Pogledajte korisničku dokumentaciju usmjerivača. Prijedlozi: Ponekad se pomoću "http://IP number" usmjerivača može pristupiti postavljanju usmjerivača s priključenog uređaja.	Na naljepnici usmjerivača obično se nalaze informacije za prijavu za dohvaćanje stranice za postavljanje uređaja preko priključenog uređaja (računala, uređaja iPad ili tableta).	
<b>Što se može napraviti ako se wi-fi kanal upotrebljava iz susjedstva?</b>	Usmjerivač odabire kanal koji se upotrebljava za kućni wi-fi (pogledajte priručnik usmjerivača) i tjera usmjerivač da upotrebljava željeni kanal.		
<b>Kako se može provjeriti je li funkcija bežičnog rada uređaja uključena?</b>	Provjerite je li svjetlo stanja stalno uključeno. Pomoću pametnog uređaja provjerite u aplikaciji Live je li mreža uređaja vidljiva i spojena na oblak.		

---

**Kolika je udaljenost od usmjerivača do uređaja ( jedna prostorija/dvije prostorije)?**

Uobičajeno pokrivanje je nekoliko prostorija, ali wi-fi signal uvelike ovisi o materijalu od kojeg su izrađeni zidovi.

- Ako je poništena dodjela radija hladnjaka, klijent može provjeriti jačinu povezivanja pomoću uređaja iPAD (ili nekog drugog bežičnog uređaja HAN) u blizini uređaja (na primjer pomoću posebnih softverskih alata za provjeru jačine signala koji se mogu preuzeti s interneta).

**Postoji li nešto što može sprječiti da signal dođe do uređaja?**

- Provjerite da nema uređaja koji upotrebljavaju cijelu internetsku propusnost i provjerite da broj kućnih uređaja spojenih na internet ne prelazi maksimalno ograničenje spojenih uređaja usmjerivača.

**Što se može napraviti ako bežična veza ne dopire do hladnjaka?**

- Možete upotrebljavati posebne uređaje kako biste proširili pokrivenost kućne wi-fi mreže kao što su: pristupna točka, ponavljači WiFi signala ili pojačivač signala za premošćenje strujnim vodom (ne isporučuje se s hladnjakom).

**Zamijenio sam usmjerivač, što trebam napraviti?**

Možete sačuvati ista svojstva postavljanja (naziv mreže i lozinku) ili na uređaju izbrisati prethodno postavljanje (postupak ponovnog postavljanja) i ponovno provesti postupak postavljanja (pogledajte "Upravljanje na daljinu Live/ Postupak postavljanja").

**Što se može napraviti ako indikator stanja veze nastavi sporu treperiti i nikada se ne uključi za stalno?**

Ako indikator stanja veze nije stalno uključen, to znači da je hladnjak uspješno spojen na usmjerivač, ali se nije mogao spojiti na internet. Kako bi se uređaj spojio na internet, morate provjeriti postavke usmjerivača i nositelja. Ispravne postavke usmjerivača: NAT mora biti uključen, vatzrid i DHCP moraju biti ispravno postavljeni. Podržano šifriranje lozinke: WEP, WPA,WPA2. Pogledajte priručnik usmjerivača.

Postavke nositelja: ako je davatelj internetskih usluga uspostavio više MAC adresa koje se mogu spojiti na internet, možda nećete moći spojiti hladnjak na oblak. MAC adresa jedinstveni je identifikator uređaja, npr. jedna za računalo. Potražite kod davatelja internetskih usluga koji su postupci za spajanje na internet nekog novog uređaja koji nije računalo (npr. hladnjak).

**Gdje se može pronaći MAC adresa hladnjaka?**

Na pametnom uređaju:  

- otvorite vrata hladnjaka
- na unutarnjoj oblozi vrata između donje i srednje ladice nalazi se naljepnica s kodom SAID i MAC adresom

MAC adresa sastoji se od kombinacije brojki i slova.

**Kako se postavlja bežična veza na uređaju?**

Pojedinosti potražite u uputama za upotrebu, postoje 2 različita načina pristupa svakom uređaju:  
**1.** upotrijebite postupak spajanja WPS (WiFi Protected Setup – zaštićeno wi-fi postavljanje).

**2.** Ako uređaj nije dodijeljen, tijekom prvih 20 minuta od uključivanja uređaja aktivno je web-mjesto za konfiguriranje kojem se može pristupiti preko mreže koju stvara uređaj (WP „MAC adresa”, primjer WP\_88\_E7\_12\_00\_28\_3C).

**Kako se može provjeriti prenose li se podaci?**

Nakon uspostavljanja napajanja mreže, pričekajte 20 s i uključite napajanje uređaja, provjerite prikazuje li aplikacija UI stanje uređaja. Postavite opciju MaxIce ili neku drugu i provjerite stanje u

aplikaciji (NAPOMENA: postavci temperature treba nekoliko sekundi prije no što se isporuči u aplikaciju).

# SAVJETI ZA ODLAGANJE NAMIRNICA

## ODJELJAK HLADNJAKA

Hladnjak je idealno mjesto za spremanje gotovih jela, svježih i konzerviranih namirnica, mlijecnih proizvoda, voća, povrća i napitaka.

## VENTILIRANJE

Prirodna cirkulacija zraka u odjeljku hladnjaka rezultira područjima različite temperature. Najhladnije područje je točno iznad pretinca za održavanje svježine voća i povrća i na stražnjoj stjenici. Najtoplje je na gornjem prednjem odjeljku.

Nedovoljna ventilacija dovodi do povećanja potrošnje energije i smanjenje učinkovitosti hlađenja. Otvore za zrak ne prekrivajte namirnicama ili drugim predmetima - oni su optimizirani za ispravnu cirkulaciju zraka i očuvanje hrane.

## NAČIN SPREMANJA HRANE I PIĆA



- › Za omatanje namirnica upotrebjavajte spremnike od plastike, metala i stakla koji se mogu reciklirati i folije za omatanje.
- › Uvijek upotrebjavajte spremnike za tekućine ili namirnice koje šire mirise ili mogu poprimiti miris ili aromu ili nadjačati druge okuse.
- › Namirnice koje ispuštaju veliku količinu etilena ili one koje su osjetljive na taj plin kao što su voće, povrće i salate uvijek se trebaju odvojiti i omotati kako bi dulje zadržale svježinu tijekom čuvanja; na primjer ne spremajte rajčice zajedno s kivijem ili kupusom.

- › Namirnice ne spremajte preblizu kako bi se omogućila dovoljna cirkulacija zraka.
- › Kako biste izbjegli prevrtanje boca možete upotrijebiti držač za boce.
- › Ako imate malu količinu namirnica koje trebate spremiti u hladnjak, preporučujemo upotrebu polica iznad pretinca za očuvanje svježine voća i povrća jer je to najhladnije područje u odjeljku.
- › Pazite da namirnicama ne zatvorite otvore za zrak.


## NAČIN SPREMANJA HRANE I PIĆA

- › Na police hladnjaka: gotova jela, tropsko voće, sireve, delikatese.
- › U najhladnije područje (ono iznad pretinca za očuvanje svježine voća i povrća): meso, ribu, hladne nareske, torte

- › U pretinac za održavanje svježine voća i povrća: voće, salatu, povrće.
- › Na vrata: maslac, pekmeze, konzervirano povrće, limenke, boce, kartonska pakiranja napitaka, jaja.



### *Opis*



### **UMJERENO PODRUČJE**

Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza.

### **HLADNO PODRUČJE**

Preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mlijecnih proizvoda, delikatesa, jogurta.

### **NAJHLADNIJE PODRUČJE**

Preporučuje se za spremanje ribe, mesa hladnih narezaka. Kada je odjeljak Aktivno 0° isključen, ladica se može upotrebljavati za spremanje i drugih vrsta namirnica kao što je zimsko voće, desert.

### **LADICA ZA VOĆE I POVRĆE**

### **LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA (PODRUČJE MAKS HLADNOĆE)**

Preporučuje se za zamrzavanje svježih/ skuhanih namirnica.

### **LADICE ZAMRZIVAČA**

Napomena

Siva nijansa opisa ne odgovara bojama ladica

## **ODELJAK ZAMRZIVAČA**

Zamrzivač je idealno mjesto za odlaganje zamrznutih namirnica, izradu kockica leda i zamrzavanje svježih namirnica u odjeljku zamrzivača.

Maksimalan broj kilograma svježih namirnica koje se

mogu zamrznuti u razdoblju od 24 sata naveden je na nazivnoj pločici (...kg/24h).

Ako imate malu količinu namirnica za odlaganje u zamrzivaču preporučujemo upotrebu najhladnjeg područja odjeljka zamrzivača koje odgovara srednjem području.

## **SAVJETI ZA ZAMRZAVANJE I ČUVANJE SVJEŽIH NAMIRNICA**

- › Preporučujemo da označite naljepnicama i datirate sve zamrznute namirnice. Dodavanje naljepnica pomoći će vam u identificiranju namirnica te u tome da znate kada se one trebaju upotrijebiti prije no što se njihova kvaliteta umanji. Nemojte ponovno zamrzavati odmrznute namirnice.
- › Prije zamrzavanja svježe namirnice omotajte i hermetički zatvorite u: aluminijsku foliju, plastičnu foliju, nepropusna plastična pakovanja, polietilenske posude s poklopциma, posude za stavljanje hrane u zamrzivač prikladne za zamrzavanje namirnica
- › Namirnice moraju biti svježe, zrele i prvorazredne kvalitete kako bi se doobile zamrznute namirnice visoke kvalitete.
- › Svježe povrće i voće po mogućnosti treba zamrznuti

čim se ubere kako bi se sačuvala puna izvorna hranjiva vrijednost, postojanost, boja i okus. Meso i divljač ostavite da odleži dovoljno dugo prije zamrzavanja.

- › Tople namirnice uvijek pustite da se ohlade prije no što ih stavite u zamrzivač.
- › Potpuno ili djelomično odmrznute namirnice odmah pojedite.  
Namirnice nemojte ponovno zamrzavati osim ako nakon prvog odmrzavanja nisu skuhane. Nakon kuhanja odmrznute namirnice mogu se ponovno zamrznuti.
- › Nemojte zamrzavati boce s tekućinom.
- › Upotrijebite funkciju za brzo hlađenje kako biste ubrzali postupak hlađenje ili zamrzavanja (pogledajte Vodič za svakodnevni rad).

## **ZAMRZNUTA JELA: SAVJETI ZA KUPOVINU**

Pri kupnji zamrznutih prehrabnenih proizvoda:

- › Pazite da pakiranje nije oštećeno (zamrznuta hrana u oštećenim pakiranjima može biti pokvarena). Ako je pakiranje napuhano ili se vide vlažne mrlje, to znači da proizvod nije čuvan u najpovoljnijim uvjetima i moguće je da je već počeo odmrzavanje.
- › Prilikom kupovine zamrznute namirnice uvijek kupujte na kraju kupovine i prevezite ih u toplinski izoliranim vrećicama.

- › Čim stignete kući zamrznute namirnice odmah stavite u zamrzivač.
- › Ako su se namirnice odledile, pa makar i djelomično, nemojte ih ponovno zamrzavati. Konzumirajte ih u roku od 24 sata.
- › Promjene temperature izbjegavajte ili smanjite na minimum. Poštujte datum roka trajnosti koji se nalazi na pakiranju.
- › Uvijek poštujte informacije o čuvanju navedene na pakiranju.

**VRIJEME ČUVANJA  
SMRZNUTE HRANE**

MESO	mjeseci	GULASI	mjeseci	VOĆE	mjeseci
Govedina	8 - 12	Meso, perad	2 - 3	Jabuke	12
Svinjetina, teletina	6 - 9	<b>MLJEČNI PROIZVODI</b>		Marelice	8
Janjetina	6 - 8	Maslac	6	Borovnice	8 - 12
Zečetina	4 - 6	Sir	3	Crni/crveni ribizl	8 - 12
Mljeveno meso/ iznutrice	2 - 3	Kiselo vrhnje	1 - 2	Višnje	10
Kobasice	1 - 2	Sladoled	2 - 3	Breskve	10
<b>PERAD</b>		Jaja	8	Kruške	8 - 12
Pile	5 - 7	<b>JUHE I UMACI</b>		Šljive	10
Puretina	6	Juha	2 - 3	Maline	8 - 12
Divljač	2 - 3	Mesni umaci	2 - 3	Jagode	10
<b>RAKOVI</b>		Tijesto	1	Rabarbara	10
Školjke, rakovi, jastog	1 - 2	Ratatouille	8	Voćni sokovi (od na- ranče, limuna, grejpfa)	4 - 6
Rakovi, jastog	1 - 2	<b>KOLAČI I KRUH</b>		<b>POVRĆE</b>	
<b>ŠKOLJKE</b>		Kruh	1 - 2	Šparoge	8 - 10
Oštripe, očišćene	1 - 2	Torte (bez kreme)	4	Bosiljak	6 - 8
<b>RIBA</b>		Torte (s kremom)	2 - 3	Mahune	12
"masna riba" (losos, haringa, skuša)	2 - 3	Palačinke	1 - 2	Artičoke	8 - 10
"nemasna riba" (bakalar, list)	3 - 4	Nekuhano tijesto	2 - 3	Brokula	8 - 10
		Quiche	1 - 2	Prokulice	8 - 10
		Pizza	1 - 2	Cvjetača	8 - 10
				Mrkve	10 - 12
				Celer	6 - 8
				Gljive	8
				Peršin	6 - 8
				Paprike	10 - 12
				Grašak	12
				Grah	12
				Špinat	12
				Rajčice	8 - 10
				Tikvice	8 - 10

# PREPORUKE U SLUČAJU DA SE UREĐAJ NE UPOTREBLJAVA

## ODSUTNOST/ODMOR

U slučaju dulje odsutnosti preporučuje se potrošiti namirnice i isključiti uređaj kako bi se uštedjela energija.

## SELIDBA

1. Izvadite sve unutarnje dijelove.
2. Dobro ih omotajte i pričvrstite ljepljivom trakom kako ne bi lupale ili se izgubile.
3. Zavijte podesive nožice tako da ne dodiruju površinu oslonca.
4. Vrata zatvorite i pričvrstite ljepljivom trakom, a ljepljivom trakom pričvrstite i kabel za napajanje na uređaj.

## NESTANAK STRUJE

U slučaju nestanka struje nazovite lokalnog dobavljača i pitajte koliko će nestanak trajati.

Napomena: Zapamtite da će puni uređaj dulje ostati hladan od djelomično napunjene.

Ako su kristali leda vidljivi na namirnicama one se mogu ponovno zamrznuti iako će se možda promijeniti okus i aroma.

Ako mislite da su namirnice u lošem stanju, najbolje ih je baciti.

*U slučaju nestanka struje koji traje do 24 sata.*  
Vrata uređaja držite zatvorenima. Time će se omogućiti da spremljene namirnice ostanu hladne što je moguće dulje.

*U slučaju nestanka struje koji traje više od 24 sata.*  
Ispraznite odjeljak zamrzivača i smjestite namirnice u prenosivi zamrzivač. Ako takav zamrzivač nije dostupan i nema ni pakiranja umjetnog leda, potrošite namirnice koje se najbrže kvare.

Ispraznjite posudu za kockice leda.

# ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije obavljanja bilo koje radnje održavanja ili čišćenja, izvucite utikač iz utičnice ili isključite dovod električne struje.

**Nikada ne upotrebljavajte abrazivna sredstva za čišćenje. Nikada nemojte čistiti dijelove hladnjaka**


**zapaljivim tekućinama.  
Ne koristite uređaje za parno čišćenje.**

**Gumbi i zaslon upravljačke ploče ne smiju se čistiti alkoholom ili sredstvima na bazi alkohola, već suhom krpom.**

- › Uređaj povremeno očistite krpom i otopinom mlake vode i neutralnog deterdženta namijenjenog za čišćenje unutrašnjosti hladnjaka.
- › Vanjski dio uređaja i brtvu na vratima očistite vlažnom krpom i osušite mekom krpom.
- › Kondenzator na stražnjem dijelu uređaja treba redovito čistiti usisavačem.

## Važno:

- › Gumbi i zaslon upravljačke ploče ne smiju se čistiti alkoholom ili sredstvima na bazi alkohola, već suhom krpom.
- › Cijevi sustava hlađenja nalaze se u blizini posude za odleđivanje i mogu postati vruće. Povremeno ih očistite usisačem.



# VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA I POST-PRODAJNI SERVIS

## PRIJE KONTAKTIRANJA POSTPRODAJNOG SERVISA...

Problemi u radu često su posljedica banalnih uzroka, koje možete utvrditi i riješiti bez uporabe bilo kakve vrste alata.

## FUNKCIONALNI TONOVI


Zvukovi koji dolaze iz uređaja normalni su jer on ima brojne ventilatore i motore koji reguliraju rad i automatski se uključuju i isključuju.

### NEKI OD FUNKCIONALNIH ZVUKOVA MOGU SE UBLAŽITI TAKO DA:

- › Poravnate uređaj i postavite ga na ravnu površinu.
- › Razdvojite uređaj od namještaja i izbjegavate njihov kontakt.
- › Provjerite jesu li unutarnji sastavni dijelovi ispravno postavljeni.
- › Provjerite da boce i spremnici ne dolaze u međusobni doticaj.

### NEKI OD FUNKCIONALNIH ZVUKOVA KOJE MOŽETE ČUTI

Zvuk piskutanja kada uređaj uključujete po prvi put ili nakon duge pauze.



Zvuk zujuanja kada se uključuje ventil za vodu ili ventilator.



Zvuk grljanja kada rashladna tekućina ulazi u cijevi.



Zvuk pucketanja kada se uključuje kompresor.



Brujanje stvara kompresor u radu.



KLIK stvara termostat koji podešava duljinu rada kompresora.



# VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

<b>Problem</b>	<b>Mogući uzrok</b>	<b>Rješenje</b>
<b>UREĐAJ NE RADI</b>	Moguće je da je došlo do problema s napajanjem uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napon.</li> <li>› Provjerite zaštitne uređaje i osigurače električnog sustava u domu</li> </ul>
<b>PRISUSTVO VODE U POSUDI ZA SAKUPLJANJE VODE OD ODMRZAVANJA</b>	Ovo je uobičajeno kod vrućeg, vlažnog vremena. Posuda se može napuniti i do polovice.	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Provjerite je li uređaj poravnat kako ne bi došlo do prelijevanja.</li> </ul>
<b>RUBOVI ELEMENTA UREĐAJA KOJI DOLAZE U KONTAKT S BRTVOM NA VRATIMA TOPLI SU NA DODIR</b>	To nije kvar. To je uobičajeno kada je vruće i kada je kompresor u radu.	
<b>SVJETLO NE RADI</b>	<p>Možda treba zamijeniti žarulju.</p> <p>Možda je uređaj uključen/u stanju pripravnosti</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Provjerite rade li ispravno zaštitni uređaji i osigurači električnog sustava u domu.</li> <li>› Provjerite je li kabel za napajanje uključen u strujnu utičnicu odgovarajućeg napon</li> <li>› U slučaju kvara LED žarulja korisnik mora nazvati servis za zamjenu istom vrstom žarulja koje su dostupne samo u našim postprodajnim servisima ili kod ovlaštenog distributera.</li> </ul>
<b>IZGLEDA DA MOTOR OSTAJE PREDUGO UKLJUČEN</b>	Vrijeme rada motora ovisi o različitim čimbenicima: učestalosti otvaranja vrata, količini pohranjenih namirnica, temperaturi prostorije, podešavanju termostata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Provjerite jesu li komande uređaja ispravno postavljene.</li> <li>› Provjerite da u uređaj nije postavljena prevelika količina namirnica.</li> <li>› Provjerite da se vrata prečesto ne otvaraju.</li> <li>› Provjerite da se vrata ispravno zatvaraju.</li> </ul>
<b>TEMPERATURA UREĐAJA JE PREVISOKA</b>	Razlozi tome mogu biti raznoliki (pogledajte "Rješenja")	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Provjerite da na kondenzatoru (na stražnjem dijelu uređaja) nema prašine i dlačica.</li> <li>› Provjerite jesu li vrata ispravno zatvorena.</li> <li>› Provjerite je li brtva na vratima ispravno postavljena.</li> <li>› Tijekom vrućih dana ili ako je soba topla, normalno je da motor dulje radi.</li> <li>› Ako su vrata uređaja dugo ostala otvorena ili ste stavili velike količine namirnica, motor će dulje raditi kako bi ohladio unutrašnjost uređaja.</li> </ul>
<b>VRATA SE PRAVILNO NE ZATVARAJU I NE OTVARAJU</b>	Razlozi tome mogu biti raznoliki (pogledajte "Rješenja")	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Provjerite da paketi namirnica ne blokiraju vrata.</li> <li>› Provjerite da se unutarnji dijelovi ili automatski ledomat nalaze u svom položaju.</li> <li>› Provjerite da brtve na vratima nisu prljave ili ljepljive.</li> <li>› Provjerite da je uređaj poravnat.</li> </ul>

# POSTPRODAJNI SERVIS

PRIJE NEGO ŠTO KONTAKTIRATE  
POSTPRODAJNI SERVIS

1. Pogledajte možete li sami riješiti problem uz pomoć prijedloga danih u **VODIĆ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA**.
2. Isključite i ponovno uključite uređaj kako biste provjerili je li smetnja uklonjena

AKO SE I NAKON NAVEDENIH PROVJERA KVAR I DALJE JAVLJA, OBRATITE SE NAJBLIŽEM POSTPRODAJNOM SERVISU

Za pomoć nazovite broj u knjižici jamstva ili slijedite upute na web-mjestu [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

Uvijek navedite:

- kratki opis kvara,
- vrstu i točan model uređaja;
- servisni broj (broj iza riječi "Service" na nazivnoj pločici). Servisni broj naveden je i u knjižici jamstva;
- svoju potpunu adresu;
- svoj telefonski broj.

SERVICE 0000 000 00000



Ako je potreban popravak, obratite se ovlaštenom postprodajnom servisu (kako bi se jamčila upotreba originalnih rezervnih dijelova i ispravan popravak).

Proizvođač:  
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico  
Viale Guido Borghi 27  
21025 Comerio (VA)  
Italy

