


## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτές οι οδηγίες είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

### **Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ**

Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες πρέπει να διαβάζετε και να τηρείτε σε κάθε περίπτωση.

 Αυτό είναι το σύμβολο κινδύνου, το οποίο αφορά την ασφάλεια και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους για το χρήστη και άλλα άτομα.  
Όλα τα μηνύματα που αφορούν την ασφάλεια συνοδεύονται από το σύμβολο κινδύνου και τις παρακάτω επισημάνσεις:

#### ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

Όλα τα μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια υποδεικνύουν πιθανούς κινδύνους και περιλαμβάνουν οδηγίες για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, βλάβης ή ηλεκτροπληξίας λόγω εσφαλμένης χρήσης της συσκευής. Τηρείτε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες:

- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από οποιεσδήποτε εργασίες εγκατάστασης.
- Η εγκατάσταση και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας. Μην επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε κανένα εξάρτημα της συσκευής, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Οι κανονισμοί επιβάλλουν τη γείωση της συσκευής.
- Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να είναι αρκετά μακρύ για να συνδεθεί η συσκευή στην κύρια παροχή ρεύματος, μόλις τοποθετηθεί στο περίβλημά της.
- Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει πολυπολικό διακόπτη με ελάχιστη απόσταση 3 mm μεταξύ των επαφών.
- μη χρησιμοποιείτε αντάπτορες για πολύπριζα αν ο φούρνος διαθέτει πρίζα.
- μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες.
- μην τραβάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος.

- Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, δεν πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- εάν η επιφάνεια της επαγωγικής εστίας είναι ραγισμένη, μην τη χρησιμοποιείτε και απενεργοποιήστε τη συσκευή για να μην προκληθεί ηλεκτροπληξία (μόνο για μοντέλα με επαγωγική λειτουργία).
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα μέρη του σώματος και μην την χρησιμοποιείτε όταν έχετε γυμνά πόδια.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση ως οικιακή συσκευή ψησίματος φαγητού. Δεν επιτρέπεται άλλος τύπος χρήσης (π.χ.: θέρμανση χώρου). Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλες χρήσεις ή εσφαλμένες ρυθμίσεις των διακοπών.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς την κατάλληλη εμπειρία και γνώση εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση της. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνουν από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Τα προσβάσιμα μέρη της συσκευής μπορεί να υπερθερμανθούν στη διάρκεια της χρήσης. Τα μικρά παιδιά δεν πρέπει να πλησιάσουν τη συσκευή και πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση ώστε να μην παίζουν με αυτή.
- Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της μπορεί να υπερθερμανθούν στη διάρκεια της χρήσης. Χρειάζεται προσοχή ώστε να αποτραπεί η επαφή με τις αντιστάσεις. Τα παιδιά κάτω από 8 ετών δεν πρέπει να πλησιάσουν τη συσκευή παρά μόνο εφόσον βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση.
- Κατά τη διάρκεια ή και μετά τη χρήση, μην αγγίζετε τις αντιστάσεις της συσκευής, καθώς μπορεί να προκληθούν εγκαύματα. Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με πανιά ή άλλα εύφλεκτα υλικά μέχρι να κρυώσουν επαρκώς όλα τα εξαρτήματά της.

- Στο τέλος του ψησίματος, προσέχετε κατά το άνοιγμα της πόρτας της συσκευής και αφήστε τον ζεστό αέρα ή τους ατμούς να εξέλθουν σταδιακά πριν να αποκτήσετε πρόσβαση στο φούρνο. Όταν είναι κλειστή η πόρτα της συσκευής, βγαίνει ζεστός αέρας από το άνοιγμα επάνω από τον πίνακα χειρισμού. Μην εμποδίζετε τα ανοίγματα εξαερισμού.
- Χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου για την απομάκρυνση σκευών ή αξεσουάρ φροντίζοντας να μην αγγίξετε τις αντιστάσεις.
- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά πάνω ή κοντά στη συσκευή: εάν η συσκευή ενεργοποιηθεί ακούσια, μπορεί να αναφλεγούν.
- Μην θερμαίνετε και μη μαγειρεύετε κλειστά βάζα ή δοχεία στη συσκευή. Η πίεση που συσσωρεύεται στο εσωτερικό μπορεί να προκαλέσει την έκρηξη του βάζου και να καταστρέψει τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε δοχεία που είναι κατασκευασμένα από συνθετικά υλικά.
- Τα λίπη και τα λάδια αναφλέγονται εύκολα όταν υπερθερμανθούν. Να είστε πάντα σε επαγρύπνηση όταν μαγειρεύετε φαγητά πλούσια σε λίπη και λάδι.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά την αποξήρανση των τροφίμων.
- Εάν χρησιμοποιήσετε αλκοολούχα ποτά στο ψήσιμο (π.χ. ρούμι, κονιάκ, κρασί), θυμηθείτε ότι το αλκοόλ εξατμίζεται σε υψηλές θερμοκρασίες. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει κίνδυνος οι ατμοί που απελευθερώνονται από το αλκοόλ να πιάσουν φωτιά όταν έρθουν σε επαφή με την ηλεκτρική αντίσταση.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ατμοκαθαριστές.
- Μην αγγίζετε το φούρνο κατά τον κύκλο πυρόλυσης. Τα παιδιά δεν πρέπει να πλησιάσουν το φούρνο κατά τον κύκλο πυρόλυσης (μόνο για φούρνους με λειτουργία πυρόλυσης).
- Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το βύσμα θερμοκρασίας που συνιστάται για αυτό το φούρνο.
- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού με τραχιά υφή ή κοφτερές μεταλλικές ξύστρες για τον καθαρισμό του κρυστάλλου της πόρτας του φούρνου, καθώς μπορεί να προκαλέσουν γρατσουνιές στην επιφάνεια με αποτέλεσμα θραύση του κρυστάλλου.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν αντικαταστήσετε το λαμπτήρα για την αποτροπή πιθανής ηλεκτροπληξίας.
- Μη χρησιμοποιείτε αλουμινόχαρτο για να σκεπάσετε φαγητό μέσα στο μαγειρικό σκεύος (μόνο για φούρνους που παρέχονται με μαγειρικό σκεύος).
- Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια για όλες τις εργασίες αφαίρεσης της συσκευασίας και τοποθέτησης της συσκευής.

### **Απόρριψη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών**

- Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα ή επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά. Απορρίψτε την σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης. Πριν από την απόρριψη, κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, την υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.

## **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Αφού βγάλετε το φούρνο από τη συσκευασία του, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά και ότι η πόρτα κλείνει σωστά. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κατάστημα ή με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Για να αποτραπούν τυχόν ζημιές, αφαιρέστε το φούρνο από τη βάση αφρού πολυστυρολίου μόνο κατά τη στιγμή της εγκατάστασης.

### **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ**

- Τα έπιπλα κουζίνας που έρχονται σε επαφή με το φούρνο πρέπει να είναι ανθεκτικά στη θερμότητα (ελάχ. 90°C).
- Εκτελέστε όλες τις εργασίες κοπής του επίπλου πριν τοποθετήσετε το φούρνο στο περίβλημα και αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα ροκανίδια και τα πριονίδια.
- Μετά από την εγκατάσταση, δεν θα πρέπει να υπάρχει πλέον πρόσβαση στο κάτω μέρος του φούρνου.
- Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής, μην φράζετε το ελάχιστο κενό ανάμεσα στον πάγκο της κουζίνας και το επάνω άκρο του φούρνου.

### **ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ**

Βεβαιωθείτε ότι η τάση που προσδιορίζεται στην πινακίδα στοιχείων της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου. Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στο μπροστινό άκρο του φούρνου (φαίνεται όταν είναι ανοιχτή η πόρτα).

- Εάν χρειαστεί αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας (τύπου H05 RR-F 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>), θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

### **ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ**

#### **Πριν από τη χρήση:**

- Αφαιρέστε τα προστατευτικά κομμάτια από χαρτόνι, την προστατευτική μεμβράνη και τις αυτοκόλλητες ετικέτες από τα αξεσουάρ.
- Αφαιρέστε τα αξεσουάρ από το φούρνο και ζεσάνετέ τον στους 200°C για περίπου μία ώρα ώστε να εξαλείψετε την οσμή και τις αναθυμιάσεις από τα μονωτικά υλικά και το προστατευτικό γράσο.


#### **Κατά τη χρήση:**

- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στην πόρτα, γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιές.
- Μην κρατιέστε από την πόρτα και μην κρεμάτε αντικείμενα από τη λαβή.
- Μην καλύπτετε το εσωτερικό τμήμα του φούρνου με αλουμινόχαρτο.
- Μην ρίχνετε ποτέ νερό στο εσωτερικό του φούρνου όταν είναι ζεστός. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην εμαγιέ επιστρωση.
- Μην σέρνετε κατσαρόλες και τηγάνια στο κάτω μέρος του φούρνου, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στην εμαγιέ επιστρωση.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά καλώδια άλλων συσκευών δεν έρχονται σε επαφή με ζεστά μέρη του φούρνου και δεν μπορούν να μαγκώσουν στην πόρτα.
- Μην εκθέτετε το φούρνο σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

## Απόρριψη των υλικών συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμα και φέρουν το σήμα της ανακύκλωσης (♻️). Τα διάφορα μέρη της συσκευασίας πρέπει συνεπώς να απορρίπτονται με υπευθυνότητα και σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της τοπικής δημοτικής αρχής όσον αφορά τη διάθεση αποβλήτων.

## Απόρριψη του προϊόντος

- Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
- Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, βοηθάτε στην αποτροπή των πιθανά βλαβερών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό αυτού του προϊόντος.
- Το σύμβολο  επάνω στο προϊόν ή στα έγγραφα που το συνοδεύουν υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόρριμμα αλλά θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

## Συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας

- Προθερμάνετε το φούρνο μόνο εάν αυτό ορίζεται στον πίνακα ψησίματος ή στη συνταγή σας.
- Χρησιμοποιήστε φόρμες ψησίματος με σκουρόχρωμο βερνίκι ή εμαγιέ, καθώς απορροφούν πολύ καλύτερα τη θερμότητα.
- Σβήστε το φούρνο 10 με 15 λεπτά πριν από τον καθορισμένο χρόνο ψησίματος. Τα φαγητά που απαιτούν παρατεταμένο ψήσιμο θα συνεχίσουν να ψήνονται ακόμη και μετά το σβήσιμο του φούρνου.

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (C E)

- Αυτός ο φούρνος, που προορίζεται για επαφή με τρόφιμα, συμμορφώνεται με τον ευρωπαϊκό κανονισμό (C E) αριθ.1935/2004 και έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και πωλείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας της οδηγίας περί «χαμηλής τάσης» 2006/95/EK (η οποία αντικαθιστά την 73/23/ΕΟΚ και τις τροποποιήσεις της) και τις απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας περί «ΗΜΣ» 2004/108/EK.
- Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις οικολογικής σχεδίασης των Ευρωπαϊκών κανονισμών 65/2014 και 66/2014 με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60350-1.

## ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

### Ο φούρνος δεν λειτουργεί:

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τάση ηλεκτρικού δικτύου και ότι ο φούρνος είναι στην πρίζα.
- Σβήστε και ανάψτε ξανά το φούρνο για να διαπιστώσετε εάν η βλάβη παραμένει.

## ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

### Πριν επικοινωνήσετε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης:

1. Επιχειρήστε να λύσετε μόνοι σας το πρόβλημα με τη βοήθεια των συστάσεων που παρέχονται στον «Οδηγό αντιμετώπισης βλαβών».
2. Σβήστε και ανάψτε ξανά τη συσκευή για να διαπιστώσετε εάν η βλάβη παραμένει.

**Αν η βλάβη εξακολουθεί να εμφανίζεται μετά τους παραπάνω ελέγχους, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.**

Σε κάθε επικοινωνία, πρέπει να δίνετε:

- μια σύντομη περιγραφή της βλάβης
- τον τύπο και το ακριβές μοντέλο της συσκευής
- τον αριθμό σέρβις (ο αριθμός μετά τη λέξη «Service» στην πινακίδα χαρακτηριστικών), ο οποίος βρίσκεται στη δεξιά εσωτερική πλευρά του θαλάμου (φαίνεται όταν η πόρτα του φούρνου είναι ανοιχτή). Ο αριθμός σέρβις αναφέρεται επίσης στο βιβλιαράκι εγγύησης
- την πλήρη διεύθυνσή σας
- τον αριθμό τηλεφώνου σας.

**SERVICE** 0000 000 00000



Εάν απαιτούνται οποιοσδήποτε επισκευές, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο **κέντρο εξυπηρέτησης πελατών** (για να διασφαλιστεί η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και η σωστή επισκευή).

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συσκευές καθαρισμού με ατμό.
- Καθαρίστε το φούρνο μόνο όταν είναι κρύος ώστε να μπορείτε να τον αγγίξετε.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.

### Εξωτερικές επιφάνειες φούρνου

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή αποξεστικά απορρυπαντικά. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα προϊόντα έρθει κατά λάθος σε επαφή με τη συσκευή, καθαρίστε αμέσως με ένα υγρό πανί από μικροΐνες.

- Καθαρίστε τις επιφάνειες με ένα υγρό πανί από μικροΐνες. Εάν υπάρχουν πολλές ακαθαρσίες, προσθέστε στο νερό λίγες σταγόνες υγρού πλυσίματος πιάτων. Σκουπίστε με στεγνό πανί.

### Εσωτερικές επιφάνειες φούρνου

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Μην χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγαράκια, μεταλλικές ξύστρες ή συρμάτινα σφουγγαράκια. Με την πάροδο του χρόνου, μπορούν να καταστρέψουν τις εμαγιέ επιφάνειες και το κρύσταλλο της πόρτας του φούρνου.

- Μετά από κάθε χρήση, αφήστε το φούρνο να κρυώσει και στη συνέχεια καθαρίστε τον κατά προτίμηση όσο είναι ακόμη ζεστός, ώστε να αφαιρεθεί η συσσώρευση ακαθαρσιών και λεκέδων που δημιουργούν τα υπολείμματα φαγητών (π.χ. φαγητά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη).
- Χρησιμοποιήστε ειδικά καθαριστικά φούρνου και ακολουθήστε επακριβώς τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Καθαρίστε το κρύσταλλο της πόρτας με ειδικό υγρό απορρυπαντικό. Η πόρτα του φούρνου μπορεί να αφαιρεθεί ώστε να διευκολυνθεί ο καθαρισμός (ανατρέξτε στην ενότητα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ).
- Η επάνω αντίσταση του γκριλ (ανατρέξτε στην ενότητα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) μπορεί να χαμηλώσει (μόνο σε ορισμένα μοντέλα) για να καθαριστεί η οροφή του φούρνου.

**Σημείωση:** Κατά το παρατεταμένο ψήσιμο φαγητών με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (π.χ. πίτσα, λαχανικά κ.λπ.), μπορεί να σχηματιστούν υδρατμοί στο εσωτερικό της πόρτας και γύρω από το λάστιχο. Αφού κρυώσει ο φούρνος, σκουπίστε το εσωτερικό της πόρτας με πανί ή σφουγγάρι.

### Αξεσουάρ:

- Βουτήξτε τα αξεσουάρ σε νερό με υγρό πλυσίματος πιάτων αμέσως μετά τη χρήση, χρησιμοποιώντας γάντια φούρνου για να τα πιάσετε εάν είναι ακόμη ζεστά.
- Τα υπολείμματα φαγητών μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα με βούρτσα ή σφουγγαράκι.

### Καθαρισμός του πίσω τοιχώματος και των καταλυτικών πλαϊνών επιφανειών του φούρνου (εάν υπάρχουν):

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή αποξεστικά απορρυπαντικά, χοντρές βούρτσες, συρμάτινα σφουγγαράκια ή σπρέι φούρνου που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην καταλυτική επιφάνεια και να καταστρέψουν τις ιδιότητες αυτόματου καθαρισμού της.

- Με άδειο το φούρνο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ανεμιστήρα στους 200°C για περίπου μία ώρα.
- Στη συνέχεια, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν αφαιρέσετε τα κατάλοιπα φαγητών με σφουγγαράκι.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι κρύος πριν εκτελέσετε τις παρακάτω εργασίες.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.


### ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

#### Για να αφαιρέσετε την πόρτα:

1. Ανοίξτε πλήρως την πόρτα.
2. Ανασηκώστε τα μάνταλα και πιέστε τα προς τα εμπρός μέχρι τέρμα (Εικ. 1).
3. Κλείστε την πόρτα όσο γίνεται (A), ανασηκώστε την (B) και γυρίστε την (C) μέχρι να απελευθερωθεί (D) (Εικ. 2).

## Για να τοποθετήσετε ξανά την πόρτα:

1. Τοποθετήστε τους μεντεσέδες στις υποδοχές τους.
2. Ανοίξτε πλήρως την πόρτα.
3. Κατεβάστε τα δύο μάνταλα.
4. Κλείστε την πόρτα.




Εικ. 1

Εικ. 2

## ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)

1. Αφαιρέστε τις πλαϊνές βοηθητικές σχάρες στήριξης (Εικ. 3).
2. Τραβήξτε την αντίσταση λίγο προς τα έξω (Εικ. 4) και χαμηλώστε την (Εικ. 5).
3. Για να ξαναβάλετε την αντίσταση στη θέση της, ανασηκώστε την τραβώντας ελαφρώς προς τη μεριά σας και βεβαιωθείτε πως ακουμπά στα πλευρικά στηρίγματα.



Εικ. 3

Εικ. 4

Εικ. 5


## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ

**Για να αντικαταστήσετε την πίσω λάμπα** (εάν υπάρχει):

1. Αποσυνδέστε το φούρνο από το ηλεκτρικό δίκτυο.
2. Ξεβιδώστε το κάλυμμα της λάμπας (Εικ. 6), αντικαταστήστε τη λάμπα (ανατρέξτε στη σημείωση για τον τύπο της λάμπας) και ξαναβιδώστε το κάλυμμα.
3. Συνδέστε ξανά το φούρνο στο ηλεκτρικό δίκτυο.

**Για να αντικαταστήσετε την πλαϊνή λάμπα** (εάν υπάρχει):

1. Αποσυνδέστε το φούρνο από το ηλεκτρικό δίκτυο.
2. Αφαιρέστε τις πλαϊνές βοηθητικές σχάρες στήριξης, εάν υπάρχουν (Εικ. 3).
3. Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι για να ανασηκώσετε το κάλυμμα της λάμπας (Εικ. 7).
4. Αντικαταστήστε τη λάμπα (ανατρέξτε στη σημείωση για τον τύπο της λάμπας) (Εικ. 8).
5. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της λάμπας πιέζοντάς το σταθερά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (Εικ. 9).
6. Τοποθετήστε ξανά τις πλαϊνές βοηθητικές σχάρες στήριξης.
7. Συνδέστε ξανά το φούρνο στο ηλεκτρικό δίκτυο.



Εικ. 6

Εικ. 7

Εικ. 8

Εικ. 9

### Σημείωση:


- Να χρησιμοποιείτε μόνο λάμπες πυρακτώσεως 25-40 W/230 V τύπου E-14, T300°C ή λάμπες αλογόνου 20-40 W/230 V τύπου G9, T300°C.
- Η λάμπα που χρησιμοποιείται στη συσκευή είναι ειδικά σχεδιασμένη για ηλεκτρικές συσκευές και δεν είναι κατάλληλη για οικιακές χρήσεις φωτισμού χώρου (κανονισμός [ΕΚ] αριθ. 244/2009 της Επιτροπής).
- Μπορείτε να προμηθευτείτε τις λάμπες από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- **Εάν χρησιμοποιείτε λάμπες αλογόνου, μην αγγίζετε τις λάμπες με γυμνά χέρια επειδή τα δακτυλικά αποτυπώματα που αφήνουν μπορούν να προκαλέσουν ζημιά.**
- **Μην ανάβετε το φούρνο χωρίς το κάλυμμα της λάμπας τοποθετημένο.**

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ




1. Πίνακας χειρισμού
2. Επάνω αντίσταση/γκριλ
3. Ανεμιστήρας ψύξης (δεν φαίνεται)
4. Πινακίδα στοιχείων (δεν πρέπει να αφαιρεθεί)
5. Φως
6. Ανεμιστήρας
7. Σούβλα (εάν υπάρχει)
8. Κάτω αντίσταση (δεν φαίνεται)
9. Πόρτα
10. Θέσεις ραφιών (ο αριθμός τους υποδεικνύεται στο μπροστινό μέρος του φούρνου)
11. Πίσω τοίχωμα

## Σημείωση:

- Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, ο ανεμιστήρας ψύξης μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά διαστήματα για να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση ενέργειας.
- Στο τέλος του ψησίματος και μετά το σβήσιμο του φούρνου, ο ανεμιστήρας ψύξης μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί για λίγο.
- Εάν ανοίξει η πόρτα του φούρνου κατά τη διάρκεια του ψησίματος, οι αντιστάσεις απενεργοποιούνται.

## ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



Εικ. Α

Εικ. Β

- Α. ΣΧΑΡΑ:** Η σχάρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ψήσιμο φαγητών στο γκριλ ή ως υποστήριγμα για ταψιά, φόρμες γλυκού και άλλα ειδικά σκεύη για φούρνο.
- Β. ΤΑΨΙ ΓΙΑ ΛΙΠΗ:** Το ταψί για λίπη έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από τη σχάρα για να συλλέγει το λίπος αλλά και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κανονικό ταψί γενικής χρήσης για το ψήσιμο κρέατος, ψαριού, λαχανικών, φοκάτσια κ.λπ.

**Ο αριθμός των αξεσουάρ μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.**


## ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

Άλλα αξεσουάρ μπορούν να αγοραστούν χωριστά από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.



## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ


1. Τοποθετήστε τη σχάρα σε οριζόντια θέση, με το ανυψωμένο τμήμα «Α» στραμμένο προς τα επάνω (Εικ. 1).
2. Τα υπόλοιπα αξεσουάρ όπως το ταψί για λίπη και το ταψί ζαχαροπλαστικής τοποθετούνται με το ανυψωμένο τμήμα «Β» προς τα επάνω (Εικ. 2).



Εικ 1

Εικ 2

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ



1. Κουμπί επιλογής λειτουργίας
2. Κουμπί επιλογής διάρκειας ψησίματος
3. Κουμπί θερμοστάτη

**Σημείωση: Τα κουμπιά είναι βυθιζόμενα. Πατήστε τα στο κέντρο για να αναδυθούν.**

4. Ενδεικτική λυχνία θερμοστάτη

## ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ

- Στρίψτε το κουμπί επιλογής στη λειτουργία που θέλετε. Το φως του φούρνου ανάβει.
- Στρίψτε το κουμπί του θερμοστάτη δεξιόστροφα στην απαιτούμενη θερμοκρασία. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία του θερμοστάτη ανάβει και σβήνει όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

Στο τέλος του ψησίματος, στρίψτε τα κουμπιά στο «0».


## ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Αυτό το κουμπί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή της διάρκειας ψησίματος από 1 έως 120 λεπτά. Για να ορίσετε τη διάρκεια, αφού επιλέξετε τη λειτουργία ψησίματος, στρίψτε το κουμπί τέρμα δεξιά και στη συνέχεια επιλέξτε το χρόνο ψησίματος που θέλετε στρίβοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όταν λήξει ο χρόνος ψησίματος, ο φούρνος σβήνει και το κουμπί επιλογής παραμένει στη θέση «0».





Για να χρησιμοποιήσετε το φούρνο στη χειροκίνητη λειτουργία, δηλαδή χωρίς ρύθμιση του χρόνου ψησίματος, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης επιλογής προγράμματος βρίσκεται στο σύμβολο «☞».

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Όταν ο διακόπτης επιλογής βρίσκεται στο «0», ο φούρνος δεν ανάβει.























Για να ανάψετε το φούρνο, στρίψτε το κουμπί επιλογής στο σύμβολο «☞» ή επιλέξτε τη διάρκεια ψησίματος.



# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ		
	<b>ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ</b>	Για να σταματήσετε το ψήσιμο και να σβήσετε το φούρνο.
	<b>ΦΩΣ</b>	Για να ανάψετε ή να σβήσετε το φως του φούρνου.
	<b>ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ</b>	Για το ψήσιμο οποιουδήποτε είδους φαγητού σε ένα μόνο ράφι. Χρησιμοποιήστε την 3η σχάρα. Προθερμάνετε το φούρνο στην απαιτούμενη θερμοκρασία. Η λυχνία του θερμοστάτη σβήνει όταν ο φούρνος είναι έτοιμος και μπορείτε να τοποθετήσετε σε αυτόν το φαγητό.
	<b>ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟ</b>	Για να ψήσετε κρέατα και πίτες με υγρή γέμιση (αλμυρές ή γλυκές) σε μία μόνο σχάρα. Αυτή η λειτουργία παρέχει ομοιόμορφο ψήσιμο, κάνοντας ροδοψημένη και τραγανή τόσο την επιφάνεια όσο και τη βάση. Χρησιμοποιήστε την 3η σχάρα. Προθερμάνετε το φούρνο πριν από το ψήσιμο.
	<b>ΓΚΡΙΛ</b>	Για να ψήσετε στο γκριλ μπριζόλες, σουβλάκια, λουκάνικα, λαχανικά ογκρατέν και για να φρυγανίσετε ψωμί. Τοποθετήστε το φαγητό στο 4ο ή 5ο ράφι. Όταν ψήνετε κρέατα στο γκριλ, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το ταψί για λίπη για να συλλέξετε τους χυμούς του ψησίματος. Τοποθετήστε το φαγητό στο 3ο/4ο ράφι προσθέτοντας περίπου μισό λίτρο νερού. Προθερμάνετε το φούρνο για 3-5 λεπτά. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, η πόρτα του φούρνου πρέπει να παραμένει κλειστή.
	<b>ΤΟΥΡΜΠΟ ΓΚΡΙΛ</b>	Για να ψήσετε στο γκριλ μεγάλα κομμάτια κρέατος (κόσια, ροσπίφ, κοτόπουλα). Τοποθετήστε το φαγητό στα μεσαία ράφια. Χρησιμοποιήστε το ταψί για λίπη για να συλλέξετε τους χυμούς του ψησίματος. Τοποθετήστε το φαγητό στο 1η ή 2ο ράφι προσθέτοντας περίπου μισό λίτρο νερό. Για πιο ομοιόμορφο ροδοκοκκίνισμα, συνιστάται να γυρίσετε το κρέας κατά το ψήσιμο. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο. Κατά το ψήσιμο, η πόρτα του φούρνου πρέπει να παραμείνει κλειστή.
	<b>ΑΠΟΨΥΞΗ</b>	Για να επιταχύνετε την απόψυξη των τροφίμων. Τοποθετήστε το φαγητό στο μεσαίο ράφι. Αφήστε τα τρόφιμα στη συσκευασία τους για να αποφύγετε το στέγνωμα της εξωτερικής επιφάνειάς τους.
	<b>ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ</b>	Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία μετά το ψήσιμο για ροδοκοκκίνισμα του κάτω μέρος του φαγητού σας. Συνιστάται να τοποθετήσετε το φαγητό στο 1ο/2ο επίπεδο ψησίματος. Η λειτουργία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για αργό ψήσιμο, όπως για λαχανικά και μαγειρευτό κρέας. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε το 3ο επίπεδο ψησίματος. Δεν χρειάζεται να προθερμάνετε το φούρνο.
	<b>ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ</b>	Για να ψήσετε ταυτόχρονα διαφορετικά φαγητά για τα οποία απαιτείται η ίδια θερμοκρασία ψησίματος σε έως και δύο σχάρες (π.χ. ψάρι, λαχανικά, κέικ). Η λειτουργία αυτή επιτρέπει το ταυτόχρονο ψήσιμο διαφορετικών φαγητών χωρίς τη μετάδοση οσμών από το ένα στο άλλο. Χρησιμοποιήστε το 3ο επίπεδο για ψήσιμο σε μία σχάρα μόνο. Για ψήσιμο σε δύο σχάρες, χρησιμοποιήστε το 1ο και το 4ο επίπεδο. Προθερμάνετε το φούρνο πριν από το ψήσιμο.
	<b>ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ</b>	 Λειτουργία για το ψήσιμο σπιτικής πίτσας. Χρησιμοποιήστε το 3ο ράφι. Προθερμάνετε το φούρνο στρίβοντας το κουμπί θερμοκρασίας στο εικονίδιο  . Τοποθετήστε το φαγητό όταν η θερμοκρασία φτάσει στην επιλεγμένη τιμή.
		 Λειτουργία για το ψήσιμο σπιτικού ψωμιού. Χρησιμοποιήστε το 3ο ράφι. Προθερμάνετε το φούρνο στρίβοντας το κουμπί θερμοκρασίας στο εικονίδιο  . Τοποθετήστε το φαγητό όταν η θερμοκρασία φτάσει στην επιλεγμένη τιμή.
		 Ίδανική λειτουργία για να διατηρήσετε τα φαγητά που μόλις ψήθηκαν ζεστά και τραγανά (π.χ.: κρέας, τηγανητά φαγητά, φλαν). Στρίψτε το κουμπί θερμοκρασίας στο εικονίδιο  .

# ΠΙΝΑΚΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

Συνταγή	Λειτουργία	Προθέρμανση	Ράφι (από κάτω)	Θερμοκρασία (°C)	Διάρκεια (λεπτά)	Αξεσουάρ
Κέικ που φουσκώνουν		Ναι	3	150-175	35-90	Φόρμα γλυκού επάνω σε σχάρα
		Ναι	1-4	150-170	30-90	Ράφι 4: Φόρμα γλυκού επάνω σε σχάρα Ράφι 1: Φόρμα γλυκού επάνω σε σχάρα
Γλυκά με γέμιση (τσιζκέικ, στρούντελ, μηλόπιτα)		Ναι	3	150-190	30-85	Ταψί για λίπη / ταψί ζαχαροπλαστικής ή φόρμα γλυκού επάνω σε σχάρα
		Ναι	1-4	150-190	35-90	Ράφι 4: Φόρμα γλυκού επάνω σε σχάρα Ράφι 1: Φόρμα γλυκού επάνω σε σχάρα
Μπισκότα / ταρτάκια		Ναι	3	160-175	20-45	Ταψί για λίπη / ταψί ζαχαροπλαστικής
		Ναι	1-4	150-175	20-45	Ράφι 4: Σχάρα Ράφι 1: Ταψί για λίπη / ταψί ζαχαροπλαστικής
Σουδάκια		Ναι	3	175-200	30-40	Ταψί για λίπη / ταψί ζαχαροπλαστικής
		Ναι	1-4	170-190	35-45	Ράφι 4: Ταψί γενικής χρήσης επάνω σε σχάρα Ράφι 1: Ταψί για λίπη / ταψί ζαχαροπλαστικής
Μαρέγκες		Ναι	3	100	110-150	Ταψί για λίπη / ταψί ζαχαροπλαστικής
		Ναι	1-4	100	130-150	Ράφι 4: Ταψί γενικής χρήσης επάνω σε σχάρα Ράφι 1: Ταψί για λίπη / ταψί ζαχαροπλαστικής
Ψωμί / πίτσα / φοκάτσια		Ναι	1-4	190-250	20-50	Ράφι 4: Ταψί γενικής χρήσης επάνω σε σχάρα Ράφι 1: Ταψί για λίπη / ταψί ζαχαροπλαστικής
Πίτσα	 	Ναι	3	250	10-30	Ράφι 3: Ταψί για λίπη / ταψί ζαχαροπλαστικής
Ψωμί	 	Ναι	3	200	25-55	Ράφι 3: Ταψί για λίπη / ταψί ζαχαροπλαστικής
Κατεψυγμένη πίτσα		Ναι	3	250	10-15	Ράφι 3: Ταψί για λίπη / ταψί ζαχαροπλαστικής ή σχάρα
		Ναι	1-4	250	10-20	Ράφι 4: Ταψί γενικής χρήσης επάνω σε σχάρα Ράφι 1: Ταψί για λίπη / ταψί ζαχαροπλαστικής
Αλμυρές πίτες (χορτόπιτα, κικ)		Ναι	3	175-200	35-55	Φόρμα γλυκού επάνω σε σχάρα
		Ναι	1-4	175-190	45-60	Ράφι 4: Φόρμα γλυκού επάνω σε σχάρα Ράφι 1: Φόρμα γλυκού επάνω σε σχάρα
Βολοβάν / αλμυρά με φύλλο κρούστας		Ναι	3	175-200	20-30	Ταψί για λίπη / ταψί ζαχαροπλαστικής
		Ναι	1-4	175-200	25-45	Ράφι 4: Ταψί γενικής χρήσης επάνω σε σχάρα Ράφι 1: Ταψί για λίπη / ταψί ζαχαροπλαστικής
Λαζάνια / ζυμαρικά στο φούρνο / κανελόνια / φλαν		Ναι	3	200	45-65	Ταψί για λίπη ή ταψί γενικής χρήσης επάνω σε σχάρα

Συνταγή	Λειτουργία	Προθέρμανση	Ράφι (από κάτω)	Θερμοκρασία (°C)	Διάρκεια (λεπτά)	Αξεσουάρ
Αρνί / μοσχάρι / βοδινό / χοιρινό 1 κιλό		Ναι	3	200	80-110	Ταψί για λίπη ή ταψί γενικής χρήσης επάνω σε σχάρα
Κοτόπουλο / κουνέλι / πάπια 1 κιλό		Ναι	3	200	50-100	Ταψί για λίπη ή ταψί γενικής χρήσης επάνω σε σχάρα
Γαλοπούλα / χήνα 3 κιλά		Ναι	2	200	80-130	Ταψί για λίπη ή ταψί γενικής χρήσης επάνω σε σχάρα
Ψάρι στο φούρνο / σε λαδόκολλα (φιλέτο, ολόκληρο)		Ναι	3	175-200	40-60	Ταψί για λίπη ή ταψί γενικής χρήσης επάνω σε σχάρα
Γεμιστά λαχανικά (ντομάτες, κολοκυθάκια, μελιτζάνες)		Ναι	2	175-200	50-60	Ταψί γενικής χρήσης επάνω σε σχάρα
Φρυγανισμένο ψωμί		Ναι	5	200	2-5	Γκριλ
Ψάρι φιλέτο / μπριζόλες		Ναι	5	200	20-30	Ράφι 4: Σχάρα (γυρίστε το φαγητό στο μέσο του συνολικού χρόνου ψησίματος) Ράφι 3: Ταψί για λίπη με νερό
Λουκάνικα / σουβλάκια / παϊδάκια / μπιφτέκια		Ναι	5	200	30-40	Ράφι 5: Σχάρα (γυρίστε το φαγητό στο μέσο του συνολικού χρόνου ψησίματος) Ράφι 4: Ταψί για λίπη με νερό
Ψητό κοτόπουλο 1 - 1,3 κιλά		-	2	200	55-70	Ράφι 2: Σχάρα (γυρίστε το φαγητό στα δύο τρίτα του συνολικού χρόνου ψησίματος) Ράφι 1: Ταψί για λίπη με νερό
Ψητό κοτόπουλο 1 - 1,3 κιλά		-	2	200	60-80	Ράφι 2: Σούβλα (εάν υπάρχει) Ράφι 1: Ταψί για λίπη με νερό
Ροζμπίφ μισοψημένο 1 κιλό		-	3	200	35-45	Ταψί γενικής χρήσης επάνω σε σχάρα (γυρίστε το φαγητό στα δύο τρίτα του συνολικού χρόνου ψησίματος)
Μπούτι αρνίσιο / κότσι		-	3	200	60-90	Ταψί για λίπη ή ταψί γενικής χρήσης επάνω σε σχάρα (γυρίστε το φαγητό στα δύο τρίτα του συνολικού χρόνου ψησίματος)
Πατάτες φούρνου		-	3	200	45-55	Ταψί για λίπη / ταψί ζαχαροπλαστικής (εάν απαιτείται, γυρίστε το φαγητό στα δύο τρίτα του συνολικού χρόνου ψησίματος)
Λαχανικά ογκρατέν		-	3	200	20-30	Ταψί γενικής χρήσης επάνω σε σχάρα
Λαζάνια και κρέας		Ναι	1-4	200	50-100*	Ράφι 4: Ταψί γενικής χρήσης επάνω σε σχάρα Ράφι 1: Ταψί για λίπη ή ταψί γενικής χρήσης επάνω σε σχάρα
Κρέας και πατάτες		Ναι	1-4	200	45-100*	Ράφι 4: Ταψί γενικής χρήσης επάνω σε σχάρα Ράφι 1: Ταψί για λίπη ή ταψί γενικής χρήσης επάνω σε σχάρα
Ψάρι και λαχανικά		Ναι	1-4	175	30-50*	Ράφι 4: Ταψί γενικής χρήσης επάνω σε σχάρα Ράφι 1: Ταψί για λίπη ή ταψί γενικής χρήσης επάνω σε σχάρα

\* Η διάρκεια ψησίματος είναι κατά προσέγγιση. Μπορείτε να βγάλετε το φαγητό από το φούρνο σε διαφορετικό χρόνο ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

## Τρόπος ανάγνωσης του πίνακα ψησίματος

Ο πίνακας υποδεικνύει την καλύτερη λειτουργία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για κάποιο φαγητό, για ψήσιμο σε ένα ή περισσότερα ράφια ταυτόχρονα. Οι χρόνοι ψησίματος ξεκινούν από τη στιγμή που τοποθετείται το φαγητό στο φούρνο, χωρίς να περιλαμβάνεται η προθέρμανση (όπου χρειάζεται). Οι θερμοκρασίες και οι χρόνοι ψησίματος παρέχονται αποκλειστικά για καθοδήγηση και εξαρτώνται από την ποσότητα του φαγητού και τον τύπο του αξεσουάρ που χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιήστε αρχικά τις ελάχιστες συνιστώμενες τιμές και, εάν το φαγητό δεν έχει ψηθεί αρκετά, προχωρήστε σε μεγαλύτερες τιμές. Χρησιμοποιήστε τα αξεσουάρ που παρέχονται και κατά προτίμηση σκουρόχρωμες μεταλλικές φόρμες γλυκού και ταψιά γενικής χρήσης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε σκεύη και αξεσουάρ από πυρέξ ή stoneware, ωστόσο λάβετε υπόψη σας ότι η διάρκεια ψησίματος θα είναι λίγο μεγαλύτερη. Για βέλτιστα αποτελέσματα, ακολουθήστε προσεκτικά τις συμβουλές που δίνονται στον πίνακα ψησίματος για την επιλογή των παρεχόμενων αξεσουάρ που θα τοποθετήσετε στα διάφορα ράφια.

## Ταυτόχρονο ψήσιμο διαφορετικών φαγητών

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ, μπορείτε να ψήσετε ταυτόχρονα διαφορετικά φαγητά τα οποία χρειάζονται την ίδια θερμοκρασία ψησίματος (για παράδειγμα: ψάρι και λαχανικά), χρησιμοποιώντας διαφορετικά ράφια. Αφαιρέστε το φαγητό που απαιτεί μικρότερο χρόνο ψησίματος και αφήστε στο φούρνο το φαγητό που απαιτεί το μεγαλύτερο χρόνο.

## Γλυκά

- Χρησιμοποιήστε σκουρόχρωμες μεταλλικές φόρμες γλυκού και τοποθετήστε τις στην παρεχόμενη σχάρα.
- Για να δείτε εάν έχει ψηθεί ένα κέικ που φουσκώνει, βυθίστε μια ξύλινη οδοντογλυφίδα στο κέντρο του. Εάν η οδοντογλυφίδα βγει καθαρή, το κέικ είναι έτοιμο.
- Εάν χρησιμοποιείτε αντικολλητικές φόρμες, μη βουτυρώνετε τις άκρες καθώς το κέικ μπορεί να μη φουσκώσει ομοιόμορφα στις άκρες του.
- Εάν το κέικ «καθίσει» κατά τη διάρκεια του ψησίματος, την επόμενη φορά χρησιμοποιήστε μικρότερη θερμοκρασία, μειώνοντας ίσως την ποσότητα του υγρού στο μίγμα και αναμιγνύοντας πιο αργά.
- Για γλυκά με υγρή γέμιση (τσιζκέικ ή φρουτόπιτες) χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟ». Εάν η βάση του κέικ είναι υγρή, χαμηλώστε το ράφι και απλώστε τρίμματα ψωμιού ή μπισκότων στη βάση του κέικ πριν προσθέσετε τη γέμιση.

## Κρέας

- Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε ταψί γενικής χρήσης ή σκεύος πυρέξ κατάλληλο για το μέγεθος του κομματιού κρέατος που θα ψήσετε. Για ψητά κρέατα, είναι καλό να προσθέσετε λίγο ζωμό στη βάση του σκεύους και να περιχύνετε το κρέας κατά τη διάρκεια του ψησίματος για καλύτερη γεύση. Όταν είναι έτοιμο το ψητό, αφήστε το στο φούρνο για ακόμη 10 έως 15 λεπτά ή τυλίξτε το με αλουμινοχαρτό.
- Όταν θέλετε να ψήσετε κρέας στο γκριλ, επιλέξτε κομμάτια με ομοιόμορφο πάχος για ομοιόμορφα αποτελέσματα. Τα πολύ παχιά κομμάτια κρέατος χρειάζονται περισσότερο χρόνο ψησίματος. Για να μην καεί το κρέας εξωτερικά, χαμηλώστε τη σχάρα ώστε να διατηρήσετε το φαγητό πιο μακριά από το γκριλ. Γυρίστε το κρέας στα δύο τρίτα του συνολικού χρόνου ψησίματος.

Για να συλλέξετε τους χυμούς του ψησίματος, τοποθετήστε ένα ταψί για λίπη με μισό λίτρο νερό ακριβώς κάτω από το γκριλ στο οποίο θα ψήσετε το κρέας. Συμπληρώστε νερό όταν χρειαστεί.

## Σούβλα (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Χρησιμοποιήστε αυτό το αξεσουάρ για ομοιόμορφο ψήσιμο μεγάλων κομματιών κρέατος και πουλερικών. Τοποθετήστε το κρέας στη σούβλα, δένοντάς το με σπάγκο εάν είναι κοτόπουλο, και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένο πριν τοποθετήσετε τη σούβλα στην υποδοχή στο μπροστινό τοίχωμα του φούρνου και την ακουμπήσετε στο αντίστοιχο στήριγμα. Για να αποφύγετε τον καπνό και για να συλλέξετε τους χυμούς του ψησίματος, τοποθετήστε στο πρώτο επίπεδο ένα ταψί για λίπη με μισό λίτρο νερό. Η σούβλα έχει μια πλαστική λαβή η οποία πρέπει να αφαιρεθεί πριν από την έναρξη του ψησίματος και να τοποθετηθεί στο τέλος του ψησίματος για να αποφύγετε εγκαύματα όταν βγάξετε το φαγητό από το φούρνο.

## Πίτσα

Λαδώστε λίγο τα ταψιά ώστε η πίτσα να έχει τραγανή βάση. Σκορπίστε τη μοτσαρέλα επάνω στην πίτσα στα δύο τρίτα του συνολικού χρόνου ψησίματος.