

Quick Reference Guide



“Cooking gestures are invisible ingredients. They turn inspiration into emotions and emotions into a masterpiece. It’s all about artisanality, that’s why we take it so seriously.”

Thanks for choosing

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

Indeks

DA..... side. 3

KitchenAid
Induktions
kogesektion
Kvikreferencevejledning

DA

“ Cooking gestures are invisible ingredients. They turn inspiration into emotions and emotions into a masterpiece. It’s all about artisanality, that’s why we take it so seriously. ”

Tak for dit valg af

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.




TAK FORDI DU HAR KØBT ET KITCHENAID PRODUKT

Registrér venligst dit produkt på www.kitchenaid.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

Produktbeskrivelse




1. Kogesektion
2. Betjeningspanel

Betjeningspanel





Eksempel på kogezone



- | | |
|--|---|
| 1. Identifikation af kogezonen (lynopvarmning) | 12. Skydeberøringsskærm |
| 2. Kogezonens slukkeknap | 7. Specialfunktionsindikatorer |
| 3. Valgt tilberedningsniveau | 8. On/Off-tast |
| 4. Kontrollampe - aktiv funktion | 9. Tids- / funktionsindikator |
| 5. Timer indikator | 10. Knappen "Gourmet Library" (specialfunktioner) |
| 6. Knappen Quick heat | 11. Knappen OK/ Tastlås - 3 sek. |
| | 13. Knappen Vertikal fleksibel zone |
| | 14. Forindstillings- og justeringsknapper |
| | 15. Selvstændig timer |

GRYDER OG PANDER



Anvend udelukkende gryder og pander, som er fremstillet af ferromagnetiske materialer beregnet til brug på induktionskogezone. Kontrollér om gryden har symbolet  (sædvanligvis præget på bunden), for at finde ud af, om den er velegnet. Man kan kontrollere gryderne er magnetiske med en magnet.

Grydebundens kvalitet og struktur kan påvirke tilberedningen. Visse angivelser af bundens diameter stemmer ikke overens med diameteren på den ferromagnetiske overflade.


TOMME GRYDER ELLER PANDER MED EN TYND BUND

Brug aldrig tomme gryder eller pander på den tændte kogesektion.

Kogesektionen er udstyret med et internt sikkerhedssystem som konstant overvåger temperaturen, og som aktiverer funktionen "automatisk slukning" hvis der registreres høje temperaturer. Ved brug af tomme gryder eller gryder med en tynd bund kan temperaturen stige meget hurtigt, mens funktionen "automatisk slukning" muligvis aktiveres efter en kort forsinkelse så gryden eller panden tager skade. Skulle dette ske må man ikke røre ved noget som helst, men vendt indtil alle komponenterne er kølet af.

Ring til servicecenteret hvis der visualiseres en fejlmeddelelse.

MINIMUMSDIAMETER PÅ BUNDEN AF GRYDEN/PANDEN FOR DE FORSKELLIGE KOGEAFSNI



Førstegangsbrug

EFFEKTCONTROL

Ved hjælp af funktionen "Effektcontrol" kan du indstille kogesektionens maksimale effektniveau, baseret på dine behov eller på strømforsyningens kapacitet.




Efter indstilling af den maksimale effekt justerer kogesektionen automatisk effektfordelingen til de forskellige kogezoner og der lyder et akustisk signal, når grænsen er nået.

Denne indstilling kan altid anvendes og opretholdes indtil den ændres.

Kogesektionen er fabriksindstillet til den maksimale effekt (nL). Det maksimale effektniveau (nL) er trykt på identifikationsskiltet på bunden af kogesektionen.

Til regulering af kogesektionens effekt:

Efter apparatets tilslutning til ledningsnettet kan effektniveauet indstilles indenfor 60 sekunder.

- Tryk og hold anordningen "+" trykket i 3 sekunder. Displayet viser .
- Hold anordningen  trykket, indtil den sidste effektindstilling vises.
- Vælg den ønskede effekt med anordningerne "+" og "-".
- Disponible effektindstillinger: 2,5 kW – 4,0 kW – 6,0 kW – 7,4 kW.
- Tryk på , for at bekræfte.

Den valgte effekt opretholdes i hukommelsen, også i tilfælde af et strømsvigt.

Træk apparatets stik ud af stikkontakten i mindst 60 sekunder og sæt det herefter i igen og gentag de ovenstående trin, for at ændre effektniveauet.


2. Indstil det påkrævede effektniveau ved at lade en finger glide hen over den valgte kogezones skydeberøringssskærm (SKYDER).

Effektniveauet vises over skyderen. Hver kogezone har forskellige effektiveauer, spændende fra "1" (minimum) til "18" (maksimum). Ved hjælp af skydeanordningerne kan man også markere funktionen lynopvarmning **P**, som er afmærket med "P" på displayet.

Slukning af kogezone:

Anvend slukkeanordningen "OFF" ved starten af skydeanordningen. Hvis kogezone stadig er varm visualiseres indikatoren "H", på displayet.

Sådan adskilles en Flex-zone:

Tryk og hold feltet, som svarer til den zone du vil skille fra, trykket i 3 sekunder. Som alternativ kan man trykke på knappen "skil zone"  som vises i funktionsadministrationens display.

Når kogezoneerne er blevet skilt, indstilles det samme effektiveau for hver enkelt zone.

Hvis alle de markerede kogezone ikke dækkes af en gryde indenfor 30 sekunder vil der blive vist en tydelig stribe på displayet i venstre side. Det er muligt at aktivere området igen vha. anordningen "placer din gryde" på displayet i højre side.



LÅSNING AF TASTATURET

Tryk og hold knappen OK/Lås-3 sek trykket i 3 sekunder, for at forebygge, at kogesektionen tændes ved et uheld. Der lyder et akustisk signal og lyset over symbolet tænder, for at angive at låsen er på plads. Betjeningspanelet er låst med undtagelse af slukningsfunktioner.

For at inaktivere betjeningspanelets lås gentages aktiveringsprocessen. Lyset slukkes og kogesektionens betjeningsanordninger er aktive igen.



MINUTUR

Minuturet gør det muligt at indstille en tilberedningstid på højst 99 minutter.

Minuturet kan anvendes til enhver af kogezone, ved at følge den samme procedure. Minuturet viser altid det indstillede tidsrum for det valgte område, eller det korteste af de tilbageværende tidsrum.

Start af minuturet:

1. Tænd for den ønskede kogezone ved at trykke på skyderen.
2. Tryk på knappen "+" eller "-", for at indstille det ønskede tidsrum. Displayet viser "00". Når den indstillede tid er gået lyder der et akustisk signal, og kogezone slukker automatisk.

Ændring af minuturets indstilling:

1. Tryk på kogezoneens skydeanordning.
2. Tryk på knappen "+" eller "-", for at ændre det ønskede tidsrum.

Slukning af minuturet:

Tryk og hold knapperne "+" og "-" trykket, indtil minuturet slukker.

Funktioner

FLEX-ZONE


Markér "Flex-zonens" anordning, for at betjene to kogezone samtidig. Det er muligt at anvende begge skydeanordningerne på samme tid, for at styre effekten.

Brug af denne funktion er ideel, da der skabes en større kogezone, så man kan udnytte fordelene ved at anbringe kogegrejet efter behov i det markerede område. Ideel ved brug af ovale eller rektangulære pander eller grillpander.




LODRET FLEX-ZONE

Kan anvendes til at betjene de to kogezone i venstre side på samme tid.



Tænding af funktionen Flex-zone:

1. Tænd for kogesektionen.
2. Tryk på knappen betaling til den Lodret Flex-zone . Begge områderne vil blive tilsluttet og displayene viser "0".
3. Vælg det ønskede effektniveau med skyderen.


Slukning af funktionen Flex-zone:

Tryk på betjeningsanordningen til den Flex-zone, der fungerer: Kogezonerne begynder igen at fungere individuelt.

Flex-zone funktionen slår også fra, når kogesektionen slår fra ved endt tilberedning.


For at få det bedste resultat skal mindst en eller flere af de afmærkede punkter på glasoverfladen, eller i Flex-zonen, være dækket.

Spesialfunktioner



GOURMET LIBRARY

Med "Gourmet Library" betjeningsanordningen kan man starte specialfunktionerne.

1. Anbring panden korrekt, tænd for kogesektionen og vælg kogezonen ved at røre ved skyderen.
2. Tryk på betjeningsanordningen "Gourmet Library". Kogezonens display viser "A" (automatisk).
3. Indikatoren til den første af den valgte kogezones disponible specialfunktion vil tænde.
4. Vælg den ønskede specialfunktion ved at trykke på betjeningsanordningen "Gourmet Library".
5. Tryk på knappen, for at bekræfte den ønskede funktion .

Efter aktivering kan de forskellige specialfunktioner anvendes til indstilling af det optimale tilberedningsniveau, ved at markere forindstillingerne og justeringerne (MIN-MED-MAX).




Funktionen anbefaler automatisk et middelniveau som default.

Under brug kan man, hvis dette bliver nødvendigt, skifte til et lavere/højere niveau i funktion af

tilberedningsforløbet, for at optimere varighed g tilstand (f.eks. vandets kogeaniveau).

VIGTIGT: Anbring tilbehøret som vist i den nedenstående figur, der viser hvordan man skal centrere tilbehøret i henhold til de afmærkede punkter på glasoverfladen (den illustrerede kombination er kun et eksempel; tilbehøret kan også anvendes i forskellige kogezoner).



LANGTIDSTILBEREDNING

En specifik funktion til opvarmning af maden til den ideelle simre, og tilberedningstemperatur, og til at opretholde disse forhold, uden risiko for at maden brænder på.

Den er ideel, fordi den ikke beskadiger maden og samtidig sørger for, at det ikke brænder fast på panden.

Kogegrejets kvalitet og type, såvel som deres placering, kan påvirke resultaterne eller tilberedningens varighed (sørg altid for at centrere panden på den aktiverede kogezone).



KOGNING*

En funktion til effektiv opvarmning af vand og til aktivering af en lyd eller et visuelt signal, når det kommer i kog. Gryden skal indeholde mindst en liter vand når man starter kogefunktionen. Tilsæt først salt, om nødvendigt, efter at have hørt lydsignalet.

Systemet holder vandet i langsomt kog, så eventuelle stænk, men også spild af energi, undgås.

Under denne funktion vil et akustisk signal oplyse dig om at gryden er tom eller at vandet er fordampet.



MOKA*

Den ideelle funktion til at lave kaffe på komfuret, i løbet af kort tid og uden problemer med stænk.

Systemet kontrollerer hele processen, og holder drikkevarmen varm, indtil funktionen slukkes.

PANDESTEGNING*




Den ideelle funktion til forvarmning af en pande, når den er tom eller kun indeholder en lille smule fedtstof. Den oparbejdede temperatur er ideel til tilberedning af fødevarer, med en tykkelse på over 2-3 cm og som har behov for langvarig tilberedning eller brug af smør eller fedt.




Den ideelle funktion til forvarmning af en pande, når den er tom eller kun indeholder en lille smule fedtstof. Den oparbejdede temperatur er ideel til tilberedning af fødevarer med en tykkelse på under 3 cm og som har behov for kortvarig tilberedning.



Den ideelle funktion til forvarmning af en pande med fedtstof (olie) op til en maksimal højde på 1 cm.

I alle tre tilfælde vil  anordningen tænde, og der lyder et akustisk signal, når enden af pandens eller oliens opvarmningsperiode nås. Kogesektionen stabiliserer temperaturen og holder den konstant.

Tryk på anordningen  vil bekræfte, at madvaren bliver lagt i panden, og specialfunktionen fortsætter herefter til tilberedningstilstanden.

Det anbefales at klargøre maden under opvarmningen, og at anbringe den i panden så snart OK signalet gives.

Det optimale forhold er et, der anvender funktionen ved at starte med panden og fedtstoffet ved stuetemperatur.



SMELTNING

Det er en funktion hvor madvaren bringes op på den ideelle temperatur til smeltning, og til at opretholde denne tilstand, uden risiko for at den brænder på.

Den er ideel, fordi den ikke beskadiger sarte fødevarer, så som chokolade, og samtidig sørger for, at det ikke brænder fast på panden.

GRILL*





Ideel grillfunktion. Det er muligt at vælge mellem to slags grillfunktioner (1 eller 2 punkter) i funktion af det påkrævede tilberedningsniveau.



Til tykke fødevarer (>1 cm) anbefaler vi at anvende en lavere grill indstilling (1 punkt), hvor tilberedningen tager længere tid.

Til tyndere fødevarer eller til en højere grillindstilling, anbefaler vi at anvende indstillingen med 2 punkter.

Når den ideelle temperatur til tilsætning af fødevarer er oparbejdet, tænder  anordningen og der lyder et akustisk signal. Kogesektionen stabiliserer temperaturen og holder den konstant.

Tryk på anordningen  vil bekræfte, at madvaren bliver lagt i panden, og specialfunktionen fortsætter herefter til tilberedningstilstanden.

Det anbefales at klargøre maden under opvarmningen, og at anbringe den i panden så snart ok signalet gives.

* Det anbefales at anvende dediceret tilbehør til disse funktioner:

- til kogning: **WMF SKU: 07.7524.6380**
- til Moka, Bialetti: **MOKA INDUZIONE 3TZ ANTRACITE**
- til pandestegning: **WMF SKU: 05.7528.4021**
- til grilning: **WMF SKU: 05.7650.4291**

Indikatorer





RESTVARME

Hvis displayet viser "H", er kogezoneen stadig varm.
Displayet slukker, når kogezoneen er kold.



UKORREKT ANBRAGT ELLER MANGLENDE GRYDE


Hvis panden ikke er egnet til induktionstilberedning, eller hvis den ikke er anbragt korrekt eller ikke har den rette størrelse til kogezoneen, vil displayet vise de følgende symboler  . 30 sekunder efter markering slukker den relevante kogezone, hvis ingen pande registreres.



TIMER INDIKATOR

Denne indikator angiver, at minuturet er blevet indstillet for kogezoneen.

Tilberedningstabel

EFFEKTNIVEAU		TILBEREDNINGSTYPE	ANBEFALET BRUG Angivelse af tilberedningserfaring og -vaner
Max. varmeindstilling	P	Hurtig opvarmning	Ideel til hurtig opvarmning af madens temperatur, til hurtigkogning (for vand) eller til hurtig opvarmning af tilberedningsvæsker.
	14 - 18	Stegning, kogning	Ideel til brunning, start på tilberedning, stegning af dybfrosne produkter, hurtigt at bringe væsker i kog.
		Bruning, svitsning, kogning, grilning	Ideel til sautering, holde i livligt kog, tilberedning og grilning.
	10 - 14	Bruning, stegning, stuvning, svitsning, grilning	Ideel til sautering, holde i lavt kog, tilberedning og grilning samt til forvarmning af tilbehør.
		Tilberedning, stuvning, sautering, grilning, tilberedning indtil cremet	Ideel til stuvning, holde i lavt kog, tilberedning og grilning (i længere tid).
	5 - 9	Tilberedning, simren, gøre tykkere, gøre cremet	Ideel til opskrifter, som kræver lang tid (ris, sauces, stege, fisk) med væsker (f.eks. vand, vin, bouillon, mælk), og til at gøre pastaen cremet.
			Ideel til opskrifter, som kræver lang tid (mængder på under 1 liter: ris, sovse, steg, fisk) med væske (f.eks. vand, vin, suppe, mælk).
	1 - 4	Smeltning, optøning	Ideel til blødgøring af smør, blid smeltning af chokolade, optøning af små mængder.
Varmholdning af mad, risotto tilberedning		Ideel til at holde små netop tilberedte portioner mad varme eller holde temperaturen på små portionsanretninger samt til at røre risotto sammen med anden ingrediens.	
Nul effekt	Slukket	-	Kogesektionen er i standby eller slukket (mulig restvarme efter tilberedningen, vises med et "H").

Rengøring og vedligeholdelse



ADVARSEL

- Anvend ikke damprensere.
- Før rengøringen påbegyndes, skal det kontrolleres, at der er slukket for kogezonerne, og at restvarmeindikatoren ("H") er slukket.

Vigtigt:

- Brug ikke slibende svampe eller skure-/metalsvampe da de kan beskadige glasset.
- Rengør altid kogesektionen efter brug (når den er kold) så alle aflejringer og pletter af madrester elimineres.
- Sukker eller andre madvarer med et højt sukkerindhold kan beskadige kogesektionen og skal fjernes med det samme.
- Salt, sukker og sand kan ridse glasoverfladen.
- Brug en blød klud, køkkenrulle eller et specialmiddel, der er beregnet specifikt til rengøring af kogesektionen (følg producentens anvisninger).
- Spildt væske i kogezonerne kan medføre at gryderne flytter sig eller vibrerer.
- Tør omhyggeligt kogesektionen af efter rengøring.

Kogesektionen er behandlet med en finish, som gør det nemt at rengøre og holde overfladen skinnende i lang tid.

Følg de nedenstående anvisninger, for at rengøre Kitchenaid kogesektioner:

- Brug en blød klud (mikrofibre er bedst) fugtet i vand eller med et almindeligt pudsemiddel til glas.
- Det bedste resultat opnås ved at lade en våd klud ligge på kogesektionens glasoverflade i et par minutter.

Fejlfinding

- Kontrollér, at der ikke er strømafbrydelse.
- Hvis der ikke kan slukkes for kogesektionen efter brug, skal stikket straks tages ud af stikkontakten.
- Indhent oplysninger og anvisninger i den nedenstående tabel, hvis displayet viser alfanumeriske koder, når der tændes for kogesektionen.

Bemærk: Vand på pladen, spildt væske fra en gryde, eller genstande, der hviler på tasterne, kan eventuelt aktivere eller inaktivere betjeningspanelets låsning.

Fejlkode	Beskrivelse	MULIG ÅRSAG	LØSNING
C81, C82	Betjeningspanelet slukker, når temperaturen bliver for høj.	Temperaturen i de indre elektroniske komponenter er for høj.	Vent til kogesektioner er afkølet, før den bruges igen.
F02, F04	Kogesektionen er ikke forbundet til den rigtige spænding.	Sensoren registrerer en anden spænding end tilslutningens.	Tag stikket ud af stikkontakten, og kontrollér tilslutningen.
F01, F06, F12, F13, F25, F34, F35, F36, F37, F41, F47, F58, F61, F76	Fjern strømforsyningen til kogesektionen. Vent et par sekunder og slut herefter kogesektionens strømforsyning til igen. Kontakt servicecenteret og angiv fejlkoden, der vises på display, hvis problemet varer ved.		


Lyde under brug

Induktionskogesektioner kan hvisle eller knirke under normal brug. Disse lyde kommer reelt fra kogegrejet og afhænger af grydebundens egenskaber (for eksempel hvis bundene er lavet af flere materialelag eller hvis de er ujævne).

Disse lyde kan variere i funktion af kogegrejets type og af mængden af fødevarer heri, og er ikke et symptom på et fejlforhold.

Kontrolleret tilberedning

Den nedenstående tabel er blevet skabt med henblik på at tillade de relevante kontrolorganer at anvende vores produkter.

Kontrolleret tilberedning	Kontrollerede tilberedningspositioner
Varmefordeling, "Pandekager" test iht. EN 60350-2 §7.3	
Varmeydelse, testen "Pomme frites" iht. EN 60350-2 §7.4	
Smeltning og varmholdning, "chokolade"	
Simren, "risbudding"	

MILJØVENLIGT DESIGN: Denne test er afviklet i overensstemmelse med bestemmelserne, ved at vælge alle kogezoneerne på kogesektionen, så der blev skabt ét enkelt område, eller ved at anvende funktionen Dynamic Surface.

Den fulde Brugsanvisning findes på vores website www.kitchenaid.eu.

Her finder du desuden flere nyttige oplysninger om dine produkter samt inspirerende opskrifter, skabt og testet af vores brand ambassadører, eller den nærmeste KitchenAid madlavnings-skole.

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

DA

Trykt i Italien



400011291038

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.