

PANNEAU DE CONTRÔLE

BOUTON BOIL (ÉBULLITION)

Permet de sélectionner la fonction ébullition et le type d'aliment.

AFFICHAGE NUMÉRIQUE

L'affichage numérique comprend une horloge au format 24 heures ainsi que les symboles de fonctionnement.

BOUTON COOK/REHEAT (CUISSON/RÉCHAUFFAGE)

Permet de sélectionner la puissance désirée.

BOUTON GRILL

Permet de sélectionner la fonction gril.

BOUTON FORCED AIR (AIR FORCÉ)


Permet de sélectionner la fonction air forcé.

BOUTON ARRÊT DU PLATEAU TOURNANT

Permet d'arrêter le plateau tournant. Cette fonction est uniquement disponible avec les fonctions de cuisson micro-ondes et Combi. Le bouton ne fonctionnera pas avec d'autres modes.

BOUTON STOP

Permet de modifier le réglage de l'horloge en appuyant pendant 3 secondes, d'interrompre la cuisson, d'éteindre le four à micro-ondes, ou de réinitialiser n'importe quelle fonction.

**BOUTON STEAM (VAPEUR)**

Permet de sélectionner la fonction vapeur et le type d'aliment.

BOUTON JET MENU CRISP (CRISP RAPIDE)

Permet de sélectionner la fonction Jet Menu Crisp et le type d'aliment.

BOUTON SÉLECTEUR

Permet de régler les paramètres de l'affichage.

BOUTON JET DEFROST (DÉCONGÉLATION RAPIDE)

Permet de sélectionner la fonction décongélation rapide et le type d'aliment à décongeler.

BOUTON CRISP

Permet de sélectionner la fonction Crisp.

BOUTON JET START (DÉMARRAGE RAPIDE)

Permet de démarrer la cuisson ou d'activer la fonction Jet Start.

HORLOGE

LORSQUE L'APPAREIL EST BRANCHÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS, ou après une coupure de courant, il passera automatiquement en mode de réglage de l'horloge.

A TOUT MOMENT, il est possible de régler l'horloge en appuyant pendant 3 secondes sur le bouton Stop lorsque l'appareil est en mode veille.

- 1 **TOURNEZ LE SÉLECTEUR** pour régler le chiffre des heures.
- 2 **APPUYEZ SUR LE BOUTON JET START.** (Les deux chiffres de droite (minutes) se mettent à clignoter).
- 3 **TOURNEZ LE SÉLECTEUR** pour régler le chiffre des minutes.
- 4 **APPUYEZ UNE NOUVELLE FOIS SUR LE BOUTON JET START.**

L'HORLOGE EST MAINTENANT réglée.

REMARQUE : Si vous appuyez sur le bouton Stop en cours de réglage de l'horloge, vous quitterez ce mode et le four repassera en mode veille. Si le réglage de l'horloge n'est pas terminé dans le temps imparti (1 minute), le four repassera en mode veille.

SÉCURITÉ ENFANT

CE FOUR EST DOTÉ D'UNE SÉCURITÉ ENFANT POUR

ÉVITER QUE LES ENFANTS N'ALLUMENT LE FOUR À MICRO-ONDES. Cette fonction verrouille le panneau de contrôle ; pour le déverrouiller, il suffit à l'utilisateur d'ouvrir et de refermer la porte du four.



LA PORTE DOIT ÊTRE OUVERTE PUIS REFERMÉE, par ex. en y mettant des aliments, avant que la sécurité ne soit déverrouillée. Autrement, l'écran affichera "door (porte)".


JET START (DÉMARRAGE RAPIDE)

CETTE FONCTION EST UTILISÉE pour réchauffer rapidement les aliments à haute teneur en eau, tels que les soupes légères, le café ou le thé.

- 1 **APPUYEZ SUR LE BOUTON JET START OU SUR LE BOUTON-POUSSOIR.**

CETTE FONCTION DÉMARRE AUTOMATIQUÉMENT à puissance maximale, et la durée est réglée sur 30 secondes.

Chaque pression supplémentaire augmente la durée de 30 secondes. Vous pouvez également modifier la durée en utilisant le sélecteur pour augmenter ou diminuer la durée une fois la fonction démarrée.



SUSPENDRE OU ARRÊTER LA CUISSON

POUR SUSPENDRE LA CUISSON :

LA CUISSON PEUT ÊTRE SUSPENDUE pour vérifier, retourner ou remuer les aliments en ouvrant la porte. Les paramètres seront conservés pendant 10 minutes.

POUR POURSUIVRE LA CUISSON :

REFERMEZ LA PORTE et appuyez UNE FOIS sur le bouton Jet Start. La cuisson reprend là où elle avait été interrompue.

SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS POURSUIVRE LA CUISSON :

RETIREZ LES ALIMENTS refermez la porte et appuyez sur le bouton STOP.

REMARQUE : Une fois la cuisson terminée, le ventilateur, le plateau tournant et l'éclairage du four restent allumés tant que vous n'avez pas appuyé sur le bouton STOP.

UN SIGNAL SONORE retentit toutes les minutes pendant 10 minutes une fois la cuisson terminée. Appuyez sur le bouton STOP ou ouvrez la porte du four pour éteindre ce signal.



CUISSON ET RÉCHAUFFAGE PAR MICRO-ONDES

UTILISEZ CETTE FONCTION pour la cuisson et le réchauffage normal d'aliments tels que les légumes, le poisson, les pommes de terre et la viande.

- 1 APPUYEZ PLUSIEURS FOIS SUR LE BOUTON **COOK/REHEAT** (CUISSON/RÉCHAUFFAGE) pour régler la puissance.
- 2 TOURNEZ LE SÉLECTEUR POUR régler la durée.
- 3 APPUYEZ SUR LE BOUTON **JET START**.



UNE FOIS LA CUISSON EN COURS :

la durée peut aisément être augmentée par palier de 30 secondes en appuyant simplement sur le bouton Jet Start.

Chaque pression augmente la durée de 30 secondes. Vous pouvez également modifier la durée en utilisant le sélecteur pour augmenter ou diminuer la durée une fois la fonction démarrée.

MICRO-ONDES UNIQUEMENT	
PUISSANCE	UTILISATION SUGGÉRÉE :
JET (950 W)	RÉCHAUFFAGE de boissons, d'eau, de soupes légères, de café, de thé ou de tout aliment à forte teneur en eau. Si l'aliment contient des œufs ou de la crème, sélectionnez une puissance moins élevée.
750 W	CUISSON de poisson, viande, légumes etc..
650 W	CUISSON de plats impossibles à remuer.
500 W	CUISSONS plus délicates par ex. sauces riches en protéines, plats au fromage ou aux œufs, fin de cuisson des ragouts.
350 W	POUR MIJOTER NE POSEZ JAMAIS LE PLAT CRISP CHAUD SUR des ragouts, ramollir du beurre.
160 W	DÉCONGÉLATION.
90 W	POUR RAMOLLIR du beurre, du fromage ou de la glace.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


TENSION D'ALIMENTATION	230 V/50 Hz
TENSION D'ENTRÉE NOMINALE	2100 W
FUSIBLE	10 A (GB 13 A)
PUISSANCE MICRO-ONDES	950 W
GRIL	1050 W
AIR FORCÉ	1350 W
DIMENSIONS EXTERNES (HxLxP)	333 x 548 x 525
DIMENSIONS INTERNES (HxLxP)	225 x 353 x 340

DÉCONGÉLATION RAPIDE

UTILISEZ CETTE fonction pour décongeler des aliments tels que de la viande, de la volaille, du poisson, des légumes et du pain. La fonction Jet Defrost ne doit être utilisée que si le poids net des aliments est compris entre 100 g et 2,5 kg.

PLACEZ TOUJOURS les aliments sur le plateau tournant en verre.

- 1 APPUYEZ PLUSIEURS FOIS SUR LE BOUTON **JET DEFROST** (DÉCONGÉLATION RAPIDE) pour sélectionner le type d'aliment. (voir tableau)
- 2 TOURNEZ LE SÉLECTEUR POUR choisir le poids.
- 3 APPUYEZ SUR LE BOUTON **JET START**.



À MI-CHEMIN DE LA DÉCONGÉLATION, le four s'arrête et vous invite à retourner les aliments.

- 1 Ouvrez la porte.
- 2 Retournez les aliments.
- 3 Refermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur le bouton Jet Start.

REMARQUE : Le four poursuit automatiquement le processus après 2 minutes si les aliments n'ont pas été retournés. La décongélation prendra alors plus de temps.

ASTUCES POUR LA DÉCONGÉLATION DES ALIMENTS :

- SI LES ALIMENTS sont moins froids que la température de décongélation (-18°C), sélectionnez un poids inférieur.
SI LES ALIMENTS sont plus froids que la température de décongélation (-18°C), sélectionnez un poids supérieur.


TYPE D'ALIMENT		QUANTITÉ	EXEMPLES
1	VIANDE	100g - 2Kg	Viande hachée, côtelettes, steaks ou rôtis.
2	VOLAILLE	100g - 2.5Kg	Poulet entier, morceaux ou filets.
3	POISSON	100g - 1.5Kg	Entier, darnes ou filets.
4	LÉGUMES	100g - 1.5Kg	Légumes mélangés, petits pois, brocolis etc.
5	PAIN	100g - 1Kg	Pain, petits pains.

POUR LES ALIMENTS NE FIGURANT PAS DANS CE TABLEAU, ou si leur poids est supérieur ou inférieur à celui indiqué, veuillez suivre les instructions données sous « Cuisson et réchauffage par micro-ondes » et sélectionnez la puissance 160 W pour la décongélation.

COMBI GRIL

UTILISEZ CETTE FONCTION pour cuire des aliments tels que des gratins, des lasagnes, de la volaille et des pommes de terre au four.

- 1 APPUYEZ SUR LE BOUTON **GRILL**.
- 2 APPUYEZ SUR LE BOUTON **COOK/REHEAT** (CUISSON/RÉCHAUFFAGE) pour régler la puissance.
- 3 TOURNEZ LE SÉLECTEUR pour régler la durée.
- 4 APPUYEZ SUR LE BOUTON **JET START**.



EN COURS D'UTILISATION, vous pouvez allumer/éteindre le grill en appuyant sur le bouton Grill. La puissance micro-ondes maximale est limitée à un niveau pré-réglé en usine.

IL EST POSSIBLE d'éteindre les micro-ondes en diminuant la puissance sur 0 W. À puissance 0 W, le four passe en mode grill uniquement.

i ASSUREZ-VOUS QUE LES USTENSILES utilisés sont résistants à la chaleur et adaptés au micro-ondes avant d'utiliser le grill.

i N'UTILISEZ JAMAIS d'ustensiles en plastique avec la fonction grill. Ils pourraient fondre. Les éléments en bois ou en papier ne conviennent pas non plus.




CRISP

UTILISEZ CETTE FONCTION pour réchauffer et faire cuire des pizzas ou autre aliment à base de pâte. Elle convient également pour faire frire du bacon et des œufs, des saucisses, des hamburgers etc.

- 1 APPUYEZ SUR LE BOUTON CRISP.
- 2 TOURNEZ LE SÉLECTEUR pour régler la durée.
- 3 APPUYEZ SUR LE BOUTON JET START.

IL N'EST PAS POSSIBLE DE RÉGLER OU DE MODIFIER la puissance du four ou l'activation/désactivation du gril avec la fonction Crisp.


LE FOUR UTILISE AUTOMATIQUEMENT les fonctions micro-ondes et gril pour chauffer le plat Crisp. Le plat Crisp atteint ainsi rapidement la température idéale pour dorer et faire croustiller vos aliments.

 ASSUREZ-VOUS que le plat Crisp est correctement positionné au milieu du plateau tournant en verre.

 NE POSEZ JAMAIS LE PLAT CRISP CHAUD sur une surface susceptible à la chaleur.

 LE FOUR ET LE PLAT CRISP deviennent très chauds au toucher avec cette fonction.

 SOYEZ PRUDENT ET ÉVITEZ DE TOUCHER la paroi au-dessus du gril.

 UTILISEZ DES MANIQUES DE CUISINE ou la poignée Crisp spéciale four pour retirer le plat Crisp chaud du four.

UTILISEZ UNIQUEMENT le plat Crisp fourni avec cette fonction. Les autres plats Crisp disponibles sur le marché ne donneront pas un résultat satisfaisant avec cette fonction.

AIR FORCÉ


UTILISEZ CETTE FONCTION pour la cuisson de préparations pour gâteau, de cookies, de muffins et de petits pains.


- 1 APPUYEZ PLUSIEURS FOIS SUR LE BOUTON AIR FORCÉ pour régler la température désirée.
- 2 TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour régler le temps de cuisson.
- 3 APPUYEZ SUR LE BOUTON COMMENCER.

UN PRÉCHAUFFAGE A LIEU AVANT le début de la cuisson.
UNE FOIS LA CUISSON EN COURS

POUR RÉGLER LA TEMPÉRATURE : appuyez sur le bouton Forced Air.

POUR AUGMENTER/DIMINUER LA DURÉE : tournez le sélecteur, ou appuyez sur le bouton Jet Start / bouton-poussoir pour augmenter la durée par palier de 30 secondes.

 POSEZ LES ALIMENTS SUR LA GRILLE MÉTALLIQUE BASSE afin que l'air puisse circuler tout autour.

 ASSUREZ-VOUS QUE LES USTENSILES utilisés sont adaptés à cette fonction.


 UTILISEZ LE PLAT CRISP comme support pour la cuisson de petits éléments tels que des cookies et des muffins. Posez le plat sur la grille métallique basse.


GRIL

UTILISEZ CETTE FONCTION pour donner rapidement une belle couleur dorée à vos aliments.

- 1 APPUYEZ SUR LE BOUTON GRILL.
- 2 TOURNEZ LE SÉLECTEUR pour régler la durée.
- 3 APPUYEZ SUR LE BOUTON JET START.

EN COURS DE CUISSON, il est possible de modifier la durée en tournant le sélecteur.

 ASSUREZ-VOUS QUE LES USTENSILES utilisés sont résistants à la chaleur et adaptés au micro-ondes avant d'utiliser le gril.




 N'UTILISEZ JAMAIS d'ustensiles en plastique avec la fonction gril. Ils pourraient fondre. Les éléments en bois ou en papier ne conviennent pas non plus.

JET MENU CRISP

UTILISEZ CETTE FONCTION pour cuire différents types d'aliments congelés.

LE FOUR sélectionnera automatiquement le mode de cuisson, la durée et la puissance nécessaires.

- 1 APPUYEZ PLUSIEURS FOIS SUR LE BOUTON Jet Menu Crisp pour sélectionner le type d'aliment. (voir tableau)
- 2 TOURNEZ LE SÉLECTEUR pour choisir le poids.
- 3 APPUYEZ SUR LE BOUTON JET START.

-  Ouvrez la porte.
-  Ajoutez des ingrédients, remuez ou retournez les aliments.
-  Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur le bouton Jet Start.

CERTAINS TYPES D'ALIMENTS nécessitent que l'on ajoute des ingrédients, que l'aliment soit retourné ou remué durant la cuisson. Dans de tels cas, le four s'arrêtera automatiquement et affichera un message vous invitant à effectuer l'action requise.

REMARQUE : Lorsque le message 'ajouter aliments' s'affiche, si la porte n'est pas ouverte à ce stade (dans les 2 minutes qui suivent), le four passera en « mode veille ». Lorsque le message 'retourner / remuer aliments' s'affiche, si la porte n'est pas ouverte à ce stade (dans les 2 minutes qui suivent), le four poursuivra la cuisson.

	TYPE D'ALIMENT	QUANTITÉ RECOMMANDÉE	ACCESSOIRES À UTILISER	EN COURS DE CUISSON
1	AILES / NUGGETS DE POULET	250g - 500g	Utilisez le plat Crisp	Retournez l'aliment
2	Frites	250g - 500g	Utilisez le plat Crisp	Remuez l'aliment
3	PIZZA	250g - 750g	Utilisez le plat Crisp	
4	QUICHE	250g - 600g	Utilisez le plat Crisp	
5	POISSON PANÉ / FISH STICKS	250g - 500g	Insérez le plat Crisp vide. Ajoutez les aliments lorsque le message « add food » (ajouter aliment) s'affiche.	Retournez l'aliment
6	CORDON BLEU / POULET PANÉ	100g-400g (par morceau de 100g)	Insérez le plat Crisp vide. Ajoutez les aliments lorsque le message « add food » (ajouter aliment) s'affiche.	Retournez l'aliment

POUR LES ALIMENTS NE FIGURANT PAS DANS CE TABLEAU, ou si leur poids est supérieur ou inférieur à celui indiqué, veuillez suivre les instructions données sous « Cuisson et réchauffage par micro-ondes ».

REMARQUE : Une petite quantité d'huile ou de beurre peut être placée sur le plat Crisp durant le préchauffage.

COMBI CHALEUR TOURNANTE

UTILISEZ CETTE FONCTION pour faire cuire des plats volumineux ou épais et qui nécessitent d'être gratinés sur le dessus, tels que des rôtis, de la volaille, des pommes de terre au four, des plats congelés, des gâteaux, de la pâtisserie, du poisson ou des puddings.


- 1 APPUYEZ SUR LA TOUCHE FORCED AIR à plusieurs reprises pour régler la température souhaitée.
- 2 APPUYEZ par pressions successives sur la touche Cook-reheat pour régler la puissance.
- 3 TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE pour régler le temps de cuisson.
- 4 APPUYEZ SUR LA TOUCHE START (DÉMARRAGE).

UNE FOIS LA CUISSON EN COURS

POUR RÉGLER LA PUISSANCE/TEMPÉRATURE : appuyez sur le bouton Cook-reheat/Forced Air.

POUR AUGMENTER/DIMINUER LA DURÉE : tournez le sélecteur, ou appuyez sur le bouton Jet Start / bouton-poussoir pour augmenter la durée par palier de 30 secondes.


POSEZ LES ALIMENTS SUR LA GRILLE MÉTALLIQUE BASSE afin que l'air puisse circuler tout autour.

 ASSUREZ-VOUS QUE LES USTENSILES utilisés sont adaptés au micro-ondes et résistants à la chaleur.

ÉBULLITION

UTILISEZ CETTE FONCTION pour faire cuire du riz et des pâtes.

UTILISEZ TOUJOURS l'accessoire à ébullition et à vapeur avec cette fonction, (uniquement le récipient), et suivez les instructions ci-dessous ; les niveaux indiqués dans le récipient vous aident à doser la quantité d'eau requise.



TYPE D'ALIMENT	ALIMENT	PORTIONS	QUANTITÉ	NIVEAU
1	RIZ (RICE)		100g	1
			200g	2
			300g	3
			400g	4
2	PÂTES (PASTA)		70g	1
			140g	2
			210g	3

UTILISEZ TOUJOURS DES PÂTES COURTES (pour une durée de cuisson de 10-12 minutes).

PROCÉDEZ COMME SUIT (exemple utilisant des pâtes) :

A) Pesez les pâtes B) Versez les pâtes dans le récipient; Ajouter le sel C) Versez l'eau jusqu'au niveau indiqué D) Posez le couvercle et placez le tout dans le four.



RESPECTEZ TOUJOURS les portions et quantités indiquées dans le tableau ci-dessus. UTILISEZ UNE EAU à température ambiante.

E) Réglez la fonction à l'aide du panneau de contrôle

- 1 APPUYEZ SUR LE BOUTON **Boil** (ÉBULLITION) pour sélectionner la fonction.
- 2 APPUYEZ PLUSIEURS FOIS sur le bouton **Boil** (ébullition) pour sélectionner le type d'aliment (1=riz - 2=pâtes).
- 3 TOURNEZ LE BOUTON POUR SÉLECTIONNER LE NOMBRE DE PORTIONS (L1 = 1 portion, L2=2 portions...).
- 4 APPUYEZ SUR LE BOUTON **JET START**.




VAPEUR

UTILISEZ CETTE FONCTION pour les aliments tels que les légumes ou le poisson.

UTILISEZ TOUJOURS l'accessoire à ébullition et à vapeur fourni avec cette fonction.

ACCESSOIRE À VAPEUR




TYPE D'ALIMENT	ALIMENT	QUANTITÉ	SUGGESTIONS
1	POMMES DE TERRE / LÉGUMES À RACINE	150g - 500g	UTILISEZ DES MORCEAUX DE MÊME TAILLE. Coupez les légumes en morceaux de taille similaire.
2	LÉGUMES TENDRES	150g - 500g	Laissez reposer 1 - 2 minutes après cuisson.
3	LÉGUMES CONGELÉS	150g - 500g	LAISSEZ reposer 1 - 2 minutes après cuisson.
4	FILETS DE POISSON	150g - 500g	RÉPARTISSEZ LES FILETS UNIFORMÉMENT dans le panier vapeur. Entrecroisez les morceaux fins. Laissez reposer 1 - 2 minutes après cuisson.

A: versez de l'eau jusqu'à hauteur du niveau indiqué dans le récipient.

B: insérez le panier et placez-y les aliments.

C: posez le couvercle et placez le tout dans le four.



D: réglez la fonction à l'aide du panneau de contrôle

- 1 APPUYEZ PLUSIEURS FOIS SUR LE BOUTON **STEAM** (VAPEUR) pour sélectionner le type d'aliment (1= pommes de terre, 2= légumes tendres...).
- 2 APPUYEZ PLUSIEURS FOIS SUR LE BOUTON **Steam** (vapeur) pour sélectionner le type d'aliment (1= pommes de terre, 2= légumes tendres...).
- 3 TOURNEZ LE SÉLECTEUR POUR choisir le poids.
- 4 APPUYEZ SUR LE BOUTON **JET START**.



L'ACCESSOIRE VAPEUR A ÉTÉ CONÇU pour une utilisation exclusive au four à micro-ondes !

L'UTILISATION DE L'ACCESSOIRE ÉBULLITION ET VAPEUR avec une autre fonction risque de l'endommager.

VEILLEZ TOUJOURS À CE QUE le plateau tournant tourne librement avant d'allumer le four.

PLACEZ TOUJOURS l'accessoire ébullition et vapeur sur le plateau tournant en verre.



W 1 0 6 6 6 6 4 8