



VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION


Dessa anvisningar finns även på webbplatsen: www.whirlpool.eu

DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG

Den här instruktionsboken innehåller viktiga säkerhetsvarningar, som även återfinns även på själva apparaten. Läs dessa och följ alltid råden.

 Detta är en säkerhetssymbol för fara, och symbolen varnar för eventuella risker för användaren och andra i närheten. Alla säkerhetsvarningar föregås av farosymbolen och följande ord:

 **FARA** Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att förorsaka svåra skador.

 **VARNING** Visar på en farlig situation som, om den inte undviks, kan förorsaka svåra personskador.

Alla säkerhetsvarningar ger specifika detaljer om den potentiella risk som föreligger och indikerar hur du ska undvika personskada och annan skada samt elektriska stötar på grund av felaktig användning av apparaten. Följ följande instruktioner noggrant:

- Använd skyddshandskar vid uppäckning och installation.
- Apparaten ska alltid vara skild från elnätet innan installation av apparaten utförs.
- Installation och underhåll ska utföras av behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och i enlighet med lokala säkerhetsbestämmelser. Reparera eller byt inte ut delar på apparaten om detta inte direkt rekommenderas i bruksanvisningen.
- Byte av elkabel måste utföras av en kvalificerad elektriker. Vänd dig till en auktoriserad serviceverkstad.
- Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta denna apparat till jord.
- Elsladden måste vara tillräckligt lång för att en apparat som är inbyggd i ett köksskåp ska kunna anslutas till ett eluttag.
- För att installationen ska uppfylla gällande säkerhetskrav, krävs att en flerpolig strömbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd används.
- Använd inte grenuttag om ugnen är utrustad med en stickkontakt.
- Använd inte förlängningssladdar.
- Dra inte i apparatens elsladd.
- När installationen är klar ska det inte gå att komma åt de elektriska komponenterna.

- Om induktionsplattans yta är sprucken ska du stänga av apparaten för att undvika risken för elektriska stötar (gäller endast för modeller med induktionsfunktion).
- Vidrör aldrig apparaten med våta kroppsdelar och var inte barfota när du använder den.
- Apparaten är uteslutande avsedd att användas i hushållet för tillagning av livsmedel. Det är inte tillåtet att använda apparaten för andra ändamål (t.ex.: värma upp rum). Tillverkaren ansvarar inte för olämplig eller felaktig användning eller för felaktiga inställningar av reglagen.
- Under användning blir apparaten och dess åtkomliga delar heta. Det är viktigt att ingen vidrör värmeelementen. Barn (0–8 år) ska hållas under uppsikt när de vistas i närheten av apparaten.
- Barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, kan använda apparaten under uppsikt eller om de har fått instruktioner om hur apparaten kan användas på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär. Låt inte barn leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan uppsikt.
- Vidrör inte värmeelementen eller de inre panelerna under och efter användning av apparaten eftersom det kan leda till brännskador. Undvik kontakt med trasor eller andra brännbara material tills apparatens komponenter har svalnat helt.
- När tillagningen är klar, öppna luckan försiktigt för att gradvis släppa ut den varma luften eller ångan, innan du öppnar helt. Med luckan stängd kommer varmluften ut från öppningen som sitter över kontrollpanelen. Täpp aldrig till ventilationsöppningarna.
- Använd grytlappar för att ta ut kokkärl och tillbehör och vidrör aldrig värmeelementen inuti apparaten.
- Lägg aldrig lättantändligt material inne i apparaten eller i närheten av den. Om apparaten skulle slås på av misstag kan materialet fatta eld.
- Värm eller tillaga inte livsmedel i stängda behållare i apparaten. Det tryck som utvecklas i behållaren kan få den att explodera och skada apparaten.
- Använd inte kokkärl i syntetmaterial.

- Fett och oljor kan lätt fatta eld i ett överhettat tillstånd. Övervaka tillagningen när du lagar mat med mycket fett och olja.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsyn då du torkar mat.
- Om alkoholhaltiga drycker används vid matlagningen (t.ex. rom, konjak, vin), tänk på att alkohol avdunstar vid höga temperaturer. Dessa alkoholångor kan fatta eld när de kommer i kontakt med det elektriska värmeelementet.
- Använd inte ångrengöringsutrustning.
- Rör inte vid ugnen under pyrolysurengöringen. Se till barn vistas på avstånd från ugnen under pyrolysen. Större mängder matrester i ugnen ska torkas bort innan pyrolysurengöringen startas (endast ugnar med pyrolysfunktion).
- Använd endast en termometer som rekommenderas för den här ugnen.
- Använd inga starka, slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glas. De kan repa ytan, vilket kan leda till att glaset splittras.
- Kontrollera att apparaten är avstängd innan lampan byts för att inte riskera att utsätta dig själv eller andra för elektriska stötar.
- Använd inte aluminiumfolie för att täcka över kokkärl (endast för ugnar med tillhörande kokkärl).

Kassering av hushållsapparater

- Denna produkt är tillverkad av material som kan återanvändas eller återvinnas. Kassera den enligt lokala bestämmelser för avfallshantering. Innan du kasserar apparaten, klipp av elkabeln.
- För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av elektriska hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

INSTALLATION

När ugnen har packats upp, kontrollera att ugnen inte har skadats under transporten och att ugnsluckan stänger ordentligt. Om du inte är säker, kontakta din återförsäljare eller närmaste Kundenservice. För att förhindra eventuella skador rekommenderar vi att du inte tar ut ugnen ur sitt emballage förrän du skall installera den.

ATT FÖRBEREDA INBYGGNADSUTRYMMET

- De köksskåp som står intill ugnen måste vara värmetåliga (minst 90 °C).
- Utför alla utskärningar på inbyggnadsmöbeln innan du för in ugnen, och avlägsna noggrant allt sågspån och damm.
- Den undre delen av apparaten får inte vara tillgänglig efter installation.
- För att apparaten skall fungera korrekt får du inte blockera öppningen mellan arbetsbänken och den övre delen av ugnen.

ANSLUTNING TILL ELNÄT

Försäkra dig om att den spänning som anges på apparatens typskylt överensstämmer med nätspänningen. Typskylten sitter på framkanten av ugnen (syns när luckan är öppen).

- Eventuellt byte av elkabel (av typ H05 RR-F 3 x 1,5 mm²) skall endast utföras av kvalificerad elektriker. Vänd dig till auktoriserad serviceverkstad.

ALLMÄNNA RÅD

Före första användning:

- Ta bort pappskydd, plastfilmer och etiketter på tillbehören.
- Ta ut alla tillbehör ur ugnen. Ställ in värmen på 200 °C och låt ugnen vara på i cirka en timme så att lukt och ånga från isoleringsmaterial och skyddsfett elimineras.

Under användning:


- Lägg aldrig något tungt föremål på ugnsluckan, eftersom detta kan skada den.
- Håll inte i dig i luckan eller häng saker på dess handtag.
- Täck inte ugnens botten med aluminiumfolie.
- Håll aldrig vatten på insidan av en varm ugn, detta kan skada emaljen.
- Dra aldrig pannor eller andra kokkärl över botten, detta kan skada emaljen.
- Försäkra dig om att elkablar till andra hushållsapparater inte vidrör heta delar och att de inte kan fastna i ugnsluckan.
- Undvik att utsätta ugnen för "väder och vind"

MILJÖSKYDDSRÅD

Kassering av emballagematerialet

Emballagematerialet kan återvinnas till 100 %, vilket framgår av återvinningssymbolen (♻️). Hantera inte emballagematerialet vårdslöst, utan ta ditt ansvar och sortera och kassera det enligt de anvisningar som finns vid återvinningscentralen.

Kassering av apparaten

- Denna apparat är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EG beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
- Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt.
- Symbolen  på apparaten och på de dokument som medföljer apparaten visar att denna apparat inte får skrotas som hushållsavfall, utan skall lämnas in på miljöstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Energibesparing

- Förvärm endast ugnen om detta skall ske enligt tillagningstabellen eller om ditt recept kräver det.
- Använd mörka eller svartlackerade ugnsgrovar och bakplåtar, eftersom dessa absorberar värme mycket bättre än andra matlagingskärl.
- Stäng av ugnen 10-15 minuter innan den inställda kottiden löper ut. Om en maträtt kräver långkok kommer den att fortsätta tillagas ändå.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (C) (E)

- Denna ugn, vilken är avsedd att komma i kontakt med livsmedel, följer den europeiska förordningen (C) (E) n.1935/2004 och är designad, tillverkad och såld enligt säkerhetskraven i Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG (som ersätter 73/23/EG med ändringar) och skyddskraven i EMC-direktiv 2004/108/EG.

FELSÖKNING

Ugnen fungerar inte:

- Kontrollera att spänningen kommer fram till eluttaget som ugnen är ansluten till.
- Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår.

Ugnsluckan är spärrad:

- Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår.
- **Viktigt!** Under självrengöring går det inte att öppna ugnsluckan. Vänta tills den automatiskt låses upp (se avsnittet "Rengöringscykel på ugn med pyrolysfunktion").

Programmeraren fungerar inte:

- Om displayen visar "F" följt av ett nummer - kontakta närmaste Kundtjänst. Uppge i detta fall numret som följer bokstaven "F".

KUNDTJÄNST

Innan du kontaktar Kundtjänst:

1. Försök att lösa problemet på egen hand enligt förslagen i kapitlet "Felsökning".
2. Stäng av apparaten och slå på den igen för att se om felet kvarstår.

Om felet kvarstår efter dessa kontroller bör du kontakta närmaste Kundtjänst.

Lämna alltid följande uppgifter:

- en kort beskrivning av felet,
- exakt ugnstyp och ugnsmodell,
- servicenumret (dvs numret efter ordet Service på typskylten) som är placerat på höger innerkant i ugnsutrymmet (syns när ugnsluckan är öppen). Servicenumret finns även i garantihäftet,
- fullständig adress,
- telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000



Vänd dig alltid till en **auktoriserad serviceverkstad** om det blir nödvändigt med reparation (som garanti för att originalreservdelar används och att reparationen utförs på korrekt sätt).

RENGÖRING

VARNING

- **Använd absolut inte högtryckstvätt med ångstråle för rengöringen.**
- **Utför rengöring endast på sval ugn.**
- **Skilj apparaten från elnätet (dra ut elkabeln ur eluttaget).**

Ugnens utsida

VIKTIGT! Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel. Om en produkt av denna typ av misstag skulle spillas på apparaten bör du omedelbart torka bort den med en fuktig mikrofibertrasa.

- Torka av ytorna med en fuktig mikrofibertrasa. Om de är mycket smutsiga kan du tillsätta ett par droppar flytande diskmedel till vattnet. Torka med en torr trasa.

Ugnens insida

VIKTIGT! Använd inte slipande svampar, stålull eller metallskrapor. De kan skada de emaljerade ytorna och ugnsluckans glas.

- Efter varje användningstillfälle, låt ugnen svalna och rengör den helst medan den fortfarande är varm för att ta bort ansamlad smuts och fläckar som orsakats av matrester (t.ex. mat med hög sockerhalt).
- Använd produkter som är speciellt avsedda för rengöring av ugnar och följ tillverkarens anvisningar till punkt och pricka.
- Rengör ugnsluckans glas med ett specifikt flytande rengöringsmedel. Det går att ta av ugnsluckan för att underlätta rengöring av ugnen (se UNDERHÅLL).
- Grillelementet överst i ugnen kan sänkas (endast på vissa modeller) för att du ska kunna rengöra innertaket på apparaten (se UNDERHÅLL).

OBS! Under lång tillagning av mat med hög vattenhalt (t.ex. pizza, grönsaker) kan kondens bildas på ugnens insida och runt tätningen. När ugnen har svalnat, torka av insidan med en trasa eller en svamp.

Tillbehör:

- Diska tillbehören med vanligt diskmedel direkt efter användningen, hantera dem med ugnsvantar om de fortfarande är varma.
- Matrester kan lätt avlägsnas med en diskborste eller svamp.

Rengöring av den bakre panelen och de katalytiska sidopanelerna (beroende på modell):

VIKTIGT! Använd aldrig slipande eller frätande rengöringsmedel, repande svampar, stålull eller ugnrensingspray, eftersom dessa kan skada de katalytiska panelernas förmåga till självrengöring.

- Töm ugnen, sätt på den, ställ in den på varmluft 200 °C och låt den stå på i ungefär en timme
- Sedan, när ugnen svalnat, använder du vid behov en fuktig trasa för att torka bort eventuella matrester.

Rengöringscykel på ugnar med pyrolys:

! VARNING

- Rör inte vid ugnen under pyrolysen.
- Se till barn vistas på avstånd från ugnen under pyrolysen.

Denna funktion bränner av stänk som producerats inuti ugnen under kokning, vid en temperatur på nära 500 °C. Vid denna höga temperatur förvandlas det som återstår till en lätt beläggning som enkelt kan torkas av med hjälp av en fuktig trasa, så fort ugnen svalnat. Du behöver däremot inte aktivera självrengöringsfunktionen (pyrolysen) efter varje tillagning, utan endast då ugnen är mycket smutsig, eller då matos skapas både under förvärmning och tillagning.

- Om ugnen är placerad under en spishäll måste du se till att gasbrännare och elplattor är avstängda under självrengöringsprogrammet (pyrolysen).
- Alla tillbehör måste avlägsnas innan pyrolysfunktionen används (inklusive eventuella galler).
- För att få optimala resultat bör du torka bort grov smuts från ugnsluckan med en fuktig svamp innan du slår på pyrolysfunktionen.

Apparaten är utrustad med 2 pyrolytiska funktioner:

1. En ekonomisk (PYRO EXPRESS/EKO): där energiåtgången är 25 % lägre än i standardrengöringen. Starta denna med jämna mellanrum (efter att du tillagat kött minst 2–3 gånger i rad).
 2. En vanlig rengöringscykel (PYRO): som garanterar en effektiv rengöring även av en svårt nedsmutsad ugn.
- Ett meddelande visas ändå på displayen efter ett antal användningstillfällen som säger att det är dags för en självrengöring.

OBS! Under pyrolysfunktionen är luckan spärrad och det går inte att öppna den förrän temperaturen i ugnen nått korrekt säkerhetsnivå.

UNDERHÅLL

! VARNING

- Använd skyddshandskar.
- Utför följande ingrepp då apparaten har svalnat.
- Skilj ugnen från elnätet (dra ut elkabeln ur eluttaget).

ATT TA AV UGNSLUCKAN

Gör så här för att ta av ugnsluckan:

1. Öppna ugnsluckan helt.
2. Lyft de två spärrhakarna i gångjärnen och skjut dem framåt till anslaget (fig. 1).
3. Stäng luckan till anslaget (A), lyft den (B) och vrid runt den (C) tills den lossnar (D) (fig. 2).

Gör så här för att sätta tillbaka ugnsluckan:

1. För in gångjärnen på sina platser.
2. Öppna ugnsluckan helt.
3. Skjut ned de två spärrhakarna.
4. Stäng ugnsluckan.




Fig. 1

Fig. 2

FLYTTA PÅ DET ÖVRE VÄRMEELEMENTET (ENDAST VISSA MODELLER)

1. Avlägsna tillbehörens guideskenor (fig. 3).
2. Dra ut elementet (fig. 4) en aning och sänk det (fig. 5).
3. För att sätta tillbaka värmeelementet, lyft det, dra det en aning mot dig, och se till att det vilar i sina sidostöd.




Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

BYTE AV LAMPA

För att byta den bakre ugnslampan (beroende på modell):

1. Skilj ugnen från elnätet (dra ut elkabeln ur eluttaget).
2. Skruva ur lampskyddet (fig. 6), byt ut glödlampan (se notering för typ av lampa) och skruva tillbaka lampskyddet.
3. Återanslut ugnen till elnätet.

För att byta sidolampan (beroende på modell):

1. Skilj ugnen från elnätet (dra ut elkabeln ur eluttaget).
2. Avlägsna tillbehörens guideskenor, om sådana finns (fig. 3).
3. Använd en skruvmejsel för att bända lampskyddet utåt tills du kan ta loss det (fig. 7).
4. Byt ut glödlampan (för typ av lampa - se anmärkning) (fig. 8).
5. Sätt tillbaka lampskyddet och tryck det mot väggen för att det skall fästa korrekt (fig. 9).
6. Montera tillbaka tillbehörens guideskenor.
7. Återanslut ugnen till elnätet.




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

OBS:


- Använd endast glödlampor 25–40 W/230 V, typ E-14, T300 °C, eller halogenlampor 20–40 W/230 V typ G9, T300 °C.
- Lampan i apparaten är särskilt konstruerad för elektriska apparater och lämpar sig inte för hushållsbelysning (EU-förordning nr 244/2009).
- Lamporna finns hos vår Kundtjänst.

VIKTIGT!

- **Om du använder halogenlampor skall du inte hantera dem med bara händer, eftersom de kan förstöras av fingeravtryck.**
- **Sätt inte på ugnen förrän lampskyddet har satts på plats.**

BRUKSANVISNING FÖR DENNA UGN

FÖR ELEKTRISK KOPPLING, SE KAPITLET OM INSTALLATION



1. Kontrollpanel
2. Övre ugnselement/grillelement
3. Kylfläkt (dold)
4. Typskylt (skall ej avlägsnas)
5. Lampa
6. Runt ugnselement (dolt)
7. Fläkt
8. Roterande grillspett (beroende på modell)
9. Nedre ugnselement (dolt)
10. Lucka
11. Placering av hyllor/galler (höjdnivå visas på ugnens front)
12. Panel

OBS:

- Under tillagning kan fläkten slås på och av för att reducera energiåtgången.
- När tillagningen är klar och ugnen har stängts av kan kylfläkten fortsätta gå en stund.
- Om du öppnar ugnsluckan under tillagning inaktiveras värmeelementen.

MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR




Fig. A




Fig. B




Fig. C




Fig. D




Fig. E

- A. GALLER:** kan användas för att tillaga mat eller som underlägg för grytor, kakformar och andra ugnsfasta matlagingskärl.
- B. LÅNGPANNA:** kan placeras under gallret för att samla upp fett, eller användas som långpanna för tillagning av kött, fisk, grönsaker, focaccia osv.
- C. KÖTTERMOMETER:** för att mäta maträttens innertemperatur.
- D. BAKPLÅT:** för bakning av bröd och bakverk, men även för stekar, inbakad fisk, osv.
- E. SKJUTBARA LEDSTYCKEN:** för att det skall vara enklare att föra in och dra ut tillbehören.

Antalet tillbehör kan variera beroende på modell.

EJ MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

Andra tillbehör kan köpas separat. Vänd dig till vår kundtjänst.

PLACERING AV GALLER OCH ANDRA TILLBEHÖR I UGNEN

1. För in gallret vågrätt med den höjda sidan "A" uppåt (fig. 1).
2. Alla andra tillbehör, som långpanna och bakplåt, sätts in med den höjda sidan på den raka delen "B" uppåt (fig. 2).





Fig.1

Fig. 2

BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

ELEKTRONISK PROGRAMMERARE



1. **FUNKTIONSRATT:** slå på/stänga av ugnen och val av funktioner
 2. **NAVIGATIONSRTT:** för att navigera i menyn och reglera inställda värden
- OBS: De två rattarna fälls in i panelen. För att få ut dem, skall du trycka lätt på dem.**
3. **KNAPP** ⏪: gå tillbaka till föregående display
 4. **KNAPP** ✓: välj och bekräfta inställningar


LISTA PÅ FUNKTIONER

Ugnen startas genom att du vrider "Funktionsratten" till valfritt läge: på displayen visas funktioner eller funktionernas undermenyer.

Undermenyerna visas och kan väljas när ratten ställs på någon av funktionerna GRILL, SPECIAL, SETTINGS (INSTÄLLNINGAR), BREAD/PIZZA (BRÖD/PIZZA) eller AUTOMATIC OVEN CLEANING (AUTOMATISK UGNSRENGÖRING).

OBS: för en lista med beskrivningar över funktionerna, se tabellen på sidan 36.

BESKRIVNING AV DISPLAY




- A. Visualisering av de värmeelement som är aktiva för de olika funktionerna
- B. Symboler för hantering av tid: timer, tillagningstid, koksluttid, klockslag
- C. Information om vald funktion
- D. Automatisk BREAD/PIZZA (bröd/pizza)-funktion vald
- E. Indikation om låst ugnslucka under automatisk rengöring (pyrolyt)
- F. Temperatur i ugnen
- G. Pyrolysfunktion
- H. Bryning
- I. Specialfunktioner: Defrost (Upptining), Keep Warm (Varmhållning), Rising (Jäsning), Eco Forced Air (Eko-varmluft)

STARTA UGNEN – STÄLLA IN SPRÅK

När du först startar ugnen visar displayen ENGLISH (engelska).

Vrid navigationsratten tills önskat språk visas och tryck därefter på knappen ✓ för att bekräfta.

INSTÄLLNING AV KLOCKA



När språket har angetts måste klockan ställas in. På displayen blinkar de två siffrorna för timmar.

1. Vrid på "Navigationsratten" tills du ser korrekt timme.
2. Tryck på knappen ✓ för att bekräfta; de två minutsiffrorna blinkar på displayen.
3. Vrid på "Navigationsratten" tills du ser korrekt minut.
4. Tryck på knappen ✓ för att bekräfta.

För att ändra klockslag, till exempel efter ett strömavbrott, se påföljande avsnitt (INSTÄLLNINGAR).


VAL AV TILLAGNINGSFUNKTIONER



1. Vrid "Funktionsratten" till önskad funktion: tillagningsinställningarna visas på displayen.
2. Om de förinställda värdena är lika med de värden du vill ha, tryck på knappen ✓. För att ändra dem gör så som beskrivs nedan.


INSTÄLLNING AV TEMPERATUR/EFFEKT PÅ GRILLEN



Reglera temperatur eller effekt på grillen genom att göra följande:



1. Ändra genom att vrida på "Navigationsratten" tills du ser önskat värde.
2. Tryck på knappen ✓ för att bekräfta.


SNABBUPPVÄRMNING




1. Välj funktionen för snabbuppvärmning genom att vrida på "Funktionsratten" till symbolen .
2. Bekräfta med knappen ✓: Inställningarna visas på displayen.
3. Om inställd temperatur är lika med den temperatur du vill ha, tryck på knappen ✓. För att ändra gör du så som beskrivits i föregående avsnitt. På displayen visas texten **PRE**. När den inställda temperaturen har nåtts visas gradantalet (t.ex. 200 °C) på displayen och en ljudsignal hörs. Efter förvärmningsfasen går ugnen automatiskt över till funktion med över-/undervärme .
4. Om du vill ställa in en annan tillagningsfunktion, vrid på "Navigationsratten" och välj önskad funktion.

INSTÄLLNING AV TILLAGNINGSTID

Denna funktion gör det möjligt att tillaga under en förbestämd tidsrymd, minst 1 minut, maximalt den tid som vald funktion kan fungera, sedan stängs ugnen av automatiskt.



1. Efter att du bekräftat temperaturen blinkar symbolen .
2. Vrid "Navigationsratten" tills du ser önskad tillagningstid.
3. Bekräfta genom att trycka på knappen ✓.


INSTÄLLNING AV AVSTÄNGNINGSTID/FÖRDRÖJD START

VIKTIGT: Denna inställning kan ej aktiveras tillsammans med följande funktioner: **SNABBUPPVÄRMNING, BREAD/PIZZA (bröd/pizza).**


OBS: Med denna inställning uppnås inställd temperatur gradvis, och därför kommer tillagningstiderna att förlängas en aning i jämförelse med de som står i tabellen.

Koksluttiden kan ställas in genom att fördröja påslagningen av ugnen till högst 23 timmar och 59 minuter från nuvarande klockslag. Detta kan endast göras då du redan har ställt in tidslängd på tillagningen.

När du har ställt in tillagningstiden visas koksluttiden på displayen (t.ex. 15:45) och symbolen  blinkar.



För att fördröja koksluttid, och därmed fördröja start av ugnen, gör följande:



1. Vrid på "Navigationsratten" tills den tid då du vill att maten skall vara klar visas (t.ex. 16:00).
2. Bekräfta värdet genom att trycka på knappen . De två prickarna vid koksluttiden blinkar för att visa att inställningen är korrekt.
3. Ugnen kommer att fördröja programstarten så att maten är klar på den förinställda tiden.

Du kan när som helst ändra inställda värden (temperatur, grilleffekt, tillagningstid) med hjälp av knappen  för att gå bakåt, med navigationsratten för att ändra värdena och med knappen  för att bekräfta.


TIMER




Denna funktion kan endast användas då ugnen är avstängd och är utmärkt för att kontrollera koktid för t.ex. pasta. Timern kan ställas in på högst 23 timmar och 59 minuter.



1. Med "Funktionsratten" på noll, vrid "Navigationsratten" tills önskad tid visas.
2. Tryck på knappen  för att starta nedräkningen. När den inställda tiden har passerat visas "END" (slut) på displayen och en ljudsignal hörs. Stäng av ljudsignalen genom att trycka på knappen  (på displayen visas nuvarande klockslag).

VAL AV SPECIALFUNKTIONER

Om du placerar funktionsrattens markör i höjd med symbolen  kommer du åt en undermeny med fyra specialfunktioner.

För att leta upp, välja och starta en av dessa funktioner, gör så här:




1. Vrid "Funktionsratten" till symbolen : På displayen visas texten "DEFROST" (upptining) och motsvarande symbol.
2. Vrid navigationsratten för att rulla igenom funktionslistan: DEFROST (upptining), KEEP WARM (varmhållning), RISING (jäsning), ECO FORCED AIR (eko-varmluft).
3. Tryck på knappen  för att bekräfta.


BRYNA

Mot slutet av tillagningstiden visas möjlighet att bryna maträtten, beroende på inställd funktion. Funktionen kan användas endast när du har ställt in tillagningstid.







Då tillagningstiden är slut, visas följande på displayen: "PRESS ✓ TO BROWN" (tryck på ✓ för att bryna). Tryck på knappen  för att bryna i fem minuter. Denna funktion kan endast aktiveras två gånger.

VAL AV FUNKTIONEN BRÖD/PIZZA

Vrid funktionsratten till symbolen  för att se en undermeny med två automatiska funktioner för bröd och pizza.





Bröd



1. Vrid funktionsratten till symbolen : På displayen visas "BREAD" (bröd) och AUTO.
2. Tryck på knappen  för att välja funktionen.
3. Vrid "Navigationsratten" för att ställa in önskad temperatur (mellan 180 °C och 220 °C) och bekräfta med knappen .
4. Vrid "Navigationsratten" för att ställa in önskad tillagningstid och tryck på knappen  för att starta tillagningen.

Pizza



1. Vrid funktionsratten till symbolen  . på displayen visas "BREAD" (bröd). För att välja funktionen "PIZZA", gör så här:
2. Vrid på "Navigationsratten": på displayen visas "PIZZA".
3. Tryck på knappen  för att välja funktionen.
4. Vrid "Navigationsratten" för att ställa in önskad temperatur (mellan 220 °C och 250 °C) och bekräfta med knappen .
5. Vrid "Navigationsratten" för att ställa in önskad tillagningstid och tryck på knappen  för att starta tillagningen.

KÖTTERMOMETER

Med den medföljande kötttermometern kan du mäta matens exakta koktemperatur (upp till 100 °C) för ett optimalt resultat.

Det går att ställa in önskad innertemperatur beroende på den maträtt som ska tillagas.

Korrekt placering av kötttermometern är av yttersta vikt för att få önskat resultat. För in kötttermometern helt i den tjockaste delen av köttstycket, undvik ben och fett (figur 1). För kyckling ska kötttermometern föras in från sidan till mitten av bröstet. Se till att spetsen inte hamnar i ett tomrum (figur 2).

För kött med mycket oregelbunden tjocklek ska du kontrollera tillagningen innan du tar ut maträtten ur ugnen. Koppla kötttermometerns andra ände till dess kopplingspunkt som sitter på ugnens högra insida.




Fig. 1




Fig. 2

Termometerfunktionen

När kötttermometern ansluts regleras ugnstemperaturen i enlighet med vald funktion, men funktionen avslutas när matens uppmätta temperatur har nått det inställda värdet.

Funktionen har inte en specifik meny, men det går alltid att byta från en standardfunktion till termometerfunktionen genom att ansluta kötttermometern.

En ljudsignal hörs när ugnen känner av termometern och "PROBE" (termometer) visas på displayen i tre sekunder. Displayen visar sedan den aktuella informationen igen.



Om funktionsratten inte är inställd på läget för standby eller lampa visar displayen allmän information om funktioner och den inställda temperaturen för kötttermometern.



Om termometern ansluts i början av en funktion (snabb förvärmning, grill, specialfunktioner, bryning) startar inte tillagningen förrän termometern har aktiverats eller tagits bort. En larmsignal hörs och följande meddelande visas:



Eftersom koksluttiden bestäms av maträttens temperatur går det inte att ställa in timern och funktioner med fördröjd start.

Välj en funktion och justera ugnstemperaturen (i displayens övre högra hörn) genom att vrida på ratten "+/-" och bekräfta med . Temperaturen för kötttermometern (i displayens nedre högra hörn) kan nu ställas in. Vrid ratten "+/-" och bekräfta med för att starta tillagningen. Ugnens och termometerns inställda temperatur kan ändras när som helst. Vrid på ratten "+/-" för att ändra ugnstemperaturen. Om du vill ändra temperaturen för termometern, tryck två gånger på , vrid på ratten "+/-" och ställ in värdet med . Termometerns förinställda temperatur är 70 °C och kan justeras i steg om 1 °C.

När termometern ansluts i början av eller under en funktion, avbryts förvärmningsfasen och funktionens första kokfas startas direkt. Lampan förblir tänd tills termometern har kopplats bort.

Om termometern kopplas bort under en pågående funktion visar displayen koktiden. Värdet fortsätter att öka tills användaren avbryter funktionen eller ansluter termometern igen.

När tillagningen är klar blinkar "END" (slut) på displayen.

INSTÄLLNING

Om du vrider funktionsratten till symbolen ser du en undermeny med fem displayinställningar.

Språk

1. Vrid navigationsratten tills du ser "LANGUAGE" (språk).
2. Tryck på knappen för att komma åt inställningen.
3. Vrid navigationsratten till önskat språk och tryck på knappen för att bekräfta.

Klocka

Vrid navigationsratten tills du ser "CLOCK" (klocka). För att ändra klockslag, se föregående avsnitt (INSTÄLLNING AV KLOCKA).

Eko

Med Eko-läget aktiverat (PÅ) minskas ljusstyrkan på displayen som visar klockan när ugnen har varit i standbyläge i tre minuter. Tryck på en knapp eller vrid på en ratt för att åter visa informationen på displayen.

1. Vrid navigationsratten tills du ser "ECO".
2. Tryck på knappen för att komma åt inställningarna (ON/OFF).
3. Vrid "Navigationsratten" för att välja önskad inställning och bekräfta med knappen .
4. När Eko-läget är aktiverat vid tillagning släcks ugnslampan efter en minut och tänds igen när du rör ugnens reglage.

Ljudsignal

För att aktivera eller avaktivera ljudsignalen:

1. Vrid navigationsratten tills du ser "SOUND" (ljud).
2. Tryck på knappen för att komma åt inställningarna (ON/OFF).
3. Vrid "Navigationsratten" för att välja önskad inställning och bekräfta med knappen .


Ljusstyrka

För att ändra ljusstyrkan på displayen:



1. Vrid navigationsratten tills du ser "BRIGHTNESS" (ljusstyrka).
2. Tryck på knappen ; siffran 1 visas på displayen.
3. Vrid navigationsratten för att öka eller minska ljusstyrkan och bekräfta med knappen .


AUTOMATISK RENGÖRING AV UGNEN



För beskrivning av denna funktion, se avsnittet RENGÖRING och funktionstabellen på sidan 36.





För att starta en automatisk rengöring (pyrolysis) gör så här:

1. Vrid "Funktionsratten" till symbolen : texten PYRO visas på displayen.
2. Tryck på knappen  för att bekräfta ditt val och starta pyrolysrengöringen.

För att välja ECO-pyrolysrengöring, vrid på navigationsratten: på displayen visas texten ECO nere till höger. Tryck på knappen  för att starta det korta programmet.



Under pyrolysen är luckan automatiskt spärrad och symbolen  visas på displayen. Luckan förblir spärrad i slutet av rengöringen: "COOL" (avkylning) visas på displayen för att indikera att ugnen håller på att kylas ned. När ugnen kylts ner till en säker temperatur, släcks symbolen  och displayen visar "END" (slut).

OBS: Om ugnsluckans automatiska låsningsprocedur inte fungerar som den ska visas symbolen  på displayen. Om luckan förblir låst p.g.a. ett fel i låssystemet visas symbolen  tillsammans med texten "DOOR LATCHED" (lucka låst). Vänd dig till vår kundtjänst.












KNAPPSPÄRR







Med denna funktion kan du spärra knappar och rattar på kontrollpanelen.

Tryck samtidigt på knapparna  och  i minst tre sekunder för att aktivera knappspärren. När funktionen är aktiverad är knapparnas funktioner spärrade och en nyckelsymbol visas på displayen. Denna funktion kan även aktiveras under tillagning. Stäng av funktionen genom att upprepa stegen ovan. När knappspärren är aktiverad kan du stänga av ugnen genom att vrida ratten till 0 (noll). Då måste emellertid den tidigare funktionen ställas in på nytt.



TABELL MED BESKRIVNING AV FUNKTIONER

FUNKTIONSRATT			
	OFF (avstängning)	För att avsluta tillagning och stänga av ugnen.	
	LAMP (UGNSLAMP)	För att tända/släcka ugnens innerbelysning.	
	SPECIAL	 DEFROST (UPPTINING)	För att snabba på upptining av livsmedel. Placera maten på den mittersta ugnsfalsen. Låt maten ligga kvar i förpackningen. Det förhindrar att ytan blir torr.
		 KEEP WARM (VARMHÅLLNING)	För att hålla nytillagade rätter varma och knapriga (t.ex.: kött, friterade rätter, pajer). Placera maten på den mittersta ugnsfalsen. Funktionen kan inte aktiveras om temperaturen i ugnen överstiger 65 °C.
		 RISING (JÄSNING)	För att få optimal jäsning av söt eller salt deg. För att bibehålla jäsningens kvalitet kan funktionen inte aktiveras om temperaturen i ugnen överstiger 40 °C. Placera degen på den 2:a ugnsfalsen. Du behöver inte förvärma ugnen.
		 ECO FORCED AIR (EKO-VARMLUFT)	För tillagning av fyllda köttträtter och köttstycken på samma fals. Denna funktion använder icke-kontinuerlig, svag fläktluft som förhindrar att maten blir torr. När Eko-funktionen är aktiverad släcks ugnslampan under tillagningen och kan tändas tillfälligt med bekräftelseknappen. För att minska energi-förbrukningen bör luckan inte öppnas under tillagningens gång. Du rekommenderas att använda den 3:e ugnsfalsen. Du behöver inte förvärma ugnen.
	CONVENTIONAL (STATISK)	Denna funktion kan användas för alla typer av tillagning på en nivå. Använd den 3:e ugnsfalsen. För tillagning av pizza, pajer (söta och salta) med vätskefyllnad, använd 1:a eller 2:a ugnsfalsen. Förvärm ugnen innan du ställer in maten.	
	CONVECTION BAKE (ÖVER/UNDER & FLÄKT)	Använd denna funktion när du ska tillaga kött eller paj med våt fyllning på en enda fals. Använd den 3:e ugnsfalsen. Förvärm ugnen innan du startar tillagningen.	
	FORCED AIR (VARMLUFT)	Används för tillagning av flera olika maträtter som kräver samma temperatur på två nivåer samtidigt (t.ex. fisk, grönsaker, bakverk). Funktionen gör det möjligt att tillaga maten utan risken att de drar åt sig lukt av varandra. Det är lämpligt att använda den 2:a ugnsfalsen för tillagning på en enda fals. För tillagning på två ugnsfalsar rekommenderar vi att du använder den 1:a och den 4:e falsen, efter att du förvärmat ugnen.	
	GRILL	För grillning av stekar, grillspett och korv, för att gratinera grönsaker och för att rosta bröd. Vi rekommenderar att du placerar maträtterna på 4:e eller 5:e ugnsfalsen. Då du grillar köttbitar rekommenderar vi att du använder en långpanna under för att fånga upp köttsaften. Placera den på den 3:e eller 4:e ugnsfalsen och fyll den med en halvliter vatten. Du behöver inte förvärma ugnen. Ugnsluckan skall vara stängd under matlagningen.	
	TURBO GRILL	Används för att grilla större köttbitar (lammstek, rostbiff, kyckling). Placera köttet på de mittersta falsarna. Vi rekommenderar att du använder en långpanna under för att fånga upp köttsaften. Placera den på den 1:a eller 2:a ugnsfalsen och fyll den med en halvliter vatten. Du behöver inte förvärma ugnen. Ugnsluckan skall vara stängd under matlagningen. Med denna funktion kan du använda det roterande grillspettet, om du har detta tillbehör.	









FUNKTIONSRATT (forts.)

	SETTINGS (INSTÄLLNINGAR)	För att ändra displayens inställningar (språk, klocka, ljusstyrka på displayen, volym på ljudsignalvolym, energibesparing).
	BREAD/PIZZA (BRÖD/PIZZA)	För att baka olika typer av bröd och pizza. Denna funktion har två program med redan färdiga inställningar. Det räcker att du bestämmer temperatur och tid, och ugnen tar sedan automatiskt hand om optimal tillagning. Placera degen på den 2:a ugnsfalsen efter att du har förvärm t ugnen.
	AUTOMATIC OVEN CLEANING (AUTOMATISK RENGÖRING AV UGNEN)	För att avlägsna den smuts som uppstått under matlagning med hjälp av mycket hög temperatur (cirka 500 °C). Det går att välja mellan två olika självrengöringsprogram: en komplett rengöringscykel (PYRO), och en reducerad rengöringscykel (ECO). Vi rekommenderar att du använder den kompletta cykeln endast då ugnen är mycket smutsig, och den reducerade om du kör den regelbundet.
	FAST PREHEATING (SNABBUPP- VÄRMNING)	Används för att snabbvärma ugnen.

TILLAGNINGSTABELLER

Recept	Funktion	För- värm- ning	Ugnsfals (nedifrån)	Temp. (°C)	Förberedelse: (min)	Tillbehör och anmärkningar
Sockerkakor		Ja	2/3	160–180	30–90	Tårtform på galler
		Ja	1–4	160–180	30–90	Ugnsfals 4: pajform på galler Ugnsfals 1: pajform på galler
Fyllda tårter (cheesecake, strudel, äppelpaj)		Ja	3	160–200	35–85	Långpanna/bakplåt eller kakform på galler
		Ja	1–4	160–200	35–90	Ugnsfals 4: pajform på galler Ugnsfals 1: pajform på galler
Småkakor		Ja	3	170–180	15–45	Långpanna/bakplåt
		Ja	1–4	160–170	20–45	Ugnsfals 4: galler Ugnsfals 1: långpanna/ bakplåt
Petit-chouer		Ja	3	180–200	30–40	Långpanna/bakplåt
		Ja	1–4	180–190	35–45	Ugnsfals 4: ugnsfast form på galler Ugnsfals 1: långpanna/ bakplåt
Maränger		Ja	3	90	110–150	Långpanna/bakplåt
		Ja	1–4	90	130–150	Ugnsfals 4: ugnsfast form på galler Ugnsfals 1: långpanna/ bakplåt
Bröd/pizza/focaccia		Ja	1/2	190–250	15–50	Långpanna/bakplåt
		Ja	1–4	190–250	20–50	Ugnsfals 4: ugnsfast form på galler Ugnsfals 1: långpanna/ bakplåt
Bröd	 (Bread)	Ja	2	180–220	30–50	Långpanna/bakplåt eller galler
Pizza	 (Pizza)	Ja	2	220–250	15–30	Långpanna/bakplåt
Fryst pizza		Ja	3	250	10–15	Ugnsfals 3: långpanna/ bakplåt eller galler
		Ja	1–4	250	10–20	Ugnsfals 4: ugnsfast form på galler Ugnsfals 1: långpanna/ bakplåt

Recept	Funktion	För- värm- ning	Ugnsfals (nedifrån)	Temp. (°C)	Förberedelse: (min)	Tillbehör och anmärkningar
Kött- och grönsakspajer (quiche)		Ja	2/3	180–190	40–55	Tårtform på galler
		Ja	1–4	180–190	45–60	Ugnsfals 4: pajform på galler Ugnsfals 1: tårtform på galler
Vol-au-vent/ mördegsbakning		Ja	3	190–200	20–30	Långpanna/bakplåt
		Ja	1–4	180–190	20–40	Ugnsfals 4: ugnsfast form på galler Ugnsfals 1: långpanna/bakplåt
Lasagne/ugnsbakad pasta/cannelloni/ pudding		Ja	3	190–200	45–65	Ugnsfast form eller långpanna på galler
Lamm/kalv/nöt/fläsk 1 kg		Ja	3	190–200	80–110	Ugnsfast form eller långpanna på galler
Kyckling/kanin/ anka 1 kg		Ja	3	200–230	50–100	Ugnsfast form eller långpanna på galler
Kalkon/gås 3 kg		Ja	2	190–200	80–130	Ugnsfast form eller långpanna på galler
Ugnsbakad fisk/ inbakad fisk (hel fisk eller filé)		Ja	3	180–200	40–60	Ugnsfast form eller långpanna på galler
Fyllda grönsaker (tomater, squash, aubergine)		Ja	2	180–200	50–60	Ugnsfast form på galler
Rostat bröd		-	5	3 (hög)	3–6	Galler
Fiskfiléer, stekar		-	4	2 (medel)	20–30	Ugnsfals 4: galler (vänd maten efter halva tiden)
						Ugnsfals 3: långpanna med vatten
Korv/grillspett/ revbensspjäll/ hamburgare		-	5	2–3 (medel – hög)	15–30	Ugnsfals 5: galler (vänd efter halva tiden)
						Ugnsfals 4: långpanna med vatten
Grillad kyckling 1–1,3 kg		-	2	2 (medel)	55–70	Ugnsfals 2: galler (vänd maten efter två tredjedelar av tiden)
						Ugnsfals 1: långpanna med vatten
				3 (hög)	60–80	Ugnsfals 2: roterande grillspett (beroende på modell)
Ugnsfals 1: långpanna med vatten						
Rostbiff blodig 1 kg		-	3	2 (medel)	35–50	Ugnsfast form på galler (vänd maten efter 2/3 av tiden om nödvändigt)

Recept	Funktion	För- värm- ning	Ugnsfals (nedifrån)	Temp. (°C)	Förberedelse: (min)	Tillbehör och anmärkningar
Lammlägg/fläsklägg		-	3	2 (medel)	60–90	Långpanna eller ugnsfast form på galler (vänd maten efter 2/3 av tiden om nödvändigt)
Ugnsbakad potatis		-	3	2 (medel)	45–55	Långpanna/bakplåt (vänd maten efter 2/3 av tiden om nödvändigt)
Gratinerade grönsaker		-	3	3 (hög)	10–25	Ugnsfast form eller långpanna på galler
Lasagne och kött		Ja	1–4	200	50–100*	Ugnsfals 4: ugnsfast form på galler
						Ugnsfals 1: ugnsfast form eller långpanna på galler
Kött och potatis		Ja	1–4	200	45–100*	Ugnsfals 4: ugnsfast form på galler
						Ugnsfals 1: ugnsfast form eller långpanna på galler
Fisk och grönsaker		Ja	1–4	180	30–50*	Ugnsfals 4: ugnsfast form på galler
						Ugnsfals 1: ugnsfast form eller långpanna på galler
Fyllda kötträtter		-	3	200	80–120*	Långpanna eller form på galler
Köttbitar (kanin, kyckling, lamm)		-	3	200	50–100*	Långpanna eller form på galler

* Tillagningstiderna är ungefärliga. Maten kan tas ur ugnen vid olika tidpunkter beroende på hur du vill ha maten tillagad.

TESTADE RECEPT i enlighet med IEC 60350-1:2011-12 och DIN 3360-12:07:07

Recept	Funktion	För- värm- ning	Ugnsfals (nedifrån)	Temp. (°C)	Förber- delse: (min)	Tillbehör och anmärkningar
IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.2						
Smördegskakor		Ja	3	170	15–25	Långpanna/bakplåt
		Ja	1–4	150	25–40	Ugnsfals 4: bakplåt Ugnsfals 1: långpanna/bakplåt
IEC 60350:2009-03 § 8.4.2						
Småkakor		Ja	3	170	20–30	Långpanna/bakplåt
		Ja	1–4	160	25–35	Ugnsfals 4: bakplåt Ugnsfals 1: långpanna/bakplåt
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.1						
Sockerkaka utan fett		Ja	2	170	30–40	Tårtform på galler
		Ja	1–4	160	35–45	Ugnsfals 4: tårtform på galler Ugnsfals 1: tårtform på galler
IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.2						
Två äppelpajer		Ja	2/3	185	70–90	Tårtform på galler
		Ja	1–4	175	75–95	Ugnsfals 4: pajform på galler Ugnsfals 1: pajform på galler
IEC 60350-1:2011-12 § 9.2						
Rostat bröd**		-	5	3 (hög)	3–6	Galler
IEC 60350-1:2011-12 § 9.3						
Hamburgare**		-	5	3 (hög)	18–30	Ugnsfals 5: galler (vänd efter halva tiden)
						Ugnsfals 4: långpanna med vatten
DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3						
Äppelpaj, tårta i form		Ja	3	180	30–40	Långpanna/bakplåt
		Ja	1–4	160	55–65	Ugnsfals 4: bakplåt Ugnsfals 1: långpanna/bakplåt
DIN 3360-12:07 § 6.6						
Fläskstek		-	2	190	150–170	Ugnsfals 2: långpanna
DIN 3360-12:07 bilaga C						
Tårta		Ja	3	170	35–45	Långpanna/bakplåt
		Ja	1–4	160	40–50	Ugnsfals 4: bakplåt Ugnsfals 1: långpanna/bakplåt

Tillagningstabellen föreslår optimal funktion och temperatur för att få bästa resultat för varje typ av recept. Om du vill tillaga något på en enda fals i ventilationsläge rekommenderar vi att du använder den 2:a ugnsfalsen och samma temperatur som föreslås för "FORCED AIR" (VARMLUFT) för mer än en hylla.

Indikeringarna i tabellen gäller utan användning av ledstycken. Gör testerna utan ledstycken.

** Vid grillning rekommenderas du att lämna 3–4 cm fritt utrymme från den främre kanten av gallret så att det blir lättare att dra ut det.

Energieffektivitetsklass (enligt EN 60350-1:2013-07)

Använd den avsedda tabellen för att göra testet.

RÅD OCH FÖRSLAG

Hur du skall läsa tillagningstabellen

Tabellen visar den bästa funktionen att använda för en specifik maträtt som skall tillagas på en eller flera ugnsfalsar samtidigt. Koktiderna startar från den stund du sätter in maten i ugnen, förutom förvärmning (där sådan krävs). Temperaturer och tider är indikativa och beror på kvantitet mat och på vilka tillbehör som används. Använd i början de lägsta värdena som rekommenderas, för att sedan - om tillagningen inte blir som du tänkt - övergå till de högre värdena. Vi rekommenderar att du använder medföljande tillbehör samt tårtformar och ugnsfasta formar i mörk metall om möjligt. Det går även att använda formar och tillbehör i pyrex-glas eller keramik, men koktiderna blir en aning längre. För bästa möjliga resultat, följ noggrant råden som finns i tillagningstabellen, speciellt vad gäller val av medföljande tillbehör och på vilken ugnsfals de skall placeras.

Tillagning av olika sorters mat samtidigt

Genom att använda funktionen "FORCED AIR" (VARMLUFT), är det möjligt att tillaga olika sorters mat samtidigt (till exempel: fisk och grönsaker) som kräver samma temperatur, på olika ugnsfalsar. Ta ut den maträtt som kräver kortare tillagningstid och låt tillagningen fortsätta för maträtt som kräver längre tid.

Bakverk

- Baka fina bakverk på funktionen över-/undervärme, och på en enda ugnsfals. Använd tårtformar i mörk metall och placera dem alltid på det medföljande gallret. För tillagning på flera nivåer, välj funktionen med varmluft och placera tårtformarna i sicksack på gallren, så att luftcirkulationen fungerar väl.
- För att se om en kaka är klar, för in en sticka i den högsta delen av kakan. Om stickan kommer ut och är torr är kakan klar.
- Om du använder teflonformar skall du inte smörja kanterna eftersom kakan eventuellt då inte reser sig jämnt på sidorna.
- Om kakan "punkteras" under bakningen, använd en lägre temperatur nästa gång, reducera vätskekvantiteten, och blanda smeten mera försiktigt.
- Kakor med fuktiga toppningar (ostkakor eller fruktkakor/pajer) kräver funktionen "CONVECTION BAKE" (ÖVER/UNDER & FLÄKT). Om kakkotten blir för våt, byt till lägre ugnsfals och sprid brödsbulor eller smulade kakor på botten av formen innan du tillsätter smeten.

Kött

- Använd alla typer av formar eller glasformar som passar för storleken på det köttstycke som skall tillagas. När du steker kött är det bra om du håller lite buljong i botten på kokkärlet och öser köttet under tillagningen för att ge det smak. Låt steken vila i ugnen under 10–15 minuter efter tillagningen, eller slå in den i aluminiumfolie.
- Då du skall grilla köttbitar blir tillagningen mer jämn om du använder delar som är lika tjocka. Köttbitar som är mycket tjocka kräver längre tillagningstid. För att undvika att de bränns vid på ytan, placera dem längre bort från grillen genom att placera gallret på en lägre ugnsfals. Vänd på köttet efter 2/3 av tiden gått.

Då du grillar rekommenderar vi att du placerar en långpanna med en halv liter vatten under gallret där köttet ligger, för att fånga upp köttsaften. Fyll på om nödvändigt.

Roterande grillspett (endast på vissa modeller)

Används för att grilla större bitar kött och fågel. Sätt köttet på spettet och bind fast med matlagningssnöre om det är kyckling, och se till att det sitter fast ordentligt innan du sätter spettets spets på plats i ugnens bakre vägg och lägger spettet på stödet. För att undvika matos och för att fånga upp köttsaften, rekommenderar vi att du placerar en långpanna med en halv liter vatten på den nedersta ugnsfalsen. Spettet har ett plastvred som skall tas bort innan du börjar tillagningen, och detta skall användas igen vid tillagningens slut för att ta ut spettet utan att du bränner dig.

Pizza

Smörj plåtarna en aning för att få en knaprigare pizza även i botten. Sprid ut mozzarellaost över pizzan då den bakats 2/3 av tiden.

Jäsningsfunktion

Vi rekommenderar att du alltid täcker över deg som skall jäsas innan du placerar den i ugnen. Jäsningstiden med denna funktion reduceras med cirka en tredjedel jämfört med rumstemperatur (20–25 °C). Jäsningstid för 1 kg pizzadeg är ungefär en timme.