



WNF8 XXX X X

**ES**

Español

## **Manual de instrucciones**

### **COMBINADO FRIGORÍFICO/CONGELADOR**

#### **Sumario**

Descripción del aparato,3  
Descripción del aparato,4  
Instalación,5  
Puesta en funcionamiento y uso,6  
Mantenimiento y cuidados,8  
Precauciones y consejos,8  
Resolución de problemas,9



**ES** - modelo

**ES** - número de serie

Modelo		34874470100		S/N 00000000	
BIAAA 13 RW					
Grupos	334	Grupos	218	Grupos	01
Reserva	303	Reserva	213	Reserva	01
Capacidad	40 g				

CEVA

34874470100

S/N 00000000

BIAAA 13 RW

334 218 01

303 213 01

40 g

0

07447

13012017000


## Descripción del aparato

### Panel de control

- 1 Botón de **FUNCIONAMIENTO DEL CONGELADOR** para regular la temperatura del compartimento del congelador. Este botón se utiliza con el botón **SUPER FREEZE** para encender/apagar el producto pulsando los dos a la vez durante 3 segundos
- 2 Botón **SUPER FREEZE** (congelación rápida) para congelar alimentos frescos. Pulse el botón durante 3 segundos para encender el producto cuando esté apagado
- 3 La luz azul de **SUPER FREEZE** se ilumina cuando se pulsa el botón **SUPER FREEZE**.
- 4 **Luz amarilla de TEMPERATURA DE CONGELADOR** La temperatura del congelador tiene 4 niveles según se indica en la serigrafía
- 5 **Luz amarilla de TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO** La temperatura del frigorífico tiene 4 niveles según se indica en la serigrafía
- 6 **La luz azul de SÚPER FRÍO** se ilumina cuando se pulsa el botón **SÚPER FRÍO**.
- 7 Botón **SÚPER FRÍO** (enfriamiento rápido) para hacer bajar rápidamente la temperatura del compartimento frigorífico.
- 8 Botón de **FUNCIONAMIENTO DEL FRIGORÍFICO** para regular la temperatura del compartimento del frigorífico.

!Estas luces también se utilizan para indicar un aumento inusual de la temperatura en el compartimento del congelador (consulte la Resolución de problemas).

\* Se encuentra solo en algunos modelos.




## Descripción del aparato

### Vista en conjunto

Las instrucciones sobre el uso son válidas para distintos modelos y por lo tanto es posible que la figura presente detalles diferentes a los del aparato que Ud. ha adquirido. La descripción de las piezas más complejas se encuentra en las páginas sucesivas.

- 1 PIES** niveladores
- 2 Zona de CONSERVACIÓN\***
- 3 Zona de CONGELADOR y CONSERVACIÓN**
- 4 Recipiente de FRUTA y VERDURA\***
- 5 COMPARTIMIENTO ZONA 3 EN 1 \*\***
- 6 BOMBILLA** (consulte Mantenimiento).
- 7 BOTELLERO\***
- 8 ESTANTES \***
- 9 Estante de CONSERVACIÓN** extraíble **CON CUBIERTA**
- 10 Panel de control**
- 11 ESTANTES** extraíbles multipropósito\*
- 12 Estante de BOTELLAS**

\* La cantidad y/o su ubicación pueden variar, se encuentra solo en algunos modelos.



# Instalación


! Lea atentamente las instrucciones. contienen información importante sobre la instalación, sobre el uso y sobre la seguridad.

! Es importante conservar este manual para poder consultarlo cuando sea necesario. En caso de venta, cesión o traslado, verifique que permanezca junto al aparato para informar al nuevo propietario sobre su funcionamiento y sobre las precauciones durante su uso.

## Colocación y conexión

### Colocación

1. Coloque el aparato en un ambiente bien aireado y seco.
2. No obstruya las rejillas posteriores de ventilación. el compresor y el condensador emiten calor y requieren una buena aireación para funcionar bien y limitar el consumo eléctrico.
3. Deje una distancia mínima de 10 cm. entre la parte Superior del aparato y los muebles situados encima y de 5 cm., como mínimo, entre los costados y los muebles o paredes laterales.
4. Coloque el aparato lejos de fuentes de calor (luz solar directa, cocina eléctrica, etc.)



### Nivelación

1. Instale el aparato sobre un piso plano y rígido.
2. Si el piso no fuera perfectamente horizontal, compense los desniveles atornillando o desatornillando las patas delanteras.

### Conexión eléctrica

Después de su transporte, coloque el aparato verticalmente y espere 3 horas como mínimo antes de conectarlo a la red eléctrica. Antes de enchufarlo a la toma de corriente, controle que:

- la toma posea la conexión a tierra y que sea conforme a la ley.
- el enchufe sea capaz de soportar la carga máxima de potencia de la máquina
- la tensión de alimentación esté comprendida entre los valores indicados en la placa de características ubicada abajo a la izquierda (p. ej. 220-240V).
- la toma sea compatible con el enchufe del aparato. Si no fuera así, solicite la sustitución del enchufe a un técnico autorizado (**ver Asistencia**). no utilice prolongaciones ni conexiones múltiples.

! Una vez instalado el aparato, el cable eléctrico y la toma de corriente deben ser fácilmente accesibles.

! El cable no debe sufrir pliegues ni compresiones.

! El cable debe ser revisado periódicamente y sustituido sólo por técnicos autorizados (ver Asistencia).

! La empresa declina toda responsabilidad en los casos en que no hayan sido respetadas estas normas.

El aparato se suministra con un enchufe de fusible de 13 amp que puede enchufarse a una toma de corriente de 13 amp para su uso inmediato. Antes de usar el aparato, lea las siguientes instrucciones.

### ADVERTENCIA:

**ESTE APARATO DEBE TENER DESCARGA A TIERRA.**

### Sustituir las tapas de fusibles:

Cuando sustituya un fusible defectuoso siempre debe utilizar un fusible de 13 amp aprobado por ASTA para la norma BS 1362 y volver a montar la tapa para el fusible.

Si se pierde la tapa del fusible, no deberá utilizarse el enchufe hasta obtener una de repuesto.

### Cambio de las tapas de fusibles:

Si monta una tapa de fusible de repuesto, esta debe ser del color correcto según se indica en la etiqueta de color o ser del color que se indica en palabras en la base del enchufe.

### Cambiar el enchufe:

#### Extraer el enchufe

Si su aparato tiene un enchufe moldeado no sustituible y desea extraerlo para añadir un cable más largo o separar el cable de alimentación en particiones, unidades, etc, asegúrese de que:

- El enchufe es sustituido por un enchufe con fusible sustituible de 13 amp con la etiqueta de aprobación del BSI.
- o bien
- El cable de alimentación está conectado directamente a una salida de cable de 13 amp controlada por un interruptor (de conformidad con la norma BS 5733) a la que puede accederse sin mover el aparato.

### Eliminación del enchufe

Corte y elimine el enchufe suministrado si no coincide con su toma de corriente. El cable debe cortarse lo más cerca posible del enchufe moldeado.

### Elimine el fusible.


### ADVERTENCIA:

**Para evitar riesgos de descarga, no introduzca el enchufe descartado en ninguna otra toma de corriente.**

### Montar un enchufe nuevo

### IMPORTANTE:

LOS HILOS DE CABLE ESTÁN IDENTIFICADOS POR COLORES SEGÚN EL CÓDIGO SIGUIENTE...



- |                  |          |
|------------------|----------|
| verde y amarillo | - Tierra |
| Azul             | - Neutro |
| Marrón           | - Live   |

Si los colores de los hilos de cable no corresponden con las marcas de color que identifican los bornes de su enchufe, proceda de la siguiente manera:

- Conecte el cable **verde y amarillo** al borne marcado con la letra **'E'** o de color verde y amarillo.
- Conecte el cable **marrón** al borne marcado con la letra **'L'** o de color rojo o marrón.
- Conecte el cable **azul** al borne marcado con la letra **'N'** o de color negro o azul.

\* La cantidad y/o su ubicación pueden variar, se encuentra solo en algunos modelos.

Si se utiliza un enchufe de 13 amp (BS 1363) deberá montarse con un fusible de 13 amp.

**Si tiene alguna duda acerca del suministro eléctrico de su aparato, consulte con un electricista cualificado antes de usarlo.**

**La marca CE certifica que este aparato cumple con las siguientes directivas de la CEE:**

**Equipo de baja tensión - 73/23/CEE y 93/68/CEE**

**Compatibilidad electromagnética 89/336/CEE, 92/31/CEE y 93/68/CEE**

## Puesta en funcionamiento y uso

### Poner en marcha el aparato

**! Antes de iniciar el aparato, siga las instrucciones de instalación (consulte Instalación).**

! Antes de conectar el aparato, limpie bien los compartimentos y accesorios con agua tibia y bicarbonato.

! El aparato se suministra con un sistema de control de protección del motor que hace que el compresor se inicie unos 8 minutos después de encenderse. Esto sucede también después de cada interrupción de la alimentación eléctrica, voluntaria o involuntaria (black out).


1. Introduzca el enchufe en la toma de corriente, encienda el producto con el botón correspondiente y asegúrese de que la luz amarilla de la temperatura del frigorífico y el congelador se ilumina
2. Pasadas unas horas podrá introducir alimentos en el frigorífico.
3. Pulse el botón SUPER FREEZE (congelación rápida): el indicador de SUPER FREEZE se iluminará. Cuando el frigorífico haya alcanzado la temperatura óptima, el indicador se apagará y podrá iniciar la conservación de alimentos.

### Uso óptimo del frigorífico

- Introduzca solamente alimentos fríos o tibios, nunca alimentos calientes (consulte Precauciones y consejos).
- Recuerde que los alimentos cocinados no duran más que los alimentos crudos.
- No introduzca recipientes destapados con líquidos: produciría un aumento de humedad con la consiguiente formación de condensado.

### Sistema de enfriamiento

#### No Frost



El sistema No Frost administra un flujo continuo de aire frío que recoge la humedad e impide la formación de hielo y escarcha. en el compartimento frigorífico mantiene el justo nivel de humedad y, gracias a la ausencia de escarcha, preserva las cualidades originales de los alimentos; en el compartimento congelador evita la formación

\* La cantidad y/o su ubicación pueden variar, se encuentra solo en algunos modelos.

de hielo volviendo innecesarias las operaciones de descongelación y evitando que los alimentos se peguen entre sí. No introduzca alimentos o recipientes en contacto directo con la pared refrigerante posterior porque se pueden obstruir los orificios de aireación y facilitar la formación de condensación. Cierre las botellas y envuelva los alimentos.

### COMPARTIMIENTO ZONA 3 EN 1 \*

Esta es la nueva caja, que ofrece máxima flexibilidad con el fin de guardar sus alimentos de una forma excelente.


- conservar carne, pescado y comida delicada;
- enfriamiento rápido de comida caliente de 70°C a 3°C y de otros alimentos frescos y las sobras
- descongelación a baja temperatura (que inhibe la proliferación de microorganismos).

Puede obtener la temperatura de 0°C, en condiciones normales, mientras la temperatura del compartimento del frigorífico es de aproximadamente 4°C.

Al disminuir la temperatura del frigorífico también se disminuye la temperatura del compartimento de REFRIGERACIÓN.

### ESTANTES:

Son extraíbles y su altura es regulable gracias a las guías especiales se utilizan para introducir recipientes o alimentos de gran tamaño. Para regular la altura no es necesario extraer los estantes completamente. (ver la figura),



Indicador de **TEMPERATURA\***: para individualizar la zona más fría del frigorífico.

1. Controle que en el indicador se destaque en forma evidente OK (ver la figura).




2. Si no aparece el mensaje OK significa que la temperatura es demasiado elevada: regule el selector de FUNCIONAMIENTO DEL FRIGORÍFICO hasta una posición más alta (más frío) y espere aproximadamente 10 h hasta que la temperatura se haya estabilizado.
3. Controle nuevamente el indicador: si es necesario, realice una nueva regulación. Si se han introducido grandes cantidades de alimentos o si se ha abierto frecuentemente la puerta del frigorífico, es normal que el indicador no marque OK. Espere 10 h como mínimo antes de llevar el selector de FUNCIONAMIENTO DEL FRIGORÍFICO hasta una posición más alta.

**I CARE\***

Controla la activación de desactivación de la función I CARE (temperatura de funcionamiento óptima para minimizar el consumo de energía). La optimización del consumo se obtendrá después de 24 hs. de activada la función. Cuando se activa esta función, el led de I CARE de las luces de las teclas se ilumina. Mantenga pulsado el botón de I CARE durante 8 segundos para que el led correspondiente empiece a parpadear; y se podrá regular la temperatura en el compartimiento frigorífico y en el compartimiento del congelador. Después que han pasado dos minutos de la última interacción con el usuario, la pantalla entra en la modalidad ahorro energético. Para salir de la modalidad ahorro energético es suficiente presionar un botón cualquiera o abrir la puerta del frigorífico.

**Recipiente de FRUTA y VERDURA\***

Los cajones de fruta y verdura con los que está dotado el refrigerador, fueron proyectados especialmente para mantener frescas y perfumadas las frutas y verduras. Abrir el regulador de humedad (posición **B**) si se desea conservar ciertos alimentos (por ejemplo, fruta) en un ambiente menos húmedo; o cerrarlo (posición **A**) si se desea mantener un ambiente más húmedo (por ejemplo, para las verduras).

**Coolsaver\***

Algunas frutas y verduras generan etileno; esto es parte normal de su proceso de maduración. Otras frutas y verduras son altamente sensibles a la presencia de etileno; sin embargo, no necesariamente pueden producirlo por sí mismas. La función "Coolsaver" logra una conservación más duradera de los alimentos percederos, manteniendo por más tiempo su mejor calidad y frescura; esto se consigue gracias a la eliminación del etileno presente, que acelera su maduración y descomposición.


Para la mayoría de alimentos percederos es bueno que la humedad relativa sea alta; no así con la condensación. Coolsaver elimina el exceso de condensación, la cual provoca el crecimiento de mohos y bacterias en la comida.

Gracias a Coolsaver, también se evita la transmisión de olores entre los alimentos y aporta el entorno ideal para su conservación en el frigorífico.

Coolsaver es un mineral natural 100% inorgánico que conserva su eficacia total durante varios años. Debe tenerse en cuenta que alrededor del Coolsaver se acumula polvo, suciedad y humedad como algo normal en el funcionamiento del frigorífico; es por tanto recomendable limpiarlo y reacondicionarlo cada seis meses para seguir manteniendo su plena eficacia. Para reacondicionar el Coolsaver, se deberá limpiar su bolsa con una aspiradora y exponerlo después a la luz solar durante 6 horas; también se puede dejar en el horno secando a 80 °C durante 1 hora.

Para poder seguir manteniendo la máxima eficacia y funcionamiento del Coolsaver, deberá evitar el contacto con grasas, líquidos o polvo. De lo contrario, se puede reducir o perder totalmente la eficacia de los minerales que contiene, llegando a ser necesario cambiarlo por uno nuevo.

\* La cantidad y/o su ubicación pueden variar, se encuentra solo en algunos modelos.

**Uso óptimo del congelador**

- Regule la temperatura a través del display.
- Los alimentos frescos por congelar no se deben colocar en contacto con los ya congelados. se deben colocar en el compartimiento superior de CONGELADOR y CONSERVACIÓN donde la temperatura desciende por debajo de los  $-18^{\circ}\text{C}$  y garantiza una mayor velocidad de congelación.
- Para congelar los alimentos de una manera correcta y segura es necesario activar la función SUPER FREEZE 24 horas antes de introducir los alimentos. Una vez que se introducen los alimentos, es necesario activar nuevamente la función SUPER FREEZE que se desactivará automáticamente pasadas 24 horas;
- No vuelva a congelar alimentos que se están por descongelar o descongelados. dichos alimentos deben ser previamente cocinados para ser consumidos (dentro de las 24 horas).
- No coloque en el congelador botellas de vidrio que contengan líquidos, tapadas o cerradas herméticamente porque podrían romperse.
- La cantidad máxima diaria de alimentos por congelar está indicada en la placa de características ubicada en el compartimiento del frigorífico abajo a la izquierda (por ejemplo: 2 Kg/24h: ).

! Para evitar obstaculizar la circulación de aire en el interior del compartimiento del congelador, se recomienda no obstruir los orificios de aireación con alimentos o recipientes.

! Evite abrir la puerta durante la congelación.

! Cuando se produzca una interrupción de corriente o una avería, no abra la puerta del congelador. de este modo, los alimentos congelados se conservarán sin alteración durante aproximadamente 12-18 horas.


! Con la finalidad de obtener un espacio mayor en el congelador, se pueden quitar los cajones (salvo el inferior), colocando alimentos directamente en las parrillas/estantes de vidrio suministrados.

**\* SUPER FREEZE +**

Este compartimiento sirve para bajar rápidamente la temperatura de alimentos frescos cocinados, congelándolos totalmente. El cajón SUPER FREEZE+ es la solución ideal para el congelado rápido de alimentos frescos cocinados, y también para alimentos que quiera guardar en el congelador. Gracias a la rapidez en el proceso de congelación, la dimensión de los cristales de hielo será menor, con lo cual se logrará evitar daños en los alimentos al descongelarlos.

**Uso óptimo del cajón SUPER FREEZE+**

Para poder utilizar el cajón SUPER FREEZE + de la mejor forma posible, deberá colocarlo en el estante inferior del compartimiento del congelador, según se muestra en la ilustración 1. Por otra parte, para congelar rápidamente los alimentos bajando su temperatura de los  $+70^{\circ}\text{C}$  hasta los  $-18^{\circ}\text{C}$  en unas 4,5 horas (para 1 kg de comida), colóquelos en el cajón SUPER FREEZE + y pulse el botón correspondiente en el panel de control.



## Mantenimiento y cuidados

### Cortar la corriente eléctrica

Durante los trabajos de limpieza y mantenimiento, es necesario aislar el aparato de la red de alimentación eléctrica:

1. Presione el botón Encendido/Apagado para apagar el aparato.
2. desenchufe el aparato.

**! Si no se efectúa este procedimiento puede desconectar la alarma:** dicha alarma no es síntoma de anomalía. Para restablecer el normal funcionamiento es suficiente mantener presionado el botón Encendido/Apagado durante más de dos segundos. Para aislar el aparato proceda siguiendo los puntos 1 y 2.

### Función I CARE\*

La función I CARE puede activarse para optimizar el consumo de energía. Mantenga pulsado los botones de OXÍGENO ACTIVO y FUNCIONAMIENTO DEL FRIGORÍFICO a la vez durante al menos 6 segundos para activar esta función. Cuando se activa, se encenderán 4 indicadores durante 2 segundos: la luz de OXÍGENO ACTIVO, la luz SUPER FREEZE y dos luces de temperatura: la del frigorífico y la del congelador. Pasados 5 segundos, la interfaz entrará en el modo de ahorro de energía y los indicadores se apagará. La interfaz permanecerá apagada incluso cuando se abra la puerta. Pulse cualquier botón para encenderla de nuevo. Pulse los botones de ajuste para cambiar la temperatura. La optimización del consumo se obtendrá después de 48 hs. de activada la función. Para desactivar la función I CARE, apague el producto (consulte la descripción). El producto puede volver a encenderse para funcionar con normalidad. En entornos húmedos, cuando la función I CARE esté activada podría formarse un ligero condensado en las puertas; las condiciones de funcionamiento normal se restablecen cuando se desactiva la función.

### Limpiar el aparato


- Las partes externas, las partes internas y las juntas de goma se pueden limpiar con una esponja empapada en agua tibia y bicarbonato sódico o jabón neutro. No utilice disolventes, productos abrasivos, lejía o amoníaco.
- Los accesorios extraíbles se pueden colocar en remojo en agua caliente y jabón o detergente para platos. Enjuáguelos y séquelos con cuidado.
- La parte posterior del aparato tiende a cubrirse de polvo que se puede eliminar, después de haber apagado y desenchufado el aparato, utilizando con delicadeza la boca de la aspiradora y trabajando con una potencia media.

### Evitar la formación de moho y malos olores

- El aparato está fabricado con materiales higiénicos que no transmiten olores. Para mantener esta característica es necesario que los alimentos estén siempre protegidos y bien cerrados. Esto evitará también la formación de manchas.
- Si se debe apagar el aparato por un largo período, limpie su interior y deje las puertas abiertas.

### Remplazar la luz LED\*


La iluminación LED, gracias a la potente luz difusa, permite una visión clara de cada alimento. Si necesita reemplazar la luz LED, póngase en contacto con el Servicio Técnico.



### Sustituir la bombilla \*

Para sustituir la bombilla de iluminación del compartimento frigorífico, desenchufe el aparato. Siga las instrucciones que se dan a continuación.

Acceda a la lámpara quitando la protección como se indica en la figura. Sustitúyala con otra bombilla con una potencia igual a la indicada en la protección.



## Precauciones y consejos

**! El aparato ha sido proyectado y fabricado en conformidad con las normas internacionales sobre seguridad. Estas advertencias se suministran por razones de seguridad y deben ser leídas atentamente.**



Este aparato es conforme con las siguientes Directivas Comunitarias:  
 - 73/23/CEE del 19/02/73 (Baja Tensión) y sucesivas modificaciones;  
 - 89/336/CEE del 03/05/89 (Compatibilidad Electromagnética) y sucesivas modificaciones;  
 - 2002/96/CE.

### Seguridad general

- El aparato ha sido pensado para un uso de tipo no profesional en el interior de una vivienda.
- El aparato debe ser utilizado para conservar y congelar alimentos sólo por personas adultas y según las indicaciones contenidas en este manual.
- El aparato no se debe instalar al aire libre ni siquiera si el lugar está protegido debido a que es muy peligroso dejarlo expuesto a la lluvia y tormentas.
- No toque el aparato estando descalzo o con las manos o pies mojados o húmedos.
- No toque las piezas refrigerantes internas: esto podría causar abrasiones en la piel o quemaduras.
- No desenchufe el aparato tirando del cable sino sujetando el enchufe.
- Es necesario desenchufar el aparato antes de realizar operaciones de limpieza y de mantenimiento. No es suficiente con ajustar los selectores de temperatura en Encendido/Apagado (aparato

apagado) para eliminar todo contacto eléctrico.

- En caso de avería, bajo ninguna circunstancia debe intentar reparar el aparato usted mismo. Las reparaciones llevadas a cabo por personas sin experiencia podrían provocar lesiones o un mal funcionamiento del aparato.
- En el interior de los compartimentos de conservación de alimentos congelados, no utilice utensilios cortantes o con punta ni aparatos eléctricos, que no sean los recomendados por el fabricante.
- No introduzca en su boca cubitos apenas extraídos del congelador.
- Este aparato no puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o sin experiencia, salvo que estén supervisadas o instruidas sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser controlados para garantizar que no jueguen con el aparato.
- Los embalajes no son juguetes para los niños! Puede provocar riesgo de ahogamiento o asfixia.

## Eliminación

- Eliminación del material de embalaje: respete las normas locales, de esta manera los embalajes podrán ser reutilizados.
- En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; Los aparatos antiguos tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su aparato viejo.

## Ahorrar y respetar el medio ambiente

- Instale el aparato en un ambiente fresco y bien aireado. protéjalo de la exposición directa a los rayos solares y no lo coloque cerca de fuentes de calor.
- Para introducir o extraer los alimentos, abra las puertas del aparato el menor tiempo posible. Cada apertura de las puertas produce un notable gasto de energía.
- No llene con demasiados alimentos el aparato: para una buena conservación, el frío debe poder circular libremente. Si se impide la circulación, el compresor trabajará continuamente.
- No introduzca alimentos calientes. elevarían la temperatura interior obligando al compresor a un mayor trabajo con un gran gasto de energía eléctrica.
- Descongele el aparato si se formara hielo (ver Mantenimiento). una espesa capa de hielo vuelve más difícil la cesión de frío a los alimentos y hace que aumente el consumo de energía.

## Resolución de problemas

Si el aparato no funciona, antes de llamar para solicitar Asistencia (consulte Asistencia), busque una solución en la lista siguiente.

### No se ilumina ningún indicador.

- Si la función I Care no está activada (consulte el apartado), el enchufe no se ha introducido en la toma de corriente o no se ha introducido lo suficiente para hacer contacto o no hay suministro eléctrico en la casa.

### El motor no arranca.

- El aparato posee un control que lo protege contra sobrecargas (consulte Puesta en funcionamiento y uso).

### Los indicadores están encendidos pero la luz es demasiado tenue.

- Desconecte el enchufe y vuelva a introducirlo en la toma de corriente después de haberlo girado sobre sí mismo.

#### a) Suena la alarma.

- La puerta del frigorífico ha permanecido abierta durante más de dos minutos (el timbre dejará de sonar cuando cierre la puerta) o no se ha seguido el procedimiento de apagado correcto (consulte Mantenimiento).

#### b) Suena la alarma y parpadean los dos indicadores azules.

- La temperatura del congelador es demasiado alta. Compruebe la calidad de los alimentos y deséchelos si es necesario.



+ timbre = El calor es excesivo

#### b) Suena la alarma y parpadean los dos indicadores amarillos y uno azul.

- La temperatura del congelador ha alcanzado un nivel peligroso. Debe desechar los alimentos inmediatamente.



+ timbre = Peligro de calor

**b/c)** En ambos casos, el congelador mantendrá una temperatura de unos 0 °C para que los alimentos no vuelvan a congelarse.

Para apagar la señal acústica, abra y cierre la puerta del frigorífico.

**para restablecer el funcionamiento normal, el producto debe apagarse y encenderse con los botones del panel de control (Consulte la descripción)**

#### El frigorífico y el congelador enfrían poco.

- Las puertas no cierran bien o las juntas están dañadas.
- Las puertas se abren demasiado frecuentemente.
- El frigorífico o el congelador se han llenado excesivamente.

#### En el frigorífico los alimentos se congelan.

- La temperatura no se ha ajustado correctamente (consulte la descripción)
- Los alimentos están cerca de la pared posterior del frigorífico.

#### El motor funciona continuamente.

- Se ha pulsado el botón SUPER FREEZE (congelación rápida: la luz azul de SUPER FREEZE está encendida (consulte la Descripción).
- La puerta no está bien cerrada o se abre continuamente.
- La temperatura externa es muy alta.

#### El aparato hace mucho ruido.

- El aparato no fue instalado en un lugar plano (consulte Instalación).
- El aparato ha sido instalado entre muebles u objetos que vibran y producen ruidos.
- El gas refrigerante interior produce un ligero ruido aún cuando el compresor está detenido. no es un defecto, es normal.

