

FR Manuel d'utilisation et d'entretien

Whirlpool

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ces consignes sont également disponibles sur le site internet : docs.whirlpool.eu

LA SÉCURITÉ EST PRIMORDIALE POUR VOUS ET VOS PROCHES.

Le présent manuel et l'appareil en question contiennent des consignes de sécurité importantes qui doivent être lues et observées en tout temps.

 Ceci est le symbole d'avertissement relatif à la sécurité, il met en garde les utilisateurs contre les risques potentiels qu'eux-mêmes ou d'autres personnes peuvent encourir.

Tous les messages relatifs à la sécurité sont précédés du symbole de danger et des termes suivants :

 **DANGER**


Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, occasionnera des blessures graves.

 **AVERTISSEMENT**

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de provoquer des blessures graves.

Tous les messages relatifs à la sécurité précisent le danger potentiel, et indiquent comment réduire le risque de blessure, de dommage, et de décharge électrique résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil.

Toujours observer les directives suivantes :

- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un technicien qualifié, conformément aux directives du fabricant et de la réglementation de sécurité locale en vigueur. Ne procédez à aucune réparation ni à aucun remplacement de pièce sur l'appareil autre que ceux spécifiquement indiqués dans le guide d'utilisation.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à l'installation.
- L'appareil doit obligatoirement être mis à la terre (cependant, ce n'est pas obligatoire pour les hottes de catégorie II identifiées par le symbole  sur la plaque signalétique).
- Le câble d'alimentation doit être suffisamment long pour permettre le branchement de l'appareil à la prise de courant.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil.
- Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne doit plus pouvoir accéder aux composants électriques.
- Évitez de toucher l'appareil si vous avez les mains mouillées, et ne l'utilisez pas si vous êtes pieds nus.
- Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant ni l'expérience ni les connaissances requises, peuvent utiliser cet appareil seulement s'ils sont supervisés, ou si une personne responsable leur a expliqué l'utilisation sécuritaire et les dangers potentiels de l'appareil. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.
- Pour toute réparation ou tout remplacement de pièces, procédez uniquement aux opérations spécifiées dans le manuel en utilisant les pièces expressément indiquées. Les pièces défectueuses doivent être remplacées par des pièces de rechange d'origine. Tous les travaux d'entretien doivent être effectués par un technicien qualifié.

- Pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil, les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance à proximité du lave-linge.
- Lorsque vous percez des trous dans le mur ou au plafond, prenez soins de ne pas endommager les fils électriques et/ou tuyauterie.
- Les conduits de ventilation doivent toujours évacuer l'air vicié vers l'extérieur.
- L'air vicié ne doit pas être évacué par un conduit utilisé pour évacuer les émanations produites par des appareils au gaz ou autre carburant; il doit avoir une sortie indépendante. Toutes les réglementations nationales pour l'évacuation d'air doivent être respectées.
- Si la hotte est utilisée en même temps que d'autres appareils qui utilisent du gaz ou autres carburants, la pression négative de la pièce ne doit pas dépasser 4 Pa (4×10^{-5} bars). Donc, veuillez vous assurer que la pièce est adéquatement aérée.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de l'appareil, ou d'un mauvais réglage des commandes.
- Un entretien et nettoyage régulier de l'appareil permet de maintenir un bon fonctionnement et d'obtenir une performance optimale. Nettoyer régulièrement les taches tenaces pour éviter une accumulation de graisse. Enlever régulièrement les filtres pour les nettoyer ou les remplacer.
- Un incendie pourrait se déclarer si les directives pour le nettoyage de la hotte et le nettoyage et le remplacement des filtres ne sont pas respectées.
- La hotte de ventilation ne doit jamais être allumée si les filtres à graisse ne sont pas en place et ils devraient être vérifiés régulièrement.
- Si vous utilisez trois zones de cuisson ou plus, la hotte doit être réglée sur une puissance de 2 ou plus haute. Cela prévient l'accumulation de chaleur excessive dans l'appareil.
- Utilisez des gants de protection pour l'installation et l'entretien de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation extérieure.
- Lorsque la hotte fonctionne, les pièces accessibles peuvent être chaudes au touché.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Déclaration de Conformité

• Cet appareil a été conçu, construit et commercialisé conformément aux :

- les conditions requises en matière d'écoconception des Réglementations européennes n°66/2014, n°327/2011, n°244/2009, n°245/2009, n°1194/2012, n°2015/1428 ;

La sécurité électrique de l'appareil est assurée seulement s'il est correctement branché à un système de mise à la terre agréé.

CONSEILS RELATIFS À L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Allumez la hotte à la plus basse vitesse lorsque vous commencez la cuisson et laissez-la fonctionner quelques minutes de plus après la fin de la cuisson.
- Augmentez la vitesse seulement lorsqu'il y a beaucoup de fumée ou de vapeur, et utilisez le réglage « Boost » dans les situations extrêmes.
- Pour une réduction efficace des odeurs, remplacez le(s) filtre(s) au charbon au besoin.
- Nettoyer les filtre(s) de graisse au besoin pour maintenir leur efficacité.
- Pour optimiser l'efficacité et réduire le niveau de bruit au minimum, utilisez un tuyau avec le diamètre maximum précisé dans le manuel.

INSTALLATION

Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problème, contactez votre revendeur ou le Service Après-Vente le plus proche. Afin d'éviter d'endommager l'appareil, retirez-le de la base en mousse de polystyrène uniquement au moment de l'installation.

PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION



AVERTISSEMENT

cet appareil est pesant; la hotte doit être soulevée et installée par au moins deux personnes.

Le produit doit être installé de façon à s'assurer que la hotte et les composants électroniques sont faciles d'accès si des opérations d'entretien doivent être réalisées.

Placez la boîte métallique contenant les composants électroniques à une distance d'au moins 65 cm de la table de cuisson au gaz, ou au moins 65 cm du point d'aspiration de la hotte.

Nous recommandons d'installer le boîtier métallique contenant les composants électroniques au moins à 10 cm au-dessus du niveau du sol (par exemple : côtés du four ou table de cuisson).

Avant l'installation, vérifiez aussi les distances minimums précisées dans le manuel de la table de cuisson.

Si les directives d'installation pour la table de cuisson précisent des distances plus grandes entre la table de cuisson et la hotte, ces distances doivent être observées.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Assurez-vous que la tension spécifiée sur l'étiquette signalétique de l'appareil est la même que celle de l'alimentation principale.


Cette information se trouve à l'intérieur de la hotte, sous le filtre de graisse.

Le câble d'alimentation (de type H05 VV-F 3 x 0,75 mm²) doit être remplacé par un technicien agréé. Contactez un centre de Service Après-vente agréé.

Si la hotte est dotée d'une fiche électrique, branchez l'appareil à une prise de courant conforme à la réglementation en vigueur et qui est dans un endroit accessible.

Si elle n'est pas dotée d'une fiche (branchement direct à l'alimentation principale), ou si la prise de courant n'est pas dans un endroit accessible, installez un disjoncteur bipolaire standard qui permet une isolation complète de l'alimentation principale en cas de survoltage de catégorie III, conformément à la réglementation sur le câblage.

Si le câble n'est pas équipé d'une fiche, branchez les fils selon le tableau suivant :

Tension principale et fréquence	Branchement des fils
220-240V – 50 Hz	 : jaune/vert N : bleu L : brun

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Avant d'utiliser pour la première fois


Retirez les protections en carton, les pellicules transparentes, et les étiquettes adhésives sur les accessoires. Assurez-vous que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport.

Pendant l'utilisation


Ne placez pas d'objet lourd sur l'appareil, vous pourriez l'endommager. N'exposez pas l'appareil aux agents atmosphériques.

CONSEILS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Élimination des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage (). Les différentes parties de l'emballage doivent donc être jetées de manière responsable et en totale conformité avec les réglementations des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets.

Mise au rebut de l'appareil

- Cet appareil est certifié conforme à la Directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
- En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à éviter des conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé humaine.
- Le symbole  figurant sur le produit et sur la documentation qui l'accompagne indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé dans le recyclage des appareils électriques et électroniques.

Mise au rebut des appareils électroménagers

- Cet appareil est fabriqué avec des matériaux recyclables ou pouvant être réutilisés. La mise au rebut doit être effectuée conformément à la réglementation locale en matière d'élimination des déchets. Avant de disposer de l'appareil, coupez le câble d'alimentation pour qu'il ne puisse pas être branché à l'alimentation principale.
- Pour de plus amples informations sur le traitement, la récupération et le recyclage des appareils électroménagers, contactez le service municipal compétent, le service de collecte des déchets ménagers local, ou le magasin où vous avez acheté votre appareil.

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de faire appel au Service après-vente :

1. Voir si vous ne pouvez pas régler le problème vous-même en suivant les conseils qui se trouvent dans le «guide de dépannage».
2. Éteignez et rallumez l'appareil pour voir si le problème persiste.

Si le problème persiste après avoir accompli les vérifications mentionnées ci-haut, contactez le service après-vente le plus près.

Toujours communiquer :

- Une brève description de la panne;
- Le type et le modèle exact de l'appareil;
- Le numéro de série (le numéro après le mot SERVICE sur l'étiquette signalétique) qui se trouve à l'intérieur de l'appareil. Le numéro de série est également indiqué dans le livret de garantie;
- Votre adresse complète;
- Votre numéro de téléphone;

SERVICE 0000 000 00000



Si des réparations sont nécessaires, veuillez contacter un Service Après-vente autorisé (vous aurez ainsi la garantie que des pièces d'origine sont utilisées et que la réparation est effectuée correctement).

DESCRIPTION DU PRODUIT

PREMIÈRE UTILISATION

Une fois que vous avez ouvert la vitre, vous devrez installer les filtres à graisse et le grill esthétique. Les filtres à graisse sont insérés comme indiqué sur la fig. 11. Placez-les à l'intérieur du produit et cliquez pour les mettre en place. Les filtres peuvent être enlevés en suivant ces étapes dans l'ordre inverse.

Pour s'assurer que le produit fonctionne comme il le doit, ouvrez la vitre comme suit.

Poussez la partie avant du panneau vers le bas comme indiqué sur la fig. 9. Cela libérera le panneau et vous aurez une ouverture d'environ 2 cm. Vous devrez retourner le panneau jusqu'à ce qu'il soit à un angle d'ouverture de 45° ou 90° en fonction des conditions requises (voir figure 10).

Une fois que vous avez ouvert la vitre, vous pouvez activer le moteur d'extraction.

Évent (pour les versions à aspiration)

Connectez la hotte et les orifices d'évacuation sur les murs avec un diamètre équivalent à la sortie d'air (bride de raccordement).

L'utilisation de tuyaux et d'orifices d'évacuation sur les murs de dimensions inférieures provoquera une diminution des performances d'aspiration et une augmentation drastique du bruit.

Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité en la matière.

! Utilisez un conduit de la longueur minimum indispensable.

! Utilisez un conduit avec aussi peu de coudes que possible (angle de coude maximum : 90°).

! Utilisez un conduit de sortie mesurant 220 x 90 mm, ou avec une section transversale équivalente, sur toute sa longueur.

! Évitez les changements drastiques de la coupe transversale du conduit.

! La société décline toute responsabilité lorsque ces réglementations ne sont pas respectées.

Filtrage ou conduit ?

! Votre hotte est prête à être utilisée dans la version à aspiration.

Pour utiliser la hotte en version filtration, le kit d'installation de filtre spécial doit être installé.

Vérifiez si le kit d'installation de filtre est fourni ou s'il doit être acheté séparément.

Veillez noter : S'il est fourni, il peut arriver dans certains cas que le système de filtrage au charbon actif soit déjà monté dans la hotte. Les informations concernant la conversion de la hotte de la version à aspiration à la version à filtration se trouvent dans le Manuel « Consignes de sécurité ».



Version avec conduit

Dans ce cas, les fumées sont transportées hors du bâtiment au moyen d'un conduit spécial.

ATTENTION ! Le conduit d'évacuation n'est pas fourni et doit être acheté à part. Le diamètre du conduit d'évacuation doit être égal à celui de la bride de raccordement.

ATTENTION ! Si la hotte est fournie avec un filtre au charbon actif, celui-ci doit être retiré.




Version à filtre

L'air aspiré sera dégraissé et désodorisé avant d'être réalimenté dans la pièce.

Pour utiliser cette version de la hotte, vous devrez acheter un kit d'installation de filtre contenant des filtres à charbon longue durée (fig. 13) et une sélection de conduits pour guider l'air d'un côté de l'unité.

PANNEAU DE COMMANDE



- T1. Bouton MARCHE/ARRÊT Temporisateur
- T2. Bouton de diminution de vitesse d'extraction (puissance)/OFF 1
- T3. ON/bouton d'augmentation de la vitesse d'extraction (puissance) (1-2-3-intensive)

T1. Bouton MARCHE/ARRÊT Temporisateur : Appuyer pour programmer un arrêt automatique :

Vitesse 1 : 20 minutes

Vitesse 2 : 15 minutes

Vitesse 3 : 10 minutes

Vitesse intensive: 5 minutes

T2. Bouton de diminution de vitesse d'extraction (puissance)

OFF 1 : Appuyez pour diminuer progressivement la vitesse jusqu'à ce que la hotte se coupe.

OFF 2 : Appuyez et maintenir à n'importe quelle vitesse.

T3. ON/bouton d'augmentation de la vitesse d'extraction (puissance) (1-2-3-intensive).

La vitesse intensive tourne pendant environ 5 minutes, puis la vitesse 2 est automatiquement appliquée..

Indicateur de saturation de filtre

La hotte indique quand les filtres ont besoin d'entretien :

Filtre à graisse (à peu près toutes les 40 heures d'utilisation) : Tous les témoins s'allument en bleu.

Filtre à odeur à charbon actif (à peu près toutes les 160 heures d'utilisation) : Tous les témoins s'allument en bleu ; Les témoins L2 et L3 clignotent.

Réinitialisation de la saturation du filtre

Après l'entretien des filtres, appuyez sur les boutons T1 et T3 et les maintenir enfoncés. Les témoins L1, L2 et L3 clignoteront en bleu brièvement avant de s'éteindre.

Activation de l'indicateur de saturation du filtre à odeur à charbon actif.

Cet indicateur est normalement désactivé. Pour l'activer, procédez comme suit :

Avec la hotte éteinte, appuyez sur les boutons T1 et T2 en même temps et maintenez-les enfoncés : L1 s'allumera, suivi de L2 et de L3. Relâchez les boutons.

Les témoins L2 et L3 clignoteront brièvement pour montrer que l'indicateur a été activé.

Pour désactiver le témoin de saturation de filtre à charbon : Répéter les étapes décrites ci-dessus. Les témoins L1, L2 et L3 s'allumeront. Relâchez les boutons. Les témoins L2 et L3 s'éteindront pour montrer que l'indicateur a été désactivé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE

- **N'utilisez pas d'équipement de nettoyage à la vapeur.**
- **Débranchez l'appareil du secteur.**

IMPORTANT : N'utilisez pas de détergents corrosifs ou abrasifs. Si ces produits entrent en contact par inadvertance avec l'appareil, nettoyez l'appareil immédiatement avec un chiffon humide. N'utilisez pas d'alcool.

- Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon humide. S'il est très sale, utilisez une solution d'eau avec quelques gouttes de détergent à vaisselle. Essayez avec un chiffon sec.

IMPORTANT : N'utilisez pas d'éponges abrasives, de grattoirs métalliques ou de tampons à récurer. Avec le temps, ils peuvent abîmer les surfaces en émail.

- Utilisez des détergents spécifiquement conçus pour nettoyer l'appareil et suivez les instructions du fabricant.

IMPORTANT : Nettoyez les filtres au moins une fois par mois pour enlever les résidus d'huile et de graisse.

ENTRETIEN DES FILTRES À GRAISSE

Il doit être nettoyé une fois par mois (ou lorsque le système signalant la saturation du filtre en indique la nécessité – à condition qu'il ait été activé sur la hotte concernée) à l'aide de détergents doux, à la main ou au lave-vaisselle. Pour ce dernier, on choisira un cycle court à basse température.

Il peut arriver que le filtre à graisse lavé au lave-vaisselle se décolore légèrement, mais cela ne dégrade pas son pouvoir filtrant.

Ouvrir le panneau de la hotte (tourner vers le haut).

Veillez noter : Il n'est pas nécessaire d'enlever le panneau.

Tirez la poignée pour enlever le filtre.

Une fois que le filtre est lavé et sec, suivez les étapes en sens inverse pour le replacer.

ENTRETIEN DU FILTRE À CHARBON (pour les modèles à filtration uniquement)

Ce filtre élimine les odeurs désagréables produites lors de la cuisson.

Le filtre à charbon peut être nettoyé tous les deux mois en utilisant de l'eau chaude et un détergent adapté. Il peut également être nettoyé au lave-vaisselle à 65 °C (en exécutant un cycle de lavage complet sans rien d'autre à l'intérieur).

Enlevez minutieusement toute l'eau en excès, puis sortez le tampon hors du cadre en plastique et placez-le au four pendant 10 minutes à 100°C pour le sécher totalement.

Remplacez le tampon tous les 3 ans ou plus tôt s'il semble endommagé.

Une fois que vous avez enlevé les filtres à graisse, vous pouvez insérer les filtres à charbon (fig. 13) (non fournis).

DÉPANNAGE

Problème	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez la tension de secteur et si l'appareil est branché à l'alimentation électrique ;• Vérifiez qu'une vitesse a été choisie ;• Éteignez et rallumez l'appareil pour voir si le problème persiste.
La hotte n'extraît pas suffisamment d'air.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le débit d'extraction d'air est au niveau désiré.• Assurez-vous que les filtres sont propres.• Assurez-vous que les événements ne sont pas obstrués.
La hotte s'est éteinte pendant le fonctionnement normal.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que l'alimentation n'a pas été débranchée ;• Vérifiez que le dispositif de déconnexion omnipolaire ne s'est pas déclenché.





Fig. 1







Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15

