




**TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT**

Registrer venligst dit produkt på [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register), for at modtage en mere komplet assistance




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

## PRODUKTBEKRIVELSE



1. Betjeningspanel
2. Ventilator
3. Lampe
4. Glideskinner til tilbehør (niveauet vises på væggen i ovnrummet)
5. Ovnlåge
6. Lågens lås (låser lågen under og efter den automatiske rengøring)
7. Øverste varmelegeme/grill
8. Ringvarmelegeme (ikke synligt)
9. Identifikationsskilt (må ikke fjernes)
10. Nederste varmelegeme (ikke synligt)

## BETJENINGSPANEL



### 1. VÆLGEKNAP

Bruges til at tænde og slukke for ovnen, ved at vælge en funktion. Sluk for ovnen, ved at dreje knappen over på 0.

### 2. LYS

Tryk, for tændt ovn, for at tænde eller slukke for lyset i ovnrummet.

### 3. INDSTILLING AF KLOKESLÆT

Til at tage adgang til tilberedningstidens indstillinger, udskudt start og timeren. Til visualisering af klokkeslættet, når ovnen er slukket.

### 4. DISPLAY


### 5. JUSTERINGSKNAPPER

Til ændring af tilberedningstidens indstillinger.


### 6. TERMOSTATKNAP

Drej herpå, for at vælge den ønskede temperatur, når de manuelle funktioner aktiveres. Brug af automatiske funktioner


## RIST



## DRYPPAKKE



## BAGEPLADE



Antallet af tilbehør kan variere afhængigt af, hvilken model der er købt. Yderligere tilbehør kan købes separat hos Kundeservice.

## ISÆTNING AF RIST OG ANDET TILBEHØR

• Sæt risten i den ønskede ribbe ved at holde en smule på skrå, så bagsiden med den hævede del (vendt opad) anbringes først. Skub den herefter vandret ind langs glideskinnerne og helt i bund.

- Andet tilbehør, så som bradepanden, skal sættes vandret i, og skubbes på glideskinnerne.
- Skinnerne kan tages ud, for at lette ovnens rengøring: Træk heri, for at tage dem ud af sæderne.

# FUNKTIONER

### OVER-/UNDERVARME

Til tilberedning af enhver ret på en enkelt ribbe.

### VARMLUFT

Til at tilberede forskellig slags mad, som kræver den samme tilberedningstemperatur, på forskellige ribber (maks. tre) samtidigt. Funktionen gør samtidig tilberedning mulig, uden at smagen blandes.

### MAXI TILBEREDNING

Til tilberedning af store kødstykker (mere end 2,5 kg). Vi anbefaler at vende kødet under tilberedningen for at sikre, at det brunes jævnt på begge sider. Vi anbefaler ligeledes at dryppe kødstykket hyppigt for, at det ikke skal blive for tørt.

### PIZZA

Til bagning af forskellige typer og størrelser af pizza og brød. Det er en god ide, at vende om på bagepladernes placering, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.

### GRILL

Til grilning af bøffer, kebab og medisterpølse, til gratinering af grøntsager og ristning af brød. Når du griller kød, anbefaler vi at anvende en drypbakke til at opsamle saften fra kødet: Stil bakken hvor som helst under risten, og tilsæt 200 ml drikkevand.

### TURBO GRILL

Til stegning af store kødstykker (køller, oksesteg, kylling). Vi anbefaler at anvende en drypbakke til at opsamle saften fra kødet: Stil bakken hvor som helst under risten, og tilsæt 200 ml drikkevand.

### HÆVNING

Hjælper med at få sød eller krydret dej til at hæve effektivt. Drej termostatsens knap over på ikonet, for at aktivere denne funktion.

### ØKO-VARMLUFT

Til tilberedning af hele stege og farserede stege på én ribbe. Maden undgår at tørre for meget ud med skånsom, intermitterende luftcirkulation. Når denne ØKO-funktion er i brug, er lyset slukket under hele tilberedningen, men kan tændes igen ved at trykke på .

### <sup>A</sup> BRØD AUTO

Denne funktion vælger automatisk den ideelle temperatur og bagetid til brød. Følg opskriften med omhu, for at opnå de bedste resultater. Ovnens skal være kold, når funktionen aktiveres.

### <sup>A</sup> BAGVÆRK AUTO

Denne funktion vælger automatisk den ideelle temperatur og bagetid til kager. Ovnens skal være kold, når funktionen aktiveres.

### AUTOMATISK RENGØRING







Til eliminering af stænk fra tilberedningen vha. en cyklus med en meget høj temperatur (over 400 °C).


# FØRSTE GANG APPARATET BRUGES

## 1. INDSTILLING AF KLOKESLÆTTET

Det er nødvendigt, at indstille klokkeslættet første gang, man tænder for apparatet: Tryk på  indtil ikonet  og timerens to cifre begynder at blinke på displayet.







Benyt  eller  til at indstille timetallet, og tryk på  for at bekræfte. Minutternes to cifre begynder at blinke. Benyt  eller  til at indstille minutterne, og tryk på  for at bekræfte.




Bemærk: Når ikonet  blinker, for eksempel efter en længerevarende strømafbrydelse, er det nødvendigt at indstille klokkeslættet.

## 2. INDSTIL EFFEKTFORBRUGET

Ovnen er programmeret til at virke ved en effekt på over 3 kW ("Hi"): Indstillingerne skal ændres, for at ovnen kan benyttes med en effekt, der stemmer overens med en strømforsyning i hjemmet på under 2,9 kW ("Lo").

Menuen åbnes ved at dreje *vælgeknappen* over på  og herefter tilbage på 0. Tryk og hold straks herefter  og  trykket i fem sekunder.



Anvend  eller  til at ændre indstillingen, og tryk og hold så  trykket i mindst to sekunder, for at bekræfte.

## 3. VARM OVNEN

En ny ovn kan udsende lugte, som er blevet tilovers fra fremstillingen: Det er helt normalt.

Det anbefales derfor at varme ovnen tom for at fjerne eventuelle lugte, før du begynder at tilberede maden.

Fjern eventuelt beskyttende pap eller transparent film fra ovnen, og tag alt tilbehøret ud.

Varm ovnen op til 250 °C i cirka en time, om muligt med funktionen "Maxicooking". Oven skal være tom i dette tidsrum.

Følg anvisningerne, for at indstille funktionen korrekt.

Bemærk: Det anbefales at udlufte rummet, efter du bruger apparatet for første gang.

# DAGLIG BRUG

## 1. VÆLG EN FUNKTION

Man vælger en funktion, ved at dreje *vælgeknappen* over på den ønskede funktions symbol: Displayet tænder og der lyder et signal.



## 2. AKTIVERING AF EN FUNKTION

### MANUEL


Drej på *termostatknappen* for at indstille den ønskede temperatur og starte den valgte funktion.



Bemærk: Under tilberedningen kan man ændre funktionen, ved at dreje på *vælgeknappen*, eller justere temperaturen, ved at dreje på *termostatknappen*.

Funktionen starter ikke, hvis *termostatknappen* står på 0. Man kan indstille tilberedningstiden, tilberedningens sluttid (kun hvis man indstiller en tilberedningstid) og timeren.

### AUTOMATISK

Man starter den valgte automatiske funktion ("Brød" eller "Bagværk") ved at holde *termostatknappen* på de automatiske funktioners position .

Drej *vælgeknappen* over på 0, for at afslutte tilberedningen.



Bemærk: Man kan indstille tilberedningens sluttid og timeren.

### DEJHÆVNING

Funktionen "Dejhævning" startes ved at dreje *termostatknappen* over på det relevante symbol; hvis ovnen er indstillet på en anden temperatur vil funktionen ikke starte.

Bemærk: Man kan indstille tilberedningstiden, tilberedningens sluttid (kun hvis man indstiller en tilberedningstid) og timeren.

## 3. FORVARME



Når funktionen starter, lyder der et signal og et blinkende ikon  på displayet angiver, at forvarmingsfasen er aktiveret. Når denne fase er afsluttet, lyder der et signal, og det fast lysende ikon  på displayet angiver, at ovnen har nået den indstillede temperatur: Sæt nu retten i ovnen, og begynd tilberedningen.

Bemærk: Hvis du sætter retten i ovnen, inden forvarmningen er afsluttet, kan det endelige resultat blive påvirket på en negativ måde.




## . PROGRAMMERING TILBEREDNING

Det er nødvendigt at vælge en funktion, før man kan starte tilberedningens programmering.

### VARIGHED

Hold  trykket, indtil ikonet  og "00:00" begynder at blinke på displayet.





Brug  eller  for at indstille den ønskede tilberedningstid, og tryk så på  for at bekræfte. Aktivér funktionen ved at dreje *termostatknappen* over på den ønskede temperatur: Der lyder et hørbart signal og displayet vil angive, at tilberedningen er fuldført.




Bemærk: Man kan slette den indstillede tilberedningstid, ved at holde  trykket, indtil ikonet  begynder at blinke på displayet og herefter indstille tilberedningstiden på "00:00" vha. .


Denne tilberedningstid omfatter en forvarmingsfase.

### PROGRAMMERING AF TILBEREDNINGENS SLUTTID/ UDSKUDT START

Når man har indstillet en tilberedningstid, kan funktionens start udsættes ved at programmere dens sluttid: Tryk på  indtil ikonet  og det nuværende klokkeslæt begynder at blinke på displayet.



Brug  eller  til at indstille det ønskede slutningstidspunkt, og tryk på  for at bekræfte. Aktivér funktionen ved at dreje *termostatknappen* over på den ønskede temperatur: Funktionen forbliver i pausetilstand, indtil den automatisk starter efter den beregnede periode, for at tilberedningen slutter på det tidspunkt, du har indstillet.



Bemærk: Indstillingen kan slettes ved at slukke for ovnen, ved at dreje *vælgeknappen* over på positionen "0".

### ENDTILBEREDNING

Der lyder et signal og displayet vil angive, at funktionen er fuldført.





Drej på *vælgeknappen*, for at vælge en anden funktion, eller over på positionen "0", for at slukke ovnen.




Bemærk: Hvis timeren er aktiv vises "SLUT" på displayet skiftevis med den tilbageværende tid.

## . INDSTILLING AF TIMEREN

Denne funktion hverken afbryder eller programmerer tilberedningen, men giver dig mulighed for at anvende displayet som en timer, både mens en funktion er aktiv, og mens ovnen er slukket.

Hold  trykket, indtil ikonet  og "00:00" begynder at blinke på displayet.



Brug  eller  for at indstille det ønskede klokkeslæt, og tryk på  for at bekræfte. Der lyder et signal, når minuturet er færdig med nedtællingen til det valgte tidspunkt.

Bemærk: Timeren kan slettes ved at holde  trykket, indtil ikonet  begynder at blinke og herefter anvende  til at indstille tiden på "00:00".


## . AUTOMATISK RENGØRINGSFUNKTION - PYRO


### Rør ikke ved ovnen under pyrolysecyklingen.

**Hold børn og dyr væk fra ovnen under og efter (indtil ovnrummet har afsluttet udluftningen) udførelsen af pyrolysecyklingen.**

Fjern alt tilbehør - inklusiv sideskinnerne - fra ovnen, før du aktiverer funktionen. Hvis ovnen er installeret under en kogesektion, skal man kontrollere, at alle blussene eller kogepladerne er slukkede under selvrensningscyklussen.

For at opnå optimale rengøringsresultater skal det værste snavs fjernes med en fugtig klud, før pyrolysefunktionen anvendes. Det anbefales kun at køre pyrolysefunktionen, vis apparatet er meget snavset eller udsender ubehagelige lugte under tilberedning.

Den automatiske rengøringsfunktion aktiveres ved at dreje på *vælgeknappen* og dreje *termostatknappen* over på ikonet . Funktionen aktiveres automatisk, lågen låses og lyset i oven slukkes: På displayet vises den tilbageværende tid skiftevis med "Pyro".



Bemærk: Det er kun muligt at programmere klokkeslættet for denne funktions sluttid. Varigheden indstilles automatisk på 120 minutter.

Når cyklussen er fuldført, kan lågen ikke åbnes, før temperaturen i ovnrummet er nået ned på et sikkert niveau. Udluft rummet under og efter pyrolysecyklingen.



# TILBEREDNINGSTABEL

OPSKRIFT	FUNKTION	FORVARME	TEMPERATUR (°C)	VARIGHED (MIN)	NIVEAU OG TILBEHØR
<b>Kager med hævemiddel</b>		Ja	160-180	30-90	2/3
		Ja	160-180	30-90	4  1
<b>Fylde tærter</b> (ostekage, strudel, frugtterne)		Ja	160-200	35-90	2
		Ja	160-200	40-90	4  2
<b>Småkager/portionstærter</b>		Ja	160-180	20-45	3
		Ja	150 - 170	20-45	4  2
		Ja	150 - 170	20-45	5  3  1
<b>Vandbakkelse</b>		Ja	180 - 210	30-40	3
		Ja	180-200	35-45	4  2
		Ja	180-200	35-45	5  3  1
<b>Marengs</b>		Ja	90	150 - 200	3
		Ja	90	140 - 200	4  2
		Ja	90	140 - 200	5  3  1
<b>Brød/pizza</b>		Ja	190-250	15-50	1 / 2
		Ja	190-250	20-50	4  2
<b>Bread (brød)</b>		-	-	60	2
<b>Frossen pizza</b>		Ja	250	10 - 20	3
		Ja	230 - 250	10 -25	4  2
<b>Krydrede tærter</b> (grønsagstærte, quiche)		Ja	180-200	40-55	3
		Ja	180-200	45 - 60	4  2
		Ja	180-200	45 - 60	5  3  1
<b>Voulevant/butterdejssnitter</b>		-	190-200	20-30	3
		-	180-190	20-40	4  2
		-	180-190	20-40	5  3  1

FUNKTIONER	Over-/undervarme	Grillelement	Turbo Grill	Pizza	Luftcirkulation	Maxi tilberedning	Brød Auto	Øko-varmluft
TILBEHØR	Rist	Bageform eller bradepande på risten	Dryppebakke/ bradepande på risten	Drypbakke	Drypbakke med 200 ml vand	Bageplade		

OPSKRIFT	FUNKTION	FORVARME	TEMPERATUR (°C)	VARIGHED (MIN)	NIVEAU OG TILBEHØR
Lasagne/pastaret i ovn/ cannelloni/flans		Ja	190 - 200	45-65	2
Lammekød/kalvekød/oksekød/ svinekød 1 kg		Ja	190 - 200	80-110	3
Flæskesteg med sprød svær 2 kg		Ja	180 - 190	110 - 150	2
Kylling/kanin/and 1 kg		Ja	200-230	50-100	2
Kalkun/gås 3 kg		-	190-200	100 - 160	2
Indbagt fisk, hel (filet, hel)		Ja	170 - 190	30 - 45	2
Fyldte grøntsager (tomater, courgetter, auberginer)		Ja	180-200	50 - 70	2
Ristet brød		-	250	2 - 6	5
Fiskefiletter/skiver		-	230 - 250	20 - 30*	4 3
Pølser/grillspyd/ spareribs/hakkebøf		-	250	15 - 30*	5 4
Stegt kylling 1-1,3 kg		Ja	200 - 220	55 - 70**	2 1
Oksesteg - rød 1 kg		Ja	200 - 210	35 - 50**	3
Lammekølle/skank		Ja	200 - 210	60 - 90**	3
Ovnstegte kartofler		Ja	200 - 210	35 - 55**	3
Grønsagsgratin		-	200 - 210	25 - 55	3
Kød og kartofler		Ja	190-200	45 - 100***	4 1
Fisk og grønsager		Ja	180	30 - 50***	4 1
Lasagne og kød		Ja	200	50 - 100***	4 1
Komplet måltid: Frugtæarte (niveau 5)/ lasagne (niveau 3)/kød (niveau 1)		Ja	180 - 190	40 - 120***	5 3 1
Stegt kød/farserede stege		-	170 - 180	100 - 150	2

Tilberedningens anførte varighed inkluderer ikke forvarmingsfasen: Vi anbefaler, at retten først sættes i ovnen, og at tilberedningstiden først indstilles, når den ønskede temperatur er nået.

\* Vend maden, når halvdelen af tilberedningstiden er gået.

\*\* Vend maden, når to tredjedele af tilberedningstiden er gået (om nødvendigt).

\*\*\* Forventet varighed: Retterne kan tages ud af ovnen på forskellige tidspunkter afhængigt af personlig præference.

Download Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen fra [docs.bauknecht.eu](https://docs.bauknecht.eu) med tabellen over afprøvede opskrifter, der er udarbejdet til certificeringsmyndighederne i overensstemmelse med standarden IEC 60350-1.

FUNKTIONER	Over-/undervarme	Grillelement	Turbo Grill	Pizza	Luftcirkulation	Maxi tilberedning	Brød Auto	Øko-varmluft
TILBEHØR	Rist	Bageform eller bradepande på risten	Dryppebakke/ bradepande på risten	Drypbakke	Drypbakke med 200 ml vand	Bageplade		

# RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE



Download Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen fra [docs.bauknecht.eu](http://docs.bauknecht.eu) for at få mere at vide

**Anvend ikke damprensere.  
Brug beskyttelseshandsker  
under alle procedurer.**

**Foretag de nødvendige  
procedurer med kold ovn.  
Tag stikket ud af stikkontakten.**

**Brug ikke metalsvampe,  
skuremidler eller slibende/  
ætsende rengøringsmidler, da  
disse kan beskadige apparatets  
overflader.**

## UDVENDIGE OVERFLADER

. Rengør overfladerne med en fugtig mikrofiber klud. Tilføj et par dråber neutralt rengøringsmiddel, hvis de er meget snavsede. Tør efter med en tør klud.

. Brug aldrig ætsende rengøringsmidler eller slibemidler. Hvis et af ovennævnte produkter uforvarende kommer i kontakt med apparatet, skal det straks rengøres med en fugtig klud af mikrofibre.

## INDVENDIGE OVERFLADER

. Efter hver brug, skal ovnen afkøle og så rengøres, fortrinsvist, når den stadig er lun for at fjerne eventuelle aflejringer eller pletter, der skyldes madrester. For at tørre eventuel tør kondens, der har dannet sig som følge af tilberedning af mad med et højt vandindhold, skal du lade ovnen køle helt af og derefter tørre den af med en klud eller svamp.

Hvis der er fastbrændt snavs på ovnens indvendige flader, bør man køre den automatiske rengøringsfunktion, for at opnå optimale rengøringsresultater.

. Anvend et velegnet flydende rengøringsmiddel til rengøring af ruden i ovndøren.


Lågen kan nemt tages af og sættes på igen, for at lette rengøring af glasruden .

## TILBEHØR

Vask altid tilbehøret i en opvaskemiddelopløsning efter brug. Brug ovnhandsker, hvis tilbehøret stadig er varmt. Madrester fjernes let med en opvaskebørste eller en svamp.


## AFTAGNING OG GENMONTERING AF LÅGEN

**1.** For at fjerne lågen skal du åbne den helt, og sænke spærhagerne, indtil de er i ulåst position.



**2.** Luk lågen, så meget du kan.

Tag godt fat om lågen med begge hænder – hold den ikke i håndtaget. Fjern lågen ved ganske enkelt at fortsætte med at lukke den, mens du samtidigt trækker den opad (a), indtil, den frigøres fra lejet (b).



Læg lågen på den ene side på en blød overflade.

**3.** Genmonter lågen ved at flytte den hen imod ovnen og lade hængslernes kroge flugte med deres lejer og fastgøre den øverste del på lejet.


**4.** Sænk lågen, og åbn den helt.

Sænk spærhagerne til deres oprindelige position: Sørg for, at du sænker dem helt ned.

**5.** Prøv at lukke lågen, og tjek for at sikre, at den flugter betjeningspanelet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du gentage ovenstående trin.


## KLIK FOR AT RENGØRE - RENGØRING AF GLASRUDEN

**1.** Når lågen er taget af og er anbragt på en blød overflade med håndtaget nedad, skal man trykke samtidig på de to fæsteklips og trække den øvre kant af lågen af i retning af en selv.



**2.** Løft og tag godt fast om de indre glasruder med begge hænder, tag dem ud og anbring dem på en blød overflade, før de rengøres.

**3.** Anbring først den mellemste rude (mærket med "1R") og herefter den indvendige rude: Kontrollér, at bogstavet "R" er synligt i hjørnet til venstre, for at sikre, at glasruderne er anbragt korrekt. Sæt først den **lange side** af glasruden, mærket med "R", i **støttesæderne** og sænk den herefter på plads. Gentag denne procedure for begge glasruderne.



**4.** Sæt den øvre kant på: Der lyder et klik, når den sidder korrekt. Kontrollér, at pakningen sidder sikkert, før lågen sættes i igen.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ovnen varmer ikke op	Ingen strøm. Afbrydelse fra lysnettet.	Kontrollér, om der er strømafbrydelse, og om stikket sidder i stikkontakten. Sluk og tænd igen for ovnen, for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet.
Displayet viser bogstavet "F", efterfulgt af et nummer	Softwareproblem.	Kontakt det nærmeste servicecenter og angiv det bogstav eller nummer, der står efter bogstavet "F".

## NYTTIGE TIPS



Download Brugs- og vedligeholdelsesvejledningen fra [docs.bauknecht.eu](https://docs.bauknecht.eu) for at få mere at vide

### SÅDAN LÆSES TILBEREDNINGSTABELLEN

Tabellen angiver den bedste funktion, det bedste tilbehør og niveau til tilberedningen af flere forskellige typer mad. Tilberedningstiderne gælder fra det tidspunkt, retten sættes i ovnen, bortset fra tilberedninger, der kræver forvarmning. Tilberedningstemperaturerne og -tiderne er vejledende og afhænger af mængden af madvarer og den anvendte type tilbehør. Start med de laveste, anbefalede indstillinger, og skift til højere indstillinger, hvis retten ikke er tilberedt tilstrækkeligt. Brug det medfølgende tilbehør, og anvend om muligt tærteforme og bageplader af mørkt metal. Pyrex- eller stentøjs-gryder og -tilbehør kan også anvendes, men dette forlænger tilberedningstiderne lidt.

### SAMTIDIG TILBEREDNING AF FORSKELLIGE MADVARER

Når funktionen "VARMLUFT" anvendes, kan der tilberedes forskellige madvarer, der kræver samme temperatur, samtidigt (f.eks.: fisk og grønsager) på forskellige ribber. Tag de madvarer, der kræver kortere tilberedningstid, ud af ovnen, og fortsæt tilberedningen af de madvarer, der kræver længere tilberedningstid.

### FUNKTIONEN BRØD AUTO

Følg opskriftens anvisninger om hvordan man lægger en dej på 1000 g med omhu: 600 g mel, 360 g vand, 11 g salt, 25 g frisk gær (eller to breve bagepulver).

Lad dejen hæve i cirka 90 minutter ved stuetemperatur, eller i 60 minutter i ovnen med funktionen "Gæring", for at opnå en optimal hævning.

Sæt dejen (kold) i ovnen, hæld 100 cc koldt drikkevand i bunden af ovnen og aktivér funktionen "Brød Auto". Lad dejen stå på risten efter den er bagt, indtil den er helt kold.



Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene, ved at:

- Besøge vores website [docs.bauknecht.eu](https://docs.bauknecht.eu)
- Ved hjælp af QR-koden
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationskilt.

