

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

Upute će biti dostupne i na sljedećem web-mjestu: www.whirlpool.eu

VAŠA SIGURNOST I SIGURNOST DRUGIH VRLO JE VAŽNA

Ovaj priručnik i sam uređaj priskrbljuju važna sigurnosna upozorenja koja morate pročitati i stalno ih se pridržavati.



Ovo je simbol opasnosti koji se odnosi na sigurnost, a upozorava korisnike na moguću opasnost za njih i druge osobe. Svim sigurnosnim upozorenjima prethodi simbol opasnosti i sljedeći pojmovi:



OPASNOST

Ukazuje na opasnu situaciju koja će, ako je ne izbjegnete, prouzročiti tešku ozljeđu.



UPOZORENJE

Ukazuje na opasnu situaciju koja bi, ako je ne izbjegnete, mogla prouzročiti tešku ozljeđu.

Sve sigurnosne informacije daju posebne pojedinosti o potencijalnim rizicima i naznačuju kako se može smanjiti opasnost od ozljeda, oštećenja i strujnog udara koji može nastati uslijed neprihvatljivog načina uporabe uređaja. Pažljivo se pridržavajte uputa koje slijede:

- Nosite zaštitne rukavice pri skidanju ambalaže i postavljanju uređaja.
- Uređaj morate iskopčati iz napajanja prije vršenja bilo kakvog rada na postavljanju.
- Postavljanje i održavanje mora izvršiti kvalificirani tehničar, prema uputama Proizvođača i lokalnim sigurnosnim propisima. Nemojte popravljati ni zamjenjivati bilo koji dio kućanskog uređaja osim ako se to izričito ne navodi u korisničkom priručniku.
- Zamjenu kabela za napajanje mora izvršiti kvalificirani električar. Obratite se ovlaštenom servisu.
- Propisi zahtijevaju da je uređaj uzemljen.
- Električni kabel mora biti dovoljno dug kako bi se uređaj, nakon smještanja u element, mogao priključiti na izvor napajanja.
- Kako bi postavljanje bilo u skladu s propisima o sigurnosti na snazi, treba koristiti rastavnu sklopku sa zaštitom na svim polovima i minimalnim razmakom između kontakata od 3 mm.
- Nemojte upotrebljavati višestruke adaptore za utikač ako se na pećnici već nalazi utikač.
- Nemojte upotrebljavati produžne kabele.
- Ne povlačite kabel za napajanje.
- Nakon postavljanja električni dijelovi ne smiju biti dostupni korisniku.

- Ako je površina indukcijske ploče napuknuta, nemojte je koristiti i isključite uređaj kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara (samo za modele s indukcijskom funkcijom).
- Nemojte dodirivati uređaj bilo kojim mokrim dijelom tijela ni rukovati njime ako ste bosi.
- Namjena uređaja je isključivo uporaba u domaćinstvu za pripremu jela. Ne dopušta se drugačija uporaba (npr.: grijanje prostorija). Proizvođač otklanja bilo kakvu odgovornost za neprikladnu uporabu ili neispravno postavljeno upravljanje.
- Uređaj i njegovi dijelovi mogu se jako zagrijati tijekom uporabe. Morate paziti da ne dodirnete grijajuće elemente. Vrlo malu (0 - 3 godine) i malu djecu (3 - 8 godina) treba držati podalje od uređaja, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti ili osobe bez dovoljnog iskustva i znanja mogu koristiti uređaj samo ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom rukovanju uređajem te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.
- Za vrijeme i nakon uporabe nemojte dodirivati grijajuće ni unutarnje površine uređaja - opasnost od opeklini. Nemojte dopustiti da uređaj dođe u dodir s odjećom ili drugim zapaljivim materijalima, sve dok se svi dijelovi nisu dovoljno ohladili.
- Budite oprezni prilikom otvaranja vrata uređaja na kraju pečenja i pustite da vrući zrak ili para postupno izađu prije nego što pristupite pećnicu. Kad su vrata uređaja zatvorena, vrući zrak se odvodi kroz otvor iznad upravljačke ploče. Nemojte začepljivati ventilacijske otvore.
- Prilikom vađenja posuda i dodatnog pribora koristite rukavice za pećnicu i pazite da ne dodirnete grijajuće.
- Nemojte stavljati zapaljive materijale u uređaj ni blizu njega: može izbiti požar ako se uređaj nehotično uključi.
- U uređaju nemojte grijati ni kuhati hermetički zatvorene staklenke ili spremnike. Povećanje tlaka u staklenci može prouzročiti njezinu eksploziju, što će oštetiti uređaj.
- Nemojte koristiti spremnike od sintetičkih materijala.

- Pregrijana ulja i masnoće lako se zapale. Uvijek budno pazite prilikom kuhanja hrane bogate masnoćom i uljem.
- Nemojte nikad ostavljati uređaj bez nadzora tijekom sušenja hrane.
- Ako prilikom kuhanja namirnica koristite alkoholna pića (npr. rum, konjak, vino), ne zaboravite da alkohol na visokim temperaturama isparava. To znači da postoji opasnost da će se pare koje oslobađa alkohol zapaliti kad stupe u dodir s električnim grijачem.
- Nikada nemojte upotrebljavati opremu za čišćenje parom.
- Ne dirajte pećnicu tijekom ciklusa pirolize. Djecu držite podalje od pećnice tijekom ciklusa pirolize. Prije ciklusa čišćenja (samo za pećnice s funkcijom pirolize) višak prolivene tekućine mora se ukloniti iz unutrašnjosti pećnice.
- Za ovu pećnicu koristite samo preporučene temperaturne sonde.
- Nemojte rabiti gruba abrazivna sredstva za čišćenje ili oštре metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice, jer mogu oštetiti površinu, a to može uzrokovati rasprsnuće stakla.
- Prije zamjene žaruljice svakako isključite uređaj kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
- Za prekrivanje hrane u posudi za pečenje (samo za pećnice koje se isporučuju s posudom za pečenje) nemojte upotrebljavati aluminijuksu foliju.

Rashodovanje kućanskih aparata

- Ovaj uređaj je proizveden od materijala koji se može reciklirati ili ponovno iskoristiti. Rashodujte ga sukladno lokalnim pravilnicima o zbrinjavanju otpada. Prije rashodovanja, odrežite električni kabel.
- Radi podrobnijih informacija o postupanju, spašavanju i recikliranju električnih kućanskih aparata, obratite se nadležnom mjesnom uredu, službi za sakupljanje komunalnog otpada ili trgovini u kojoj ste uređaj kupili.

POSTAVLJANJE

Nakon uklanjanja ambalaže s pećnice, provjerite da nije došlo do oštećenja za vrijeme prijevoza te da se vrata pećnice dobro zatvaraju. U slučaju problema, kontaktirajte trgovca ili najbliži postprodajni servis. Kako biste spriječili oštećenja, uklonite ploču od pjenastog polistirena ispod pećnice tek u trenutku postavljanja.

PRIPREMA ELEMENTA ZA UGRADBU

- Kuhinjski elementi koji su u izravnom dodiru s pećnicom moraju biti otporni na toplinu (min. 90 °C).
- Izvršite sve radove piljenja prije namještanja pećnice u element i pažljivo uklonite sve strugotine i piljevinu.
- Nakon postavljanja, dno pećnice više ne smije biti dostupno.
- Za ispravan rad uređaja, nemojte začepljivati minimalni razmak između radne površine i gornjeg ruba pećnice.

ELEKTRIČNO SPAJANJE

Provjerite odgovara li napon naveden na natpisnoj pločici uređaja naponu električne mreže. Natpisna pločica se nalazi na prednjem rubu pećnice (vidi se kad su vrata otvorena).

- Zamjenu kabela za napajanje (tip H05 RR-F 3 x 1,5 mm²) mora izvršiti kvalificirani električar. Obratite se ovlaštenom servisu.

OPĆE PREPORUKE

Prije uporabe:

- Uklonite zaštitne komade kartona, zaštitnu foliju i naljepnice s dodatnog pribora.
- Izvadite dodatni pribor iz pećnice i zagrijte je na 200 °C otprilike sat vremena, kako bi nestao miris i dimovi od izolirajućeg materijala i zaštitnog maziva.

Za vrijeme uporabe:

- Nemojte stavljati teške predmete na vrata, jer ih mogu oštetiti.
- Nemojte se hvatati za vrata niti vješati išta za ručku.
- Nemojte prekrivati dno pećnice aluminijskom folijom.
- Nikad ne ulijevajte vodu u vruću pećnicu; tako se može oštetiti emajl.
- Nikad po dnu pećnice nemojte vući posude i plitice, jer tako se može oštetiti emajl.
- Uvjerite se da električni kabeli drugih uređaja ne dodiruju vruće dijelove pećnice i da se ne uklješte u njenim vratima.
- Izbjegavajte izlaganje pećnice atmosferskim prilikama.

ZAŠTITA OKOLIŠA



Odlaganje materijala pakiranja

Materijal korišten za ambalažu može se 100%-no reciklirati i označen je simbolom recikliranja (♻). Razne materijale pakiranja odložite pridržavajući se u potpunosti propisa lokalnih vlasti o odlaganju otpada.

Rashodovanje proizvoda

- Ovaj uređaj je označen sukladno europskoj smjernici 2012/19/EZ o električnom i elektroničkom otpadu (WEEE).
- Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, koje bi mogle biti prouzročene ako se neprimjereno rukuje otpadom ovog proizvoda.
- Simbol ✎ na uređaju ili na popratnoj dokumentaciji označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati kao nerazvrstani komunalni otpad, nego ga treba odnijeti na sakupljaliste za obradu električnog i elektroničkog otpada.

Savjeti za uštedu energije

- Prethodno zagrijte pećnicu samo ako se tako navodi u tablici pečenja ili u vašem receptu.
- Koristite tamne lakirane ili emajlirane kalupe za pečenje, jer oni bolje upijaju toplinu.
- Isključite pećnicu 10-15 minuta prije vremena određenog za pečenje. Namirnice koje zahtijevaju dulje pečenje nastaviti će se peći i nakon što isključite pećnicu.

Izjava o sukladnosti (CE)

- Ova pećница, namijenjena uporabi u dodiru s prehrabbenim proizvodima, sukladna je europskoj uredbi (CE) br.1935/2004 i osmišljena je, proizvedena i prodaje se u skladu sa zahtjevima sigurnosti direktive 2006/95/EZ o niskom naponu (koja zamjenjuje 73/23/EEZ i naknadne dopune), zaštitnim zahtjevima direktive 2004/108/EEZ "EMC".
- Uređaj zadovoljava zahteve za ekološki dizajn europske uredbe br. 65/2014 i br. 66/2014 u skladu s europskim standardom EN 60350-1.

UPUTE ZA SLUČAJ KVARA

Pećnica ne radi:

- Provjerite ima li struje u mreži i je li pećnica ukopčana u struju.
- Isključite i ponovno uključite pećnicu, kako bi se uvjerili da je kvar uklonjen.

Vrata se ne otvaraju:

- Isključite i ponovno uključite pećnicu, kako bi se uvjerili da je kvar uklonjen.
- **Važno:** za vrijeme samočišćenja nije moguće otvoriti vrata. Čekajte dok se automatski ne otključaju (vidi odlomak "Ciklus čišćenja pećnica pomoću funkcije pirolize").

Elektronski programator ne radi:

- Ako zaslon pokazuje slovo "F"iza kojeg slijedi broj, обратите se najbližem postprodajnom servisu. U ovom slučaju navedite broj koji slijedi nakon slova "F".

POSTPRODAJNI SERVIS

Prije nego što kontaktirate postprodajni servis:

1. Pogledajte možete li sami riješiti problem uz pomoć prijedloga danih u "Vodiču za utvrđivanje kvarova".
2. Isključite i ponovno uključite uređaj, kako bi provjerili je li smetnja uklonjena.

Ako i nakon navedenih provjera kvar ostaje, обратите се најближем postprodajnom servisu.

Uvijek navedite:

- kratki opis kvara,
- vrstu i točan model pećnice;
- broj za pomoć (radi se o broju koji se nalazi nakon riječi Service na natpisnoj pločici), koji se nalazi na unutrašnjem desnom rubu otvora pećnice (vidljiv dok su vrata otvorena). Broj za pomoć se navodi i na jamstvu;
- vašu potpunu adresu;
- vaš broj telefona.

SERVICE 0000 000 00000



Ako bude potreban popravak, обратите се ovlaštenom **postprodajnom servisu** (kako bi se jamčila uporaba originalnih pričuvnih dijelova i ispravan popravak).

ČIŠĆENJE

UPOZORENJE

- Ne smijete koristiti uređaje za čišćenje parom.
- Pećnicu čistite tek kad je hladna na dodir.
- Iskopčajte uređaj iz struje.

Vanjski dio pećnice

VAŽNO: nemojte koristiti korozivna ili abrazivna sredstva za čišćenje. Ako bilo koji od ovih proizvoda slučajno dođe u dodir s uređajem, odmah ga očistite vlažnom krpom od mikrovlakana.

- Površine čistite vlažnom krpom od mikrovlakana. Ako je jako prljavo, dodajte vodi nekoliko kapi sredstva za pranje posuđa. Dovršite suhom krpom.

Unutrašnjost pećnice

VAŽNO: nemojte koristiti abrazivne spužvice ni metalne žice ili strugalice. One vremenom mogu oštetiti emajlirane površine i staklo na vratima pećnice.

- Nakon svake uporabe pustite da se pećnica ohladi pa je očistite – po mogućnosti dok je još donekle topla, kako bi uklonili nakupljenu nečistoću i mrlje od ostataka hrane (npr. hrane s visokim sadržajem šećera).
- Koristite namjenske deterdžente za pećnicu i doslovno slijedite upute proizvođača.
- Očistite staklo na vratima prikladnim tekućim sredstvom za čišćenje. Radi lakšeg čišćenja, vrata pećnice možete izvaditi (vidi ODRŽAVANJE).
- Gornji grijач roštilja (vidi ODRŽAVANJE) možete spustiti (samo neki modeli) radi čišćenja gornjeg dijela pećnice.

Napomena: za vrijeme duljeg pečenja namirnica s visokim sadržajem vode (npr. pizza, povrća, itd.), može doći do stvaranja vlage na unutrašnjoj strani vrata i oko brtve. Kad se pećnica ohladi, osušite unutrašnji dio vrata krpom ili spužvom.

Dodatni pribor:

- Dodatni pribor stavite moći sa sredstvom za pranje posuđa odmah nakon uporabe; koristite rukavice za pećnicu ako je još vruć.
- Ostatke hrane možete ukloniti prikladnom četkicom ili spužvom.

Čišćenje stražnje stijenke i bočnih katalitičkih ploča pećenice (ako postoji):

VAŽNO: nemojte koristiti korozivna ili abrazivna sredstva za čišćenje, hrapave četke, sredstva za ribanje ni sprejeve za pećnicu, jer bi oni mogli oštetiti katalitičku površinu i upropastiti njena svojstva samočišćenja.

- Pustite praznu pećnicu da radi s funkcijom ventiliranja na 200 °C otprilike sat vremena
- Zatim ostavite uređaj da se ohladi pa spužvom uklonite sve ostataka hrane.

Ciklus čišćenja pećnica pomoću funkcije pirolize (ako postoji ta funkcija):

⚠️ UPOZORENJE

- Ne dirajte pećnicu tijekom ciklusa pirolize.
- Djecu držite podalje od pećnice tijekom ciklusa pirolize.

Ova funkcija pri temperaturi od približno 500 °C prži raspršene kapljice koje u pećnici nastaju tijekom pečenja. Na toj visokoj temperaturi, ostaci se pretvaraju u lagani prah koji se lako može obrisati mokrom krpom kad se pećnica ohladi. Funkciju pirolize nemojte uključivati nakon svake upotrebe, koristite je samo kad je pećnica jako prljava ili stvara dim ili isparavanja tijekom predgrijavanja ili pečenja.

- Ako je pećnica montirana ispod ploče za kuhanje, svi plamenici ili električne grijачe ploče moraju biti isključeni tijekom samočišćenja (pirolize).
 - Uklonite sve dodatke prije pokretanja funkcije pirolize (uključujući bočne rešetke).
 - Za optimalno čišćenje vrata pećnice prije uporabe funkcije pirolize najteža zaprljanja uklonite vlažnom spužvom.
- Uređaj ima dvije funkcije pirolize:
1. Ciklus za uštedu energije (PYRO EXPRESS/ECO): koji troši približno 25% manje energije od standardnog ciklusa. Odaberite ga u običajenim intervalima (nakon dva ili tri uzastopna pečenja mesa).
 2. Standardni ciklus (PYRO): prikidan je za čišćenje jako zaprljane pećnice.
- U svakom slučaju, nakon određenog broja korištenja, ovisno o tome koliko je pećnica zaprljana, poruka na zaslonu pećnice prikazuje savjet za uključivanje ciklusa samočišćenja.

Napomena: tijekom funkcije pirolize, vrata pećnice neće se moći otvoriti, bit će zaključana dok se temperatura u pećnici ne vrati na prihvatljivu sigurnosnu razinu.

ODRŽAVANJE

⚠️ UPOZORENJE

- Koristite zaštitne rukavice.
- Uvjericite se da je pećnica hladna prije vršenja radnji u nastavku.
- Iskopčajte uređaj iz struje.


SKIDANJE VRATA

Za skidanje vrata:

1. Potpuno zatvorite vrata.
2. Podignite polugice za zaustavljanje i gurnite ih prema naprijed sve do kraja (Sl. 1).
3. Zatvorite vrata koliko god je to moguće (A), podignite ih (B) i okrenite (C), sve dok se ne oslobole (D, Sl. 2).

Za ponovno postavljanje vrata:

1. Uvucite šarke u njihova sjedišta.
2. Potpuno zatvorite vrata.
3. Ponovno spustite dvije polugice za zaustavljanje.
4. Zatvorite vrata.




Sl. 1

Sl. 2

POMICANJE GORNJEG GRIJAČA (SAMO NEKI MODELI)

1. Izvadite bočne rešetke – nosače dodatnog pribora (Sl. 3).
2. Malo izvucite grijač (Sl. 4) i spustite ga (Sl. 5).
3. Za ponovno namještanje grijača, podignite lagano ga povlačeći prema sebi i osigurajte da sjedne na bočne nosače.



Sl. 3

Sl. 4

Sl. 5


ZAMJENA ŽARULJICE PEĆNICE

Za zamjenu stražnje žaruljice (ako postoji):


1. Iskopčajte pećnicu iz struje.
2. Odvijte poklopac žaruljice (Sl. 6), zamijenite žaruljicu (pogledajte napomenu o vrsti žaruljice) i ponovno navijte njen poklopac.
3. Ponovno ukopčajte pećnicu u struju.

Da biste zamijenili žaruljicu (ako je ima):


1. Iskopčajte pećnicu iz struje.
2. Izvadite eventualne bočne rešetke – nosače dodatnog pribora (Sl. 3).
3. Pomoću odvijača skinite poklopac žaruljice (Sl. 7).
4. Zamijenite žaruljicu (pogledajte napomenu o vrsti žaruljice) (Sl. 8).
5. Ponovno namjestite poklopac žaruljice i gurnite ga da se pravilno zakači (Sl. 9).
6. Vratite na mjesto bočnu rešetku – nosač dodatnog pribora.
7. Ponovno ukopčajte pećnicu u struju.




Sl. 5



Sl. 6



Sl. 7



Sl. 8

Napomena:


- Koristite samo žaruljice od 25 - 40 W/230 V sa žarnom niti, tipa E-14, T300 °C ili halogene žaruljice od 20 - 40 W/230 V tipa G9, T 300 °C
- Žaruljica koja se koristi u uređaju posebno je dizajnirana za električne aparate i nije prikladna za osvjetljavanje stambenih prostora (uredba Komisije (EZ) br. 244/2009).
- Žaruljice možete nabaviti u našem postrpodajnom servisu.

VAŽNO:

- **Ako koristite halogene žaruljice, nemojte ih držati prstima jer može doći do oštećenja.**
- **Nemojte puštati pećnicu u rad prije nego što ponovno postavite poklopac žaruljice.**

UPUTE ZA UPORABU PEĆNICE

ZA ELEKTRIČNO SPAJANJE, VIDI ODLOMAK O POSTAVLJANJU




1. Upravljačka ploča
2. Gornji grijач/roštilj
3. Ventilator za hlađenje (koji se ne vidi)
4. Natpisna pločica (ne smije se skidati)
5. Svjetlo
6. Ventilator
7. Ražanj (ako je priložen)
8. Donji grijач (nije vidljiv)
9. Vrata
10. Položaj razina (broj razina nalazi se na prednjem dijelu pećnice)
11. Stražnja stijenka


Napomena:

- Tijekom pečenja povremeno se pokreće ventilator za hlađenje, kako bi se potrošak struje smanjio na najmanju moguću mjeru.
- Po završetku pečenja, ventilator za hlađenje može određeno vrijeme nastaviti s radom i nakon što isključite pećnicu.

PRILOŽENI DODATNI PRIBOR



Sl. A



Sl. B

- A. **ŽIČANA REŠETKA:** rešetka se može koristiti za pečenje hrane ili kao nosač plitica, pekača za kolače i ostalih posuda za korištenje u pećnici.
- B. **PLITICA ZA SKUPLJANJE TEKUĆINE:** plitica za skupljanje suvišne tekućine namijenjena je postavljanju ispod žičane rešetke radi skupljanja masnoće, a služi i kao posuda za pečenje mesa, ribe, povrća, peciva itd.


Količina pribora može se razlikovati s obzirom na kupljeni model.

DODATNI PRIBOR KOJI NIJE PRILOŽEN


Ostali dodatni pribor možete kupiti u postprodajnom servisu.

UMETANJE REŠETKI I OSTALOG DODATNOG PRIBORA U PEĆNICU

1. Rešetku umetnите vodoravno, izdignuti dio "A" okrenite prema gore (Sl. 1).
2. Ostali dodatni pribor, primjerice plitica za skupljanje viška tekućine i plitica za pečenje, umeće se tako da je izdignuti dio u dijelu "B" okrenut prema gore (Sl. 2).



Sl. 1



Sl. 2

OPIS UPRAVLJAČKE PLOČE



1. Gumb za odabir funkcija
2. Gumb programatora za trajanje pečenja
3. Gumb termostata
4. Svjetlo termostata

Napomena: gumbi se mogu izvlačiti. Pritisnite gumb na sredini kako bi iskočio.

4. Svjetlo termostata

KAKO KORISTITI PEĆNICU

- Okrenite gumb za odabir funkcije na željenu funkciju.
Svjetlo pećnice se pali.
- Okrenite gumb termostata u smjeru kazaljke na satu do željene temperature.
Svjetlo termostata uključuje se i zatim se ugasi kada se postigne odabrana temperatura.
Na kraju nakon pečenja okrenite gumbe na položaj "0".

PROGRAMATOR TRAJANJA PEČENJA


Ovaj programator omogućuje podešavanje trajanja pečenja od 1 do 120 minuta.

Za postavljanje trajanja, nakon što odaberete funkciju pečenja, okrenite gumb do kraja u smjeru kazaljke na satu, a zatim ga obratno od smjera kazaljke na satu vratite na željeno trajanje pečenja. Kada istekne podešeno vrijeme pečenja pećnica se gasi i uređaj za programiranje ostaje postavljen na "0".

Za korištenje pećnice u manualnom modusu, odnosno bez da se podesi trajanje pečenja, provjeriti je li ručica uređaja za programiranje postavljena na simbol "掣".

VAŽNO: Kada je programator postavljen na "0" pećnica se ne pali.

Za uključivanje pećnice, namjestite programator na simbol "掣" ili postavite trajanje pečenja.



TABLICA S OPISOM FUNKCIJA

GUMB FUNKCIJA		
0	ISKLJUČENO	Za završetak pečenja i isključivanje pećnice.
	ŽARULJICA	Za uključivanje/isključivanje žaruljice u pećnici.
	STATIČKO	Za kuhanje bilo koje vrste hrane na samo jednoj razini. Upotrijebite 3. razinu. Zagrijte pećnicu do željene temperature. Žaruljica termostata isključuje se ako je pećnica spremna pa možete unijeti hranu.
	KONVEKCIJSKO PEĆENJE	Za pečenje mesa i pita s tekućim punjenjem (pikantnih ili slatkih) na jednoj razini. Ova funkcija pruža jednoliko, rumeno hrskavo pečenje odozgo i odozdo. Upotrijebite 3. razinu. Zagrijte pećnicu prije pečenja.
	ROŠTILJ	Za roštiljanje odrezaka, ražnjića, kobasica, za povrće zapečeno u pećnici kao i za rumenjenje kruha. Jelo postavite na 4. ili 5. razinu. Kod roštiljanja mesa upotrijebite plitcu za skupljanje viška tekućine koja nastaje tijekom kuhanja. Postavite je na 3. ili 4. razinu i u nju dodajte oko pola litre vode. Zagrijte pećnicu 3 - 5 min. Tijekom kuhanja vrata pećnice moraju ostati zatvorena.
	TURBO ROŠTILJ	Za roštiljanje velikih komada mesa (butova, rostbifa, pilića). Hranu postavite na srednju razinu. Pomoću plitice prikupljajte sokove koji se stvaraju tijekom pečenja. Postavite je na 1./2. razinu i dodajte približno pola litre vode. Preporučuje se da povremeno okrenete meso tijekom pečenja kako biste postigli ujednačeno pečenje. Pećnicu ne trebate unaprijed zagrijati. Tijekom pečenja vrata pećnice moraju ostati zatvorena.
	ODMRZAVANJE	Da biste ubrzali odmrzavanje hrane. Hranu postavite na srednju razinu. Hranu ostavite zapakiranu kako se ne bi osušila na rubovima.
	TERMOVENTILACIJA	Za istovremenu pripremu različitih jela za koja je potrebna ista temperatura na najviše dvije razine (npr.: riba, povrće, kolači). Ova se funkcija može koristiti za pripremu različitih jela bez prenošenja mirisa s jednog jela na drugo. Pri pripremi jela samo na jednoj razini koristite 3. razinu. Pri pripremi jela na dvije razine upotrijebite 1. i 4. razinu. Zagrijte pećnicu prije pečenja.
	PRVA	Koristite ovu funkciju nakon pečenja za brzo rumenjenje jela odozdo. Preporučujemo da namirnice postavite na 1./2. razinu za pečenje. Funkciju možete uporabiti i za lagano pečenje, kao što je pečenje povrća i mesnih rolada; u tom slučaju uporabite 3. razinu za pečenje. Pećnicu ne trebate unaprijed zagrijati.

TABLICE PEČENJA

Recept	Funkcija	Zagrijavanje	Razine (od donje)	Temp. (°C)	Vrijeme (min)	Dodaci i napomene
Torte od dizanog tijesta		Da	3	150-175	35-90	Kalup za kolače na rešetki
		Da	1-4	150-170	30-90	Razina 4: kalup za kolače na rešetki Razina 1: kalup za kolače na rešetki
Punjene pite (kolač od sira, savijača, pita od jabuka)		Da	3	150-190	30-85	Plitica za skupljanje viška tekućine/plitica za pečenje ili kalup za kolače na rešetki
		Da	1-4	150-190		Razina 4: kalup za kolače na rešetki Razina 1: kalup za kolače na rešetki
Keksi/voćne tortice		Da	3	160-175	20-45	Plitica za skupljanje viška tekućine/plitica za pečenje
		Da	1-4	150-175	20-45	Razina 4: rešetka Razina 1: plitica za skupljanje viška tekućine/plitica za pečenje
Uštipci s kremom		Da	3	175-200	30-40	Plitica za skupljanje viška tekućine/plitica za pečenje
		Da	1-4	170-190	35-45	Razina 4: plitica za pečenje na rešetki Razina 1: plitica za skupljanje viška tekućine/plitica za pečenje
Puslice		Da	3	100	110-150	Plitica za skupljanje viška tekućine/plitica za pečenje
		Da	1-4	100	130-150	Razina 4: plitica za pečenje na rešetki Razina 1: plitica za skupljanje viška tekućine/plitica za pečenje
Kruh/pizza/ pogača		Da	3	190-250	12-50	Plitica za skupljanje viška tekućine/plitica za pečenje
		Da	1-4	190-250	25-50	Razina 4: plitica za pečenje na rešetki Razina 1: plitica za skupljanje viška tekućine/plitica za pečenje
Smrznuta pizza		Da	3	250	10-15	Razina 3: plitica za skupljanje suvišne tekućine/plitica za pečenje na žičanoj rešetki
		Da	1-4	250	10-20	Razina 4: plitica za pečenje na rešetki Razina 1: plitica za skupljanje viška tekućine/plitica za pečenje

Recept	Funkcija	Zagrijavanje	Razine (od donje)	Temp. (°C)	Vrijeme (min)	Dodaci i napomene
Mesne i krumpirove pite (pita od povrća, slana pita)		Da	3	175-200	35-55	Kalup za kolače na rešetki
		Da	1-4	175-190	45-60	Razina 4: kalup za kolače na rešetki Razina 1: kalup za kolače na rešetki
Košarice/hrskavci od lisnatog tijesta		Da	3	175-200	20-30	Plitica za skupljanje viška tekućine/plitica za pečenje
		Da	1-4	175-200	25-45	Razina 4: plitica za pečenje na rešetki Razina 1: plitica za skupljanje viška tekućine/plitica za pečenje
Lazanje/zapečena tjestenina/kaneloni/kolači s voćem		Da	3	200	45-65	Plitica za skupljanje viška tekućine ili plitica za pečenje na rešetki
Janjetina/teletina/govedina/svinjetina 1 kg		Da	3	200	80-110	Plitica za skupljanje viška tekućine ili plitica za pečenje na rešetki
Piletina/zečetina/pačetina 1 kg		Da	3	200	50-100	Plitica za skupljanje viška tekućine ili plitica za pečenje na rešetki
Puretina/gusje meso 3 kg		Da	2	200	80-130	Plitica za skupljanje viška tekućine ili plitica za pečenje na rešetki
Pečena riba/riba u ovitku (file, cijela riba)		Da	3	175-200	40-60	Plitica za skupljanje viška tekućine ili plitica za pečenje na rešetki
Nadjeveno povrće (rajčice, tikvice, plavi patlidžani)		Da	2	175-200	50-60	Plitica za pečenje na rešetki
Tost		Da	5	200	2-5	Rešetka
File ribe/odresci		Da	5	200	20-30	Razina 4: rešetka (okrenite hranu na polovici pečenja)
						Razina 3: plitica za skupljanje viška tekućine s vodom
Kobasice/ražnjići/rebarca/pljeskavice		Da	5	200	30-40	Razina 5: rešetka (okrenite hranu na polovici pečenja)
						Razina 4: plitica za skupljanje viška tekućine s vodom
Pile za pečenje 1 - 1,3 kg		-	2	200	55-70	Razina 2: rešetka (ako je potrebno, na dvije trećine pečenja okrenite hranu)
						Razina 1: plitica za skupljanje viška tekućine s vodom

Recept	Funkcija	Zagrijavanje	Razine (od donje)	Temp. (°C)	Vrijeme (min)	Dodaci i napomene
Lagano pečeno goveđe pečenje 1 kg		-	3	200	35-45	Plitica za pečenje na rešetki (ako je potrebno, na dvije trećine pečenja okrenite hranu)
Janjeći but/koljenica		-	3	200	60-90	Plitica za skupljanje viška tekućine/plitica za pečenje na rešetki (ako je potrebno, na dvije trećine pečenja okrenite hranu)
Krumpir u pećnici		-	3	200	45-55	Plitica za skupljanje viška tekućine/plitica za pečenje (ako je potrebno, na dvije trećine pečenja okrenite hranu)
Zapečeno povrće		-	3	200	20-30	Plitica za pečenje na rešetki
Lazanje i meso		Da	1-4	200	50-100*	Razina 4: plitica za pečenje na rešetki Razina 1: plitica za skupljanje viška tekućine ili plitica za pečenje na rešetki
Meso i krumpiri		Da	1-4	200	45-100*	Razina 4: plitica za pečenje na rešetki Razina 1: plitica za skupljanje viška tekućine ili plitica za pečenje na rešetki
Riba i povrće		Da	1-4	175	30-50*	Razina 4: plitica za pečenje na rešetki Razina 1: plitica za skupljanje viška tekućine ili plitica za pečenje na rešetki

* Vremena pripreme su približna. Jelo se može izvaditi iz pećnice u različitom trenutku, po osobnom okusu.

PREPORUČENA UPORABA I SAVJETI

Kako čitati tablicu pečenja

Tablica pokazuje najbolju funkciju za sve navedene namirnice koje treba istovremeno peći na jednoj ili više razina. Vrijeme pečenja započinje u trenutku stavljanja namirnice u pećnicu, ne računajući zagrijavanje (gdje je potrebno). Temperatura pečenja i vrijeme služe samo za orientaciju i ovisi će o količini namirnica i vrsti dodatnog pribora kojeg koristite. Počnite s najnižim preporučenim vrijednostima pa, ako jelo nije dovoljno ispečeno, podesite višu vrijednost. Koristite isporučeni dodatni pribor i, po mogućnosti, metalne, tamne kalupe za kolače i posude za pečenje. Možete koristiti i vatrostalne ili kamene posude, ali imajte na umu da će vrijeme pečenja biti nešto dulje. Najbolje rezultate ćete postići ako pažljivo slijedite savjete koji se daju u tablici pečenja za izbor (isporučenog) dodatnog pribora i njegovo stavljanje na različite razine.

Istovremeno pečenje različitih namirnica

Primjenom funkcije "TERMOVENTILACIJA" možete istovremeno peći različite namirnice koje zahtijevaju istu temperaturu pečenja (na primjer: ribu i povrće) na više razina. Izvadite namirnice koje zahtijevaju kraće vrijeme pečenja i ostavite u pećnici one koje zahtijevaju dulje vrijeme pečenja.

Deserti

- Osjetljive deserte pecite sa statickom funkcijom na samo jednoj razini. Koristite tamne, metalne kalupe za kolače i uvijek ih stavite na isporučenu rešetku. Za pečenje na više razina, odaberite funkciju prisilnog strujanja zraka i rasporedite kalupe za kolače cik-cak, što pospješuje optimalno strujanje vrućeg zraka.
- Kako bi provjerili je li rahli kolač ispečen, probodite ga čačkalicom u sredini. Ako izvadite čistu čačkalicu, kolač je gotov.
- Ako koristite neprianjajuće kalupe za kolače, rubove nemojte namastiti maslacem, jer kolač uz njih neće ravnomjerno narasti.
- Ako kolač za vrijeme pečenja "padne", idući put postavite nižu temperaturu; pokušajte smanjiti količinu tekućine u smjesi i blaže miješati.
- Za slastice s vlažnim nadjevom (pita od sira ili voćne pite), koristite funkciju "KONVEKCIJSKO PEČENJE". Ako je dno kolača gnjecavo, spustite razinu i prije stavljanja nadjeva pospite dno kolača mrvicama kruha ili keksa.

Meso

- Koristite bilo koju vrstu plitice za pećnicu ili vatrostalnu posudu prikladnu veličini komada mesa kojeg pečete. Kod pečenja s kostima najbolje je dodati malo goveđe juhe na dno posude: meso će imati bolji okus ako ga zalijevate tijekom pečenja. Kad je pečenje gotovo, ostavite ga u pećnici još 10 - 15 minuta ili omotajte aluminijskom folijom.
- Kad želite roštiljati meso, izaberite komade ravnomjerne debljine, radi postizanja ujednačenih rezultata pečenja. Vrlo debeli komadi mesa zahtijevaju dulje vrijeme pečenja. Kako bi spriječili da meso izvana izgori, spustite rešetku u niži položaj, tako da hrana bude dalje od roštilja. Okrenite meso kad isteknu dvije trećine vremena pečenja.

Za sakupljanje sokova od pečenja, savjetujemo stavljanje plitice za sakupljanje s pola litre vode izravno ispod roštilja s mesom. Nadopunite ako treba.

Ražanj (samo u nekim modelima)

Koristite ovaj dodatak za ujednačeno pečenje velikih komada mesa i peradi. Nabodite meso na šipku ražnja i svežite ga ako je riječ o pilici; provjerite je li meso dobro pričvršćeno te umetnите šipku u ležiste koje se nalazi na prednjoj stijenci pećnice i postavite je na odgovarajući nosač. Radi sprečavanja dimljenja i sakupljanja sokova od pečenja, savjetujemo stavljanje plitice za sakupljanje s pola litre vode na prvu razinu. Šipka ima plastičnu ručku koju morate skinuti prije početka pečenja i koristiti na kraju pečenja, kako se ne bi opekli prilikom vađenja jela iz pećnice.

Pizza

Malo namastite plitice da bi pizza imala hrskavo dno. Pospite pizzu komadićima mozzarelle kad isteknu dvije trećine vremena pečenja.