

- 1 Pantalla
- 2 Botón Favourite (Favorito)
- 3 Botón Microwave (Microondas)
- 4 Botón Grill
- 5 Botón Steam (Vapor)
- 6 Botón Clock (Reloj)/Stop (Detener)
- 7 Botón Auto Clean (Limpieza automática)
- 8 Botón Jet Defrost (Descongelación rápida)
- 9 Botón Plus
- 10 Botón Minus
- 11 Botón Jet Reheat (Recalentado rápido)
- 12 Botón Jet Reheat (Recalentado rápido)



- 13 Icono de Favorito
- 14 Icono Descongelación rápida
- 15 Icono Recalentado rápido
- 16 Icono de vapor
- 17 Potencia de microondas (vatios)
- 18 Icono de microondas
- 19 Icono del Grill
- 20 Configuración reloj/Selección hora
- 21 Selección del tipo de alimentos
- 22 Peso (gramos)



## CLOCK (RELOJ)

Para ajustar el reloj del aparato:

- 1 Presione y mantenga pulsado el botón Stop (Detener) durante 3 segundos.
- 2 Presione los botones Más/Menos para configurar la hora.
- 3 Presione y mantenga pulsado el botón Stop (Detener) durante 3 segundos o presione el botón Jet Start (Inicio rápido). Los minutos comenzarán a parpadear.
- 4 Presione los botones Más/Menos para configurar los minutos.
- 5 Presione y mantenga pulsado el botón Stop (Detener) durante 3 segundos o presione el botón Jet Start (Inicio rápido). El reloj se ha configurado.

Nota:

La primera vez que el aparato se conecte (o después de un fallo en el suministro de energía), el producto entrará automáticamente en el modo de configuración del reloj; en este caso, siga el procedimiento anterior desde el paso número 2.



## JET START (INICIO RÁPIDO)

Para iniciar la función de microondas a la máxima potencia (800W) durante 30 segundos, basta con pulsar el botón de Jet Start (Inicio rápido).


Cada presión adicional aumentará el tiempo de cocción en 30 segundos.

Si ya ha seleccionado una función de cocción (por ejemplo: Grill), pulse Jet Start (Inicio rápido) para iniciar la función seleccionada.



## MICROWAVE (MICROONDAS)

Accesorio sugerido:



Cubierta del plato (se vende por separado).

Función Microondas que permite cocinar rápidamente o recalentar alimentos y bebidas.

- 1 Presione el botón Microwave (Microondas). El nivel máximo de potencia (800W) se mostrará en la pantalla y el icono de vatios comenzará a parpadear.
- 2 Presione el botón Microwave (Microondas) varias veces para ajustar el valor de la potencia (véase la tabla siguiente).
- 3 Presione los botones Más/Menos para configurar el tiempo de cocción.
- 4 Presione el botón Jet Start (Inicio rápido) para iniciar la cocción.

POTENCIA	USO RECOMENDADO:
800 W	Para recalentar bebidas, agua, sopas, café, té o cualquier otro alimento con un alto contenido de agua. Si el alimento contiene huevo o crema elija un nivel de potencia más bajo.
650 W	Cocción de pescado, carne, verduras, etc.
500 W	Cocción más delicada, como salsas de alto valor en proteínas, queso, platos con huevo y para terminar de cocinar guisos.
350 W	Cocción lenta de guisos, fundir mantequilla.
160 W	Descongelación.
90 W	Ablandar helado, mantequilla y quesos. Mantener caliente.



Descubre todos los accesorios originales Whirlpool! Visita el sitio Web local de Whirlpool.



W 1 0 9 1 2 4 7 4



## MENÚ JET DEFROST (DESCONGELACIÓN RÁPIDA)

Esta función le permite descongelar alimentos automáticamente.

- 1 Presione el botón de Jet Defrost (Descongelación rápida) varias veces para establecer el tipo de alimentos (véase la tabla siguiente).
- 2 Presione los botones Más/Menos para configurar el peso de los alimentos.
- 3 Presione el botón Jet Start (Inicio rápido). El ciclo de descongelación se iniciará. La duración de la función se calculará automáticamente según el alimento y peso seleccionados.

Con el fin de lograr los mejores resultados posibles del producto este le pedirá que le dé la vuelta/remueva la comida, cuando sea necesario.

TIPO DE ALIMENTO	PESO
<b>P 1</b> Carne picada.	100g - 2000g
<b>P 2</b> Aves	100g - 2500g
<b>P 3</b> Pescado	100g - 1500g
<b>P 4</b> Verduras	100g - 1500g
<b>P 5</b> Pan	100g - 550g



## AUTO CLEAN (LIMPIEZA AUTOMÁTICA)

Este ciclo de limpieza automática le ayudará a limpiar el interior del horno de microondas y a eliminar los olores desagradables.

Ponga 235 ml de agua en un recipiente de plástico, colóquelo en el plato giratorio.

Presione el botón de Auto Clean (Limpieza automática), a continuación, pulse el botón Jet Start (Inicio rápido) para iniciar el ciclo de limpieza.

Al final, se emitirá un pitido cada 10 segundos durante 10 minutos cuando se ha finalizado el ciclo de limpieza; a continuación, presione el botón Stop (Detener) o abra la puerta para cancelar la señal. Finalmente, quite el recipiente y limpie las superficies del interior con un paño suave o papel absorbente.



## MENÚ JET REHEAT (RECALENTADO RÁPIDO)

Accesorio sugerido: Cubierta del plato (se vende por separado).

Esta función le permite recalentar sus platos automáticamente.

- 1 Presione el botón de Jet Reheat (Recalentado rápido) varias veces para establecer el tipo de alimentos.
- 2 Presione los botones Más/Menos para configurar el peso de los alimentos.
- 3 Presione el botón Jet Start (Inicio rápido). El ciclo de recalentado se iniciará. La duración de la función se calculará automáticamente según el alimento y peso seleccionados.

Con el fin de lograr los mejores resultados posibles del producto este le pedirá que le dé la vuelta/remueva la comida, cuando sea necesario.

TIPO DE ALIMENTO	PESO
<b>P 1</b> Sopa	250g - 1000g
<b>P 2</b> Salsa	250g - 1000g
<b>P 3</b> Pizza refrigerada	200g - 600g
<b>P 4</b> Plato de cena	250g - 350g
<b>P 5</b> Bebida	150ml - 600ml



## GRILL

Accesorio dedicado: Rejilla

Esta función usa un poderoso Grill para dorar los alimentos, creando un efecto de grill o gratinado.

La función Grill permite dorar alimentos como tostas de queso, sándwiches, croquetas de patatas, salchichas y verduras.

- 1 Presione el botón Grill.
- 2 Presione los botones Más/Menos para configurar el tiempo de cocción.
- 3 Presione el botón Jet Start (Inicio rápido) para iniciar la cocción.



## COMBI GRILL

Accesorio dedicado: Rejilla

Esta función combina el calentamiento del Grill y el Microwave (Microondas), lo que le permite gratinar en menos tiempo.

- 1 Pulse el botón Grill.
- 2 Pulse repetidamente el botón de Microwave (Microondas) para establecer la Potencia del microondas (véase la tabla siguiente).
- 3 Presione los botones Más/Menos para configurar el tiempo de cocción.
- 4 Presione el botón Jet Start (Inicio rápido) para iniciar la cocción.

NIVEL DE POTENCIA	USO RECOMENDADO:
<b>650 W</b>	Verduras
<b>500 W</b>	Aves
<b>350 W</b>	Pescado
<b>160 W</b>	Carne
<b>90 W</b>	Fruta Gratinada



## FAVOURITE (FAVORITO)

La función Favorito le otorga una forma fácil de almacenar e invocar rápidamente una receta favorita.

PARA GUARDAR un Favorito:

- 1 Seleccionar una función de cocción y sus parámetros (es decir: que, tipo de comida, el peso ...) **sin iniciar el ciclo de cocción.**
- 2 Presione y mantenga presionado durante algunos segundos el botón Favourite (Favorito).
- 3 Se escuchará un pitido y la función se almacenará.

PARA PONER EN MARCHA un Favorito:

- 1 Presione el botón Favourite (Favorito).

Nota:

- es posible reemplazar un Favorito existente por otro, repitiendo el procedimiento anterior.
- cuando el aparato esté conectado después de un fallo en el suministro de energía, su función Favorito se reiniciará a su valor predeterminado (por ejemplo: función de microondas, 800W, 2 minutos).



## STEAM MENU (MENÚ COCCIÓN AL VAPOR)

Accesorio dedicado: Lid, Grid, Bowl, Vaporera

Esta función le permite cocer platos sanos y con un sabor natural con vapor. También puede utilizar el vaporera para hervir la pasta y el arroz.

- 1 Pulse el botón Steam (Vapor).
- 2 Presione el botón de cocción al vapor varias veces para establecer el tipo de alimentos (véase la tabla siguiente).
- 3 Pulse los botones Más/Menos para ajustar el nivel (ver la tabla más abajo).
- 4 Pulse el botón Jet Start (Inicio rápido). La función se pondrá en marcha.

TIPO DE ALIMENTO	PESO
<b>P 1</b> Pasta	L1=70g L2=140g L3=210g
<b>P 2</b> Arroz	L1=100g L2=200g L3=300g L4=400g
<b>P 3</b> Patatas / Tubérculos	150g - 500g
<b>P 4</b> Verduras blandas	150g - 500g
<b>P 5</b> Verduras congeladas	150g - 500g
<b>P 6</b> Filetes de pescado	150g - 500g
<b>P 7</b> Filetes de pollo	150g - 500g
<b>P 8</b> Fruta	150g - 500g