


**PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL****IZSTRĀDĀJUMU!**

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.**

## IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS



1. Vadības panelis
2. Ventilators
3. Lokveida sildelements  
(nav redzams)
4. Plauktu stiprinājumi  
(līmenis norādīts cepeškrāsns priekšpusē)
5. Durvis
6. Ūdens atvilktnē
7. Augšējais sildelements/grils
8. Apgaismojuma spuldze
9. Datu plāksnīte  
(nenonēmt)
10. Apakšējais sildelements  
(nav redzams)

## VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS



### 1. IESLĒGT/IZSLĒGT

Lai ieslēgtu vai izslēgtu cepeškrāsnī.

### 2. SĀKUMS

Lai ātri piekļūtu galvenajai izvēlnei.

### 3. IZLASE

Lai ātri piekļūtu, izveidojiet savu iecienītāko funkciju sarakstu.

### 4. displejs

### 5. RĪKI

Lai izvēlētos kādu no vairākām opcijām un mainītu cepeškrāsns iestatījumus un preferences.

### 6. TĀLVADĪBA


Lai iespējotu lietotnes 6<sup>th</sup> Sense Live Whirlpool izmantošanu.

### 7. ATCELT

Lai pārtrauktu jebkuru cepeškrāsns funkciju, izņemot "Pulksteni", "Virtuves taimeri" un "Vadības bloķēšana".

# PIEDERUMI

## STIEPĻU PLAUKTS



Izmantojiet pārtikas gatavošanai vai par atbalstu katliem, kūku veidnēm un citiem gatavošanas traukiem

## NOTEKPAPLĀTE




To varat izmantot kā cepeškrāsns trauku tādu ēdienu kā gaļas, zivju, dārzeņu, fokačas u.c. gatavošanai, kā arī gatavošanas laikā radušos šķidrumu savākšanai, ja novietojat to zem stiepļu plaukta.

## CEPEŠPANNA



Maizes un konditorejas izstrādājumu, bet arī cepešu, papīrā ceptu zivju u.c. ēdienu gatavošanai.

## SLĪDOŠĀS SLIECES \*



Vieglākai piederumu ielikšanai un izņemšanai.

\* Tikai atsevišķiem modeļiem

Piederumu veids un skaits var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

Citus piederumus ir iespējams iegādāties atsevišķi, sazinoties ar klientu apkalpošanas nodalju.

## STIEPĻU PLAUKTA UN CITU PIEDERUMU IEVIETOŠANA

Ievietojiet stiepļu plauktu, horizontāli stumjot to pa plauktu stiprinājumiem tā, lai paceltās malas būtu vērstas augšup.

Citi piederumi, kā piemēram, cepešpanna un cepšanas trauki tiek ievietoti tieši tāpat kā stiepļu plaukts.


## PLAUKTU VADOTNU IZNEMŠANA UN ATKĀRTOTA IEVIETOŠĀNA

- Lai izņemtu plauktu stiprinājumus, paceliet tos un viegli izceliet apakšējo daļu no vietas: Tagad varat izņemt plauktu stiprinājumus.
- Lai ievietotu atpakaļ plauktu stiprinājumus, vispirms ievietojiet tos augšējā pozīcijā. Iestumiet tos atpakaļ gatavošanas nodalījumā, turot tos paceltus, bet pēc tam nolaidiet tos un ievietojiet zemākajā pozīcijā.

## SLĪDOŠO SLIEČU IEVIETOŠANA (JA IR KOMPLEKTĀ)

Izņemiet plauktu stiprinājumus un noņemiet slīdošo slieču plastmasas aizsargus.

Piestipriniet slieces augšējo stiprinājumu plauktu stiprinājumā un iebīdēt to iespējami dziļi. Nolaidiet otru stiprinājumu vēlamajā pozīcijā. Lai nostiprinātu stiprinājumu, stingri piespiediet slēdža apakšējo daļu pret plauktu stiprinājumu. Pārbaudiet, vai slieces var brīvi kustēties. Atkārtojiet šīs darbības arī otram plauktu stiprinājumam tajā pašā līmenī.



Lūdzu, ņemiet vērā! Bīdāmās slieces ir iespējams uzstādīt jebkādā līmenī.

# GATAVOŠANAS FUNKCIJAS



## MANUĀLĀS FUNKCIJAS

- **ĀTRA PRIEKŠSILDĪŠANA**  
Ātrai cepeškrāsns priekšsildīšanai.
- **KONVENTIONĀLS**  
Lai pagatavotu jebkuru veidu ēdienus, novietojot tos tikai uz viena plaukta.
- **GRILĒŠANA**  
Lai grilētu steikus, kebabus un desīņas, gatavotu dārzenju sacepumus vai grauzdētu maizi. Grilējot gaļu, izmantojiet notekpaplāti, lai savāktu gatavošanas laikā izdalījušās sulas: Novietojiet trauku jebkurā līmenī zem stieplju plaukta un ielejiet tajā 500 ml dzeramā ūdens.
- **TURBO GRILL**  
Lai ceptu lielus gaļas gabalus (stilbus, rostbifu, vistu). Cepešpannu ieteicams novietot vienu līmeni zemāk, lai tajā savāktu cepšanas laikā radušās sulas: Novietojiet pannu jebkurā līmenī zem stieplju plaukta un ielejiet tajā 500 ml ūdens.
- **PIESPIEDU GAISS**  
Lai vienā temperatūrā uz vairākiem plauktiem (ne vairāk nekā trim) vienlaikus pagatavotu dažādus ēdienus. Šo funkciju var izmantot dažādu ēdienu pagatavošanai, jo tā neļauj sajaukties ēdienu aromātiem.
- **PIESPIEDU GAISS + TVAIKS**  
Apvienojot tvaika funkcijas iestatījumus ar piespiedu gaisa funkcijas iestatījumiem, šī funkcija ļauj gatavot patīkami kraukšķīgus un ārpusē apbrūninātus ēdienus, vienlaikus saglabājot mīkstu un sulīgu ēdienu iekšdaļu. Lai panāktu labākos gatavošanas rezultātus, ieteicams izvēlēties AUGSTU tvaika līmeni zivju gatavošanai, VIDĒJU līmeni gaļas gatavošanai un ZĒMU līmeni maizes un deserta gatavošanai.
- **COOK 4 FUNKCIJAS**  
Lai vienā temperatūrā uz četriem plauktiem vienlaikus pagatavotu dažādus ēdienus. Šo funkciju var izmantot, lai gatavotu cepumus, tartes, apaļas picas (arī saldētas) un arī pilnu maltīti. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, ievērojiet gatavošanas tabulā sniegtos norādījumus.
- **KONVEKCIJAS CEPŠANA**  
Gaļas un kūku ar pildījumu pagatavošanai tikai uz viena plaukta.
- **ĪPAŠAS FUNKCIJAS**
  - » **ATLAIDINĀT**  
Lai paātrinātu ēdienu atkausēšanu. Novietojiet ēdienu uz vidējā plaukta. Neizpakojiet ēdienu, lai nepieļautu tā izzūšanu no ārpuses.
  - » **UZTURĒT SILTU**  
Lai tikko pagatavotu ēdienu uzturētu karstu un kraukšķīgu.

## » BRIESTOŠA

Lai pareizi raudzētu konditorejas izstrādājumu un sājo pīrāgu mīklu. Lai saglabātu labu kvalitāti, neaktivizējet funkciju, ja krāsns pēc gatavošanas cikla vēl ir karsta.

## » VIENKĀRŠA GATAVOŠANA

Lai pagatavotu iepriekš pusfabrikātu pārtiku, kas glabāta istabas temperatūrā vai ledusskapī (biskvītus, kūkas, kēksus, pastas ēdienus un maizes veida produktus). Izmantojot šo funkciju iespējams ātri un saudzīgi pagatavot ēdienus, kā arī izmantot jau pagatavota ēdienu uzsildīšanai. Cepeškrāsns nav nepieciešams iepriekš uzkarstēt. Ievērojiet norādījumus uz iepakojuma.

## » MAXI GATAVOŠANA

Lai gatavotu lielus gaļas gabalus (virs 2,5 kg). Gatavošanas laikā ieteicams apgriezt gaļu otrādi, lai iegūtu vienmērīgu brūnumu abās pusēs. Lai gaļa neizzūtu, pēc iespējas biežāk aplaistiet to ar ūdeni.

## » EKO PIESPIEDU GAISA PLŪSMA

Lai gatavotu pildītus cepešus vai filejas uz viena plaukta. Maiga un intermitējoša gaisa plūsma neļauj produktiem izķīlēt. Izmantojot šo ECO funkciju, lampiņa būs izslēgta visā gatavošanas laikā. Lai lietotu EKO ciklu un tādējādi samazinātu enerģijas patēriņu, ierīces durvis nedrīkst atvērt līdz brīdim, kad ēdiens ir pilnīgi gatavs.

## • SALDĒTS PĪRĀGS

Funkcija automātiski atlasa optimālo gatavošanas temperatūru un režīmu 5 dažādiem sasaldētu pusfabrikātu veidiem. Cepeškrāsns nav nepieciešams sākotnēji iesildīt.

## 6<sup>th</sup> sense 6<sup>th</sup> SENSE

Šī funkcija sniedz iespēju pagatavot visu veidu pārtiku pilnīgi automātiski. Lai pēc iespējas lietderīgāk izmantotu šo funkciju, rīkojieties atbilstoši norādījumiem uz relatīvā gatavošanas galda. Cepeškrāsns nav nepieciešams sākotnēji iesildīt.

# KĀ LIETOT SKĀRIENEKRĀNU




Lai atlasītu vai apstiprinātu:

Pieskarieties ekrānam, lai atlasītu vajadzīgo vērtību vai izvēlnes opciju.



Lai ritinātu izvēlni vai sarakstu:

Lai ritinātu opcijas vai vērtības, vienkārši velciet ar pirkstu pa ekrānu.



Lai apstiprinātu iestatījumu vai dotos uz nākamo ekrānu:

Pieskarieties "IESTATĪT" vai "NĀKAMAIS".



Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā:

Pieskarieties < .



## PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Pirma reizi ieslēdzot ierīci, jums būs jākonfigurē produkts.

Iestatījumus var mainīt secīgi, nospiežot , lai pieklūtu izvēlnei "Riki".

### 1. VALODAS ATLASE

Pirma reizi ieslēdzot ierīci, jums būs jāiestata valoda un laiks.

- Velciet pāri ekrānam, lai pieklūtu pieejamo valodu sarakstam.
- Pieskarieties vajadzīgajai valodai.

Pieskaroties < , varēs atgriezties iepriekšējā ekrānā.

### 2. WIFI IESTATĪŠANA

Funkcija 6<sup>th</sup> Sense Live sniedz iespēju vadīt cepeškrāsns attāli, izmantojot mobilo ierīci. Lai iespējotu ierīces tālvadību, vispirms veiksmīgi jāpabeidz savienošanas process. Šis process ir nepieciešams, lai reģistrētu jūsu ierīci un savienotu to ar mājas tīklu.

- Lai iestatītu savienojumu, pieskarieties "IESTATĪT TŪLĪT".

Ja vēlaties izveidot savienojumu vēlāk, pieskarieties "IZLAIST".

### KĀ IESTATĪT SAVIENOJUMU

Lai izmantotu šo funkciju ir nepieciešams: Viedtālrunis vai planšete un bezvadu maršrutētājs ar interneta savienojumu. Lūdzu, izmantojet savu viedierīci, lai pārbaudītu, vai ierīces tuvumā mājas bezvadu tīkla signāls ir stiprs. Minimālās prasības.

Viedierīce: Android ar 1280x720 (vai lielāku) ekrānu vai iOS.

Lietotņu veikalā noskaidrojiet lietotnes savietojāmību ar Android vai iOS versijām.

Bezvadu maršrutētājs: 2,4 Ghz WiFi b/g/n.

#### 1. Lejupielādējiet lietotni 6<sup>th</sup> Sense Live App

Lai izveidotu cepeškrāsns savienojumu, vispirms nepieciešams lejupielādēt lietotni jūsu mobilajā ierīcē. Lietotne 6<sup>th</sup> Sense Live App palīdzēs jums veikt visas tālāk aprakstītās darbības. Jūs varat lejupielādēt lietotni 6<sup>th</sup> Sense Live App veikalā iTunes Store vai Google Play Store.

#### 2. Izveidojiet kontu

Ja tas vēl nav izdarīts, jums būs nepieciešams izveidot kontu. Tas ļaus savienot tīklā jūsu ierīces, kā arī tās redzēt un vadīt attāli.

### 3. Reģistrējet savu ierīci

Lai reģistrētu savu ierīci, sekojiet lietotnē sniegtajām instrukcijām. Lai pabeigtu reģistrāciju, jums būs vajadzīgs viedās ierīces identifikācijas numurs (Smart Appliance IDentifier (SAID)) numurs. Tās unikālo koda numuru jūs varat atrast uz identifikācijas plāksnītes, kas piestiprināta produktam.

### 4. Savienojiet ierīci ar WiFi

Sekojiet "skenēt, lai savienotu" procedūras darbībām. Lietotne Jaus jums secīgi veikt visas nepieciešamās darbības, lai savienotu jūsu ierīci ar mājas bezvadu tīklu.

Ja jūsu maršrutētājs atbalsta WPS 2,0 (vai augstāku), atlasiet iespēju "MANUĀLI", un pēc tam pieskarieties pie "WPS iestatīšana": Nospiediet WPS pogu uz bezvadu maršrutētāja, lai izveidotu abu ierīču savienojumu.

Ja nepieciešams, jūs varat savienot produktu manuāli, izmantojot funkciju "Meklēt tīklu".

SAID kods tiek izmantots tikai viedierices sinhronizācijai ar jūsu ierīci. MAC adrese tiek attēlota WiFi modulim.

Savienošana jāveic atkārtoti tikai tādā gadījumā, ja maināt maršrutētāja iestatījumus (piem., tīkla nosaukumu vai paroli vai datu sniedzēju)

### 3. LAIKA UN DATUMA IESTATĪŠANA

Savienojot cepeškrāsni ar jūsu mājas tīklu, laiks un datums tiks iestatīts automātiski. Citos gadījumos tie jāiestata manuāli

- Pieskarieties atbilstošajam skaitlim, lai iestatītu laiku.
  - Pieskarieties "IESTATĪT", lai apstiprinātu.
- Kad laiks ir iestatīts, nepieciešams iestatīt datumu
- Pieskarieties atbilstošajam skaitlim, lai iestatītu datumu.
  - Pieskarieties "IESTATĪT", lai apstiprinātu.

Pēc ilga jaudas zuduma Jums ir vēlreiz jāiestata laiks un datums.

### 4. IESTATIET ENERĢIJAS PATĒRIŅU

Cepeškrāsns ir programmēta tā, lai patērētu elektrisko jaudu, kas atbilst mājas tīklam ar vismaz 3 kW (16 ampēri) jaudu: Ja jūsu mājsaimniecībā tiek izmantota zemāka jauda, būs jāsamazina šī vērtība (13 ampēri).

- Pieskarieties labajā pusē norādītajai vērtībai, lai atlaistu jaudu.
- Pieskarieties „LABI”, lai pabeigtu sākotnējo iestatīšanu.

### 5. UZSILDIET CEPEŠKRĀSNI

Jauna krāsns var izdalīt aromātu, kas radies tās izgatavošanas laikā: tā ir parasta parādība. Pirms sākt gatavot, ieteicams iesildīt tukšu cepeškrāsni, lai atbrīvotos no iespējama smārda.

Izņemiet no cepeškrāsns visus drošības kartonus un caurspīdīgās lentes, kā arī visu aprīkojumu. Karsējiet cepeškrāsni līdz 200 °C apmēram vienu stundu.

Pirms ierīces pirmās lietošanas ieteicams izvēdināt telpu.

## IKDIENAS LIETOŠANA

### 1. FUNKCIJAS IZVĒLE

- Lai ieslēgtu cepeškrāsni, nospiediet  , vai pieskarieties ekrānam jebkurā vietā. Displejā ir iespējams izvēlēties funkciju Manuāli vai 6<sup>th</sup> Sense.
  - Ja vēlaties pieklūt atbilstošajai izvēlnei, pieskarieties galvenajai nepieciešamajai funkcijai.
  - Lai apskatītu sarakstu, ritiniet to augšup vai lejup.
  - Atlasiet vēlamo funkciju, tai pieskaroties.

### 2. MANUĀLO FUNKCIJU IESTATĪŠANA

Kad ir atlasīta vēlamā funkcija, varat mainīt tās iestatījumus. Ekrānā būs redzami iestatījumi, kurus var mainīt.

### TEMPERATŪRAS/GRILĒŠANAS LĪMENIS

- Ritiniet piedāvāto vērtību sarakstu un atlasiet vajadzīgo.

Ja funkcija to atļauj, jūs varat pieskarties  , lai ieslēgtu iepriekšējo uzsildīšanu.

### DARBĪBAS LAIKS

Ja vēlaties gatavot manuāli, gatavošanas laiks nav jāiestata. Laika režīmā cepeškrāsns darbojas atlasīto laika periodu. Gatavošanas laika beigās darbība automātiski tiek apturēta.

- Lai iestatītu darbības laiku, pieskarieties "iestatīt gatavošanas laiku".
- Pieskarieties atbilstošajiem cipariem, lai iestatītu nepieciešamo gatavošanas laiku.
- Lai apstiprinātu, pieskarieties "NĀKAMAIS".

Lai gatavošanas laikā atceltu iestatīto gatavošanas ilgumu un tādā veidā manuāli vadītu gatavošanas beigas, pieskarieties ilguma vērtībai un atlasiet "STOP".

### 3. 6<sup>th</sup> SENSE FUNKCIJU IESTATĪŠANA

6<sup>th</sup> Sense funkcijas, izvēloties kādu no sarakstā iekļautajiem ēdienu iem, Jauj jums pagatavot plašu ēdienu klāstu. Vairums gatavošanas iestatījumu ierīce atlasa automātiski, lai tiku sasniegts vislabākais rezultāts.

- Izvēlieties recepti no saraksta.

Funkcijas tiek attēlotas atbilstoši ēdienu kategorijām izvēlnē „6<sup>th</sup> SENSE” ĒDIENS” (sk. atbilstošās tabulas) un atbilstoši receptēm izvēlnē "LIFESTYLE".

- Kad funkcija izvēlēta, lai panāktu labāko rezultātu, vienkārši norādīt tā ēdiena īpašības (daudzumu, svaru, utt.), kuru vēlaties pagatavot.

### 4. SĀKUMA UN BEIGU LAIKA AIZKAVES IESTATĪŠANA

Pirms gatavošanas sākšanas jūs varat izmantot laika aizkavi: Funkcija tiks sākta vai beigta jūsu iepriekš atlasītajā laikā.

- Pieskarieties "AIZKAVE", lai iestatītu nepieciešamo sākuma vai beigu laiku.
- Kad aizkave iestatīta, pieskarieties "SĀKUMA AIZKAVE", lai palaistu gaidīšanas laiku.

- Ielicet pārtiku cepeškrāsnī un aizveriet durvis: Funkcija sāks darboties automātiski pēc aprēķinātā laika perioda.
- Iestatot aizkavētu gatavošanas sākuma laiku, tiks atspējota cepeškrāsns iepriekšējās uzsildīšanas fāze: krāsns pamazām sasniegs jūsu norādīto temperatūru, kas nozīmē, ka gatavošanas laiks būs ilgāks nekā norādīts gatavošanas tabulā.
- Lai aktivizētu funkciju nekavējoties un atceltu ieprogrammēto aizkaves laiku, nospiediet .

## 5. FUNKCIJAS IESLĒGŠANA

- Kad esat konfigurējuši iestatījumus, pieskarieties pie "SĀKT", lai aktivizētu funkciju.

Ja cepeškrāsns ir karsta un funkcijai vajadzīga konkrēta maksimālā temperatūra, displejā tiks parādīts ziņojums. Jūs varat mainīt iestatītās vērtības gatavošanas laikā jebkurā brīdī, pieskaroties vērtībai, kuru vēlaties mainīt.

- Nospiediet , lai jebkurā laikā apturētu aktīvo funkciju.

## 6. PRIEKŠSILDĪŠANA

JA iepriekš aktivizēts, tiklīdz funkcija būs atlasīta, displejā būs redzams priekšsildīšanas posma statuss. Tiklīdz šī fāze būs pabeigta, tiks atskanots skaņas signāls un displejā parādīsies ziņojums, ka krāsns ir uzkarsusi līdz iestatītajai temperatūrai.

- Atveriet durvis.
- Ielicet pārtiku cepeškrāsnī.
- Aizveriet durvis un pieskarieties "GATAVS", lai sāktu gatavošanu.

Ievietojot ēdienu krāsnī pirms priekšsildīšana ir pabeigta, var pretēji ietekmēt gatavo ēdienu. Atverot durvis priekšsildīšanas laikā, process tiks apturēts. Kopējā gatavošanas laikā nav iekļauta priekšsildīšanas fāze.

Jūs varat nomainīt noklusējuma iestatījumu priekšsildīšanas funkcijai gatavošanas funkcijām, kas Jums to ļauj izdarīt manuāli.

- Izvēlieties funkciju, kas Jums ļauj izvēlēties priekšsildīšanas funkciju manuāli.
- Pieskarieties  ikonai, lai aktivizētu vai deaktivizētu priekšsildīšanu. Tā tiks iestatīta kā noklusējuma opcija.

## 7. GATAVOŠANAS APTURĒŠANA (PAUZE)

Dažās 6<sup>th</sup> Sense funkcijās gatavošanas laikā būs nepieciešams apgriezt vai maisīt ēdienu. Tiks atskanots signāls, un displejā būs redzams pazīnojums par to, kāda darbība veicama.

- Atveriet durvis.
- Veiciet darbību, kas norādīta ekrānā.
- Aizveriet durvis un pieskarieties „GATAVS”, lai atsāktu gatavošanu.

Pirms gatavošanas beigām cepeškrāsns var attēlot ziņojumu ar aicinājumu pārbaudīt ēdienu šajā pašā veidā. Tiks atskanots signāls, un displejā būs redzams pazīnojums par to, kāda darbība veicama.

- Pārbaudiet ēdienu.
- Aizveriet durvis un pieskarieties „GATAVS”, lai atsāktu gatavošanu.

## 8. GATAVOŠANA LAIKA BEIGAS

Tiklīdz gatavošana būs pabeigta, tiks atskanots skaņas signāls, un displejā būs redzams pazīnojums. Dažām funkcijām kad gatavošana ir pabeigta, jūs varat papildus apbrūnināt ēdienu, pagarināt gatavošanas laiku vai saglabāt funkciju izlasē.

- Pieskarieties , lai to saglabātu izlasē.
- Atlasiet "Papildu apbrūnināšana", lai sāktu piecu minūšu apbrūnināšanas ciklu.
- Pieskarieties , lai saglabātu gatavošanas laika paildzināšanu.

## 9. IZLASE

Izlases funkcija ļauj saglabāt cepeškrāsns iestatījumus jūsu iecienītākajai receptei.

Cepeškrāsns automātiski atpazīst visbiežāk lietotās funkcijas. Pēc noteikta lietošanas reižu skaita, tiks parādīts aicinājums pievienot funkciju izlasei.

### KĀ SAGLABĀT FUNKCIJU?

Kad funkcija ir pabeigta, pieskarieties , lai to saglabātu izlasē. Tas ļaus jums turpmāk to ātrāk atlasīt, saglabājot tos pašus iestatījumus. Ekrānā iespējams saglabāt funkciju, norādot līdz pat 4 iecienītākajām ēdienreizēm, t.sk. brokastis, pusdienas, uzkodas un vakariņas.

- Pieskarieties ikonām, lai atlasītu vismaz vienu.
- Pieskarieties "SAGLABĀT KĀ FAVORĪTU", lai saglabātu funkciju.

### PĒC SAGLABĀŠANAS

Lai skatītu izlases izvēlni, nospiediet  : funkcijas tiks iedalītas pēc dažādiem maliņu laikiem un tiks piedāvāti daži ieteikumi.

- Lai skatītu atbilstošos sarakstus, pieskarieties maliņu ikonai
- Ritiniet piedāvāto sarakstu.
- Pieskarieties nepieciešamajai receptei vai funkcijai.
- Pieskarieties "SĀKT", lai ieslēgtu gatavošanu.

### IESTATĪJUMU MAINĀ

Izlases ekrānā jūs varat tai pievienot attēlu vai nosaukumu, lai pielāgotu izlasi savām vajadzībām.

- Atlasiet funkciju, kuru vēlaties mainīt.
- Pieskarieties "REDIĢĒT".
- Atlasiet raksturlielumu, kuru vēlaties mainīt.
- Pieskarieties "NĀKAMAIS": Ekrānā būs redzami jauni raksturlielumi.
- Pieskarieties "SAGLABĀT", lai apstiprinātu izmaiņas.

Favorītu ekrānā jūs varat arī dzēst saglabātās funkcijas:

- Pieskarieties  funkcijā.
- Pieskarieties „IZNEMT TO”.

Jūs varat arī regulēt laiku, kad tiks attēlotas dažādas ēdienreizes:

- Nospiediet .
- Atlasiet  "Preferences".
- Atlasiet "Laiki un datumi".
- Pieskarieties "Jūsu ēdienreižu laiki".

- Ritiniet sarakstu un pieskarieties atbilstošajam laikam.
- Pieskarieties atbilstošajai ēdienreizei, lai to mainītu.

Laika nišu iespējams apvienot tikai ar ēdienreizi.

## 10. RĪKI

Nospiediet , lai atvērtu izvēlni „Rīki” izvēlni jebkurā laikā. Šajā izvēlnē iespējams izvēlēties kādu no vairākām opcijām un mainīt produkta vai ekrāna iestatījumus un preferences.

### ATTĀLĀ IESPĒJOŠANA

Lai iespējotu lietotnes 6<sup>th</sup> Sense Live Whirlpool izmantošanu.

### VIRTUVES TAIMERIS

Šo funkciju var aktivizēt, izmantojot gatavošanas funkciju vai tikai laika saglabāšanai. Tiklīdz funkcija būs sākusi darboties, taimeris turpinās laika atskaiti, neietekmējot funkciju. Kad ir aktivizēts taimeris, varat aktivizēt atlasīt un aktivizēt funkciju.

Taimeris turpinās laika atskaiti ekrāna augšējā labajā stūrī.

Lai atgūtu vai mainītu virtuves taimeri:

- Nospiediet .
- Pieskarieties .

Kad taimeris beigs iestatītā laika atskaiti, tiks atskaņots skaņas signāls un displejā parādīsies paziņojums.

- Pieskarieties pie “NORAIDĪT”, lai atceltu taimeri un iestatītu jaunu taimera laiku.
- Lai iestatītu taimeri vēlreiz, pieskarieties “IESTATĪT JAUNU TAIMERI”.

### APGAISMOJUMS

Lai ieslēgtu vai izslēgtu cepeškrāsns apgaismojumu.

### PYRO PAŠTĪRĪŠANA

Lai augstā temperatūrā iznīcinātu ēdienu paliekas.

Iz preejamas trīs dažāda ilguma paštīrīšanas cikli:

Augsta, vidēja, zema. Ieteicams regulāri izmantot ātro ciklu, bet pilno ciklu izmantot tikai tad, kad krāsns ir īpaši netīra.

#### Nepieskarieties cepeškrāsnij pirolīzes cikla laikā.

Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem būt tuvumā pirolīzes laikā un pēc tās (līdz brīdim, kad telpa ir pilnībā izvēdināta).

- Pirms funkcijas palaišanas izņemiet no cepeškrāsns visus piederumus (tostarp plauktu stiprinājumus). Ja cepeškrāsns ir uzstādīta zem plīts virsmas, pārliecinieties, vai paštīrīšanas funkcijas laikā ir izslēgti visi tās degļi vai elektriskie sildriņķi.
- Lai iegūtu optimālus tīrīšanas rezultātus, likvidējiet dobumā esošās paliekas un pirms Pyro funkcijas izmantošanas notīriet iekšējās durtiņas.
- Izvēlieties kādu no preejamajiem cikliem atbilstoši savām vajadzībām.
- Pieskarieties “SĀKT”, lai ieslēgtu izvēlēto funkciju.

Durtiņas automātiski tiks bloķētas un sāksies krāsns paštīrīšanas cikls: displejā parādās brīdinājuma ziņojums un sākas laika atskaite, kas norāda uz cikla progresu.


Tiklīdz cikls būs beidzies, durvis paliks bloķētas līdz brīdim, kad iekšpusē esošā temperatūra būs nokritusies līdz drošam līmenim.

Kad cikls ir atlasīts, jūs varat aizkavēt automātiskās tīrīšanas sākumu. Pieskarieties „ALZKAVE”, lai iestatītu beigu laiku kā norādīts atbilstošajā sadalā.

Lūdzu, įemiet vērā: Pirolīzes ciklu var aktivizēt arī tad, kad tvertne ir piepildīta ar ūdeni.

### • IZLIEŠANA

Izliešanas funkcija ļauj aizvadīt ūdeni, lai novērstu tā sastāvēšanos tvertnē. Lai ierīci izmantotu optimāli, pēc krāsns lietošanas ar tvaika ciklu ieteicams vienmēr veikt iztukšošanu.



Kad ir atlasīta funkcija “Izliešana”, veiciet norādītās darbības. Atveriet ierīces durvis un zem izliešanas sprauslas, kas atrodas paneļa apakšējā daļā pa labi, novietojiet lielu krūzi. Sākat izliešanu, turiet krūzi paredzētajā vietā, līdz izliešana ir pabeigta. Vidējais pilnas izliešanas ilgums ir apmēram trīs minūtes.

Ja nepieciešams, izliešanu var apturēt, displejā pieskaroties pogai PAUZE (piemēram, gadījumā, ja izliešanas laikā krūze jau ir pilna, bet iztukšošana vēl nav pabeigta).

Krūzes tilpumam jābūt vismaz 2 litri.

Lūdzu, įemiet vērā: lai pārliecinātos, vai ūdens ir auksts, nav iespējams veikt šo darbību, pirms ir pagājušas 4 stundas kopš pēdējā cikla (vai pēdējās reizes, kad izstrādājums tika ieslēgts). Šajā gaidīšanas laikā displejā būs redzama šāda norāde: “ŪDENS IR PĀRĀK KARSTS. UZGAIDIET, LĪDZ TEMPERATŪRA PAZEMINĀS”.

Svarīgi! Ja tvertne netiek regulāri iztukšota, dažas dienas pēc pēdējās uzpildes ierīce norādīs veikt iztukšošanu, parādot ziņojumu <DRAIN CYCLE IS NEEDED> (Nepieciešama izliešana): šo pieprasījumu nedrīkst ignorēt; izstrādājuma ierastā lietošana būs iespējama tikai pēc ūdens izliešanas.

### • ATKAĻKOŠANA

Šī papildu funkcija, ja to ieslēdz regulāri, ļauj uzturēt tvertni un tvaika sistēmas kontūru labākajā stāvoklī.

Displejā tiks parādīts ziņojums <NEPIECIEŠAMA ATKAĻKOŠANA>, lai atgādinātu, ka šī darbība jāveic regulāri.

Atkaļkošanas pieprasījums ir tiek aktivizēts pēc noteikta gatavošanas ar tvaiku ciklu skaita vai pēc noteikta tvaika katla darba stundu skaita kopš pēdējā atkaļkošanas cikla (sk. tālāk pievienoto tabulu).

Pēc tam tiek parādīts ziņojums "ATKAĻKOT"	KĀ RĪKOTIES
15 cikli, gatavošana ar tvaiku	Atkaļkošana ir ieteicama
22 stundas, gatavošana ar tvaiku	Nav iespējams veikt tvaika ciklu, kamēr nav veikts atkaļkošanas cikls
20 cikli, gatavošana ar tvaiku	
30 stundas, gatavošana ar tvaiku	

Atkaļkošanu var veikt arī tad, ja lietotājam nepieciešama pamatīgāka tvertnes un iekšējā tvaika kontūra tīrišana.

**Pilna funkcijas izpilde ilgst vidēji 180 minūtes.** Ieslēdzot funkciju, izpildiet displejā norādītās darbības.

Lūdzu, ņemiet vērā: Funkciju jebkurā brīdī var apturēt; ja tā tiek atcelta, viss atkaļkošanas cikls jāatkārto no sākuma.

#### » IZLIEŠANA (līdz 3 min)


Kad displejā parādās ziņojums <NOVIETOT ZEM IZLIEŠANAS ATVERES TVERTNI>, turpiniet izliešanu, kā aprakstīts sadaļā "Izliešana". Ja tvertnē nav ūdens, ierīce automātiski pāriet pie 1. no 8 darbībām.

Lūdzu, ņemiet vērā: lai pārliecinātos, vai ūdens ir auksts, nav iespējams veikt šo darbību, pirms ir pagājušas 4 stundas kopš pēdējā cikla (vai pēdējās reizes, kad izstrādājums tika ieslēgts). Šajā gaidīšanas laikā displejā būs redzama šāda norāde: "ŪDENS IR PĀRĀK KARSTS. UZGAIDIET, LĪDZ TEMPERATŪRA PAZEMINĀS".

Krūzes tilpumam jābūt vismaz 2 litri.

#### » 1. DARBĪBA NO 8: ATKAĻKOŠANA (~120 MIN)

Kad displejā tiek parādīts aicinājums sagatavot atkaļkošanas šķidumu, pievienojiet 3 maisiņus (atbilst 75 g) īpašā Oven WPRO\* atkaļkošanas līdzekļa 1,7 litriem dzeramā ūdens istabas temperatūrā.



Pēc atkaļkošanas šķiduma iepildes atvilktnē nospiediet **START** lai sāktu galveno atkaļkošanas procesu.

**Lai veiktu atkaļkošanu, jums nav jāatrodas pie ierīces. Pēc katras darbības pabeigšanas tiks atskanots skaņas signāls, un displejā tiks parādīti norādījumi veikt nākamo darbību.**

#### » 2. DARBĪBA NO 8: IZLIEŠANA (līdz 3 min.)

Kad displejā parādās ziņojums <PLACE A CONTAINER BELOW THE WATER DRAINING HOLE> (Novietot zem izliešanas atveres tvertni), turpiniet izliešanu, kā aprakstīts sadaļā "Izliešana".

### » 3. DARBĪBA NO 8: SKALOŠANA (~20 min)

Lai iztīrītu tvertni un tvaika sistēmas kontūru, jāieslēdz skalošanas cikls.

Kad displejā parādās ziņojums <UZPILDĪT TVERTNI>, ielejiet atvilktnē dzeramo ūdeni, līdz displejā tiek parādīts ziņojums <TVERTNE PILNA>, un pēc tam nospiediet **START**, lai sāktu pirmo skalošanu.

#### 4. DARBĪBA NO 8: IZLIEŠANA (līdz 3 min)

##### » 5. DARBĪBA NO 8: SKALOŠANA (~20 min)

##### » 6. DARBĪBA NO 8: IZLIEŠANA (līdz 3 min.)

##### » 7. DARBĪBA NO 8: SKALOŠANA (~20 min)

##### » 8. DARBĪBA NO 8: IZLIEŠANA (līdz 3 min.)

Pēc pēdējās izliešanas darbības nospiediet **CLOSE**, lai pabeigtu atkaļkošanu.

Kad atkaļkošana būs pabeigta, varēsit izmantot visas tvaika funkcijas.

\* WPRO atkaļkotājs ir apkopei ieteicams profesionāls izstrādājums, kas nodrošina labāko tvaika funkcijas darbību cepeškrāsnī. Lūdzu, ievērojiet lietošanas norādījumus uz iepakojuma. Lai pasūtītu, kā arī saņemtu informāciju, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vai atveriet vietni [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

Whirlpool neuzņemsies atbildību par bojājumiem, kas radušies, izmantojot citus pieejamos tīrišanas līdzekļus.

### ⌚ IZSLĒGT SKĀNU

Pieskarieties ikonai, lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņas un brīdinājumu signālus.

### 🔒 VADĪBAS BLOKĒŠANA

"Vadības blokēšana" ļauj jums bloķēt skārienpaneļa pogas, lai tās nevarētu nejauši nospiest.

Lai aktivizētu blokēšanu:

- Pieskarieties ikonai

Lai izslēgtu blokēšanu:

- Pieskarieties ekrānam.
- Velciet uz augšu pa attēloto ziņojumu.

### 🌡 CITI REŽĪMI

Lai atlasītu režīmu Sabats un piekļūtu Enerģijas iestatījumiem.

### ☰ PREFERENCES

Lai mainītu atsevišķus cepeškrāsns iestatījumus.

### 📶 WI-FI

Lai mainītu iestatījumus vai konfigurētu jaunu mājas tīklu.

### ⓘ INFORMĀCIJA

Lai izslēgtu "Saglabāt demo režīmu", atiestatītu izstrādājumu un iegūtu plašāku informāciju par to.

# GATAVOŠANAS TABULA

RECEPTE	FUNKCIJA	PRIEKŠSILDĪŠANA	TEMPERATŪRA (°C) / GRILA LĪMENIS	ILGUMS (min)	PLAUKTS UN PIEDERUMI
Rauga mīklas izstrādājumi / biskvīti		Jā	170	30 - 50	
		Jā	160	30 - 50	
		Jā	160	30 - 50	
Pildītas kūkas (siera kūka, strūdele, ābolu pīrāgs)		Jā	160 - 200	30 - 85	
		Jā	160 - 200	35 - 90	
		Jā	150	20 - 40	
Cepumi / smilšu cepumi		Jā	140	30 - 50	
		Jā	140	30 - 50	
		Jā	135	40 - 60	
Mazas kūkas / mafini		Jā	170	20 - 40	
		Jā	150	30 - 50	
		Jā	150	40 - 60	
Vēja kūkas		Jā	180 - 200	30 - 40	
		Jā	180 - 190	35 - 45	
		Jā	180 - 190	35 - 45 *	
Bezē		Jā	90	110 - 150	
		Jā	90	130 - 150	
		Jā	90	140 - 160 *	
Pica / maize / fokača		Jā	190 - 250	15 - 50	
		Jā	190 - 230	20 - 50	
		Jā	220 - 240	25 - 50 *	
Saldēta pica		Jā	250	10 - 15	
		Jā	250	10 - 20	
		Jā	220 - 240	15 - 30	
Pīrādziņi (dārzenju pīrāgs, sāļais pīrāgs)		Jā	180 - 190	45 - 55	
		Jā	180 - 190	45 - 60	
		Jā	180 - 190	45 - 70 *	
Volovāni / kārtainās mīklas cepumi		Jā	190 - 200	20 - 30	
		Jā	180 - 190	20 - 40	
		Jā	180 - 190	20 - 40 *	

## FUNKCIJAS



Konvekcionālā Piespiedu gaiss

Konvekcijs  
cepšana

Grill (Grilēšana)



TurboGrill



Maxi Cooking



Cook 4

Eco piespiedu  
gaiss

RECEPTE	FUNKCIJA	PRIEKŠSILDĪŠANA	TEMPERATŪRA (°C) / GRILA LİMENIS	ILGUMS (min)	PLAUKTS UN PIEDERUMI
Lazanja / augļu pīrāgi / cepta pasta / kaneloni		Jā	190 - 200	45 - 65	
Jēra/teja/liellopa/cūkgaļa 1 kg		Jā	190 - 200	80 - 110	
Cepta cūkgaļa ar kraukšķīgu garoziņu 2 kg		—	170	110 - 150	
Vistas/truša/pīles gaļa, 1 kg		Jā	200 - 230	50 - 100	
Titara/zoss gaļa, 3 kg		Jā	190 - 200	80 - 130	
Cepta zivs / pergamentā pagatavota zivs (fileja, vesela)		Jā	180 - 200	40 - 60	
Pildīti dārzeņi (tomāti, cukini, baklažāni)		Jā	180 - 200	50 - 60	
Grauzdēta maize		—	3 (augsts)	3 - 6	
Zivs filejas / steiki		—	2 (Vid.)	20 - 30 **	
Desas / kebabī / ribiņas / hamburgeri		—	2 - 3 (Vidējs - Augsts)	15 - 30 **	
Cepta vistas gaļa 1-1,3 kg		—	2 (Vid.)	55 - 70 ***	
Jēra kāja / apakšstilbs		—	2 (Vid.)	60 - 90 ***	
Cepti kartupeļi		—	2 (Vid.)	35 - 55 ***	
Dārzeņu gratini (sacepums)		—	3 (augsts)	10 - 25	
Cepumi		Cepumi	Jā	135	
Pīrāgi		Pīrāgi	Jā	170	
Apaļas picas		Apaļa pica	Jā	210	
Pilna maltīte: Augļu torte (5. līmenis)/ lazanja (3. līmenis)/ gaļa (1. līmenis)		Jā	190	40 - 120 *	
Pilna maltīte: Augļu torte (5. līmenis) cepti dārzeņi (4. līmenis) / lazanja (2. līmenis) / gaļas gabaliņi (1. līmenis)		Izvēlne	Jā	40 - 120	
Lazanja un gaļa		Jā	200	50 - 100 *	
Gaļa un kartupeļi		Jā	200	45 - 100 *	
Zivs un dārzeņi		Jā	180	30 - 50 *	
Gaļas cepeši ar pildījumu		—	200	80 - 120 *	
Gaļas gabali (trusis, vista, jērs)		—	200	50 - 100 *	

\* Aprēķinātais laiks: pēc vajadzības ēdienu var izņemt ārā no cepeškrāsns arī citā laikā.

\*\* Gatavošanas vidū apgrieziet produktus otrādi.

\*\*\* Apgrieziet produktus otrādi pēc tam, kad ir pagājušas divas trešdaļas no gatavošanas laika (ja nepieciešams).

#### KĀ LASĪT GATAVOŠANAS TABULAS?

Tabulu saraksts: receptes, ja nepieciešama priekšsildīšana, temperatūra (°C) / grila līmenis, gatavošanas laiks (minūtes), gatavošanai ieteicamie piederumi un līmenis. Gatavošanas laiki sākas brīdī, kad ēdiens tiek ievietots cepeškrāsnī, neskaitot cepeškrāsns priekšsildīšanu (ja tā nepieciešama). Gatavošanas temperatūra un laiks ir tikai aptuvens, un tas ir atkarīgs no ēdiena daudzuma un izmantotajiem piederumiem. Sākumā ieteicams izmantot zemākos temperatūru un laiku iestatījumus; ja ēdiens nav pilnībā gatavs, izvēlieties augstākus iestatījumus. Izmantojiet komplektā iekļautos piederumus un vēlamus tumšas krāsas metāla kūku veidnes, un cepešpannas. Varat izmantot arī Pyrex un keramikas pannas un piederumus, bet šādos gadījumos gatavošanas laiks būs nedaudz ilgāks. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, rūpīgi ievērojiet gatavošanas tabulā sniegtos norādījumus par piederumu (komplektā iekļauto) izvēli, un izvietojumu dažādos plauktos.

FUNKCIJAS



Konvekcionālā



Piespiedu gaiss



Konvekcijas cepšana



Grill (Grilēšana)



TurboGrill



Maxi Cooking



Cook 4



Eco piespiedu gaiss

Whirlpool

## PIESPIEDU GAISS + TVAIKS

Kulinārijas recepte	Tvaika limenis	Priekšsildīšana	Temperatūra (°C)	Gatavošanas laiks (min)	Limenis un piederumi
Smilšu cepumi/šokolādes cepumi	ZEMAS INTENSITĀTES	-	140 - 150	35 - 55	3
	ZEMAS INTENSITĀTES	-	140	30-50	4 1
	ZEMAS INTENSITĀTES	-	140	40-60	5 3 1
Neliela kūka/smalkmaizīte	ZEMAS INTENSITĀTES	-	160 - 170	30 - 40	3
	ZEMAS INTENSITĀTES	-	150	30-50	4 1
	ZEMAS INTENSITĀTES	-	150	40-60	5 3 1
Rauga kūkas	ZEMAS INTENSITĀTES	-	170 - 180	40-60	2
Biskvīta kūkas	ZEMAS INTENSITĀTES	-	160 - 170	30 - 40	2
Focaccia	ZEMAS INTENSITĀTES	-	200 - 220	20-40	3
Maizes klaips	ZEMAS INTENSITĀTES	-	170 -180	70 - 100	3
Maizītes	ZEMAS INTENSITĀTES	-	200 - 220	30-50	3
Bagete	ZEMAS INTENSITĀTES	-	200 - 220	30-50	3
Cepti kartupeļi	VID.	-	200 - 220	50-70	3
Tēja/lielopa/cūkas gaļa, 1 kg	VID.	-	180-200	60 - 100	3
Tēja/lielopa/cūkas gaļa (gabalos)	VID.	-	160 - 180	60-80	3
Viegli cepta liellopu gaļa 1 kg	VID.	-	200 - 220	40 - 50	3
Viegli cepta liellopu gaļa 2 kg	VID.	-	200	55 - 65	3
Jēra stilbs	VID.	-	180-200	65 - 75	3
Sautēta cūkgaļa	VID.	-	160 - 180	85 - 100	3
Cālis/pērļu vistiņa/pīle, 1-1,5 kg	VID.	-	200 - 220	50-70	3
Cālis/pērļu vistiņa/pīle (gabali)	VID.	-	200 - 220	55 - 65	3
Pildīti dārzeņi (tomāti, kabači, baklažāni)	VID.	-	180-200	25 - 40	3
Zivs fileja	AUGSTS	-	180-200	15-30	3

# GATAVOŠANAS TABULA

Ēdienu kategorijas		Līmenis un piederumi	Daudzums	Gatavošanas laika informācija		
CEPETIS UN CEPTI MAKARONI	Svaiga lazanja	2	500 - 3000 g	Sagatavojiet atbilstoši savai iecienītākajai kulinārijas receptei. Pārlejiet ar bešamela mērci un pārkaisiet ar sieru, lai panāktu teicamu apbrūninājumu		
	Saldēta lazanja	2	500 - 3000 g			
GĀLA	Liellopu gaļa	3	600 - 2000 g	Ieziediet ar eļļu un ieberzējet ar sāli un pipariem. Pārkaisiet ar ķiplokiem un zaļumiem pēc garšas. Gatavošanas beigās laujiet nostāvēties vismaz 15 minūtes pirms galas sagriešanas		
	Hamburgers	5 4	1,5 - 3 cm	Pirms gatavošanas iziediet ar eļļu un pārkaisiet ar sāli. Apgrieziet, kad pagājušas 3/5 no gatavošanas laika.		
Cūkgaļa	Cepeta cūkgaļa	3	600 - 2500 g	Ieziediet ar eļļu un ieberzējet ar sāli un pipariem. Pārkaisiet ar ķiplokiem un zaļumiem pēc garšas. Gatavošanas beigās laujiet galai nostāvēties vismaz 15 minūtes pirms galas sagriešanas.		
	Cūkgaļas ribiņas	5 4	500 - 2000 g	Pirms gatavošanas iziediet ar eļļu un pārkaisiet ar sāli. Apgrieziet, kad pagājušas 2/3 no gatavošanas laika		
Vista	Cepeta vistas gaļa	2	600 - 3000 g	Ieziediet ar eļļu un pārkaisiet ar garšvielām pēc saviem ieskatiem. ieberzējet ar sāli un pipariem. levietojiet krāsnī ar krūtinu uz augšu		
	Fileja / krūtiņa	5 4	1 - 5 cm	Pirms gatavošanas iziediet ar eļļu un pārkaisiet ar sāli. Apgrieziet, kad pagājušas 2/3 no gatavošanas laika		
Gaļas īdieni	Kebabs	5 4	viens režģis	Pirms gatavošanas iziediet ar eļļu un pārkaisiet ar sāli. Apgrieziet, kad pagājušas 1/2 no gatavošanas laika		
	Desas	5 4	1,5 - 4 cm	Izvietojiet vienmērīgi uz metāla režģa. Apgrieziet, kad pagājušas 3/4 no gatavošanas laika		
ZIVIS UN JŪRĀS VELTES	Cepeta fileja un zivs	3 2	0,5 - 2,5 cm	Ieziediet ar eļļu un ieberzējet ar sāli un pipariem. Pievienojiet ķiplokus un garšvielas pēc saviem ieskatiem		
	Saldēta zivs fileja	3 2	0,5 - 2,5 cm	Ieziediet ar eļļu un ieberzējet ar sāli un pipariem. Pievienojiet ķiplokus un garšvielas pēc saviem ieskatiem		
Grilētas jūras veltes	Eskalopi	4	viena panna	Pārkāpjet ar rīvmaizi un pievienojiet eļļu, ķipokus, piparus un pētersīlus		
	Mīdijas	4	viena panna			
DĀRZENI	Garnelles	4 3	viena panna	Ieziediet ar eļļu un ieberzējet ar sāli un pipariem. Pievienojiet ķiplokus un garšvielas pēc saviem ieskatiem		
	Garnelles	4 3	viena panna			
Cepti dārzeņi	Kartupeļi	3	500-1500 g	Pirms likšanas cepeškrāsnī sagrieziet gabaliņos, pievienojiet eļļu, sāli un zaļumus		
	Pildīti dārzeņi	3	100 - 500 g katrs	Ieziediet ar eļļu un ieberzējet ar sāli un pipariem. Pievienojiet ķiplokus un garšvielas pēc saviem ieskatiem		
Dārzeņi panējumā	Citi dārzeņi	3	500-1500 g			
	Kartupeļi	3	1 panna	Pirms likšanas cepeškrāsnī sagrieziet gabaliņos, pievienojiet eļļu, sāli un zaļumus		
PIEDERUMI	Tomāti	3	1 panna	Pārkāpjet ar rīvmaizi un pievienojiet eļļu, ķipokus, piparus un pētersīlus		
	Pipari	3	1 panna	Sagatavojiet atbilstoši savai iecienītākajai kulinārijas receptei. Lai panāktu teicamu apbrūninājumu, pārkaisiet ar sieru		
Stieplu plaukts	Brokoļi	3	1 panna	Sagatavojiet atbilstoši savai iecienītākajai kulinārijas receptei.		
	Ziedkāposti	3	1 panna	Pārlejiet ar bešamela mērci un pārkaisiet ar sieru, lai panāktu teicamu apbrūninājumu		
Paplāte uz stieplu plaukta	Citi	3	1 panna			
PIEDERUMI		Stieplu plaukts	Paplāte vai kūkas veidne uz stieplu plaukta	Notekpaplāte/ cepešpanna vai paplāte uz stieplu plaukta	Šķidrumu savākšanas paplāte/cepešpanna	Cepešpanna ar 500 ml ūdens

	Ēdienu kategorijas	Līmenis un piederumi	Daudzums	Gatavošanas laika informācija
KŪKAS UN KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI	Biskvīta kūka skārda formā	2	0,5-1,2 kg	Iejauciet 500-900 g beztauku mīklas biskvitkūkai. Iepildiet ietaukotā un ar cepšanas papīru izklātā cepešpannā
	Cepumi	3	0,2 - 0,6 kg	Iejauciet mīklu no 500 g miltu, 200 g sālīta sviesta, 200 g cukura un 2 olām. Pievienojiet augļu esenci garšai. Ľaujiet atdzist. Vienmērīgi izklājiet mīklu un piešķiriet tai vajadzīgo formu. Lieciet cepumus uz cepešpannas
	Plaucētā mīkla	3	1 panna	Vienmērīgi izvietojet uz cepešpannas. Pirms pasniegšanas ļaujiet atdzist
	Pīrāga skārda forma	3	0,4 - 1,6 kg	Iejauciet mīklu no 500 g miltu, 200 g sālīta sviesta, 200 g cukura un 2 olām. Pievienojiet augļu esenci garšai. Ľaujiet atdzist. Vienmērīgi izklājiet mīklu un ievietojet veidnē. Iepildiet ievārījumu
	Strūdele	3	0,4 - 1,6 kg	Sagatavojet maisījumu no ābolu kubīkiem, ciedru riekstiem, kanēļa un muskatrieksta. Lieciet pannā nedaudz sviesta, apkaisiet ar cukuru un cepiet 10-15 minūtes. Ierullējiet mīklā un salociet ārējo daļu
	Pīrāgs ar augļu pildījumu	2	0,5- 2 kg	Izvietojet pīrāgu traukā mīklu un pārkaisiet apakšu ar maizes drupatām, lai absorbētu augļu sulu. Pievienojiet gabaliņos sagrieztus augļus un pārkaisiet ar cukuru un kanēli
MAIZE	SĀLĀS KŪKAS	2	800 - 1200 g	Rindojiet pīrāgu 8 –10 porcijām ar mīklu un caurduriet to ar dakšinu, pildiet mīklu atbilstoši iecienītajai receptei.
	Rolli	3	60 - 150 g katrs	Iejauciet mīklu atbilstoši savai iecienītākajai baltmaizes pagatavošanas receptei. Veidojiet kukulišus pirms raudzēšanas. Raudzēšanai izmantojiet atbilstošo cepeškrāsns funkciju
	Sendviču maize skārda formā	2	400 - 600g katrs	Iejauciet mīklu atbilstoši savai iecienītākajai baltmaizes pagatavošanas receptei. Levietojet maizei traukā pirms mīklas uzrūšanas. Raudzēšanai izmantojiet atbilstošo cepeškrāsns funkciju
	Liela maize	2	700 - 2000 g	Iejauciet mīklu atbilstoši savai iecienītākajai receptei un lieciet uz cepešpannas
	Bagetes	3	200 - 300 g katrs	Iejauciet mīklu atbilstoši savai iecienītākajai baltmaizes pagatavošanas receptei. Veidojiet bagetes kukulišus pirms raudzēšanas. Raudzēšanai izmantojiet atbilstošo cepeškrāsns funkciju
	Plāna pica	2	apaļa panna	Iejauciet picas mīklu no 150 ml ūdens, 15 g rauga, 200 – 225 g miltu, eļjas un sāls. Raudzējiet, izmantojot atbilstošo cepeškrāsns funkciju. Izklājiet mīklu uz viegli ietaukotas cepešpannas. Pievienojiet garnējumu, piemēram, tomātus, mocarellas sieru un šķinki
PICA	Bieza pica	2	apaļa panna	
	Saldēta pica	2 4 1 5 3 1 5 4 2 1	1 - 4 kārtas	Izņemiet no iepakojuma. Izvietojet vienmērīgi uz metāla režģa

PIDERUMI

Stieplu plaukts

Paplāte vai kūkas  
veidne  
uz stieplu plauktaNotekaplāte/  
cepešpanna  
vai paplāte uz stieplu  
plauktaŠķidrumu savākšanas  
paplāte/cepešpannaCepešpanna ar  
500 ml ūdens

# TĪRĪŠANA UN APKOPE

Pirms veikt cepeškrāsns apkopi, pārliecinieties, ka tā ir atdzisusi. Neizmantojiet tvaika tīrītājus.

Neizmantojiet metāla sūkļus, abrazīvus priekšmetus un abrazīvus/kodīgus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt ierīces virsmas.

Izmantojiet virtuves cimdus. Pirms jebkādu apkopes darbu veikšanas, mikroviļņu krāsns ir jāatvieno no elektrotīkla.

## ĀRĒJĀS VIRSMAS

- Tīriet virsmas ar mitru mikrošķiedras drānu. Ja tās ir ļoti netīras, pievienojet ūdenim dažus pilienus mazgājamā līdzeklā ar neitrālu pH līmeni. Beigās noslaukiet virsmu ar sausu drānu.
- Neizmantojiet korozīvus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Ja kāds no šiem produktiem nejausi nonāk saskarē ar ierīces virsmām, nekavējoties notīriet to ar mitru mikrošķiedras drānu.

## IEKŠĒJĀS VIRSMAS

- Pēc katras lietošanas reizes ļaujiet cepeškrāsnij atdzist, un to ieteicams tīrīt, kamēr krāsns ir vēl nedaudz silta, lai notīriju sakrājušos netīrumus un ēdienu paliekas Lai izķāvētu kondensātu, kas radies, gatavojojot ēdienus ar lielu ūdens saturu, ļaujiet krāsnij pilnībā atdzist un tad izslaukiet to ar drānu vai sūkli.
- Ja uz cepeškrāsns iekšpuses virsmām ir grūti notīrāmi netīrumi, lai panāktu optimālus tīrīšanas

rezultātus, mēs iesakām izmantot automātiskās tīrīšanas funkciju.

- Tīriet durvju stiklu ar piemērotu šķidro mazgāšanas līdzekli.
- Lai atvieglotu tīrīšanu, krāsns durvis var izņemt.

## PIEDERUMI

- Pēc lietošanas iegremdējiet piederumus mazgāšanas šķidrumā, izmantojot virtuves cimdus, ja piederumi vēl ir karsti. Ēdienu paliekas var viegli notīrīt ar suku vai sūkli.

## GATAVOŠANAS NODALĪJUMS

Lai cepeškrāsns vienmēr darbotos optimāli, kā arī lai novērstu kalķakmens rašanos laika gaitā, ieteicams regulāri izmantot funkciju "Izliešana" un "Zviņu tīrīšana".


Ja ilgāku laiku nav izmantota funkcija "Forced Air + Steam", ir ļoti ieteicams aktivizēt garavošanas ciklu tukšai cepeškrāsnij, pilnībā piepildot tvertni.

## SPULDZES NOMAINA

- Atvienojiet cepeškrānsni no elektrotīkla.
- Izņemiet plauktu stiprinājumus.
- Noņemiet lampas pārsegu.
- Nomainiet lampu.
- Uzlieciet lampas pārsegu, stingri piespiežot, līdz tas fiksējas.
- Ievietojiet atpakaļ plauktu stiprinājumus.
- Pievienojiet cepeškrānsni elektrotīklam.


Lūdzu, ņemiet vērā: Izmantojiet tikai 20-40 W/230 ~ V tips G9, T300°C halogēnspuldzes. Ierīcē uzstādītā spuldze ir speciāli paredzēta sadzīves tehnikai un nav piemēota izmantošanai kā līdzeklis telpu izgaisīšanai (EK Regula 244/2009). Spuldzes ir pieejamas mūsu pēcpārdošanas apakļpošanas dienestā.

Izmantojot halogēnlampas, neaiztieciet tās ar kailām rokām, jo jūsu pirkstu nospiedumi var tās sabojāt. Neizmantojiet cepeškrānsni, ja nav uzlikts spuldzes vāciņš.




## DURVJU IZŅEMŠANA UN ATKĀRTOTA IEVIETOŠANA

- Lai izņemtu durvis, pilnībā tās atveriet un nolaidiet lamatiņas, līdz tās ir bloķētā pozīcijā.




- Pilnībā aizveriet ierīces durvis. Ar abām rokām stingri turiet durvis – neceliet tās aiz roktura. Vienkārši izņemiet durvis, turpinot tās vērt ciet un vienlaikus velkot uz augšu, līdz tās atbrīvojas no stiprinājuma. Nolieciet durvis malā, atbalstot tās uz mīkstas pamatnes.




Ievietojiet atpakaļ durvis virzot tās gar cepeškrāsnī, novietojot lamstiņu āķis pretī to vietām un nostiprinot augšējo daļu īstajā pozīcijā.

- Nolaidiet durvis un tad pilnībā atveriet tās. Nolaidiet lamatiņas to sākotnējā pozīcijā: Pārliecinieties, ka tās tiek nolaistas līdz zemākajai pozīcijai.



- Ar nelielu spiedienu pārbaudiet, vai lamatiņas ir pareizā pozīcijā.



- Pamēģiniet aizvērt durvis un pārliecināties, ka tās ir vienā līmenī ar vadības paneli. Ja nav, atkārtojiet augstāk minētos solus: ja durvis nedarbojas pareizi, tās var tikt bojātas.

## WIFI BUJ

### Kādi Wi-Fi protokoli tiek atbalstīti?

Uzstādītais WiFi adapteris atbalsta WiFi b/g/n Eiropas valstīs.

### Kādi iestatījumi jākonfigurē maršrutētāja programmatūrā?

Nepieciešami šādi maršrutētāja iestatījumi: iespējota 2,4 GHz frekvence, WiFi b/g/n, aktivizēts DHCP un NAT.

### Kāda WPS versija tiek atbalstīta?

WPS 2.0 vai jaunāka. Pārbaudiet maršrutētāja dokumentāciju.

### Vai pastāv atšķirības, lietojot viedtālruni (vai planšetdatoru) ar Android sistēmu vai iOS?

Varat izmantot jebkuru operētājsistēmu; atšķirību nav.

### Vai var izmantot mobilo 3G piesaisti maršrutētāja vietā?

Jā, taču mākonpakkalpojumi paredzēti pastāvīgi pievienotām ierīcēm.

### Kā pārbaudīt, vai darbojas mājas interneta savienojums un ir ieslēgta bezvadu funkcija?

Tīklu ir iespējams atrast, izmantojot viedierīci. Pirms mēģināt atrast tīklu, atspēojiet citus datus savienojumus.

### Kā pārbaudīt, vai ierīce ir pievienota mājas bezvadu tīklam?

Atveriet maršrutētāja konfigurācijas sadaļu (skatiet maršrutētāja rokasgrāmatu) un pārbaudiet, vai ierīces MAC adrese ir norādīta bezvadu pievienoto ierīču lapā.

### Kur atrast ierīces MAC adresi?

Nospiediet pogu "Settings" (iestatījumi), tad pieskarieties Wi-Fi ikonai vai skatiet ierīci: uz tās jābūt apzīmējumam ar SAID un MAC adresēm. Mac MAC adresē ir ciparu un burtu kombinācija, sākot ar "88:e7".

### Kā pārbaudīt, vai ir ieslēgta ierīces bezvadu funkcija?

Lai noskaidrotu, vai ierīces tīkls ir atpazīts un ir izveidots savienojums ar mākonī, izmantojiet savu viedierīci un lietotni 6<sup>th</sup> Sense Live.

### Vai pastāv kādi apstākļi, kas var traucēt signālam sasniegt ierīci?

Pārbaudiet, vai ierīces, ko pievienoja, neizmanto visu pieejamo joslas platumu.

Pārbaudiet, vai jūsu pievienoto ierīču, kurās iespējots Wi-Fi, skaits nepārsniedz maksimālo maršrutētāja ierobežojumu.

### Cik tālu maršrutētājam jāatrodas no ierīces?

Parasti WiFi signāls ir pietiekami spēcīgs, lai aptvertu dažas telpas, taču signāla stiprums ir atkarīgs no sienu izgatavošanas materiāla. Signāla stiprumu var pārbaudīt, novietojot viedierīci blakus ierīcei.

### Kas jādara, ja nevar izveidot bezvadu savienojumu ar ierīci?

Lai palielinātu mājas WiFi pārklājumu, varat izmantot īpašas ierīces, piemēram, pieklūves punktus, WiFi atkārtotājus un elektrolīnijas tiltus (nav ierīces komplektā).

### Kā noskaidrot savu bezvadu tīkla nosaukumu un paroli?

Skatiet maršrutētāja dokumentāciju. Maršrutētāja etiķetē parasti norādīta informācija, lai atvērtu ierīces iestatīšanas lapu, izmantojot pievienoto ierīci.

### Kā jārīkojas, ja maršrutētājs izmanto apkārtnes WiFi kanālu?

Iestatiet, lai maršrutētājs izmanto mājas WiFi kanālu.

### Kā jārīkojas, ja displejā parādās vai ierīce nespēj izveidot stabili savienojumu ar mājas maršrutētāju?

Ierīce var būt veiksmīgi pievienota maršrutētājam, taču savienojums ar internetu netiek izveidots. Lai izveidotu savienojumu starp ierīci un internetu, pārbaudiet maršrutētāja un/vai operatora iestatījumus.

Maršrutētāja iestatījumi: jābūt ieslēgtam NAT, ugunsmūrim un DHCP jābūt konfigurētam pareizi. Atbalstītais paroles šifrēšanas režīms: WEP, WPA, WPA2. Lai izmēģinātu citu šifrēšanas veidu, skatiet maršrutētāja rokasgrāmatu.

Operatora iestatījumi: ja jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs ir noteicis to konkrētu MAC adresu skaitu, kas var izveidot savienojumu ar internetu, iespējams, ka nevarēsīt pievienot ierīci mākonim. Ierīces MAC adrese ir ierīces unikālais identifikators. Lūdzu, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu, kā pievienot internetam ierīces, kas nav dators.

**Kā pārbaudīt, vai dati tiek pārraidīti?**

Pēc tīkla iestatīšanas izslēdziet ierīci, uzgaidiet 20 sekundes un tad atkal ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai lietotne uzrāda ierīces UI statusu.

Dažu iestatījumu parādīšanai lietotnē nepieciešamas vairākas sekundes.

**Kā mainīt savu Whirlpool kontu, saglabājot savienojumu ar ierīcēm?**

Varat izveidot jaunu kontu, taču, nemiņiet vērā, ka ierīces vispirms jānoņem no vecā konta, pirms to pievienošanas jaunajam kontam.

**Es nomainīju maršrutētāju. Kā jārīkojas?**

Varat saglabāt vai nu tos pašus iestatījumus (tīkla nosaukumu un paroli), vai dzēst iepriekšējos ierīces iestatījumus un konfigurēt tos vēlreiz.


## PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Krāsns nedarbojas.	Strāvas pārrāvums. Atvienojiet no elektrotīkla.	Pārbaudiet, vai elektrotīklā ir strāva un vai cepeškrāsns ir pievienota elektrības padevei. Izslēdziet cepeškrāsnī un vēlreiz ieslēdziet to, lai redzētu, vai klūme ir novērsta.
Ekrānā redzams burts „F” un skaitlis vai burts.	Cepēškrāsns nedarbojas.	Sazinieties ar tuvāko pēcpārdošanas servisu un nosauciet numuru, kas norādīts pēc burta „F”. Nospiediet  , pieskarieties  un pēc tam atlasiet "Factory Reset" (Atstatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem). Visi saglabātie iestatījumi tiks izdzēsti.
Mājas tiek pārtraukta elektroapgāde.	Nepareizs elektroapgādes iestatījums.	Pārliecinieties, vai minimālā mājas elektrotīkla jauda ir vismaz 3 kW. Ja tā nav, samaziniet jaudu uz 13 ampēriem. Lai mainītu, nospiediet  , atlasiet  „Citi režīmi”, pēc tam atlasiet „Barošanas”.
Cepēškrāsns neiesilst.	Ir ieslēgts demonstrācijas režīms. WiFi maršrutētājs ir izslēgts. Maršrutētāja iestatītie rekvizīti ir mainīti. Kas jādara, ja nevar izveidot bezvadu savienojumu ar ierīci.	Nospiediet  , pieskarieties  „Informācija”, tad atlasiet "Saglabāt demo režīmu", lai izietu.
Ekrānā ir redzama ikona  .	Krāsns nespēj nodrošināt stabili savienojumu ar mājas tīklu. Savienošana netiek atbalstīta.	Pārliecinieties, vai WiFi maršrutētājs ir pieslēgts internetam. Pārliecinieties, vai WiFi signāls ierīces tuvumā ir pietiekami stiprs. Mēģiniet pārstartēt maršrutētāju. Skatiet punktu „BUJ WiFi” Ja ir mainīti jūsu mājas bezvadu tīkla rekvizīti, veiciet savienošanu pārī ar tīklu: Nospiediet  , pieskarieties  „WiFi” un pēc tam atlasiet „Pieslēgties tīklam”.
Savienošana netiek atbalstīta.	Tālvadības iespējošana jūsu valstī nav atļauta.	Pirms iegādes pārliecinieties, vai jūsu valstī ir atļauta elektroierīču tālvadība.



**Noteikumi, standarta dokumentācija un papildu informācija par produktu ir pieejama:**

- Apmeklējot timekļa vietni [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- QR koda izmantošana
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas servisu** (tālrūja numurs ir norādīts garantijas grāmatīnā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas centru, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.



**Whirlpool**



400011593242